

PASSOLD SISTEMAS DE FACHADAS

Passo a Passo do Sistema

"Clique aqui, depois aqui" — sem mistério

Sumário

1. Como fazer login
2. Como navegar entre as páginas
3. Como avançar a fase de produção de um lote
4. Como registrar uma parada de produção
5. Como liberar uma OP da semana
6. Como lançar peças de uma OP
7. Como agendar um envio (Logística)
8. Como confirmar um despacho (Logística)
9. Como emitir um romaneio
10. Como registrar uma medição
11. Como gerar o Relatório Geral
12. Como criar um novo usuário (Master)
13. Como sair do sistema com segurança

Como usar este guia

Cada tarefa do dia a dia tem um passo a passo numerado, igual a uma receita de bolo. Siga os numeros na ordem e voce nao tem como errar.

1. Como fazer login

A primeira tela que você vê ao abrir o sistema.

Entrando no sistema

- 1 Abra o navegador (Chrome, Edge, etc.) e acesse o link do sistema.
- 2 No campo "**Usuário**", digite o seu nome de usuário.
- 3 No campo "**Senha**", digite sua senha.
- 4 Clique no botão "**Entrar**".
- 5 Pronto! Você será direcionado para o Dashboard.

Dica

Errou a senha 3 vezes? A conta trava por **15 minutos**. Espere ou peça ajuda ao Master.

2. Como navegar entre as páginas

O menu lateral é seu mapa dentro do sistema.

Trocando de página

- 1 Olhe para o **menu lateral esquerdo** (fundo azul escuro).
- 2 Escolha a obra no campo "**Obra:**", bem no topo do menu (ou deixe em "Todas as Obras").
- 3 Clique no nome da página que deseja abrir, por exemplo "**Painel ACM**" ou "**Logística**".
- 4 A página carrega automaticamente — não precisa apertar nada mais.

Dica

Só aparecem no menu as páginas liberadas para o seu setor. Se não encontrar uma página, é porque seu perfil não tem acesso a ela.

3. Como avançar a fase de produção de um lote

Vale tanto para o Painel ACM quanto para o Painel Esquadrias.

Avançando um lote para a próxima fase

- 1 No menu lateral, clique em **"Painel ACM"** (ou **"Painel Esquadrias"**).
- 2 Localize o cartão (card) do lote que você quer atualizar.
- 3 Clique no botão de avanço dentro do card (geralmente com uma seta ou o nome da próxima fase).
- 4 Confirme a ação, se for solicitado.
- 5 O lote já aparece na nova fase, sem precisar recarregar a página.

4. Como registrar uma parada de produção

Use quando um lote precisar parar por falta de material, manutenção, etc.

Registrando uma parada

- 1 No Painel ACM ou Painel Esquadrias, localize o card do lote.
- 2 Clique no botão "**Parada**" (ou ícone de pausa) dentro do card.
- 3 No campo de texto, escreva o **motivo da parada** — ex: "Falta de material, aguardando perfil".
- 4 Clique em **confirmar**.
- 5 O lote fica marcado como "Em Parada" até alguém retomar a produção.

Dica

Para retomar, é só repetir o processo e desmarcar a parada — o botão muda automaticamente.

5. Como liberar uma OP da semana

Disponível apenas para Master e PCP.

Liberando lotes pendentes para a fábrica

- 1 No menu lateral, clique em "**Liberar OPs**".
- 2 Abra o card "**Lotes Pendentes**" (já vem aberto por padrão).
- 3 Use os filtros "**Tipo de Escopo**" e "**Obra**" para encontrar os lotes desejados.
- 4 Na tabela, marque a caixinha "**Selecionar**" dos lotes que você quer liberar.
- 5 Confira o campo "**Prefixo da OP**" (já vem preenchido automaticamente).
- 6 Clique no botão "**Liberar para produção**".
- 7 Pronto — os lotes liberados já aparecem nos Painéis de Produção.

Dica

Editou o EDT ou o Código do Lote na tabela antes de liberar? Clique primeiro em "**Salvar EDT/Lote editados**".

6. Como lançar peças de uma OP

Para registrar as peças do romaneio de uma OP já liberada.

Lançando peças

- 1 No menu lateral, clique em "**Liberar OPs**".
- 2 Abra o card "**Lançar Peças da OP**".
- 3 No filtro "**Filtrar por obra**", escolha a obra desejada (ou deixe em "Todas").
- 4 Selecione a OP liberada na lista que aparece.
- 5 Preencha os campos de cada peça: nome do componente, quantidade e unidade.
- 6 Clique em "**Salvar**" (ou no botão equivalente exibido na tela).

7. Como agendar um envio (Logística)

Disponível para Master e Logística.

Agendando o envio de um lote concluído

- 1 No menu lateral, clique em "**Logística**".
- 2 Abra o card "**Fila Prioritária — Aguardando Agendamento**".
- 3 Encontre o lote que deseja agendar.
- 4 Preencha **data de envio**, **transportadora** e **veículo**.
- 5 Se necessário, escreva uma observação no campo de texto.
- 6 Clique em "**Agendar**" (ou no botão correspondente do card).
- 7 O lote muda automaticamente para o status "Envio Agendado".

8. Como confirmar um despacho (Logística)

Use no dia em que o material realmente sai da fábrica.

Confirmando o despacho

- 1 No menu lateral, clique em **"Logística"**.
- 2 Localize o lote com status **"Envio Agendado"**.
- 3 Clique no botão **"Confirmar Despacho"**.
- 4 O sistema registra a data e hora automaticamente.
- 5 O lote passa para o status **"Despachado"** e some da fila de pendências.

9. Como emitir um romaneio

Gera o arquivo Excel do romaneio de uma OP finalizada.

Emitindo o romaneio de uma OP concluída

- 1 No menu lateral, clique em **"Logística"**.
- 2 Abra o card **"OPs Finalizadas — Emitir Romaneio"**.
- 3 Encontre a OP desejada na lista (cada uma vem com obra, lote e quantidade de peças).
- 4 Preencha o campo **"Endereço"** com o endereço de entrega da obra.
- 5 Clique no botão **"Emitir Romaneio"**.
- 6 O arquivo .xlsx é baixado automaticamente no seu computador.

Dica

Se aparecer o aviso "Sem peças para o romaneio", volte ao passo 6 e lance as peças da OP antes de emitir.

10. Como registrar uma medição

Disponível para Master e Medição.

Lançando uma nova medição

- 1 No menu lateral, clique em "**Sistema de Medição**".
- 2 Clique no botão para **nova medição** (geralmente "+ Nova Medição" ou similar).
- 3 Preencha: **obra, número do projeto, tipo de material, descrição e quantidade**.
- 4 Se tiver algum arquivo de apoio, anexe usando o botão de upload.
- 5 Clique em "**Salvar**".
- 6 A medição aparece imediatamente no histórico da obra selecionada.

11. Como gerar o Relatório Geral

Disponível para Master, Diretoria, PCP e Medição.

Consultando e exportando o relatório

- 1 No menu lateral, clique em "**Relatório Geral**".
- 2 Use os filtros no topo da página: **data**, **obra**, **tipo de material** e **status**.
- 3 A tabela e os gráficos atualizam automaticamente conforme você filtra.
- 4 Para baixar os dados, clique no botão "**Exportar para Excel**".
- 5 O arquivo é salvo na pasta de downloads do seu computador.

Dica

Quanto mais filtros você usar (principalmente por data), mais rápido o relatório carrega.

12. Como criar um novo usuário (apenas Master)

Cadastro de novos acessos ao sistema.

Cadastrando um usuário novo

- 1 No menu lateral, clique em "**Configurações**".
- 2 Localize o formulário de **cadastro de usuário**.
- 3 Preencha: **usuário** (login), **nome completo**, **setor** e **senha**.
- 4 Escolha o **setor** com cuidado — ele define quais páginas a pessoa vai enxergar.
- 5 Clique em "**Cadastrar**" (ou botão equivalente).
- 6 O novo usuário já aparece na lista de usuários cadastrados, logo abaixo.

Dica

Para remover um usuário, encontre o nome na lista e clique no botão de exclusão ao lado. O usuário "master" não pode ser removido.

13. Como sair do sistema com segurança

Sempre faça isso ao terminar de usar o sistema.

Encerrando a sessão

- 1 Olhe para o final do menu lateral esquerdo.
- 2 Clique no botão "■ Sair".
- 3 Pronto — você volta para a tela de login e sua sessão é encerrada.

Dica

Nunca feche apenas a aba do navegador sem clicar em "Sair". Isso evita que outra pessoa continue acessando com seu usuário no mesmo computador.

Passold Sistemas de Fachadas — Uso exclusivamente interno