ปีริกสาก ป 7

ພາກທີ່ VI: ໄຟຟ້າສະຫຼັບ ບິດທີ່ 17: ພະລັງງານໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ

ອຈ ຄຳສອນ ຄຳສົມພູ

ໂຮງຮຽນ ມປ ສິ່ງໂສກປ່າຫຼວງ

ເບີໂທ: 020 99548699

ອີເມວ: khamsone896@gmail.com




- ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ
- 2. ການສິ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ
- 3. ພະລັງງານທີ່ສຸນເສຍໄປຈາກການສິ່ງໄຟຟ້າ
- 4. ໜໍ້ແປງໄຟຟ້າ
- 5. ວິທີດັດແປງໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບເປັນໄຟຟ້າກິງ

1. ການຕະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ

ຂະບວນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຕ້ອງອາໄສໂຮງງານໄຟຟ້າ, ໂຮງງານໄຟຟ້າ ເຮັດໜ້າທີ່ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ພູງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍອາໄສເຄື່ອງຜະລິດ ຕົ້ນກຳລັງ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ປ່ຽນພະລັງງານຕ່າງໆໃຫ້ເປັນພະລັງງານກົນຈັກ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນ ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ. ພະລັງງານທີ່ນຳມາໃຊ້ຜະລິດໄດ້ແກ່ພະລັງງານນ້ຳ, ພະລັງງານຄວາມ ຮ້ອນ, ພະລັງງານລົມ, ພະລັງງານແສງອາທິດ, ພະລັງງານນິວເຄຼຍສ ແລະ ອື່ນໆ.

ຕົວຢ່າງ ອົງປະກອບຫຼັກຂອງໂຮງໄຟຟ້າທີ່ອາໄສພະລັງນ້ຳ.




ຮູບທີ 17.1 ສະແດງລຳດັບຂັ້ນຕອນການຕະລິດກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ພະລັງງານນ້ຳ

ໃນຮູບ 17.1 ສະແດງແຜນວາດການເຮັດວຸງກຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ເຊິ່ງໃຊ້ຫຼັກ

2. ການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ

ການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້ານັ້ນຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມປະຫຍັດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງປະຊາຊົນເປັນສຳຄັນ, ການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າໄປໃຊ້ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກເພິ່ນນິຍົມສົ່ງໃນ ລັກສະນະໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບ 3 ເຟສ. ເພາະວ່າການສົ່ງຖືກແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນ, ເຮັດ ໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສາຍໄຟໃຫຍ່ຫຼາຍ, ສາມາດປັບແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຕ່ຳ ລົງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ການນຳໃຊ້ໄຟໃນບ້ານ-ເຮືອນສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນ ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າເຟສດຸງວ, ຖ້າເຟສໜຶ່ງໄຟຕົກ ເຟສທີ່ເຫຼືອກໍຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

2.1 ຂັ້ນຕອນການສົ່ງ ແລະ ຈ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ





2.2 ລະບົບການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ (Transmission System)

ລະບົບການສິ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າແມ່ນມີສາຍສິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ສິ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກ ໂຮງໄຟຟ້າໄປຫາສະຖານີຕ່າງໆ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ແບບຄື: ສາຍສິ່ງລະບົບເທິງຫົວ ແລະ ສາຍສິ່ງລະບົບຝັງໃຕ້ດິນ ດັ່ງນີ້:

2.2.1 ສາຍສົ່ງລະບົບເທິງຫົວ (Overhead Line System)


2.2.2 ສາຍສົງລະບົບຝັງໃຕ້ດິນ



ຮູບ 17.4 ສາຍສົ່ງລະບົບເທິງຫົວ

2.3 ລະບົບຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າ (Distribution System)

ລະບົບຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າ ແມ່ນລະບົບທີ່ຖືກຫຼຸດແຮງດັນໃຫ້ຕ່ຳລົງຈົນມີຄ່າເໝາະສົມທີ່ຈະ ໃຫ້ບໍລິການກັບຜູ້ໃຊ້ໄຟຟ້າ. ແຮງດັນທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າມີຫຼາຍລະດັບຄື:



ຮູບ 17.6 ສະແດງລະບົບແຮງດັນຕ່ຳ 3 ເຟສ 4 ສາຍ ແຮງດັນ 380/220V

ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າລະຫວ່າງສາຍເຟສກັບສາຍຈາວ (ສາຍເປັນກາງ) ແມ່ນ:

$$U_{AN} = U_{BN} = U_{CN} = U_P = 220V$$
 (17.1)

ແລະ ຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າເຟສກັບເຟສ ແມ່ນ:

$$U_{AB} = U_{BC} = U_{CA} = U_L = \sqrt{3}U_P = 380V$$
 (17.2)

3. ພະລັງງານທີ່ສູນເສຍໄປຈາກການສິ່ງໄຟຟ້າ

ໃນການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກບ່ອນຜະລິດໄຟຟ້າໄປຫາບ່ອນໃຊ້ໄຟຟ້ານັ້ນມີໄລຍະ ທາງໄກຫຼາຍກິໂລແມັດ, ການສິ້ນເປືອງພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຕາມສາຍສົ່ງເປັນສິ່ງປາສະຈາກ ບໍ່ໄດ້, ເພາະໄຟຟ້າທີ່ໄປຕາມສາຍສົ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນ.

ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ສາຍສົ່ງຮ້ອນຂຶ້ນ ເອີ້ນວ່າ: **ພາກສ່ວນພະລັງງານສິ້ນເປືອງ** ຕາມສາຍໄຟຟ້າ, ເພື່ອຫຼຸດຕ່ອນພະລັງງານດັ່ງກ່າວ ເພິ່ນແກ້ບັນຫາດັ່ງນີ້:

ສາຍສິ່ງມີຄວາມຕ້ານ R, ກຳລັງທີ່ສິ້ນເປືອງຢູ່ໃນສາຍສິ່ງແມ່ນ:


$$P' = RI^2$$
 ເຊິ່ງ $I = \frac{P}{U}$ ແລະ $R = \rho \frac{\ell}{A}$ (17.3)

$$P' = R \frac{P^2}{U^2} = \rho \frac{\ell}{A} \frac{P^2}{U^2} = \rho \frac{\ell}{A} I^2$$

4. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແມ່ນອຸປະກອນສຳລັບເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ ແລະ ກະແສ ໄຟຟ້າສະຫຼັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ຫຼື ຕ່ຳລົງ ໂດຍອາໄສການສະທ້ອນໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງ ກໍ້ສາຍໄຟ.

4.1 ການປະກອບສ້າງ



4.2 ຫຼັກການເຮັດວງກຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ

$$P$$
ເຂົ້າ (input) = P ອອກ (output)

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = k$$

$$\Rightarrow \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = k$$

1) ສຳລັບສູດ (17.7) ໃຊ້ໄດ້ໃນກໍລະນີໝໍ້ແປງບໍ່ມີການສູນເສຍພະລັງງານເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າໝໍ້ແປງມີການສູນເສຍພະລັງງານຄິດໄລ່ຈາກປະສິດຕິພາບຂອງໝໍ້ແປງດັ່ງນີ້:

- 2) ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າເພີ່ມ ແຮງເຄື່ອນໄຟຟ້າ $\left(U_1 < U_2\right)$, ຈຳນວນຮອບຂອງກໍ້ສາຍ $\left(N_1 < N_2\right)$ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຂາອອກນ້ອຍກວ່າຂາເຂົ້າ $\left(I_1 > I_2\right)$.
- 3) ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຕ່ອນຜົນລົບລະດັບໄຟຟ້າ $\left(U_1>U_2\right)$, ຈຳນວນຮອບຂອງກໍ້ສາຍ $\left(N_1>N_2\right)$ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຂາອອກໃຫຍ່ກວ່າຂາເຂົ້າ $\left(I_1< I_2\right)$.

5. ວິທີດັດແປງໄຟຟ້າກະແສສະຫຼັບເປັນກະແສໄຟຟ້າກົງ

ວົງຈອນດັດກະແສໄຟຟ້າ ເປັນວົງຈອນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ ດັດສັນຍານກະແສໄຟຟ້າ ສະຫຼັບເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນ ສັນຍານກະແສໄຟຟ້າກົງ.

