
Δραστηριότητες Project



Εισαγωγή: Στη δραστηριότητα αυτή θα συνδέσουμε στο κύκλωμα τον ψηφιακό αισθητήρα μαγνητικού πεδίου (Hall Sensor) για να αναγνωρίζει το micro:bit την παρουσία ενός μαγνήτη. Ο αισθητήρας αυτός θα τοποθετηθεί στη γραμμή του τρένου, πριν τη διάβαση. Όταν η μηχανή του τρένου (με τον ενσωματωμένο μαγνήτη) περνά πάνω από τον αισθητήρα, το micro:bit θα ανιχνεύει ότι πλησιάζει το τρένο.





Στόχοι:

Ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητα θα μπορείτε να:

- συνδέετε ένα αισθητήρα μαγνητικού πεδίου στο micro:bit
- διαβάζετε την τιμή που δίνει ο ψηφιακός αισθητήρας στο micro:bit (ψηφιακή είσοδος)
- ανιχνεύετε μαγνητικό πεδίο κοντά στον αισθητήρα

Πρόσθετα απαιτούμενα υλικά


Υλικά		
1	Ψηφιακό αισθητήρα μαγνητικού πεδίου (hall sensor module 3144)	

Βήματα δραστηριότητας

- 1. Πρώτα, **αποσυνδέστε** το micro:bit από το ρεύμα ή το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
- 2. Θα χρησιμοποιήσουμε τον ψηφιακό αισθητήρα μαγνητικού πεδίου (A3144E). Ο αισθητήρας διαθέτει 3 ακροδέκτες. Οι δύο είναι για τροφοδοσία και ο τρίτος (έξοδος) επιστρέφει:
 - τιμή 1 (+3.3V) όταν δεν ανιχνεύει μαγνητικό πεδίο και
 - τιμή 0 (0V) όταν ανιχνεύσει μαγνητικό πεδίο σε μικρή απόσταση (έως 3 cm).


Ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει τον βόρειο ή το νότιο πόλο ενός μαγνητικού πεδίου αναλόγως της πλευράς του αισθητήρα που χρησιμοποιείται. Ο αισθητήρας διαθέτει και οπτική ένδειξη (Led) που ανάβει όταν ανιχνεύει μαγνητικό πεδίο





Περιγραφή ακροδεκτών αισθητήρα

- VCC: Θετική τροφοδοσία 3.3 V έως 5 V
- GND: Αρνητική τροφοδοσία (γείωση)
- DO: Ψηφιακό σήμα εξόδου
- 3. Προσθέστε στο κύκλωμά σας τον αισθητήρα μαγνητικού πεδίου σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, χρησιμοποιώντας 3 επιπλέον καλώδια.



- 4. Ανοίξτε έναν φυλλομετρητή στον υπολογιστή σας και επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://makecode.microbit.org/
- 5. Στην οθόνη εμφανίζεται το γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού του micro:bit. Επιλέξτε το προηγούμενο έργο σας (Δραστηριότητα Γ3: **Rail-part3**).
- 6. Ενεργοποιήστε την κατηγορία **Ακροδέκτες** και ακριβώς από κάτω επιλέξτε ...more για να εμφανίσετε περισσότερες εντολές και επιλέξτε σύρετε στο χώρο του προγράμματος την εντολή:



Η εντολή αυτή είναι απαραίτητη ώστε να μπορεί να διαβάσει σωστά το micro:bit την τιμή που επιστρέφει ο αισθητήρας μαγνητικού πεδίου. (Ενεργοποιεί την pullup αντίσταση).


7. Σύρετε την εντολή μέσα στο μπλοκ κατά την έναρξη:




8. Χρησιμοποιώντας την κατηγορία εντολές:



, σύρετε στο χώρο του προγράμματος τις



9. Δημιουργήστε τώρα το παρακάτω μπλοκ εντολών:



- 10. <u>Αποθηκεύστε</u> το έργο σας με όνομα **Rail-part4**.
- 11. Μεταφέρετε το πρόγραμμά σας στο micro:bit. Όταν πλησιάσετε έναν μαγνήτη κοντά στον αισθητήρα στην οθόνη θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο ενώ όταν τον απομακρύνετε η οθόνη σβήνει.
- 12. Αλλάξτε στη συνέχεια το πρόγραμμά σας, έτσι ώστε εάν ο αισθητήρας ανιχνεύσει μαγνητικό πεδίο να κατεβάζει την μπάρα, αλλιώς να την ανεβάζει.