



Ab Version 1.77 der ftLib / KeLib werden folgende Betriebssysteme unterstützt:

Windows 2000 Windows XP (32 und 64-Bit) Windows Vista (32 und 64-Bit) Windows 7 (32 und 64-Bit)

Der speziell für die modernen 64-Bit Betriebssysteme notwendige USB-Treiber ist digital signiert, so dass auch "silent" Installationen - ohne Administratorrechte - bei Windows Vista und Windows 7 möglich sind.

Für die erstmalige Installation des Treibers durch das Setup.exe Programm (im USB-Treiber Verzeichnis) sind aber weiterhin Administratorrechte notwendig.

Windows XP

Sobald Setup.exe ausgeführt wurde, können Produkte angeschlossen werden. Der Hardware-Installationsassistent startet. Bei der Frage, ob er im Internet bei Windows Update nach einem passenden Treiber suchen soll, muss "Nein - diesmal nicht" ausgewählt werden. Anschließend genügt es, wenn der Treiber automatisch gesucht wird.

Windows Vista und Windows 7

Sobald Setup.exe ausgeführt wurde, können Produkte angeschlossen werden. Die Treiber werden automatisch installiert, der Benutzer muss dazu keine Administratorrechte besitzen.

Windows 98 und Windows Me

Hierfür wird ein älterer Treiber benötigt, der sich im Win98-Unterverzeichnis befindet. Sobald Produkte angeschlossen werden, erscheint der Hardware Installationsassistent. Hier muss das Treiberverzeichnis manuell ausgewählt werden.