BIBLIOTECA OPERACIONAL DE DATA CENTERS

VOLUME3

CICLO TÉRMICO



Sumário Executivo: Volume 3 — Ciclo Térmico

- **Prefácio: Gestão Térmica de Missão Crítica**
- **3.1. Fundamentos da Termodinâmica no DC**
  Ciência do transporte de calor. Foco em Convecção Forçada e controle do Ponto de Orvalho para evitar condensação e descargas eletrostáticas (ESD).
- **3.2. O Delta T (Delta T) e o Fluxo de Massa**
  Indicador de saúde do rack. Diagnóstico de falhas operacionais como *Bypass* (desperdício de frio) e *Starvation* (fome de ar/sufocamento do *hardware*).
- **3.3. Expansão Direta (DX) vs. Água Gelada (CW)**
  Comparativo tecnológico entre a independência de falha dos sistemas DX e a alta inércia térmica e eficiência dos sistemas de Água Gelada.
- **3.4. O Ciclo de Refrigeração: Do Chip à Atmosfera**
  Logística do calor. Rastreio da jornada térmica em seis etapas, do processador à rejeição final no ambiente externo.
- **3.5. Dinâmica de Fluidos: Pressão e Estanqueidade**
  Gestão do ar como fluido. Importância da Pressão Positiva no piso (*Plenum*), contenções de corredor e eliminação de curto-circuito térmico.
- **3.6. Métrica PUE e Eficiência Térmica**
  O índice ISO/IEC 30134-2. Como a vedação de vazamentos e a gestão do ar reduzem o custo operacional (OPEX) sem novos investimentos.
- **3.7. Estratégias de Redundância Mecânica**
  Resiliência térmica (N+1/N+2). Conceito de *Continuous Cooling* para manter a circulação de ar durante o intervalo de partida dos geradores.
- **3.8. *Checklist* Operacional (Vigilância Técnica)**
  Roteiro de inspeção sensorial e métrica para o Analista de Campo, focado na detecção precoce de anomalias hidráulicas e mecânicas.
- **Glossário Técnico**

Prefácio: Gestão Térmica de Missão Crítica

A climatização de um Data Center não é um serviço de utilidade secundária, mas o suporte vital da infraestrutura de TI. Este Volume 3: Ciclo Térmico aborda a transição entre a geração de frio e a efetiva remoção de calor, fundamentada nas normas ASHRAE TC 9.9 e TIA-942.

Operar a camada térmica exige a compreensão de que o ar é um fluido de trabalho que transporta energia. O papel do Analista de Campo transcende o monitoramento de temperaturas, ele é o gestor da estanqueidade e da pressão estática. Cada vazamento no piso elevado ou falha na contenção de corredores representa perda de capacidade de resfriamento e aumento injustificado do custo operacional (OPEX).

Nesta etapa da biblioteca, trataremos o Delta T como o principal diagnóstico de saúde do site e a redundância mecânica como a salvaguarda contra o colapso térmico em situações de falha elétrica. A eficiência aqui descrita não é um objetivo estético, mas o resultado direto de processos de vigilância técnica e disciplina operacional.

Este guia é a ferramenta para garantir que a carga térmica seja expelida com a máxima eficiência, protegendo a longevidade do silício e a continuidade do negócio.

3.1. Fundamentos da Termodinâmica no DC

Para o TI, o calor é um subproduto indesejado que degrada o silício. Para a biblioteca operacional, o calor é uma carga energética em trânsito. Operar a climatização é gerir esse transporte baseado nas diretrizes globais da ASHRAE TC 9.9 e na física dos fluidos.

A Lei do Transporte de Calor e a Dinâmica de Massas

O calor flui do ponto de maior potencial energético (CPU/GPU) para o de menor (Ar Insuflado). No Data Center, o ar não é apenas ventilação, é um fluido de trabalho.

- **Convecção Forçada:** É o método soberano. O ar frio atravessa as aletas dos dissipadores, "rouba" o calor por contato e o carrega.
    - A eficiência da convecção depende da Densidade do Ar. O ar frio é mais denso e pesado, o ar quente é rarefeito e sobe. Se o fluxo for interrompido, cria-se uma "bolha" de ar estagnado ao redor do chip que satura termicamente em milissegundos.
- **Nota Técnica (TIA-942):** O fluxo de ar deve ser estritamente unidirecional. A quebra dessa linearidade causa turbulência, impedindo que o ar frio penetre no chassi do servidor, o que leva ao superaquecimento mesmo em salas com temperatura ambiente baixa (baixa pressão estática).

Calor Sensível vs. Calor Latente (SHR)

Entender a divisão da carga térmica é a chave para o controle do OPEX.

- **Calor Sensível (O Foco Operacional):** Energia que causa variação direta na temperatura (leitura do termômetro). Em um Data Center, quase 100% da carga vem dos servidores, que não transpiram nem geram umidade.
- **Calor Latente (O Perigo Oculto):** Energia associada à mudança de fase da água (vaporização/condensação). Infiltrações de ar externo ou portas abertas introduzem umidade, forçando a máquina de ar a trabalhar para "secar" a sala.
- **Norma (SHR):** A ASHRAE recomenda que o sistema tenha um *Sensible Heat Ratio* (SHR) próximo de 1.0.

Impacto de Engenharia: Se o seu SHR cai para 0.8, você está jogando 20% da sua conta de energia fora apenas para retirar água do ar, reduzindo drasticamente a capacidade líquida de resfriamento dos servidores.

Psicrometria: O Equilíbrio entre ESD e Condensação

O Analista de Campo deve dominar a relação entre temperatura e umidade para evitar o colapso do hardware.

- **Ponto de Orvalho (*Dew Point*):** É a temperatura limite onde o ar não consegue mais reter vapor e ocorre a condensação líquida.
- **O Risco de Curto-Circuito:** Se o ar insuflado estiver abaixo do ponto de orvalho da sala, haverá formação de água nas superfícies metálicas (barramentos e placas).
- **Limites ASHRAE (Envelope A1 a A4):**
    - Limite Superior: Ponto de orvalho de 15°C e UR de 60% (Evita condensação e corrosão galvânica).
    - Limite Inferior: Umidade relativa mínima de 8% ou ponto de orvalho de -9°C.

Atenção: Ar muito seco gera ESD (Descarga Eletrostática). Um simples toque em um rack pode descarregar milhares de volts, destruindo trilhas de circuitos integrados.

"Não confie apenas na temperatura de corredor. Monitore o Ponto de Orvalho no BMS. Se a temperatura de insuflamento se aproximar do *Dew Point*, você está a um passo de uma chuva interna na sua Fortaleza."

3.2. O Delta T e o Fluxo de Massa

O Delta T (Diferencial de Temperatura) não é apenas um número em um sensor, é o termômetro da eficiência operacional. Ele indica se o volume de ar que você está resfriando está efetivamente "trabalhando" ou se está apenas circulando inutilmente, desperdiçando energia de ventiladores.

A Equação do Equilíbrio Térmico

A saúde de um rack depende da relação entre a temperatura de entrada e saída:

Delta T = T [saída] – T [entrada]

- **Entrada (T [in]):** O ar que o servidor "respira".
    - Padrão ASHRAE (TC 9.9): A faixa Recomendada é de 18°C a 27°C.
    - Profundidade Técnica: Manter o T [*in*] próximo ao limite superior (27°C) é uma estratégia moderna de economia (Redução de OPEX), mas exige uma contenção perfeita. Se o T [*in*] flutua demais, os componentes sofrem fadiga térmica.
- **Saída (T [*out*]):** O ar que o servidor "expira".
    - Referência de Mercado: Em sistemas de alta densidade e racks de servidores (*Blade*/GPU), o Delta T de projeto deve situar-se entre 11°C e 17°C.

Diagnóstico Operacional via Delta T

O Analista deve interpretar o diferencial para identificar falhas invisíveis de infraestrutura:

1. Delta T Excessivo (> 20°C): Insuficiência de Fluxo (*Starvation*)

O servidor está "sufocando". Há calor acumulado porque o volume de ar frio disponível é menor que a necessidade do hardware.

- **Consequência de Engenharia**: De acordo com as diretrizes de fabricantes como Dell, HP e Cisco, quando o ar externo é insuficiente, as ventoinhas internas do servidor sobem para a rotação máxima (*Full Speed*). Isso aumenta o consumo elétrico do rack em até 20% e reduz drasticamente a vida útil dos componentes eletrônicos.
- **Causa Raiz**: Filtros de ar sujos, pressão insuficiente no piso ou obstrução física na frente do rack.

2. Delta T Reduzido (< 8°C): O Problema do Bypass de Ar

O ar frio está voltando para o ar condicionado sem passar por nenhum servidor. O "caminhão" está voltando vazio.

- **Consequência de Engenharia:** O *Uptime Institute* alerta que o *bypass* de ar infla artificialmente o PUE e cria a falsa sensação de que o site está operando com folga, quando na verdade está apenas resfriando o teto ou o chão.
- **Causa Raiz:** Falta de Placas Cegas (*Blanking Panels*) em espaços de 1U vazios, furos no piso elevado fora do corredor frio ou falta de contenção lateral.

O Índice de Eficiência de Resfriamento (RCI)

Para uma operação de nível profissional, o analista deve observar o RCI (*Rack Cooling Index*):

- Um Delta T equilibrado em todo o corredor garante que o primeiro servidor (topo) e o último (base) recebam a mesma qualidade de ar. Diferenças bruscas de Delta T entre o topo e a base do rack indicam má distribuição de pressão no *plenum*.

"Ar é o caminhão, o calor é a carga. Se o caminhão volta vazio (Delta T baixo), você está violando a eficiência econômica e jogando dinheiro fora. Se o caminhão não consegue chegar (Delta T alto), você está violando as diretrizes da ASHRAE e colocando o hardware em risco de morte térmica."

Nota: Se você vir um rack com Delta T de 5°C, não comemore que ele está 'frio'. Preocupe-se: você está gastando energia para resfriar um metal que não está gerando calor, enquanto outro rack no final do corredor pode estar superaquecendo."

3.3. Expansão Direta (DX) vs. Água Gelada (*Chilled Water*)

A escolha tecnológica entre esses dois sistemas não é apenas uma decisão de projeto, mas um divisor de águas no CAPEX (investimento inicial) e no OPEX (custo de operação). Ambos seguem as diretrizes de performance do ASHRAE *Handbook* — HVAC *Applications*.

Expansão Direta (DX - *Direct Expansion*)

Neste sistema, o resfriamento ocorre através da mudança de fase de um gás refrigerante (comumente R-410A ou R-134a) diretamente na serpentina que resfria o ar do site.

- **O Ciclo Mecânico:** O compressor eleva a pressão do gás, que libera calor no condensador externo. Ao retornar, o fluido passa por uma válvula de expansão, tornando-se extremamente frio na evaporadora (CRAC) para absorver o calor dos racks.
- **Segurança e Normatização (ASHRAE 15):** Esta norma limita a carga de gás refrigerante em ambientes fechados para prevenir riscos de asfixia. O analista deve garantir que detectores de vazamento de gás estejam operantes em salas DX.
- **Vantagem Operacional:** Independência de Falha. Cada máquina é um sistema fechado. Se uma unidade falha, o impacto é localizado. É a solução ideal para *Data Centers Edge* ou modulares.

Água Gelada (*Chilled Water* / CW)

Neste modelo, o calor é transportado por um fluido intermediário (água ou mistura de água e glicol) entre o interior do *Data Center* e as centrais externas.

1. ***Chiller* (A Usina Externa):** Produz água gelada, operando geralmente entre 7°C e 15°C (*setpoints* modernos buscam temperaturas mais altas para economizar energia).
2. **CRAH (A Unidade Interna):** Não possui compressor. É composta por uma serpentina de alto desempenho e ventiladores que trocam calor entre o ar do *site* e a água gelada circulante.

- **Integridade Hidráulica (ASME B31.9):** Toda a tubulação deve seguir padrões rigorosos de pressão e materiais para evitar o maior pesadelo do setor: vazamento de líquido sobre o piso elevado.

- **Vantagem Operacional:** Eficiência e Escalabilidade. Permite o uso de *Free Cooling* (uso do ar externo frio para resfriar a água sem ligar compressores). De acordo com a ISO/IEC 30134-2, sistemas CW bem projetados são a única forma de atingir PUEs abaixo de 1.2 em larga escala.

Recurso	**Sistema DX (CRAC)**	**Sistema CW (CRAH/Chiller)**
Ponto Crítico	Falha no Compressor / Vazamento de Gás	Falha nas Bombas / Qualidade da Água
Inércia Térmica	Baixa (Esquenta rápido se parar)	Alta (A água nos canos mantém o frio por mais tempo)
Manutenção	Especializada em Refrigeração	Especializada em Hidráulica e Química
Risco de Água	Baixo (Apenas dreno de condensado)	Crítico (Tubulações de grande diâmetro no site)

"Em sistemas DX, seu inimigo é a vibração que causa vazamento de gás. Em sistemas CW, seu inimigo é o Biofilme (bactérias, fungos e algas) e a corrosão interna. Um sistema de água gelada sem tratamento químico é uma bomba relógio que destrói a eficiência do *Chiller* em meses."

3.4. O Ciclo de Refrigeração: Do Chip à Atmosfera

Na biblioteca operacional, tratamos o calor como uma mercadoria indesejada. O trabalho do Analista é garantir que a "logística" desse calor seja ininterrupta. O Analista de Campo deve visualizar o calor como um pacote energético sendo passado de mão em mão em seis etapas críticas:

1. **Do Silício ao Dissipador (Condução):** O Chip gera calor e o transfere para o dissipador metálico (cobre/alumínio).
    - Ponto de Falha: Pasta térmica ressecada ou dissipador frouxo interrompem a jornada logo no início.
2. **Do Dissipador ao Ar (Convecção Interna):** O Ventilador do Servidor empurra o ar frio através das aletas, carregando o calor para o corredor quente.
    - Ponto de Falha: Filtros frontais de rack obstruídos impedem que o ar entre no chassi.
3. **Do Corredor à Máquina (Captura): A unidade CRAC/CRAH captura esse ar aquecido.**
    - Ponto de Falha: Má gestão de fluxo (falta de contenção) faz o calor fugir para o teto ou misturar-se com o ar frio antes de ser capturado.
4. **Do Ar ao Fluido (Troca Térmica):** O Gás Refrigerante (DX) ou a Água Gelada (CW) absorve o calor na serpentina da máquina interna.
5. **Da Sala ao Exterior (Transporte de Massa):** A Bomba (água) ou o Compressor (gás) move o fluido aquecido através das tubulações em direção ao telhado ou pátio técnico.
6. **Do Fluido ao Ambiente (Rejeição):** O Condensador ou a Torre de Resfriamento finalmente joga o calor para a atmosfera.
    - Ponto de Falha: Motores de ventiladores externos travados ou serpentinas externas sujas (incrustações) impedem que o calor saia, fazendo-o "voltar" para dentro do site (aumento de pressão).

Ponto de Atenção: Síndrome do Baixo Delta T (Delta T [*low*])

De acordo com o *Uptime Institute*, este é o vampiro da eficiência em sistemas de água gelada. Ocorre quando a água retorna ao *Chiller* com uma temperatura muito próxima da que saiu (ex: saiu a 7°C e voltou a 9°C, quando deveria voltar a 13°C).

- **O Desperdício**: Você gasta energia elétrica máxima nas bombas para mover grandes volumes de água, mas essa água não está carregando calor suficiente.
- **Causa Operacional:** Geralmente causada por válvulas de controle (*bypass*) abertas inadequadamente ou serpentinas internas sujas (o biofilme que discutimos agindo como isolante).
- **A Regra de Ouro:** Em sistemas CW, água rápida demais é sinal de ineficiência. O fluido precisa de tempo de contato na serpentina para absorver o máximo de pacotes de calor possíveis.

"Se o seu *Chiller* está operando no limite, mas a água volta fria para ele, o problema não é falta de potência de refrigeração, é uma falha na logística de troca térmica dentro das salas. O calor está preso nos racks e a sua água está passando direto por ele sem cumprimentá-lo."

3.5. Dinâmica de Fluidos: Pressão e Estanqueidade

A eficiência térmica de um *Data Center* não depende apenas da temperatura, mas da Mecânica dos Fluidos. O ar se comporta exatamente como a água: ele é preguiçoso e sempre busca o caminho de menor resistência. Se houver um buraco no piso fora do rack, o ar sairá por ali e não por onde o servidor precisa.

O *Plenum* e a Pressão Positiva (TIA-942)

O espaço sob o piso elevado funciona como uma câmara de pressurização (*Plenum*).

- **A Regra da TIA-942:** A norma exige uma Pressão Positiva Constante. O ar frio "empilhado" sob o piso precisa de força (pressão estática) para vencer a resistência das grelhas e atravessar o chassi dos servidores até o topo do rack.
- **O Risco dos Vazamentos de Pressão**: Placas de piso abertas para passagem de cabos sem vedação (*Grommets*) ou placas desalinhadas agem como furos em um pneu. A pressão cai e

os servidores no topo do rack (os mais distantes do chão) começam a respirar ar quente vindo do corredor, pois o ar frio não tem força para subir.

O Efeito Venturi e a Velocidade do Ar

Um erro comum de operação é acreditar que quanto mais velocidade de ar, melhor.

- **Profundidade Técnica:** De acordo com o Princípio de Bernoulli, ar em altíssima velocidade gera baixa pressão estática. Se o ar sai das máquinas de ar (CRAC/CRAH) com velocidade excessiva, ele pode criar uma zona de sucção nas primeiras grelhas do corredor frio, puxando o ar do corredor para dentro do piso em vez de insuflar.
- Ajuste de Campo: Às vezes, reduzir a velocidade dos ventiladores da máquina aumenta a pressão estática no final do corredor, resfriando melhor os racks distantes.

Contenção e Estanqueidade (ASHRAE)

A ASHRAE recomenda a separação total física entre o ar gelado e o ar aquecido (Corredores Contidos).

- **Mistura de Ar (*Mixing*):** Quando o ar quente volta para a frente do rack ou o ar frio escapa por cima da contenção, ocorre a diluição térmica. Isso obriga o analista a baixar o *setpoint* da máquina (gastando mais energia) para compensar uma falha que é puramente física/estrutural.
- **Placas Cegas (Blanking Panels):** A falta de uma placa de 1U em um rack permite que o ar quente da traseira seja sugado de volta para a frente pelo próprio servidor. Isso cria um curto-circuito térmico local que pode queimar um processador enquanto o sensor do corredor marca 20°C.

A Inspeção do Responsável (Vigilância de Campo):

O Analista deve usar seus sentidos para detectar anomalias de fluidos:

- **Sistema DX (Gás):** O gás refrigerante carrega o óleo de lubrificação do compressor. Se houver uma mancha de óleo em uma conexão de cobre, há um vazamento de fluido. O sistema perderá capacidade de troca térmica em breve.
- **Sistema CW (Água):** Monitorar o diferencial de pressão nas válvulas.
    - Ruído de Cavitação: Se ouvir um som de "pedras ou brita" passando por dentro dos canos ou bombas, não é sujeira sólida, são bolhas de ar implodindo. A cavitação corrói o metal das bombas e reduz o fluxo de água drasticamente, podendo interromper o resfriamento de uma ala inteira.

"Onde o ar foge, o dinheiro escapa. Um *Data Center* estanque é um *Data Center* eficiente. Se você sente um ventinho frio onde não deveria haver servidores, você tem uma falha de engenharia de fluidos nas mãos."

3.6. Métrica PUE e Eficiência Térmica

O PUE (*Power Usage Effectiveness*) não é apenas um número de marketing, é o indicador técnico soberano, ratificado pela ISO/IEC 30134-2, que revela quanta energia é desperdiçada para manter o TI vivo.

PUE = Energia Total do Data Center / Energia Consumida pelo TI

Entendendo a Escala de Eficiência

- **PUE 1.0 (O Horizonte Teórico):** Representa 100% de eficiência. Toda a energia que entra no prédio chega aos processadores. É o objetivo de qualquer *Site*.
- **PUE 1.1 a 1.3:** Padrão de *Hyperscales* (Google, Meta). Exige tecnologias como *Free Cooling* e contenção total.

- **PUE 1.5 a 2.0 (Média de Mercado**): Indica que para cada 1W que o servidor consome, gasta-se quase outro 1W em infraestrutura (perdas em UPS, transformadores e, principalmente, climatização).

O Impacto Térmico no Cálculo

De acordo com a ASHRAE, a climatização é a maior fatia do desperdício de energia em um *Data Center* (podendo representar até 40% da conta total).

- **Norma:** A ISO/IEC 30134-2 destaca que o PUE não mede apenas o quanto você gasta, mas o quanto você gere bem o ar.
- Profundidade Técnica: Reduzir o PUE não exige necessariamente trocar o *Chiller*. Muitas vezes, vedar furos no piso e instalar placas cegas (*blanking panels*) reduz o PUE mais do que investimentos milionários em hardware, pois diminui a carga térmica de *Bypass* que as máquinas tentam resfriar inutilmente.

"Um PUE alto é um sintoma, não uma doença. Se o seu PUE está subindo sem que o TI tenha aumentado a carga, procure por portas de contenção abertas ou ventiladores rodando em velocidade máxima sem necessidade."

3.7. Estratégias de Redundância Mecânica

Diferente da infraestrutura elétrica, onde a falta de energia é instantânea, a redundância térmica lida com a Inércia. No entanto, em Data Centers de alta densidade (*High Density*), essa janela de tempo de sobrevivência encolhe drasticamente.

Níveis de Redundância (*Uptime Institute Tier III/IV*)

A capacidade de refrigeração deve ser mantida mesmo durante falhas ou manutenções preventivas.

- **N+1 / N+2:** Significa ter unidades de reserva (CRACs/CRAHs) prontas para assumir a carga.
- **Citação Normativa:** Segundo o *Uptime Institute*, para certificação *Tier III* (*Concurrently Maintainable*), o sistema deve permitir a retirada de qualquer componente (uma máquina de ar, uma bomba ou um *Chiller*) para manutenção sem impactar a temperatura dos racks.
- **Profundidade Técnica:** Não basta ter máquinas N+1 se elas estiverem todas no mesmo barramento elétrico ou hidráulico. A redundância real exige Caminhos de Distribuição Independentes.

O Conceito de *Continuous Cooling* (Resfriamento Contínuo)

Em ambientes de missão crítica, a circulação de ar não pode parar, nem por um segundo.

- **A Falha de Reinício:** Muitos compressores de *Chillers* e CRACs possuem um ciclo de proteção que impede o religamento imediato após uma queda (podendo levar de 2 a 5 minutos).
- **Estratégia de Engenharia:** Em sites de alta disponibilidade, os ventiladores das CRAHs/CRACs e as bombas de circulação devem estar alimentados por UPS (*No-breaks*).
- **Nota Técnica:** Mesmo que o *Chiller* (geração de frio) demore a partir, manter o ar circulando (distribuição) evita que o calor fique estagnado dentro do chassi do servidor, ganhando minutos preciosos de *Ride-Through* (tempo de sobrevivência).

Armazenamento de Energia Térmica (TES)

Para sistemas de água gelada (CW), a redundância conta com um aliado físico: o Tanque de Termoacumulação.

- **Funcionamento:** É um grande reservatório de água gelada mantido na linha. Em caso de queda de energia, as bombas (no UPS) continuam empurrando essa água fria para as salas enquanto os *Chillers* estão em processo de *restart*.

- **Profundidade Técnica:** O volume do tanque é calculado para cobrir exatamente o tempo entre a queda da concessionária e a plena operação dos compressores no gerador.

O Risco: O "Gap" de Partida do Gerador

O Analista de Campo deve estar atento ao cenário de *Thermal Shutdown*:

Se o gerador leva 10 segundos para partir, mas o sistema de climatização não possui automação de partida rápida (*Fast Start*) ou ventiladores em UPS, a temperatura no topo dos racks pode subir 2°C a 5°C por minuto. Em menos de 5 minutos, o TI iniciará o desligamento automático para evitar danos físicos, causando a queda do serviço mesmo com energia elétrica disponível.

"Redundância mecânica não é ter uma máquina desligada na sala. É garantir que, se a energia do prédio piscar, o ar continue soprando. Em alta densidade, o fluxo de ar é mais importante nos primeiros 60 segundos do que o próprio frio."

3.8. Checklist Operacional do Volume 3 (Vigilância Técnica)

O Analista de Campo é o executor da Vigilância Térmica. A Ronda do Ar deve ser técnica, sensorial e métrica, garantindo que a infraestrutura opere dentro dos envelopes da ASHRAE e da TIA-942.

Roteiro de Inspeção de Campo

- **[ ] Estanqueidade e Pressão (*Plenum*):**
    - O que olhar: Verificar placas de piso abertas, fendas entre racks e cabos sem vedação (Grommets).
    - Risco Técnico: Perda de pressão estática. Se o ar vaza por um buraco de cabo, ele não tem força para chegar ao topo dos servidores (Violação da TIA-942).

- **[ ] Diferencial de Temperatura (Delta T):**
    - O que medir: Validar se a diferença entre a face frontal (entrada) e traseira (saída) dos racks críticos está entre 11°C e 17°C.
    - Risco Técnico: Delta T muito baixo indica desperdício de energia (*Bypass*), Delta T muito alto indica que o servidor está em estresse térmico por falta de fluxo.
- **[ ] Conformidade de *Setpoints* (Insuflamento):**
    - O que conferir: Garantir que a temperatura de saída da máquina (ar que vai para o piso) esteja na faixa recomendada de 18°C a 27°C.
    - Risco Técnico: Insuflar abaixo de 18°C aumenta o risco de condensação e desperdiça dinheiro, acima de 27°C reduz a margem de segurança do *hardware*.
- **[ ] Integridade Hidráulica e de Condensado:**
    - O que inspecionar: Em sistemas CW, verificar gotejamentos em válvulas motorizadas. Em sistemas DX, conferir se a bandeja de condensado está drenando (água parada gera biofilme e risco de transbordamento sobre o piso).
    - Risco Técnico: Vazamentos em sistemas de missão crítica podem causar desligamentos elétricos catastróficos.
- **[ ] Gestão de Barreiras e Obstruções:**
    - O que auditar: Garantir que não existam caixas de papelão, escadas ou ferramentas bloqueando as grelhas de retorno das máquinas ou a frente dos racks. Conferir se todos os espaços de 1U vazios possuem Placas Cegas (*Blanking Panels*).
    - Risco Técnico: Obstruções causam redemoinhos de ar quente (turbulência), invalidando a convecção forçada.

"A eficiência não nasce no projeto, ela é mantida na operação. Um PUE baixo é o resultado direto de um analista que não aceita o ar frio fugindo por onde não deve."

Glossário Técnico: Ciclo Térmico

- **ASHRAE (TC 9.9):** Comité técnico global que define as classes de temperatura e humidade permitidas e recomendadas para equipamentos de TI.
- **Bypass de Ar:** Ar frio que retorna à unidade de climatização sem passar pelos servidores, representando desperdício de energia e perda de capacidade.
- **Blanking Panels (Placas Cegas):** Painéis instalados em espaços vazios (U's) dos racks para impedir que o ar quente recircule para a frente dos servidores.
- **CRAC (Computer Room Air Conditioner):** Unidade de expansão direta (DX) que utiliza compressores e gás refrigerante para arrefecer o ambiente.
- **CRAH (Computer Room Air Handler):** Unidade de água gelada (CW) composta por serpentina e ventiladores, dependente de um Chiller externo.
- **Chiller:** Unidade central externa de arrefecimento que produz água gelada para as unidades CRAH.
- **Delta T (ΔT):** Diferencial de temperatura. No Data Center, é a variação entre o ar que entra no rack (insuflamento) e o que sai (retorno).
- **Dew Point (Ponto de Orvalho):** Temperatura na qual o ar atinge a saturação e o vapor de água condensa em estado líquido.
- **DX (Direct Expansion):** Sistema de expansão direta onde o ar é arrefecido diretamente pelo gás refrigerante através de um ciclo de compressão.

- **ESD (Electrostatic Discharge):** Descarga eletrostática. Risco crítico em ambientes com humidade relativa excessivamente baixa.
- **Free Cooling:** Técnica que utiliza o ar externo frio para auxiliar ou substituir o arrefecimento mecânico, reduzindo drasticamente o PUE.
- **Grommets:** Vedações (escovas ou borrachas) instaladas nas aberturas do piso elevado para impedir a fuga de pressão do Plenum.
- **Inércia Térmica:** Capacidade do sistema de manter a temperatura estável por um período após a falha da geração de frio.
- **PUE (Power Usage Effectiveness):** Métrica de eficiência que divide a energia total do edifício pela energia consumida exclusivamente pelo TI.
- **Plenum:** Espaço pressurizado sob o piso elevado utilizado para a distribuição uniforme do ar frio.
- **Sensible Heat Ratio (SHR):** Relação entre o calor sensível (temperatura) e o calor total (sensível + latente/humidade). O ideal no DC é próximo de 1.0.
- **Starvation (Fome de Ar):** Condição onde o servidor não recebe o volume de ar frio necessário para a sua dissipação, causando superaquecimento.