



Especificaciones

Tamaño:	TK905: 90mm x 72mm x 22mm (3.5" x 2.8" x 0.8") TK905B: 90mm x 72mm x 32mm (3.5" x 2.8" x 1.26")
Peso Neto:	TK905: 168g / TK905B: 235g
Ver.-2G:	GSM: 850/900/1800/1900MHz
Ver.-4GE	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 900/1800MHz
Ver.-4GSA	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM: 850/900/1800/1900MHz
Precisión GPS:	5m
Entrada:	5V --- 1.0A
Batería:	TK905: Batería de Litio Recargable 3.7V 5000mAh TK905B: Batería de Litio Recargable 3.7V 10000mAh
Periodo de carga:	TK905: 8-10 Horas TK905B: 16-20 Horas
Tiempo de Espera:	2G: TK905: 90 días TK905B: 150 días 4G: TK905: 60 días TK905B: 100 días

Conociendo su rastreador GPS



ESTADO INDICADOR DE LUZ	SIGNIFICADO
● Amarillo Luz-fija	Sin señal GPRS
● Amarillo Luz-Destello	Conexión GPRS
● Azul Luz-Fija	Sin señal GPS
● Azul Luz-Destello	Conexión GPS

1. Comprar tarjeta SIM

Compre una tarjeta SIM normal, regístrela y póngale crédito.

NOTA: En este modelo SOLO funciona una tarjeta SIM GSM or LTE. Si ha comprado una tarjeta Micro/Nano SIM, necesitará un adaptador para encajarla.

Assicurati che il codice PIN della scheda SIM sia disattivato.

Assicurati che il trasferimento delle chiamate non sia attivo.

2. Recordar el número de la tarjeta SIM

Anote el número de la tarjeta SIM de su GPS.

NOTA: El GPS SOLO funciona en el exterior.

3. Instalación de la tarjeta SIM

- Abra la cubierta de goma, inserte la tarjeta SIM en su ranura. El indicador luminoso está encendido al insertar la tarjeta SIM.



- El dispositivo consigue la localización cuando hay señal de GPS y
- localización LBS cuando no hay señal del GPS
- El dispositivo se apaga automáticamente cuando se retira la tarjeta SIM

NOTA: No utilices un cargador rápido. Esto puede dañar la batería.

4. SEGUIMIENTO DE SMS

Nota: Todos los comandos SMS son los mismos que los comandos de la APLICACIÓN, el dispositivo seguirá el último comando emitido por SMS/ APP.

El siguiente espacio amarillo es un comando en blanco en SMS)

4.1 Para recibir un enlace de Google maps con la locación del rastreador GPS: Envíe un mensaje "G123456#" al número de la tarjeta SIM o llame al número de la tarjeta SIM en el rastreador GPS. Recibirá un mensaje de texto con un enlace de Google maps. Pulse el enlace para desviarse a un mapa de Google que le indicará la ubicación exacta de la persona con el rastreador GPS.

G123456#

lat:22.65655
lon:114.18573
Spd:000
T:13/10/15 15:55
bat:70%
ID:8168000010
<https://maps.google.cn/maps?q=+22.65655,+114.18573>

Explicación de códigos/parámetros en el mensaje SMS

lat:22.63952
lon:114.17122
Spd:002
T:24/09/15 16:00
bat:100%
ID:2015070203
<https://maps.google.com/maps?q=+22.63952,+114.17122>

imagen 1

lat:27a4 1223
T:24/09/15 15:17
bat:100%
ID:2015070203
Last:T:25/09/15 03:04
<https://maps.google.com/maps?q=+22.63949,+114.17188>

imagen 2

(Información de seguimiento en tiempo real con señal de satélites GPS.)

- lat:22.63952 lon:114.17122

Valores de posicionamiento de la latitud y longitud.

- spd:002 Se refiere a la velocidad de movimiento del dispositivo. La unidad es en km/h.

- T:24/09/15 16:00

Tiempo real de seguimiento, el valor predeterminado en hora de Londres. Puede configurar el idioma y la zona horaria en la APP

- bat:100% El valor de la batería es 10% y 100%. Cuando baja del 20%, sonará una alarma.

- ID:2015070203

El ID del dispositivo. Para iniciar sesión en la APP y en la plataforma

- Enlace a Google maps

Este es el link a Google maps mostrando la posición del rastreador.

(Respuesta de información de seguimiento LBS sin señal de satélites GPS.)

- lac:27a4 1223 Datos de posicionamiento en tiempo real LBS.

- T:24/09/15 15:17 Tiempo de posicionamiento LBS.

- bat:100%

El valor de la batería es 10% y 100%. Cuando baja del 20%, sonará una alarma.

- ID :2015070203

El ID del dispositivo. Para iniciar sesión en la APP y en la plataforma.

- Last: T:25/09/15 03:04

Esta es la hora en la que el rastreador recibió la última señal GPS.

- Enlace a Google maps

Esta es la posición de la última señal GPS.

4.2. Configuración del número de administrador (después de la configuración del número de administrador, todas las operaciones de SMS al dispositivo están solo bajo este número).

SMS: **admin123456** número de teléfono (Este número de teléfono es su propio número de teléfono móvil, no el número de la tarjeta SIM en el rastreador.)

Respuesta: **admin ok**

E.g: **admin12345600861326XXXXX**

Admin123456 13265790180

admin ok

Cuando la unidad está en alarma de exceso de velocidad, alarma de sensor de choque o alarma de batería baja, enviará una alerta al número de administrador. (13265790180)

Número de administrador que cancela:

SMS : **noadmin123456**

Respuesta: **noadmin ok**

4.3. Terminal(local) Configuración de hora(ajuste de fábrica GMT0)

SMS: **timezone123456** zona horaria local

Respuesta: **time ok!**

E.g:

timezone123456+1

timezone123456-1

timezone1234560

Time ok

Timezone123456 +1

(nota: se usa para cambiar la zona horaria en el posicionamiento de SMS)

4.4. Restablecer hardware

SMS: **begin123456**

Respuesta: **begin ok**

E.g:

begin ok

begin123456

(nota: todas las demás configuraciones se restauran al estado de fábrica excepto la configuración APN)

5. INICIAR SEGUIMIENTO EN LÍNEA

(Nota: Si insertó la tarjeta SIM correcta y el dispositivo está en línea en la aplicación, no es necesario enviar los siguientes comandos de configuración APN.)

5.1 Configure el APN para el rastreador, luego su seguimiento en línea por aplicación y plataforma funciona.

Cada operador de tarjeta SIM tiene su propio contenido APN, tenemos dos métodos para averiguar el contenido de APN: verifique el operador de la tarjeta SIM en Internet o coloque la tarjeta SIM en el teléfono celular para averiguar APN

Establecer apn enviando el comando "apn123456 contenido", "apnuser123456 contenido", "apnpasswd123456 contenido" tenga en cuenta que el contenido es del operador de la tarjeta SIM, hay un pequeño espacio en blanco después de 123456 en cada comando.

Después de que la configuración apn sea exitosa, vuelva a insertar la tarjeta SIM para iniciar el dispositivo.

INSTRUCCIONES DE MANDO PARA ESTABLECER APN

INSTRUCCIÓN	MANDO	RESPUESTA
Establecer APN (cualquier existente será reemplazado)	apn123456 contenido apn	apn ok
Establecer nombre de usuario APN	apnuser123456 contenido	apnuser ok
Establecer contraseña APN	apnpasswd123456 contenido	apnpasswd ok

E.g:
Para la tarjeta SIM Vodafone en el ES, la información de APN la obtuvimos de la siguiente manera:

APN: airtelwap.es APNUser: wap@wap APNpassword: wap125

Por lo tanto, utilice su teléfono y envíe los comandos de texto a Vodafone SIM # uno por uno para configurar apn:

Enviar: apn123456 airtelwap.es

Enviar: apnuser123456 wap@wap

Enviar: apnpasswd123456 wap125 44

5.2 SEGUIMIENTO DEL SITIO WEB

Plataforma : www.mytkstar.net

Seleccione "Iniciar sesión por ID " en la parte inferior de la pantalla

ID No.: en el reverso de la cubierta

Contraseña: Últimos 4 dígitos del número de identificación

5.3 APLICACIONES PARA ANDROID/ IOS

Buscar "WINNES GPS" en la tienda de aplicaciones de Apple / Google Play
Almacene o escanee el código QR para instalar las aplicaciones en tu celular.



WINNES GPS

CHANGSHA YUNANG
NETWORK TECHNOLOGY CO.

5.3.1 Iniciar sesión por ID (Solo un rastreador)

Seleccione "Iniciar sesión por ID " en la parte inferior de la pantalla

Servidor: www.mytkstar.net

ID No.: en el reverso de la cubierta

Contraseña: Últimos 4 dígitos del número de identificación

5.3.2 iniciar sesión por nombre de usuario

Nota: se si dispone di due tracker o più, è possibile fare clic su "Iscriviti" sull'app per registrare un account per tracciare più dispositivi contemporaneamente, i numeri ID del dispositivo possono essere aggiunti al tuo account tramite l'app.

Seleccione "Iniciar sesión por nombre de usuario" en la parte inferior de la pantalla

Servidor: www.mytkstar.net

nombre de usuario: l'e-mail che hai utilizzato per creare il tuo account.

Contraseña: la password che hai impostato al momento della registrazione del tuo account.

5.3.3 Seguimiento en tiempo real

El seguimiento en tiempo real no solo puede rastrear la posición del dispositivo, sino que también puede rastrear la posición del teléfono inteligente. En el mapa, haga clic "+" and "-" para acercar y alejar el mapa.

haga clic " " para ver una ubicación diferente entre el teléfono inteligente y el dispositivo.

y haga clic " " para cambiar la visión del mapa entre 2D / 3D.

EXPLICACIÓN DE OTROS ICONOS EN LA APLICACIÓN:

Ruta histórica: Podría encontrar el mapa de ruta durante casi seis meses eligiendo el horario de inicio y finalización.

Geo-cerca: Generará una alarma en la aplicación cuando el dispositivo esté fuera de la Geofence que configuró.

Problema: Emita comandos al dispositivo.

Información del dispositivo: la información del dispositivo.

Mensaje del dispositivo: el mensaje de alerta generado por el dispositivo.

Información del usuario: la información de la cuenta.

Notifications: active / desactive los diferentes tipos de alarma para el dispositivo.

Explicación de la configuración en el "Opciones" icono:

Número administrador: El número de teléfono que puede controlar el dispositivo por SMS y recibir el mensaje de alarma.

(Se cancela eliminando el número de teléfono y haciendo clic en "OK").

Establecer SOS: El número que puede recibir el mensaje de alarma.

(Cancele el número SOS eliminando el número de teléfono y haciendo clic en "OK").

Batería baja: Active / desactive la función de mensaje de alarma de batería baja.

Alarma exceso velocidad: Ingrese el valor de velocidad para configurarlo.

(Cancele la alarma de exceso de velocidad ingresando "0" y haciendo clic en "OK"). La alarma se produce cuando la velocidad excede la velocidad establecida.

Idioma y zona horaria: Configure el idioma y la zona horaria para el mensaje de seguimiento de SMS.

Sensor de movimiento: Si la alarma de vibración está activada, recibirá una alarma de vibración cuando el rastreador vibre en modo de suspensión.

Si se produce vibración después de 5 minutos de inmóvil, se emitirá una alarma.

LED: Enciende / apaga la luz indicadora LED.

Configuración del modo de trabajo GPS: Para seleccionar la frecuencia de carga de los datos de posicionamiento del dispositivo: el valor predeterminado de fábrica es 60 segundos.

6. Preguntas frecuentes y métodos de procesamiento.

1. Fallo al encenderlo:

Verifique si la batería está cargada

2.No hay señal SIM:

- Comprueba si la tarjeta SIM está instalada correctamente
- Compruebe si la tarjeta SIM es una red GSM or LTE
- No enciendas el código PIN
- No se pueden desviar llamadas

3.No hay señal de GPS:

Se recomienda una vista más abierta del cielo para asegurarse de que el dispositivo pueda recibir la señal GPS normalmente.

4.Sin respuesta al comando SMS:

El formato del comando es incorrecto o no hay suficiente saldo en la tarjeta SIM.

Asegúrese de que la tarjeta SIM tenga saldo suficiente y que sea compatible con la realización de llamadas, el envío de mensajes, la red GPRS y que haya abierto los programas de llamadas y haya desactivado la transferencia de llamadas..

5.Posición de SMS OK, no se puede usar la aplicación y la plataforma web:

Compruebe si APN está configurado correctamente. Y descubra el contenido APN correcto de la tarjeta SIM. (Por favor, consulte la configuración 5.1).

6.La posición de la plataforma es diferente de la posición real:

Sin tiempo de posición de carga o sin señal GPS: llame al número de teléfono del dispositivo y reciba el mensaje de posición. Si se muestra como Pic 2, significa que no hay señal de GPS. La posición es la última ubicación de posicionamiento GPS; Si se muestra como la Imagen 1, significa que el dispositivo no alcanza el tiempo de carga.

Avisos: No monte y desmonte el dispositivo a voluntad.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

ES

Se deben evitar campos magnéticos muy fuertes (ej. transformadores) ya que de lo contrario estos podrían provocar variaciones en la transmisión. El no seguir estas instrucciones conlleva a malos funcionamientos o daño del dispositivo Winns GPS.

RIESGOS PARA NIÑOS Y PERSONAS QUE REQUIERAN ATENCIÓN ESPECIAL

El uso de este dispositivo no está destinado a personas (incluyendo niños) con habilidades físicas, sensoriales o mentales limitadas; o con falta de experiencia y/o de conocimiento, al menos que sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos sobre el uso del dispositivo.

Nota: Algunos países, estados o regiones tienen leyes relacionadas al seguimiento y localización de personas, animales y otros objetos. Es responsabilidad exclusiva del propietario y del usuario cumplir las leyes y normas del área donde se utiliza el dispositivo Winns GPS.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Una instalación eléctrica defectuosa o una red de voltaje demasiado alta pueden provocar una descarga eléctrica.

- Ajuste la tensión de la toma de corriente con la información que figura en la placa de características antes de utilizarlo.
- Para poder desconectar el cable de carga lo más rápido posible en caso de un fallo, conecte el enchufe de tal manera que el acceso sea fácil y rápido.
- Si nota algún daño visible en el localizador GPS o en el cargador absténgase de utilizarlo.
- No abra la carcasa del localizador GPS. Deje que las reparaciones las hagan personales calificados. En caso de que usted mismo realice las reparaciones, lo conecte mal o opere de forma incorrecta la garantía no tendrá validez y no se aceptarán reclamaciones.

FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA

El dispositivo Winns GPS funciona con una batería recargable de polímero de litio. A continuación encontrará consejos sobre el uso de baterías recargables:

ES

- La batería del dispositivo Winns GPS no puede ser sustituida y no debe retirarse.

- Las baterías no deben desmontarse o tirarse al fuego.

- Nunca exponga el dispositivo a fuentes de calor o a altas temperaturas como a los rayos del sol, fuego, etc; esto incrementa el riesgo de fuga de la batería.

- Nunca cargue la batería junto a fuentes de calor o en el auto al rayo del sol, esto puede causar sobrecalentamiento y provocar incendio o explosión.

- Solo utilice el adaptador A/C y el cable USB que viene con el dispositivo Winns GPS. El uso de otros cables y/o adaptadores A/C puede sobrecargar la batería y provocar incendio o explosión.

El no seguir estas instrucciones puede causar daños a la batería e incluso la explosión de la misma.

DISPOSICIÓN

Las baterías son residuos peligrosos. Para la eliminación correcta de las baterías, se proporcionan contenedores apropiados en las instalaciones de la batería comercial, así como en las instalaciones de eliminación de residuos del consejo local. Si desea deshacerse de su dispositivo GPS, siga las disposiciones locales vigentes en ese momento. Se puede obtener información de la instalación de eliminación de residuos del consejo local.

Deseche el embalaje según su tipo. Coloque el cartón y papel en el contenedor del papel, los plásticos en el contenedor del plástico.



CE

UK
CA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva EMC 2014/53 / EU:

Texto breve de la Declaración de conformidad: Juneo declara por la presente que Winns / TKMARS GPS Tracker (artículo no. TK905 / TK905B) cumple con los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53 / EU.

El texto completo de la declaración de conformidad se puede ver en nuestro sitio web:

www.mytkstar.net/en/doc.html