Robótica e Automação

ENTRADAS DIGITAIS

Projeto: **Semáforo**

Comentários

- O comentário é ignorado pelo computador
- Ajuda a organizar a programação
- Facilita na hora de “debugar” algum problema

```
// Nesta linha você pode anotar o que quiser

/* dessa forma você pode fazer anotações longas
que podem ir além de uma linha */
```

Organização faz diferença!

CTRL+T = autoformatação

Definindo como cada porta deve funcionar

```
pinMode(porta, modo);
```

- Modos:
  - OUTPUT
  - INPUT

- porta 13 = LED_BUILTIN
- portas 14 a 19 = A0 a A5

Lendo uma entrada digital

```
digitalRead(PORTA);
```

Sinal	Status	Resposta
0V	Desligado	LOW
1 até 5V	Ligado	HIGH

Variáveis

```
int variável;

variável = valor;
```

Variáveis

```
int botao;
```

```
botao = digitalRead(A5);
```

botão passa a valer HIGH ou LOW dependendo do sinal na entrada A5

Condição

```
if (condição) {
     //executa esta parte da programação
     } else {
     //executa esta outra programação (opcional)
     }
```