# CONTROL DIGITAL MAESTRÍA EN SISTEMAS EMBEBIDOS

Introducción al Control Digital

27 DE FEBRERO DE 2023

## ÍNDICE

- 1 Sistemas de Lazo Cerrado
- 2 Modelo de un sistema dinámico
- 3 Sistemas de Control en Tiempo Real (RTCS)
  - Soluciones Existentes en el Mercado
- 4 Control de Datos Muestreados
- 5 Diseño Digital
  - Discretizando la Planta
  - 6 Referencias

## SISTEMAS DE LAZO CERRADO

## BASES DEL CONTROL AUTOMÁTICO

#### El control automático aporta los elementos para:

- Lograr un desempeño óptimo de los sistemas dinámicos.
- Mejorar la productividad en procesos industriales.
- Realizar operaciones repetitivas y rutinarias.
- Mejorar la seguridad de un proceso.

## REALIMENTACIÓN

La realimentación de un sistema implica utilizar las salidas para afectar las entradas y así modificar el comportamiento dinámico del sistema.

## **Ejemplos:**


- Regulación de la temperatura corporal de un ser humano a pesar de la temperatura externa.
  - Sensores de temperatura en la piel y otros órganos.
  - Con la información sensada se modifica el metabolismo (ritmo cardíaco, temperatura en sangre).
- Caminar siguiendo una trayectoria dada: Sensado a través de la vista y otros. Corrección de la dirección, velocidad, equilibrio.
- Control de velocidad crucero en un automóvil: Medición de velocidad y correspondiente ajuste del par del motor.

Igualmente, no todos los sistemas de control son realimentados:

■ Programa del lavarropas: ciclos por tiempo.

## CONTROL EN LAZO ABIERTO

#### Programa del lavarropas: ciclos por tiempo.



#### Ventajas:

- De construcción más simple y menos costosos que armar el lazo realimentado.
- No hay problemas de estabilidad.


#### Desventajas:

- Errores frente a perturbaciones.
- Errores si hay diferencias entre el modelo y el sistema ("incertidumbre en el modelo o en los parámetros")

Conviene cuando la precisión de la salida no es "tan necesaria" o su medición no es viable (económica o físicamente).

## **CONTROL REALIMENTADO**

- Requiere medir la salida (o variables) del sistema.
- Se necesita establecer una referencia (setpoint).



El el bloque controlador se pueden utilizar diferentes controles:


- Control On-Off (o 2 posiciones)
- Control On-Off con histéresis.
- Control Proporcional, Integral, Derivativo.
- Otras leyes de control: Si se conoce el sistema se pueden proponer otras estrategias para mejorar la *performance*, etc.

## ¿QUÉ SISTEMAS O PROCESOS SE QUIEREN CONTROLAR?

## Ejemplo: Controles de posición




Ejemplo: Control de nivel de líquidos (el flotador puede ser un sensor)



# ¿QUÉ SISTEMAS O PROCESOS SE QUIEREN CONTROLAR? (CONT.)

#### Ejemplo: sistema de control de temperatura



# MODELO DE UN SISTEMA DINÁMICO

#### **MODELOS**

## Modelo del sistema dinámico

Describe como cambia una o algunas variables del sistema o proceso.

- Representación parcial del sistema bajo estudio.
- Tiene rango o región de validez.
- Permite predecir el comportamiento (Más o menos exactamente)

Veremos dos metodologías para obtener modelos:

- A partir de conocer las leyes físicas que describen el comportamiento del sistema (Modelado propiamente dicho).
- Determinación de coeficientes de un modelo genérico a partir de ensayo y registro de entradas y salidas. (*Identificación*).

La descripción del sistema a partir de un modelo permitirá en el futuro sintonizar un controlador con mejores resultados de performance.


## MODELOS: USO DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Las ecuaciones diferenciales (o integro-diferenciales) permiten modelar la evolución temporal de sistemas con "inercia".

Ningún sistema físico es capaz de cambiar su estado en forma instantánea.

Los sistemas físicos almacenan y disipan energía en alguna forma. Desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia: ancho de banda finito; energía finita.

#### Ejemplo: Llenado de un tanque




## MODELOS: USO DE ECUACIONES DIFERENCIALES (CONT.)

#### Ejemplo: Llenado de un tanque

$$q(t) = \frac{dV(t)}{dt}; V(t) = A.h(t)$$
$$q(t) = \frac{d[A.h(t)]}{dt} = A\frac{dh(t)}{dt}$$

Suponiendo al sistema vacío al inicio, la altura del líquido en el instante t se puede calcular como:

$$h(t) = \frac{1}{A} \int_{0}^{t} q(\tau) d\tau$$




Comportamiento integrador (de caudal)

Otros sistemas físicos que se comportan como integradores: capacitores (de corriente eléctrica).

## MODELOS: USO DE ECUACIONES DIFERENCIALES (CONT.)

#### Ejemplo: Llenado de un tanque


CASO 1: válvula on-off (flujo cte. o nulo).



Entrada: 
$$q(t) = Q$$
,  $t \ge 0$ 

Modelo dinámico del sistema:  $h(t) = \frac{1}{A} \int_0^t q(\tau) d\tau$  Comportamiento previsto de la evolución del llenado:


$$h(t) = \frac{Q}{A}t + h_{inicial}$$



## MODELOS: USO DE ECUACIONES DIFERENCIALES (CONT.)

#### Ejemplo: Llenado de un tanque


CASO 1: válvula on-off (flujo cte. o nulo).




Entrada: 
$$q(t) = Q$$
,  $t \ge 0$ 

Modelo dinámico del sistema:  $h(t) = \frac{1}{A} \int_0^t q(\tau) d\tau$  Comportamiento previsto de la evolución del llenado:

$$h(t) = \frac{Q}{A}t + h_{inicial}$$



**ATENCIÓN** Tanque con tamaño fijo, altura máxima. Habrá desborde: efecto de saturación no modelado.



Este modelo no tiene en cuenta eso.
Admite a v h negati-

Admite q y h negativos, no es físicamente posible...

## PROBLEMA DE CONTROL

Ejemplo: llenado automático de un tanque hasta cierta altura de referencia (set-point):  $h = h_{ref}$ 

¿Cómo podríamos realizar un control en lazo cerrado para regular la altura del tanque de agua?

# SISTEMAS DE CONTROL EN TIEMPO REAL (RTCS)

## RTS: DEFINICIÓN


## Definition

Un sistema de tiempo real es aquel en el cual el resultado correcto depende del procesamiento lógico y del intervalo de tiempo en el cual el mismo está disponible. [1]

En general cumple con 3 estándares:

- 1. Operación confiable
- 2. Tiempo de operación determinado.
- 3. Resultado predecible.

## **CONTROL Y TIEMPO REAL**



- Todos los sistemas de control son sistemas en tiempo real.
- Muchos sistemas en tiempo real estrictos son sistemas de control.

## ÍNDICE

- 1 Sistemas de Lazo Cerrado
- 2 Modelo de un sistema dinámico
- Sistemas de Control en Tiempo Real (RTCS)
   Soluciones Existentes en el Mercado
- 4 Control de Datos Muestreados
- 5 Diseño Digital
  - Discretizando la Planta
- 6 Referencias

## SISTEMAS DE CONTROL EN TIEMPO REAL (RTCS)

Las soluciones existentes en el mercado se pueden clasificar en 3 grupos [2]:

- Sistemas operativos Commercial Off the Shelf (COTS).
- Plataformas de Hardware Cerradas.
- Sistemas Embebidos.

## COMMERCIAL OFF THE SHELF (COTS)

Hardware que utiliza Software propietario, para RTCS se puede encontrar:

- dSPACE.
- LabVIEW de National Instruments.





## PLATAFORMAS DE HARDWARE CERRADAS

## Programmable Logic Controller (PLC)

Por mucho, los dispositivos más utilizados en la industria para automatización y control. Son altamente robustos (ruggedized).



## SISTEMAS EMBEBIDOS

■ Cada vez hay más aplicaciones que utilizan lazos de control.









- Con requerimientos de energía, tamaño, capacidad de procesamiento, etc., que no cumplen las soluciones anteriores.
- Pueden ser resueltas con un microcontrolador y un RTOS.

# **CONTROL DE DATOS MUESTREADOS**

## TEORÍA DE CONTROL DE DATOS MUESTREADOS




## TEORÍA DE CONTROL DE DATOS MUESTREADOS



- Problemas con *aliasing* y comportamiento intramuestra.
- Mejor rendimiento que aproximando controladores de tiempo continuo.

## **MUESTREO**



#### El conversor A/D actúa como un muestreador




#### Muestreo periódico/regular:

- El intervalo de muestreo es constante h.
- Los instantes de muestreo son:  $t_k = kh$ .

## SISTEMAS DE RETENCIÓN


Zero Order Hold (ZOH): el más simple y más utilizado. El DAC actúa como un sistema de retención. -> La salida del control es contante a trozos.

$$f(t) = f(kh)$$
  $kh \le t < kh + h$ 




# DISEÑO DIGITAL

## PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO DIGITAL



## PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO DIGITAL




## ÍNDICE

- 1 Sistemas de Lazo Cerrado
- 2 Modelo de un sistema dinámico
- Sistemas de Control en Tiempo Real (RTCS)
   Soluciones Existentes en el Mercado
- 4 Control de Datos Muestreados
- 5 Diseño Digital
  - Discretizando la Planta
- 6 Referencias

## MUESTREO DE SISTEMAS LINEALES

Mirar al sistema desde el punto de vista de la computadora.



## Muestreo Zero-Order Hold

- La entrada al proceso es constante a trozos.
- Mirar solamente en los instantes de muestreo.

26

## **MODELOS INTERNOS Y E-S**

Los modelos del sistema que vamos a usar pueden ser internos (variables de estado) o de entrada-salida (transferencia).

	State-space model	Input-output models  U System  y System	
	u System y y		
		Differential/difference equation	Transfer fcn
СТ	$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ $y(t) = Cx(t)$	$\frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_n y$ $= b_1 \frac{d^{n-1} u}{dt^{n-1}} + \dots + b_n u$	G(s)
DT	$x(k+1) = \Phi x(k) + \Gamma u(k)$ $y(k) = Cx(k)$	$y(k) + a_1 y(k-1) + \dots +$ $a_n y(k-n) = b_1 u(k-1)$ $+ \dots + b_n u(k-n)$	H(z)

## ECUACIONES EN DIFERENCIAS PARA MODELOS E-S

Ecuación diferencial de orden n:

$$a_n y(t) + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + ... + a_1 \frac{d^{n-1}y}{dt^{n-1}} + \frac{d^n y}{dt^n} = b_m u(t) + ... + b_0 \frac{d^m u(t)}{dt^m}, \quad m \leq n$$

Ecuación en diferencias de orden n:

$$a_n y[k] + a_{n-1} y[k+1] + ... + a_1 y[k+n-1] + y[k+n] =$$
  
=  $b_m u[k] + ... + b_0 u[k+m], \quad m \le n$ 

## Clave y Aclaración

<u>La clave:</u> Pensar cada derivada como un desplazamiento.

Aclaración: Es una manera simple de verlo, pero es anticausal.

#### Ec. en Diferencias Causal

Que sea causal significa que puedo representar la ecuación con muestras pasadas.  $\implies$  A la ecuación anterior la retrasamos n muestras.

$$a_n y[k-n] + a_{n-1} y[k-n+1] + ... + a_1 y[k-1] + y[k] =$$
  
=  $b_m u[k-m] + ... + b_0 u[k], \quad m \le n$ 

## PROBLEMA DE CONTROL

Ejemplo: llenado automático de un tanque hasta cierta altura de referencia (set-point):  $h = h_{ref}$ 

## CASO 1: válvula on-off (flujo cte. o nulo)

Entrada: 
$$q(t) = Q, t \ge 0$$

Modelo: 
$$h(t) = \frac{1}{A} \int_0^t q(\tau) d\tau$$

Comportamiento previsto: 
$$h(t) = \frac{Q}{A}t + h_0$$

## CASO 2: Se agrega sensor de nivel. Flujo proporcional al error

Entrada: 
$$q(t) = K_1(h_{ref} - h(t)), t \ge 0$$

K₁ es una ganancia. Puede ser del amplificador, la válvula, etc. Vemos los casos en Python

## **REFERENCIAS**

#### REFERENCIAS



P. ZHANG, ADVANCED INDUSTRIAL CONTROL TECHNOLOGY. WILLIAM ANDREW, 2010.



J. E. ESPÓSITO, "DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA BIBLIOTECA DE ALGORITMOS DE CONTROL PARA SISTEMAS EMBEBIDOS," 2013, TESIS DE GRADO.



J. P. HESPANHA, LINEAR SYSTEMS THEORY. PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 2009.