
Français



PASO 2

• [2] Gently squeeze chalk • [2] Con cuidado apriete las • [2] Presser doucement holder tabs to open. Insert tiza para abrir. Inserte la tiza. | 'Couvrir. Alignez le côté p

ÉTAPE 2

l'ouvrir. Alignez le côté plat onglets porte-craie pour porte-craie et l'insert. de la craie avec le



STEP 3

better when the chalk is at an • NOTE: Chalktrail will function angle.

mejor cuando la tiza está en un • NOTA: Chalktrail funcionará

ángulo.

• [3] Adjust chalk angle by removing and replacing the holder in a different location on the frame.

ÉTAPE 3


PASO 3

- fonctionnera mieux lorsque REMARQUE: Chalktrail la craie est à un angle.
- et le remplacement du titulaire dans un autre emplacement sur le



diferente sobre el marco.

©2012 Fat Brain Toy Co. All rights reserved.



Français

Français





MARNING!

can prevent damage or injury.
Do not use in any area where
moving vehicles may be Proper use of this product Adult supervision required. moving vehicles may present.

MARNING!

CHOKING HAZARD - Product contains small parts. Not for children under 3 years.

WARNING!

To Prevent Injury: Always wear protective helmet (not included).

MISE EN GARDE supervisión adulta

La supervisión adulta es requerida. El empleo apropiado

A jadvertenciai

de este producto puede evitar

el daño o la herida. No empleo en ninguna área donde hay

vehículos movimiendos.

La présence d'un adulte exigée. L'utilisation appropriée de cet article peut prévenir les dommages matériels et les blessures.

MISE EN GARDE

- le produit contient de petites pièces. N'est pas pour DANGER DE SUFFOCATION d'enfants sous l'âge de 3 ans.

RIESGO DE ASFIXIA - el producto contiene pequeñas

∴ ¡ADVERTENCIA! RIESGO DE ASFIXIA

piezas. No recommendado para

niños bajo de 3 años.

MISE EN GARDE A jADVERTENCIA! Para prevenir herida: Siempre lleve un casco protector (no incluido).

Empêcher la blessure : Portez toujours un casque protecteur (non inclus).



• [1] Use el inserte plástico 🏵 para bicicletas con una tuerca de rueda más pequeño. Quite el inserte para tuercas de rueda más grande. • [1] Use plastic insert 🏵 for bicycles with smaller wheel


nuts. Remove the insert for

larger wheel nuts.

 [1A] Coloque ChalktrailTM sobre la rueda de atrás del bici.

• [1A] Place ChalktrailTM onto

the rear wheel of the bike.



ÉTAPE 1

- pour les vélos avec les écrous plastique pour les vélos avec pluspetites. Retirer l'insert • [1] Garder l'insert 🏵 en de roués plus grandes. les écrous de roués
 - [1A] Placez Chalktrail sur les écrous axel sur la roue en arrière du vélo.