

Irakaslea: Jon Montalban Sanchez Teknologia Elektronikoko Saila 5I20 – Bilboko Ingeniaritza Eskola (II Eraikina) jon.montalban@ehu.eus

#### GAIAREN GAI-ZERRENDA

- 1. Karga elektrikoa (gogoratu)
- 2. Material elektriko motak
- 3. Korronte elektrikoa
- 4. Potentzial diferentzia: tentsio elektrikoa
- 5. Potentzial diferentzia eta korrontearen zentzua
- 6. Potentzia elektrikoa

## 1. KARGA ELEKTRIKOA

- Materialen oinarrizko ezaugarri intrintseko eta bat da (masa bezala) eta unitatea Coulomb [C]
- Bi motatako kargak : Karga positiboak eta Karga negatiboak
- Adierazpenak
  - Q = Karga konstantea
  - q = orokorrean, karga aldakor baten aldiuneko balioa
  - q(t) = denboran aldakorra den karga baten aldiuneko balioa
- Zirkuituetan, kargen mugimendua aztertzen da zirkuituetako elementuetatik igarotzean.
- Orokorrean, mugitzen dena elektroia da, atomoetako oinarrizko partikuletako bat, karga negatiboduna.
- $\circ$  Elektroiaren karga:  $e^- = -1.602 \cdot 10^{-19} \, C$


#### o Eroaleak

- Karga elektrikoaren mugimenduari oztopo txikia jartzen dion material bat
- Karga elektrikoak (e<sup>-</sup>) libreki mugitzen dira
- Beraien arteko indar elektrikoa zero izango da
- Eroaleak oreka elektrostatikoan daude
  - o Eremu elektrikoa eroalearen barruan zero da
  - o Eroale guztian zehar potentzial elektrikoa konstantea da
  - o Kargak eroalearen gainazalean kokatzen dira.



# o Faraday's cage






#### o Isolatzaileak edo dielektrikoak

- Karga elektrikoaren mugimenduari eragozten dioten materialak → korronte elektriko igarotzea "ezinezkoa"
- Eremu bat aplikatzean elektroiak "apur" bat mugitzen dira eremuaren kontrako noranzkoan dipoloak sortuz
- Polarizazioa
  - Elektroiak mugitu egingo dira, atomoa utzi gabe.
  - Ez dira guztiz lerrokatuta egongo eremu elektriko bat sortuz.
  - o Eremu elektrikoaren murrizketa, dielektrikoaren ondorioz
  - o dielektrikoaren permitibitatearen bidez adierazten da

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$







#### o Erdieroaleak

- Eroankortasun elektrikoa tenperaturaren arabera aldatzen duen substantzia kristalinoa
- Giro-tenperaturan ez dira ez eroale ez isolatzaileak.
  - Tenperatura zero absoluturantz hurbilduz gero isolatzaileak dira.
  - Tenperatura altuetan berriz, eroale onak izatera hel daitezke.
- Gehien erabiltzen den material erdieroalea silizioa (Si) da eta ondoren germanioa (Ge).
- Horrez gain, AsGa, PIn, AsGaAl, TeCd, SeCd eta SCd konbinaketak (aleazioak) ere <u>erabiltzen dira.</u>
- Transistore /diodo funtsa

# 3. KORRONTE ELEKTRIKOA

- Kargen mugimendua material eroale baten zehar
- **Definizioa:** Eroale baten zeharkako azalera atetik (sinplifikatzeko, behatze-puntu batetik) denbora unitatean igarotzen diren karga elektrikoen kopurua da korrontearen intentsitatea.





#### o Adierazpena:

- I : korronte konstantearen intentsitatea
- i : oro har, korronte aldakorraren intentsitatearen aldiuneko balioa
- i(t):korrontea denboran zehar aldatzen dela adierazteko
- o Unitatea: Anperioa (A=C/s)

# 3. KORRONTE ELEKTRIKOA

o Adierazpen matematikoa:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \qquad i = \frac{dq}{dt}$$


$$I = \frac{\sum Q^{+} - \sum Q^{-}}{\Delta t} = \frac{\sum Q^{+} + \sum |Q^{-}|}{\Delta t}$$

# o Oinarrizko ezaugarriak:

- Zeinua
- Norantza
  - Konbentzioz: Geziaren norantzak adierazten du karga positiboen norantza (e<sup>-</sup>-en kontrakoa)

$$\begin{array}{c} I < 0 \\ \hline \end{array}$$

Joined conductor is momentarily not in electrostatic equilibrium.



Lightning stroke (a)	$10^4 \mathrm{A}$
High-tension power line (b)	10 <sup>3</sup>
Large transformer (c)	10 <sup>3</sup>
Large electromagnet	200
Starter motor of automobile (d)	100
Alternator of automobile	30
Fuse blows	30
Defibrillation treatment for heart	20
Air conditioner	12
Hair dryer	10
Ordinary lightbulb	1
Flashlight bulb	0.5
Lethal fibrillation of heart	0.1
Barely perceptible by skin	$1  imes 10^{-3}$
Electronic calculator (e)	$1 \times 10^{-4}$
Scanning tunneling microscope	$1 \times 10^{-12}$

# 4. Potentzial diferentzia: tentsio elektrikoa

- Kargak potentzial-diferentzia (tentsio elektrikoa) bat dagoenean mugituko dira
- o Definizioa: Potentzial-diferentzia bi punturen artean (A eta B), karga-unitate positiboa potentzial baxuko puntutik (B) potentzial altuko puntura (A) eramateko egin behar den lana da, edo beste hitzetan esanda, karga-unitate positiboari eman behar zaion energia-kantitatea

$$\Delta V_{AB} = V_{AB} = V_A - V_B = \frac{W_{BA}}{q}$$
  $W_{AB} = -q(V_B - V_A)$ 

o Unitateak: Boltioa edo Volt (V)


# 4. POTENTZIAL DIFERENTZIA: TENTSIO ELEKTRIKOA

## o Oinarrizko ezaugarriak:

- Zeinua
- Noranzkoa
  - + potentzial handiena
  - o potentzial txikiena
- Unitateak [V=J/C]
- Bi punturen arteko potentzial-diferentzia edo tentsioa adierazteko, + eta ikurrak erabiltzen dira, + ikurrak potentzial altuko puntua eta ikurrak potentzial baxuko puntua adierazten dutelarik.

$$A \xrightarrow{V_{BA} < 0} B \qquad A \xrightarrow{V_{AB} > 0} B$$

# 5. POTENTZIAL DIFERENTZIA ETA KORRONTEAREN ZENTZUA



## 6. Potentzia elektrikoa

- Energia nola aldatzen duen denboran zehar
- o Definizioa: karga elektrikoak mugitzen direnean ematen den energia aldaketa
- o Adierazpen matematikoa:

$$P_{AB} = \frac{W_{BA}}{t} = \frac{V_{AB} \cdot q}{t} = V_{AB} \cdot \left(\frac{q}{t}\right) = V_{AB} \cdot I_{AB}$$

- o Unitateak: Watio edo Watt (W)
- o Zirkuitu-osagai bateko potentzia elektrikoa:
  - Xurgatutakoa: P<sub>x</sub>
  - Emandakoa: P<sub>e</sub>




DYING UNCLE'S ADVICE.

 $P = V \cdot I$ 

# 6. POTENTZIA ELEKTRIKOA


#### o Emandako potentzia:


$$V > 0$$
 eta  $I > 0$  edo  $V < 0$  eta  $I < 0$   $\downarrow$   $P_e = V \cdot I > 0$  Osagai aktiboa




## o Xurgatutako potentzia:

$$V > 0$$
 eta  $I > 0$   
edo  
 $V < 0$  eta  $I < 0$   
 $\downarrow$   
 $P_x = V \cdot I > 0$   
Osagai pasiboa







## 6. Potentzia elektrikoa

#### o Potentzien balantzea

• Energiaren kontserbazio printzipioa

$$\sum_{\text{osagai aktiboak}} P_{emandakoa} = \sum_{\text{osagai pasiboak}} P_{xurgatutakoa}$$

- Beraz, zirkuitu guztietan elementu aktibo bat behar da gutxienez, elementu pasiboek energia jaso dezaten.
- Zirkuitu batean elementu guztiak osagai aktibo/pasibo bihurtzen baditugu balantzea zero izango da.

$$\sum_{\text{osagai aktiboak}} P_{emandakoa} = 0$$

$$\sum_{\text{osagai pasiboak}} P_{\textit{xurgatutakoa}} = 0$$



Irakaslea: Jon Montalban Sanchez Teknologia Elektronikoko Saila 5I20 – Bilboko Ingeniaritza Eskola (II Eraikina) jon.montalban@ehu.eus