

# Introducción a la corriente Alterna y Seguridad en los sistemas de instrumentación



## Esquema de la red de distribución




# Señal trifásica



#### **Tensión Instantanea**

V(t)= A\* Sen Wt A= 311V W= 2лf



$$\cos 30 = \sqrt{3} / 2$$

#### **Tensión Eficaz**


#### Raiz cuadrada del valor cuadrático medio

$$Vef = \sqrt{1/T \int_0^T (A^* Sen Wt)^2 dt} = A/\sqrt{2}$$



### Protección del Usuario.


Peligro de electrocución por derivación eléctrica





### Protección mediante interrupotor Magnetotérmico


### si I1 > Imax el interruptor Magnetotérmico abre el circuito





### Protección mediante diferencial


si I2 ≠ I1 el Diferencial abre el circuito





FTC

# Necesidad de la realizar la puesta a tierra






### Protección mediante diferencial + Magnetotérmico

si I2 ≠ I1 el Diferencial abre el circuito


si I1 > Imax el interruptor Magnetotérmico abre el circuito






FTC

### Instalación correcta





### Símbolos





# Seguridad para atmósferas explosivas. Métodos de protección



Por inmersión en aceite (símbolo Ex o)

Por sobrepresión interna (símbolo Ex p)

Por relleno pulverulenteo (símbolo Ex q)

Por envolvente antideflagrante (símbolo Ex d)

Por seguridad aumentada (símbolo Ex e)

Por seguridad intrínseca (símbolo Ex i):

se distinguen dos subcategorías: ia, ib

Por encapsulado (símbolo Ex m)



# Seguridad para atmósferas explosivas. Riesgos y clasificaciones

### Chispas:

```
Grupo I
```

Grupo IIA, IIB, IIC

#### Temperaturas superficiales excesivas:

T1: temperatura máxima 450°C

T2: temperatura máxima 300°C

T3: temperatura máxima 200°C

T4: temperatura máxima 135°C

T5: temperatura máxima 100°C

T6: temperatura máxima 85°C

### Peligrosidad de la zona:


Zona 0

Zona 1


Zona 2




# Seguridad intrínseca. Riesgo de inflamación debido a chispa




# Seguridad intrínseca. Riesgo de inflamación debido a chispa








### Necesidad de interfaz entre circuitos








### Barreras zéner






### Barreras zéner







### Problemática de la conexión a tierra







### Problemática de la conexión a tierra

