# PRJ - 22 - Projeto Conceitual de Aeronave Lab 03 Atividade em Grupo

Cap Eng **Ney** Rafael Secco ney@ita.br

1T Eng João A. **Dantas** de J. Ferreira dantas@ita.br

## Instruções

- 1. Data de entrega: 12/09/2021, 23:59;
- 2. Envie a solução para dantas@ita.br;
- 3. Os grupos devem enviar o código fonte o código deverá ser comentado!;
- 4. Deduções por atraso: a cada dia, 2,0 pontos são descontados da nota final;
- 5. Os grupos podem discutir soluções, mas não podem compartilhar códigos.

# 1 Introdução

Nós precisamos desenvolver um ciclo de análises que calcule as métricas de desempenho baseadas nas variáveis de projeto. Dessa maneira, podemos variar essas variáveis de projeto e verificar o impacto nas métricas da aeronave. Isso permite, ainda, a utilização de técnicas de otimização para encontrar a aeronave que melhor atende aos requisitos de projeto. Esse guia introduz os principais componentes desse ciclo de análises e suas interfaces.

# 2 Visão geral do ciclo de análise

O ciclo de análise da aeronave deve ser composto por módulos organizados de uma maneira lógica. Essa estrutura deve aumentar a quantidade de informações sobre esse projeto de maneira consistente. Devido à complexidade da análise do projeto de uma aeronave, ciclos iterativos internos são necessários para resolver o problema.

Para essa disciplina, iremos usar o ciclo de análise descrito na Fig. 1

Esse ciclo recebe as variáveis de projeto que devem ser escolhidas pelo projetista (como parâmetros geométricos da aeronave, tipo de flap e número de motores) e retorna métricas de desempenho (como  $MTOW^1$ , tração necessária e margem estática).

Existem dois processos iterativos dentro desse ciclo de análise. O primeiro é necessário para determinar o MTOW (ou  $W_o$ ) e o segundo é usado para computar a tração necessária para a decolagem  $(T_0)$ .

#### 2.1 Estrutura de programação

Primeiro, crie uma pasta para armazenar todos os scripts desse projeto. Eu vou me referir à esta pasta como pasta principal ao longo deste documento.

Adicione à esta pasta o script design\_tools.py fornecido. Você implementará o código deste Lab na parte dedicada do script.

Crie outro script Python (por exemplo, homework.py) dentro da pasta principal. Você implementará as chamadas de função necessárias para resolver as tarefas nesse script. Você pode acessar as funções do design\_tools.py nesse script ao importá-lo no começo do script. Por exemplo, se você quer utilizar a função atmosphere (do arquivo suplementar aux\_tools.py) no seu novo script, você pode usar:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maximum Takeoff Weight, Peso Máximo de Decolagem




Figura 1: Ciclo de análise usado nesse curso.

```
import aux_tools as at
T,p,rho,mi = at.atmoshpere(10000)
print(T)
```

Sugerimos que você tenha um script para as tarefas dos Labs e outro script para projetar sua aeronave (além dos aux\_tools.py e do design\_tools.py).

#### 3 Geometria

O módulo de geometria é responsável por transformar os parâmetros geométricos dimensionais e não-dimensionais na descrição tridimensional da aeronave.

Por exemplo, nós devemos utilizar os parâmetros geométricos como alongamento (AR) e coeficiente de volume de cauda  $(C_{VT})$  para determinar as coordenadas x, y e z da raiz e da ponta de todas as superfícies aerodinâmicas.

Nesse ponto nós devemos assumir que o projetista já desenvolveu os estudos de layout da cabine para determinar o comprimento  $(L_f)$  e o diâmetro  $(D_f)$  da fuselagem.

### 3.1 Inputs

Os inputs para esse módulo são:

- Parâmetros geométricos da asa:  $S_w$ ,  $AR_w$ ,  $\lambda_w$ ,  $\Lambda_w$ ,  $\delta_w$ ,  $x_{r,w}$ , e  $z_{r,w}$ .
- Parâmetros geométricos da empenagem horizontal:  $C_{ht}$ ,  $AR_h$ ,  $\lambda_h$ ,  $\Lambda_h$ ,  $\delta_h$ ,  $L_h/c_{m,w}$ , e  $z_{r,h}$ .
- Parâmetros geométricos da empenagem vertical:  $C_{vt}$ ,  $AR_v$ ,  $\lambda_v$ ,  $\Lambda_v$ ,  $L_v/b_w$ , e  $z_{r,v}$ .

#### 3.2 Outputs

Os outputs desse módulo são:

- Parâmetros dimensionais da asa:  $b_w$ ,  $c_{r,w}$ ,  $x_{t,w}$ ,  $y_{t,w}$ ,  $z_{t,w}$ ,  $c_{t,w}$ ,  $x_{m,w}$ ,  $y_{m,w}$ ,  $z_{m,w}$ , e  $c_{m,w}$ .
- Parâmetros dimensionais da empenagem horizontal:  $S_h$ ,  $b_h$ ,  $x_{r,h}$ ,  $c_{r,h}$ ,  $x_{t,h}$ ,  $y_{t,h}$ ,  $z_{t,h}$ ,  $c_{t,h}$ ,  $x_{m,h}$ ,  $y_{m,h}$ ,  $z_{m,h}$ , e  $c_{m,h}$ .
- Parâmetros dimensionais da empenagem vertical:  $S_v$ ,  $b_v$ ,  $x_{r,v}$ ,  $c_{r,v}$ ,  $x_{t,v}$ ,  $z_{t,v}$ ,  $c_{t,v}$ ,  $x_{m,v}$ ,  $z_{m,v}$ , e  $c_{m,v}$ .

#### 3.3 Dimensionamento da asa

Nessa subseção iremos explicar como dimensionar a asa baseando-se na área  $(S_w)$  e parâmetros adimensionais (alongamento  $AR_w$ , afilamento  $\lambda_w$ , enflechamento no quarto de corda  $\Lambda_w$  e ângulo de diedro  $\delta_w$ ).

Primeiro iremos usar a definição do alongamento para computar a envergadura  $b_w$ :

$$b_w = \sqrt{AR_w \cdot S_w} \tag{1}$$

Agora podemos computar a corda na raiz  $c_{r,w}$  com:

$$c_{r,w} = \frac{2S_w}{b_w(1+\lambda_w)} \tag{2}$$

A corda na ponta pode ser determinada com:

$$c_{t,w} = \lambda_w \cdot c_{r,w} \tag{3}$$

Agora iremos computar as coordenadas do bordo de ataque da ponta da asa em relação ao nariz da fuselagem. A envergadura já define a posição lateral da ponta da asa:

$$y_{t,w} = \frac{b_w}{2} \tag{4}$$

Como o enflechamento e tomado no quarto de corda, a posição longitudinal da ponta da asa é dada por:

$$x_{t,w} = x_{r,w} + y_{t,w} \tan \Lambda_w + \frac{c_{r,w} - c_{t,w}}{4}$$
 (5)

Agora podemos, finalmente, determinar a localização vertical do bordo de ataque da ponta da asa utilizando o ângulo de diedro:

$$z_{t,w} = z_{r,w} + y_{t,w} \tan \delta_w \tag{6}$$

Em seguida, computamos a corda média aerodinâmica da asa com:

$$c_{m,w} = \frac{2c_{r,w}}{3} \cdot \frac{1 + \lambda_w + \lambda_w^2}{1 + \lambda_w} \tag{7}$$

A posição lateral da corda média aerodinâmica pode ser computada com:

$$y_{m,w} = \frac{b_w}{6} \cdot \frac{1 + 2\lambda_w}{1 + \lambda_w} \tag{8}$$

As outras coordenadas do bordo de ataque da corda média aerodinâmica podem ser computadas utilizando o enflechamento e diedro nessa posição intermediária da envergadura:

$$x_{m,w} = x_{r,w} + y_{m,w} \tan \Lambda_w + \frac{c_{r,w} - c_{m,w}}{4}$$
(9)

$$z_{m,w} = z_{r,w} + y_{m,w} \tan \delta_w \tag{10}$$

#### 3.4 Dimensionamento da empenagem horizontal

Inicialmente precisamos determinar a área da empenagem horizontal baseado no seu coeficiente de volume: Da definição de alavanca adimensional da empenagem nós podemos:

$$L_h = \frac{L_h}{c_{m,w}} \cdot c_{m,w} \tag{11}$$

O coeficiente de volume de cauda para a empenagem horizontal fornece:

$$S_h = \frac{S_w \cdot c_{m,w}}{L_h} \cdot C_{ht} \tag{12}$$

Agora que sabemos a área da empenagem horizontal, podemos repetir a maior parte do processo de dimensionamento da asa. Primeiro podemos usar a definição de alongamento para determinar a envergadura  $b_h$ :

$$b_h = \sqrt{AR_h \cdot S_h} \tag{13}$$

Em seguida podemos computar a corda na raiz  $c_{r,h}$  com:

$$c_{r,h} = \frac{2S_h}{b_h(1+\lambda_h)} \tag{14}$$

A corda na ponta pode ser determinada com:

$$c_{t,h} = \lambda_h \cdot c_{r,h} \tag{15}$$

Agora precisamos definir as propriedades da corda média aerodinâmica, já que a alavanca da empenagem é definida de acordo com esse valor. A corda média aerodinâmica da empenagem horizontal é:

$$c_{m,h} = \frac{2c_{r,h}}{3} \cdot \frac{1 + \lambda_h + \lambda_h^2}{1 + \lambda_h} \tag{16}$$

A posição longitudinal do bordo de ataque da corda média aerodinâmica da empenagem horizontal é:

$$x_{m,h} = x_{m,w} + L_h + \frac{c_{m,w} - c_{m,h}}{4} \tag{17}$$

A posição lateral da corda média aerodinâmica pode ser computada com:

$$y_{m,h} = \frac{b_h}{6} \cdot \frac{1 + 2\lambda_h}{1 + \lambda_h} \tag{18}$$

A posição vertical da corda média aerodinâmica é dada por

$$z_{m,h} = z_{r,h} + y_{m,h} \tan \delta_h \tag{19}$$

Agora que sabemos as coordenadas do bordo de ataque da corda média aerodinâmica, podemos usar o enflechamento para encontrar a posição do bordo de ataque da raiz:

$$x_{r,h} = x_{m,h} - y_{m,h} \tan \Lambda_h + \frac{c_{m,h} - c_{r,h}}{4}$$
 (20)

Nós podemos, finalmente, determinar as coordenadas do bordo de ataque da ponta da empenagem horizontal com as mesmas expressões que usamos para a asa:

$$y_{t,h} = \frac{b_h}{2} \tag{21}$$

$$x_{t,h} = x_{r,h} + y_{t,h} \tan \Lambda_h + \frac{c_{r,h} - c_{t,h}}{4}$$
 (22)

$$z_{t,h} = z_{r,h} + y_{t,h} \tan \delta_h \tag{23}$$

#### 3.5 Dimensionamento da empenagem vertical

Atenção especial é necessária nessa seção dado que a direção da envergadura da empenagem vertical é ao longo do eixo z, ao invés do eixo y. Além disso, a empenagem vertical não é simétrica em relação à sua raiz.

Inicialmente precisamos determinar a área da empenagem vertical baseando-se no coeficiente de volume. Da definição da alavanca adimensional temos:

$$L_v = \frac{L_v}{b_w} \cdot b_w \tag{24}$$

O coeficiente de volume de cauda para a empenagem vertical fornece:

$$S_v = \frac{S_w \cdot b_w}{L_v} \cdot C_{vt} \tag{25}$$

Agora que sabemos a área da empenagem vertical, podemos repetir a maior parte do processo de dimensionamento da asa. Inicialmente, vamos usar a definição do alongamento para calcular a envergadura  $b_v$ 

$$b_v = \sqrt{AR_v \cdot S_v} \tag{26}$$

Em seguida podemos calcular a corda na raiz  $c_{r,v}$  com:

$$c_{r,v} = \frac{2S_v}{b_v(1+\lambda_v)} \tag{27}$$

A corda na ponta pode ser determinada com:

$$c_{t,v} = \lambda_v \cdot c_{r,v} \tag{28}$$

Agora precisamos definir as propriedades da corda média aerodinâmica, já que a alavanca da empenagem é definida de acordo com esse valor. A corda média aerodinâmica da empenagem vertical é:

$$c_{m,v} = \frac{2c_{r,v}}{3} \cdot \frac{1 + \lambda_v + \lambda_v^2}{1 + \lambda_v} \tag{29}$$

A posição longitudinal do bordo de ataque da corda média aerodinâmica da empenagem vertical é:

$$x_{m,v} = x_{m,w} + L_v + \frac{c_{m,w} - c_{m,v}}{4}$$
(30)

A posição vertical da corda média aerodinâmica pode ser calculada com:

$$z_{m,v} = z_{r,v} + \frac{b_v}{3} \cdot \frac{1 + 2\lambda_v}{1 + \lambda_v} \tag{31}$$

Note que nós tivemos que modificar a expressão para considerar a envergadura da empenagem vertical como a meia envergadura de uma superfície equivalente com a simetria na raiz. Agora que sabemos as coordenadas do bordo de ataque da corda média aerodinâmica, nós podemos usar o enflechamento para encontrar a posição do bordo de ataque da raiz:

$$x_{r,v} = x_{m,v} - (z_{m,v} - z_{r,v}) \tan \Lambda_v + \frac{c_{m,v} - c_{r,v}}{4}$$
(32)

Nós podemos, finalmente, determinar as coordenadas do bordo de ataque da ponta da empenagem vertical com as mesmas expressões usadas para a asa após trocar as coordenadas y e z:

$$z_{t,v} = z_{r,v} + b_v \tag{33}$$

$$x_{t,v} = x_{r,v} + (z_{t,v} - z_{r,v}) \tan \Lambda_v + \frac{c_{r,v} - c_{t,v}}{4}$$
(34)

Isso conclui o dimensionamento das superfícies aerodinâmicas. Você talvez tenha que adaptar essas equações se você deseja criar configurações não convencionais.

# 4 Código

Essa atividade é focada em implementar os cálculos anteriores em um código em Python3. Para isso, o grupo deve criar uma função chamada geometry:

def geometry(aircraft):

# Your code should be here

return dimensions

#### É importante que essa função seja chamada de geometry e receba esse input e tenha esse output!

A variável aircraft é um dicionário contendo outros dicionários. Para importar o caso de testes, utilize a função default\_aircraft, disponível no design\_tools.py. Observe os dicionários internos ao dicionário aircraft na função mencionada. Observe a construção do dicionário geo\_param abaixo:

O dicionário wing é composto por:

- S
- AR
- taper

- sweep
- $\bullet$  dihedral
- xr
- zr

O dicionário EH é composto por:

- Cht
- AR
- taper
- sweep
- $\bullet$  dihedral
- Lc
- zr

O dicionário EV é composto por:

- Cvt
- AR
- taper
- sweep
- Lb
- zr

Note que as variáveis perderam seus índices (\_w, \_h e \_v), já que elas estão, agora, nos seus respectivos dicionários. O dicionário dimensions tem uma construção similar, mas com as variáveis dimensionais previamente definidas. Note que você deve ter dimensions['wing']['b'], dimensions['EH']['b'] e dimensions['EV']['b'] para a envergadura da asa, envergadura da empenagem horizontal e envergadura da empenagem vertical, por exemplo.

#### 4.1 Dicas de código

Você não precisa usar o nome completo de uma variável o tempo todo. Você pode definir variáveis auxiliares para cada input. Você pode usar algo como S\_w = aircraft['geo\_param']['wing']['S'] para que não tenha que ficar digitando o caminho completo (aircraft['geo\_param']['wing']['S']) todas as vezes (usando, a partir desse ponto, a variável S\_w).

Para criar um dicionário vazio (necessário para criar dimensions), você pode:

Em seguida você pode utilizar dimensions['wing']['b'] = b\_w para atribuir as variáveis para o dicionário. Note que o dicionário wing foi criado e depois atribuído ao dicionário dimensions. Depois disso, o par (chave, valor) = ('b', b\_w) pode ser atribuído.

#### 4.2 Caso de testes

Considere um caso de testes com o dicionário aircraft gerado pela função default\_aircraft. Você deve obter os seguintes resultados:

```
1 | {
    "wing": {
2
     "b": 28.074988869098416,
3
     "cr": 5.3933059334262,
4
     "ct": 1.267426894355157
5
     "xt": 18.944010614572072,
6
     "yt": 14.037494434549208,
7
     "zt": 1.2281216273313065,
8
     "cm": 3.756317488774531,
9
     "xm": 15.659971822785682,
10
     "ym": 5.569532204800901,
11
     "zm": 0.4872709290626237
12
    },
13
    "EH": {
14
     "S": 18.196687370600415,
15
     "L": 18.143013470780986,
16
     "b": 9.18872294715571,
17
     "cr": 2.849393124273043
18
     "ct": 1.1112633184664868,
19
     "xr": 33.07320337042791,
20
     "xt": 35.74855563619494,
21
     "yt": 4.594361473577855,
22
     "zt": 0.16043863798057872,
23
     "cm": 2.107457619636192,
24
     "xm": 34.21520026085125,
25
26
     "ym": 1.9611423076663264,
27
     "zm": 0.06848459846652999
28
    },
29
    "EV": {
     "S": 14.95999999999999999999,
30
     "L": 15.44124387800413,
31
     "b": 4.358807176281144,
32
     "cr": 3.944978890651773,
33
     "ct": 2.919284379082312,
34
     "xr": 29.25388711043971,
35
     "xt": 33.299364009371466,
36
     "zt": 4.358807176281144,
37
     "cm": 3.4576757510555542,
38
     "xm": 31.17587613521955,
39
40
     "zm": 2.070850918999471
41
42 | }
```

Lembrando do Lab00, você pode atualizar o dicionário aircraft com as variáveis calculadas na função geometry utilizando:

```
1   aircraft = dt.default_aircraft()
2   
3   new_dimensions = dt.geometry(aircraft)
4   
5   aircraft['dimensions'].update(new_dimensions)
```

Desse modo, você não perde as variáveis já definidas pela função default\_aircraft.

Você pode utilizar a função auxiliar plot3d fornecida com o arquivo aux\_tools.py para gerar uma vista em 3D da aeronave.




Figura 2: Vista em 3D da aeronave de testes

# 5 Exercício

Essa atividade vai ser avaliada baseando-se na correção do código. Preste atenção aos nomes de funções e das variáveis! O grupo deve entregar um arquivo capaz de ser testado! Idealmente, dois arquivos .py devem ser entregues: um com a função geometry (coloque essa função dentro do design\_tools.py, no local indicado) e outro arquivo com um script que chama essa função e apresenta os resultados.