โมดูลการคาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่ศึกษา EE, IE/EI Trip Estimation Module

โมดูลการคาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่ศึกษา (EE, IE/EI Trip Estimation) เป็นโปรแกรมเพื่อใช้ใน การทำนายจำนวนเที่ยวการเดินทาง ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของพื้นที่ศึกษาย่อย (TAZ) ภายนอกพื้นที่ศึกษา และ ปริมาณการเดินทางผ่านพื้นที่ศึกษา (Through Trip) โดยใช้ข้อมูลการนับปริมาณการจราจร (Traffic Volume) ที่สถานีนับปริมาณการจราจรบริเวณจุดเข้า/ออกพื้นที่ศึกษา รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1 โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

โมดูลการคาดการณ์เดินทางผ่านพื้นที่



- ข้อมูลนำเข้า : ข้อมูลนับปริมาณการจราจรบริเวณ ภายนอกพื้นที่ศึกษา
- ประเภทข้อมูลนำเข้า : ไฟล์ csv
- วิธีการวิเคราะห์ : NCHRP Method (Chapter 5, Report 365)
- ข้อมูลนำออก : ข้อมูลการเกิดการเดินทางของ
 พื้นที่ภายนอก และข้อมูลการเดินทางผ่านพื้นที่
- ประเภทข้อมูลนำออก : ไฟล์ csv

รูปที่ 1 กรอบการทำงานของโมดูลการคาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่ศึกษา


สำหรับข้อมูลนำเข้าสำหรับโมดูลการคาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่ศึกษานี้ใช้ข้อมูล การสำรวจปริมาณการจราจรบริเวณสถานีภายนอกพื้นที่ศึกษา (External Traffic Count Station Survey) ประกอบด้วย ข้อมูลประเภทถนน สัดส่วนยานพาหนะ และจำนวนประชากร ซึ่งข้อมูลนำเข้าสำหรับการ วิเคราะห์เพื่อหาปริมาณการเดินทางเข้า/ออกของพื้นที่ศึกษาย่อยภายนอกพื้นที่ศึกษา และปริมาณการเดิน ทางผ่านพื้นที่ศึกษามีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 2 เห็นว่า สดมภ์ที่ 1 เป็นหมายเลขสถานีนับปริมาณการจราจรหรือพื้นที่ศึกษาย่อยภายนอกพื้นที่ศึกษา (External TAZ) สดมภ์ที่ 2 เป็นประเภทของถนนโดย 1 ถนนสายประธาน 2 ถนนสายหลักและ 3 ถนนสายรอง สดมภ์ที่ 3 เป็นชื่อของถนน สดมภ์ที่ 4 เป็นปริมาณการ

เดินทาง สดมภ์ที่ 5 คือสัดส่วนยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (%) สดมภ์ที่ 6 คือสัดส่วนยานพาหนะประเภท รถตู้/รถปิคอัพ (%) และสดมภ์ที่ 7 เป็นจำนวนประชากรภายในพื้นที่ศึกษา

Pa	cali		yout Formula: 12		gb → Genera	Developer Tell me Conditional Formatting Tell Conditional Formatting T			☐ Insert ∨ ∑ ∨ Â √ ∨ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		Share Analyze Data	Comments Sensitivity
	A	В	С	D	Е	F	G	Н	1	J	K	L
1	STA	FUNC	NAME	VOLUME	PTKS	PPS	POP					
2	102	2	no4	2258	1.36	0.51	65000					
3	103	3	noname01	495	2.95	0	65000					
4	104	3	noname02	78	0	0	65000					
5	105	1	no37	2475	25.23	0	65000					
6	106	3	noname03	813	5.51	0.79	65000					
7	107	3	no3217	848	5.86	1.08	65000					
8	108	3	noname04	293	6.12	0	65000					
9	109	3	no1038	71	1.45	0	65000					
10	110	3	noname05	33	5.88	0	65000					
11	111	1	no37	2232	26.44	0	65000					
12	112	3	no2004	303	4.64	0	65000					
13	113	3	noname06	154	10.53	2.63	65000					
14	114	2	no4	1287	0.64	0.07	65000					
15												
16												
17												
1.0.		Sta +										

รูปที่ 2 รูปแบบของข้อมูลการสำรวจปริมาณการจราจรที่สถานีนับปริมาณการจราจรภายนอกพื้นที่ ศึกษาสำหรับนำเข้าโมดูลการคาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่ศึกษา


ส่วนการวิเคราะห์นั้น โมดูลการคาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่ศึกษาจะให้ผู้ใช้นำเข้าข้อมูลปริมาณ การจราจรบริเวณภายนอกพื้นที่ศึกษา หลังจากนั้นโมดูลการคาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่ศึกษาจะ ดำเนินการคาดการณ์ตารางการเกิดการเดินทางของพื้นที่ศึกษาภายนอก (External Trip Ends) และตารางการเดินทางผ่าน (Through Trip Table) ระหว่างพื้นที่ศึกษาภายนอก ซึ่งแสดงผลออกมาใน รูปแบบตารางและสามารถนำออกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ CSV ไปใช้งานต่อไปได้ ส่วนแผนผังการใช้โมดูลการ คาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่ศึกษา แสดงในรูปที่ 3




รูปที่ 3 แผนผังการใช้งานโมดูลการคาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่ศึกษา


ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยโมดูลการคาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่ศึกษา


ขั้นตอนที่ 1 การเข้าสู่โมดูลการคาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่ศึกษา สามารถเข้าได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ การเข้าโดยผ่านแถบเมนูบาร์ คลิกที่คำสั่ง "โมดูลการวิเคราะห์" จะปรากฏเมนูย่อยแสดงโมดูลการ วิเคราะห์ย่อย ให้เลือกคลิก "การคาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่" หรือการเข้าผ่านแถบคำสั่งการคาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่(EE, IE/EI Trip) โดยคลิกปุ่ม "วิเคราะห์" หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าหลักของโมดูลการ คาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่ขึ้นมาฯ







ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของโมดูลการคาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่ ให้คลิกปุ่ม Choose File ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลปริมาณการจราจรของสถานีนับภายนอกพื้นที่ศึกษา จะปรากฏหน้าต่างแสดง ตำแหน่งที่เก็บไฟล์ข้อมูลขึ้นมา ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์ข้อมูลปริมาณการจราจรของสถานีนับภายนอกพื้นที่ศึกษาที่ ต้องการจะวิเคราะห์ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม OK/Upload จะปรากฏชื่อไฟล์ข้อมูลขึ้นมาที่กล่องข้อความ หลังจาก นั้นให้คลิกปุ่ม UPLOAD เพื่อนำเข้าข้อมูลปริมาณการจราจรของสถานีนับภายนอกพื้นที่ศึกษาเข้าสู่โมดูลการ คาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่ ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด (Error) ใด ๆ จะปรากฏข้อมูลปริมาณการจราจรของ สถานีนับภายนอกพื้นที่ศึกษาขึ้นมา คลิกปุ่ม Back กลับสู่หน้าหลักของโมดูลการคาดการณ์การเดินทางผ่าน พื้นที่









ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกลับสู่หน้าหลักของโมดูลการคาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่ ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม "การเดินทางผ่านพื้นที่ศึกษา" โมดูลการคาดการณ์เดินทางผ่านพื้นที่จะดำเนินการคำนวณและแสดงค่า ผลลัพธ์ปริมาณการเกิดการเดินทางระหว่างพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอกพื้นที่ศึกษา ซึ่งผู้ใช้สามารถบันทึก ไฟล์ผลลัพธ์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้โดยคลิกปุ่ม "การนำออกข้อมูลการเดินทางระหว่างพื้นที่ ภายในและภายนอก" นอกจากนั้นโมดูลการคาดการณ์การเดินทางผ่านพื้นที่ยังคำนวณปริมาณการเดิน ทางผ่านพื้นที่ศึกษา และผู้ใช้สามารถบันทึกไฟล์ผลลัพธ์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้โดยคลิกปุ่ม "การ นำออกข้อมูลปริมาณการเดินทางผ่านพื้นที่ศึกษา"

