
โมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง Matrix Estimation Module

โมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง (Matrix Estimation) ใช้เพื่อการสำหรับคาดประมาณตาราง การเดินทาง โดยมีข้อมูลนำเข้าเป็นข้อมูลโครงข่ายสำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลปริมาณการจราจรที่สถานีนับ ภายในพื้นที่ศึกษา ข้อมูลการเกิดการเดินทาง และข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งโมดูลการคาดการณ์ตาราง การเดินทางนี้ให้ผู้ใช้งานกำหนดค่าเริ่มต้นของค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการหาค่าที่เหมาะสม จำนวนรอบการค้นหา และอัตราการค้นหาของแต่ละรอบ โดยผลลัพธ์ของโมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทางจะได้ค่าพารามิเตอร์ (α และ β) ของฟังก์ชันการกระจายแบบยกกำลัง และตารางการเดินทางที่ได้จากค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมนี้ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




โมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง


- ข้อมูลนำเข้า : ข้อมูลการเกิดการเดินทาง ข้อมูล ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ข้อมูลโครงข่ายและข้อมูล การนับปริมาณการจราจร
- ประเภทข้อมูลนำเข้า : ไฟล์ csv
- วิธีการวิเคราะห์ : Gradient descent search
- ข้อมูลนำออก : ค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ซันการ กระจาย Power Function's Parameter (alpha, beta) และ ข้อมูลตารางการเดินทาง
- ประเภทข้อมูลนำออก : ไฟล์ csv

รูปที่ 1 กรอบการทำงานของโมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง

ข้อมูลนำเข้าสำหรับโมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทางนี้ใช้ข้อมูลโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย ข้อมูลจุด (Node) และข้อมูลเส้น (Link) ที่มีค่าปริมาณการจราจรที่ได้จากสถานีนับอยู่ด้วย โดย ที่ข้อมูลจุดประกอบด้วย ชื่อของจุด ตำแหน่งพิกัดแกน X และตำแหน่งพิกัดแกน Y รายละเอียดแสดงในรูปที่ 2 พบว่า สดมภ์ที่ 1 (N) จะเป็นชื่อของจุดโดยจะเรียงลำดับตั้งแต่เลข 1 ขึ้นไปจนครบจำนวน สดมภ์ที่ 2 (X) แสดงตำแหน่งแกน X และสดมภ์ที่ 3 (Y) แสดงตำแหน่งของแกน Y สำหรับข้อมูลเส้นที่มีข้อมูลปริมาณ การจราจรจากสถานีนับนั้นจะประกอบด้วย ชื่อจุดต้นทาง ชื่อจุดปลายทาง ความยาวของเส้น และปริมาณ การจราจรจากสถานีนับ รายละเอียดแสดงในรูปที่ 3 จะเห็นว่า สดมภ์ที่ 1 (A) แสดงชื่อของจุดต้นทาง สดมภ์ที่ 2 (B) แสดงชื่อของจุดปลายทาง สดมภ์ที่ 3 (DISTANCE) แสดงความยาวของเส้นทาง สดมภ์ที่ 4 (TCOUNT) แสดงปริมาณการจราจรที่ได้จากสถานีนับปริมาณการจราจร




รูปที่ 2 รูปแบบของข้อมูลจุดสำหรับโมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง




รูปที่ 3 รูปแบบของข้อมูลเส้นที่มีข้อมูลปริมาณการจราจรสำหรับโมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง

สำหรับข้อมูลการเกิดการเดินทางและข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยลักษณะของข้อมูลการเกิด การเดินทาง (Trip Ends) มีลักษณะรูปแบบไฟล์แบบ CSV แสดงดังรูปที่ 4 จะเห็นว่า ข้อมูลแถว (Row) ที่ 1 แสดงหัวตาราง โดยสดมภ์ (Column) ที่ 1 แสดงชื่อของพื้นที่ศึกษาย่อย (TAZ) สดมภ์ที่ 2 แสดงค่าการ เดินทางออกจากพื้นที่ศึกษาย่อย และสดมภ์ที่ 3 แสดงค่าจำนวนการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ศึกษาย่อย โดยที่ จำนวนแถวทั้งหมดเท่ากับจำนวนพื้นที่ศึกษาย่อยที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ ส่วนข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

(Travel Cost) มีลักษณะรูปแบบไฟล์แบบ CSV เช่นกัน โดยข้อมูลแถวที่ 1 แสดงหัวตาราง โดยที่สดมภ์ที่ 1 แสดงชื่อตาราง และสดมภ์ที่ 2 3 4 จนถึงจำนวนพื้นที่ศึกษาย่อยทั้งหมดจะแสดงชื่อหมายเลขพื้นที่ศึกษาย่อย ปลายทาง ข้อมูลแถวที่ 2 ของสดมภ์ที่ 1 จะแสดงชื่อหมายเลขพื้นที่ศึกษาย่อยต้นทางโดยเริ่มต้นตั้งแต่ หมายเลข 1 ถึงหมายเลขสุดท้ายของพื้นที่ศึกษาย่อยต้นทาง และข้อมูลเซลล์ที่เป็นจุดตัดของแต่ละสดมภ์แสดง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นที่ศึกษาย่อยต้นทางและปลายทาง รายละเอียดของข้อมูลค่าใช้จ่าย ในการเดินทางแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งผู้ใช้งานจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลสำหรับการนำเข้าข้างต้นนี้ให้พร้อมและ ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้นี้ก่อนการวิเคราะห์ทุกครั้งไม่เช่นนั้นโปรแกรมประยุกต์ย่อยๆจะพบความ ผิดพลาด (Error) หรือได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง




รูปที่ 4 รูปแบบข้อมูลการเกิดการเดินทาง (Trip Ends)



รูปที่ 5 รูปแบบข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Travel Cost)

ในส่วนของการวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมนั้น โมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทางให้ ผู้ใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นของการค้นหาค่าที่เหมาะสม ค่าอัตราการค้นหาและจำนวนรอบในการค้นหา โดยที่โมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทางนี้จะดำเนินการหาค่าที่เหมาะสมโดยการลองผิดลองถูก (Trial and Error) ของค่าพารามิเตอร์ในแต่ละค่าทำนายค่าปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบค่าปริมาณการจราจรที่ได้กับปริมาณการจราจรที่ได้จากการสำรวจจากค่า MAPE ซึ่งโมดูลการคาดการณ์ตารางการ เดินทางจะแสดงค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในแต่ละรอบ โดยค่าพารามิเตอร์ที่มีความเหมาะสมมีลักษณะลู่เข้าหาค่าใด ค่าหนึ่ง นอกจากนั้น สามารถแสดงค่าตารางการเดินทางที่เกิดจากค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมได้อีกด้วย โดย แผนผังการทำงานของโมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง แสดงในรูปที่ 6


แผนผังแสดงการใช้งานโมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง




รูปที่ 6 แผนผังการทำงานของโมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง


ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยโมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง


ขั้นตอนที่ 1 การเข้าสู่โมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง สามารถเข้าได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ การเข้า โดยผ่านแถบเมนูบาร์ คลิกที่คำสั่ง "โมดูลการวิเคราะห์" จะปรากฏเมนูย่อยแสดงโมดูลการวิเคราะห์ย่อย ให้ เลือกคลิก "การคาดการณ์ตารางการเดินทาง" หรือการเข้าผ่านแถบคำสั่งการคาดการณ์ตารางการเดินทาง (Matrix Estimation) โดยคลิกปุ่ม "วิเคราะห์" หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าหลักของโมดูลการคาดการณ์ตาราง การเดินทางขึ้นมาฯ








ขึ้นตอนที่ 2 เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของโมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง ให้ผู้ใช้นำเข้าข้อมูลจำนวน 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลโครงข่ายคมนาคมขนส่งประกอบด้วยข้อมูลจุด (Node) และข้อมูลเส้น (Link) ที่มี ปริมาณการจราจรจากสถานีนับปริมาณการจราจร (Traffic Count Station) 2) ข้อมูลการเดินทาง ได้แก่ ข้อมูลการเกิดการเดินทางและข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ 3) การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์ สำหรับเริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยการให้คลิกปุ่ม Choose File ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลจุดของโครงข่าย (Node) จะปรากฏหน้าต่างแสดงตำแหน่งที่เก็บไฟล์ข้อมูลขึ้นมา ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์ข้อมูลจุดของโครงข่าย หลังจากนั้นคลิกปุ่ม OK/Upload จะปรากฏชื่อไฟล์ข้อมูลขึ้นมาที่กล่องข้อความ หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม UPLOAD เพื่อนำเข้าข้อมูลจุดของโครงข่ายเข้าสู่โมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง จะปรากฏหน้าต่าง แสดงตำแหน่งที่เก็บไฟล์ข้อมูลขึ้นมา ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์ข้อมูลเส้นที่มีปริมาณการจราจร จะปรากฏหน้าต่าง แสดงตำแหน่งที่เก็บไฟล์ข้อมูลขึ้นมา ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์ข้อมูลเส้นของโครงข่าย หลังจากนั้นคลิกปุ่ม OK/Upload จะปรากฏชื่อไฟล์ข้อมูลขึ้นมาที่กล่องข้อความ หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม UPLOAD เพื่อนำเข้าข้อมูล เส้นของโครงข่ายเข้าสูโปรแกรมย่อยฯ จะปรากฏหน้าของข้อมูลเส้นของโครงข่ายขึ้นมา ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด (Error)ใด ๆ เกิดขึ้นให้คลิกปุ่ม DelOAD เพื่อนำเข้าข้อมูล เส้นของโครงข่ายเข้าสูโปรแกรมย่อยฯ จะปรากฏหน้าของข้อมูลเส้นของโครงข่ายขึ้นมา ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด (Error)ใด ๆ เกิดขึ้นให้คลิกปุ่ม Back กลับสู่หน้าหลักของข้อมูลเส้นของโครงข่ายขึ้นมา ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด (Error)ใด ๆ เกิดขึ้นให้คลิกปุ่ม Back กลับสู่หน้าหลักของโมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง

























ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกลับสู่หน้าหลัก ให้คลิกปุ่ม Choose File ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลการเกิดการ เดินทางจะปรากฏหน้าต่างแสดงตำแหน่งที่เก็บไฟล์ข้อมูลขึ้นมา ให้ผู้ใช้เลือกไฟล์ข้อมูลการเกิดการเดินทางที่ ต้องการจะวิเคราะห์ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม OK/Upload จะปรากฏชื่อไฟล์ข้อมูลขึ้นมาที่กล่องข้อความ หลังจาก นั้นให้คลิกปุ่ม UPLOAD เพื่อนำเข้าข้อมูลการเกิดการเดินทางเข้าสู่โมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง ถ้า ไม่มีข้อผิดพลาด (Error) ใด ๆ เกิดขึ้นจะปรากฏหน้าของข้อมูลการเกิดการเดินทางขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Back กลับสู่หน้าหลักของโมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง เมื่อกลับสู่หน้าหลักให้คลิกปุ่ม Choose File ใน ส่วนของการนำเข้าข้อมูลค่าใช้จ่ายการเดินทาง จะปรากฏหน้าต่างแสดงตำแหน่งที่เก็บไฟล์ข้อมูลขึ้นมา ให้ผู้ใช้ เลือกไฟล์ข้อมูลค่าใช้จ่ายการเดินทางที่ต้องการจะวิเคราะห์ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม OK/Upload จะปรากฏชื่อ ไฟล์ข้อมูลขึ้นมาที่กล่องข้อความ หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม UPLOAD เพื่อนำเข้าข้อมูลค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าสู่ โมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด (Error) ใด ๆ เกิดขึ้นจะปรากฏหน้าของข้อมูล ค่าใช้จ่ายการเดินทางขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Back กลับสู่หน้าหลักของโมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทาง






















ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกลับสู่หน้าหลัก ในส่วนของการตั้งค่าตัวแปร (Variable Setting) ให้ผู้ใช้กำหนด ค่าพารามิเตอร์ของ α ค่าเริ่มต้นของค่าพารามิเตอร์ (initial β) β ค่าอัตราการค้นหา (Learning Rate) และ จำนวนรอบของการค้นหา (Iteration) หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Estimate β โมดูลการคาดการณ์ตารางการ เดินทางจะดำเนินการค้นหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในแต่ละรอบการค้นหา และแสดงผลของค่าพารามิเตอร์ที่ เหมาะสม





ขั้นตอนที่ 5 หลังจากโมดูลการคาดการณ์ตารางการเดินทางแสดงค่าผลลัพธ์ตารางการเดินทางจาก ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถบันทึกไฟล์ผลลัพธ์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้โดยคลิกปุ่ม "การนำออกข้อมูลตารางการเดินทาง"

