

DATOS CLIENTE																		
Nombre Edificio			Direc						ción	PRUEBA								
Ciudad			Com															
Nombre Contacto			Teléfono							e-mail gmon			oya@fabrimetal.cl					
N° Contrato			1.000.0															
						INFOR	MACIÓN	TÉC	NICA	DEL EG	QUIPO							
					N°	Paradas	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					Т						
Marca - Ningún fabricante - Modelo Carga Maniobra			 		Co	onfiguración				S/M			accionamiento					
		l			INF		-	SONA	N DE	MANTI	ENIMIENT	<u>-0</u>						
0	Mantanaita	_					IONTERN	30117	AL DL	WANT			1-	-144		1		
Jefe Mante	Mantención	+				Correo Correo					Teléfono							
Jele Marile	encion					Correo								eléfono				
					1		DATOS I	MAN	ENIM	IENIO								
	ón Equipo Ate				FMPRUE		Fecha Ini	cio	01/04	1/2024 14:	47 F	echa Términ	o 01/	04/2024 15:1	4			
Técnico qu	ıe Realiza Mar	ntenimient	0		JORDAN	AGUILERA												
						Δ	CTIVIDA	DES	REAL	IZADAS	5							
	Pauta de	Manteni	miento KMN	1	Ene	Feb	Mar	Al	br	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
							Man	tención	Mensua	ıl	_			_				
	Basico	(B) - Est	andar (ST)		B-ST	B-ST	B-ST	В-	ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	
	Par	nel de Cor	ntrol (C)		С		С			С		С		С		С		
		Frenos (f	MX)								MX						MX	
		Maquinas	(M)		М					М				М				
	Sala	de Maqui	nas (SM)		SM		SM			SM		SM		SM		SM		
		Escotilla	(S)		1	S		5	3		S		S		S		s	
	Opei	raror de p	uerta (D)			D)		D		D		D		D	
		ertas de F			L	L	L	ı	_	L	L	L	L	L	L	L	L	
			cadores (Z)			Z		7	<u>,</u>		Z		Z		Z		z	
						CHE	CK LIST	KMN	1 - FA	BRIME	TAL							
						Básico	/Estanda	ır (B)	/(ST)	(L) (Me	ensual)							
✓	Instalar letrer	os de ma	ntenimiento.						✓	Revisar	Revisar iluminación cielo y emergencia de cabina.							
✓	Revisar botor	Revisar botoneras y paredes de cabina.					\checkmark	Revisar indicadores y botones de piso.										
✓	Revisar confo	visar confort de viaje.						✓	Revisar Nivelación.									
✓	Revisar Citofonía.					✓	Revisar sistema de alarmas.											
✓							✓	+	Revisar malla infrarroja / apertura mecánica.									
	Revisar Techo cabina.					_	<u> </u>	Realizar aseo y limpieza de cabina y techo de cabina										
√	Revisar Segu			!\					√	Rellenar aceiteras (si es necesario).								
✓	Revisión de f			ionar Rescate M	lanual)			-	<u>√</u>	Revisar juego de contrapeso (Guiadores).								
<u> </u>						Roldanas S		<u> </u>	Revisar operador de puerta (Funcionamiento, Ajuste y Limpieza).									
Revisar puertas de piso (Aperturas, Cierres, Guiadore Mecánicas y Eléctricos)				oroo, r ioido,	es, Ploias, Roldanas, Seguridades				Revisar fijaciones motor (pernería, amortiguación y posición de cables).									
Revisión de limitador de velocidad (Dirección-poleas			s-contacto).				✓	Revisar botonera de inspección (Conmutador-subida-bajada-común-emergencia).										
✓ Revisar Foso.																		
						Botone	ras e ind	icad	ores (Z) (Bir	nestral)							
SI	Botoneras e	Indicadore	es de piso es	tán operativos y	sin daños.				SI	Las boto	oneras está b	ien montada	s y a plomo	. (Cabina y F	Piso)			
SI Los botones e interruptores de llave tienen indicacio							SI	Los indicadores encienden de acuerdo a lo que se requiera.										
	SI Los dispositivos audibles funcionan correctamente. SI Todos los pulsadores están operativos.							SI	Luz emergencia de cabina funciona.									
SI	1 odos los pu	isadores e	stan operati	vos.		C	- d ' '		(= /P)	/D:	-4uc IV							
	I					Opera	ador de l	ruer	ta (D)	Ť	•	, .		,,,				
SI Los operadores están libres de polvo y aceite.							\checkmark	Observar el operador funcionando en automático y revise que no haya ruidos inusuales o una operación anormal.										
✓ Limpiar operador								Lubricar de acuerdo a lo especificado por fábrica.										
✓					\checkmark	Revisar el límite de cierre de puerta (Revisar montaje y fijación).												
SI					✓	Revisar poleas de transmisión (poleas, piñones).												
✓ Revisar funcionamiento de espada					✓	Revisar pasada de espada respecto a trincos de puertas de piso.												
							Escotilla	a (S)	(Bim	estral)								
✓	Realizar limp	ieza de po	olvo, pelusas	y exceso de ac	eite en escot	tilla.			\checkmark	Realizar	limpieza de ı	rieles.						
✓					✓	Revisar funcionamiento de poleas (Suaves y silenciosas).												
✓	Revisar que i	rieles, and	lajes y placa	s de empalme e	estén fijos .			[✓	Revisar	cable limitado	or y tractores	s		_			
✓	Revisar cable							\perp	✓	+	cables o cade			presentan da	años.			
Revisar fijación de cables y cadenas de compensación.				ción.				<u>√</u>	Revisar parada de emergencia foso.									
✓ Revisar luz de foso. ✓ Revisar protección de contraneco.					\dashv	<u> </u>	Revisar escalera de foso.											
 ✓ Revisar protección de contrapeso. ✓ Revisar polea tensora de limitador. 					✓	Revisar paragolpes (Mecánicos e hidráulicos).												
	RVACION		uo minduul.															
kdkckc	RVACION	4E2																

01/04/2024 15:14





INFORME DE MANTENIMIENTO Nº 511208





MAQUINA







ESTADO DEL EQUIPO AL FINALIZAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN						
Estado del Equipo	OPERATIVO					
Observación	jfbf					

01/04/2024 15:14



INFORME DE MANTENIMIENTO Nº 511208

SOLICITUD DE REPARACIÓN

DESCRIPCIÓN dhh








RECEPCIÓN CONFORME MANTENIMIENTO ABRIL 2024 POR PARTE DEL CLIENTE								
Nombre	xg ft	RUT	cg	CARGO	rty			

01/04/2024 15:14 3 / 4 | KONE Distributed Autorized Autorized







01/04/2024 15:14