

DATOS CLIENTE																	
Nombre Edificio							Dirección	Dirección PRUEBA									
Ciudad								Comuna									
Nombre Contacto			Teléfono							e-mail	gmontoya@fabrimetal.cl						
N° Contrato																	
					INFOR	RMACIÓ	N T	ÉCNIC	A DEL	_ EQI	UIPO						
Marca	-	Ningún	fabricante - Modelo					N° Parao	las		0		Veloc	idad			
Carga			Maniobra		Co	onfiguración	1				S/M		Accio	namiento			
				INF	ORMAC	ION PER	286	ONAL F	F MA	NTFI	NIMIENT	ro					
		_		1141		101411 E1	100				NIIVII-INI		-				
Jefe Mante	Mantención	+			Correo									Teléfono			
Jere Mante	encion				Correo					Teléfo					eletono		
						DATOS	M.	ANTEN	IMIEN ⁻	IENTO							
Identificaci	ón Equipo Atend	lido		FMPRUE	BAS	Fecha	Inicio	14	1/05/2024	4 12:38	B F	echa Términ	o 16/	05/2024 15:1	0		
Técnico qu	ie Realiza Mante	nimient	0	JORDAN	AGUILERA												
	ACTIVIDADES REALIZADAS																
	Pauta de M	Manteni	miento KMM	Ene	Feb	Mar	П	Abr	May	,	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	i data ac iii	iantem	micrico ramin	LIIC	1 05		anter	nción Men			oun	oui	Ago	ОСР	301	1101	Dio
	Basico (F	B) - Esta	andar (ST)	B-ST	B-ST	B-ST	_	B-ST B-ST			B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST
-			ntrol (C)	С		С	+		С	-		С		С		С	
-				ا ّ	-	<u> </u>	+		U	-	NAV	\vdash		 		H	NAV.
-		renos (f			-		+			-	MX						MX
		aquinas		М	ļ		$\bot\!\!\!\!\bot$		М	4				М			
<u> </u>		-	nas (SM)	SM		SM	\perp		SM	4		SM		SM		SM	
	E	scotilla	(S)		S		┸	S			S		S		S		S
	Operar	ror de p	uerta (D)		D			D			D		D		D		D
	Puert	tas de F	Piso (L)	L	L	L		L	L		L	L	L	L	L	L	L
	Botoneras	s e indi	cadores (Z)		Z			Z			Z		Z		Z		Z
					CHE	CK LIS	ΓK	MM _ E	ARDI	IMET	ΓΛΙ						
	_			_								_	_	_	_	_	_
					Básico	/Estand	lar	(B)/(S	(L)	(L) (Mensual)							
✓	Instalar letreros	de ma	ntenimiento.					✓	Rev	Revisar iluminación cielo y emergencia de cabina.							
✓			aredes de cabina.					✓	_	Revisar indicadores y botones de piso.							
V	Revisar confort		е.					√	_	Revisar Nivelación.							
—	Revisar Citofon							√	_	Revisar sistema de alarmas.							
✓	Revisar operaci							√	_	Revisar malla infrarroja / apertura mecánica.							
✓	Revisar Techo							→	-	Realizar aseo y limpieza de cabina y techo de cabina							
✓	Revisar Segurio							✓		Rellenar aceiteras (si es necesario). Revisar juego de contraneco (Guiadores)							
V	Revisar juego de cabina (Guiadores-rolos).						 ✓ Revisar juego de contrapeso (Guiadores). ✓ Revisar operador de puerta (Funcionamiento, Ajuste y Limpieza). 										
	Revisión de frenos (Operación-Accionar Rescate Manual).				,		Kev										
✓	Revisar puertas de piso (Aperturas, Cierres, Guiadores, Piolas, Roldanas, Seguridades Mecánicas y Eléctricos)					✓	Rev	Revisar fijaciones motor (pernería, amortiguación y posición de cables).									
✓	Revisión de limi	itador d	le velocidad (Dirección-polea	s-contacto).				✓	Rev	Revisar botonera de inspección (Conmutador-subida-bajada-común-emergencia).							
✓	Revisar Foso.																
			F	Panel de	Contro	I (C) - S	Sala	de Ma	áquina	as (S	SM) (Bir	mestral)					
✓	Revisar cerradu	ıra de s	ala de máquinas.					✓	Rev	visar ilu	uminación d	le sala de má	áquinas.				
✓	Realizar limpieza (No debe haber nada ajeno a la sala de máquinas).					✓	Rea	Realizar limpieza a tablero de control.									
✓	Revisar ventilación de sala de máquinas					SI	Se	Se detectan ruidos extraños en máquinas y elementos mecánicos.									
✓	✓ Revisar voltaje de alimentación de energía						✓	Rev	Revisar retiro de puentes temporales.								
✓	✓ Revisar cuadro explicativo de rescate.						✓	Rev	Revisar paneles, bisagras y chapas del armario.								
Revisión de fusibles.						✓	Rev	Revisar sobrecalentamientos en borneras.									
SI Las tapas de canalizaciones están en su lugar.						✓	Too	Todas las conexiones deben estar ajustadas (Reapriete).									
	Máquinas (M) / Tacómetro (Semestral)																
✓	Revisar protecc	ciones d	le máquina y cables					SI	Roo	damien	nto polea de	tracción pre	senta ruido	s (auditivo).			
✓ Revisar cables lubricados adecuadamente.						✓	Rev	Revisar botón de parada de máquina.									
✓ Realizar reapriete de los cables alimentadores (Borneras).							✓	Rev	Revisar pernería de máquina (reapretar si es necesario).								
✓	Revisar interior	de mád	quinas (MX18-32-40) retirar v	entilador y	revisar interi	or.		✓	Rev	Revisar rueda de tacómetro o encoder (superficie de la rueda)							
✓ Revisar ajustes de freno. Siempre instalar traba mecánica.						✓	Rev	Revisar limitador de velocidad (Contacto-resortes-mecánicamente).									
SI Poleas tienen signos de desgaste.						✓		Revisar que están instaladas 3 prensas por cable tractor (Ambos extremos)									
✓ Revisar niveles de aceite (si corresponde).						SI	Los	Los motores están limpios, libres de polvo, aceite y grasa.									
✓	Revisar ventilación forzada de la máquina (si corresponde).																
OBSE	RVACIONE	ES															
Lea			·														

1/3 16/05/2024 15:10





16/05/2024 15:10

INFORME DE MANTENIMIENTO Nº 511573

ESTADO ACTUAL								
FOSO		TECHO CABINA						
×		×						
MAQUINA		OPERADOR PUERTA CABINA						
×		×						
ESTADO DEL EQUIPO AL FINALIZAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN								
Estado del Equipo	OPERATIVO							
Observación								

2/3 KONE Distribuidor Autorizado

FABRIMETAL:

INFORME DE MANTENIMIENTO Nº 511573

SOLICITUD DE REPARACIÓN						
DESCRIPCIÓN	tjh					
×		×				
×						

RECEPCIÓN CONFORME MANTENIMIENTO MAYO 2024 POR PARTE DEL CLIENTE								
Nombre	jxnfu jxjx	RUT	xjjx	CARGO	jcjx			
×								

16/05/2024 15:10 3 / 3

