

DATOS CLIENTE															
Nombre Edificio						Dirección		VOLCAN LASCAR 818							
Ciudad						Comuna									
Nombre Contacto				Teléfono				e-mail		gmontoya@fabrimetal.cl					
N° Contrato															
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO															
Marca		KONE		Modelo		Monospace		N° Paradas		3		Velocidad			
Carga				Maniobra				Configuración				S/M			
INFORMACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO															
Supervisor Mantenición		Cristian Llancafil Marican				Correo		cllancafil@fabrimetal.cl				Teléfono			
Jefe Mantenición						Correo						Teléfono			
DATOS MANTENIMIENTO															
Identificación Equipo Atendido				FM131409		Fecha Inicio		11/04/2025 21:00		Fecha Término		11/04/2025 10:07			
Técnico que Realiza Mantenimiento				JORDAN AGUILERA											
ACTIVIDADES REALIZADAS															
Pauta de Mantenimiento KMM				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Mantenición Mensual															
Basico (B) - Estandar (ST)				B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST
Panel de Control (C)				C		C		C		C		C		C	
Frenos (MX)									MX						MX
Maquinas (M)				M				M				M			
Sala de Maquinas (SM)				SM		SM		SM		SM		SM		SM	
Escotilla (S)					S		S		S		S		S		S
Operaror de puerta (D)					D		D		D		D		D		D
Puertas de Piso (L)				L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Botoneras e indicadores (Z)					Z		Z		Z		Z		Z		Z
CHECK LIST KMM - FABRIMETAL															
Básico/Estandar (B)/(ST) (L) (Mensual)															
	Instalar letreros de mantenimiento.							Revisar iluminación cielo y emergencia de cabina.							
	Revisar botoneras y paredes de cabina.							Revisar indicadores y botones de piso.							
	Revisar confort de viaje.							Revisar Nivelación.							
	Revisar Citofonía.							Revisar sistema de alarmas.							
	Revisar operación de puerta cabina.							Revisar malla infrarroja / apertura mecánica.							
	Revisar Techo cabina.							Realizar aseo y limpieza de cabina y techo de cabina							
	Revisar Seguridades sobre cabina.							Rellenar aceiteras (si es necesario).							
	Revisar juego de cabina (Guiadores-rolos).							Revisar juego de contrapeso (Guiadores).							
	Revisión de frenos (Operación-Accionar Rescate Manual).							Revisar operador de puerta (Funcionamiento, Ajuste y Limpieza).							
	Revisar puertas de piso (Aperturas, Cierres, Guiadores, Piolas, Roldanas, Seguridades Mecánicas y Eléctricos)							Revisar fijaciones motor (pernería, amortiguación y posición de cables).							
	Revisión de limitador de velocidad (Dirección-poleas-contacto).							Revisar botonera de inspección (Conmutador-subida-bajada-común-emergencia).							
	Revisar Foso.														
Botoneras e indicadores (Z) (Bimestral)															
	Botoneras e Indicadores de piso están operativos y sin daños.							Las botoneras está bien montadas y a plomo. (Cabina y Piso)							
	Los botones e interruptores de llave tienen indicaciones legibles.							Los indicadores encienden de acuerdo a lo que se requiera.							
	Los dispositivos audibles funcionan correctamente.							Luz emergencia de cabina funciona.							
	Todos los pulsadores están operativos.														
Operador de Puerta (D) (Bimestral)															
	Los operadores están libres de polvo y aceite.							Observar el operador funcionando en automático y revise que no haya ruidos inusuales o una operación anormal.							
	Limpiar operador							Lubricar de acuerdo a lo especificado por fábrica.							
	Revisar levas y micro interruptores funcionando correctamente.							Revisar el límite de cierre de puerta (Revisar montaje y fijación).							
	Correas de operador presentan desgastes y holguras.							Revisar poleas de transmisión (poleas, piñones).							
	Revisar funcionamiento de espada							Revisar pasada de espada respecto a trincos de puertas de piso.							
Escotilla (S) (Bimestral)															
	Realizar limpieza de polvo, pelusas y exceso de aceite en escotilla.							Realizar limpieza de rieles.							
	Realizar limpieza de contrapeso.							Revisar funcionamiento de poleas (Suaves y silenciosas).							
	Revisar que rieles, anclajes y placas de empalme estén fijos .							Revisar cable limitador y tractores.							
	Revisar cables viajantes (Daños y sujeciones).							Revisar cables o cadenas de compensación presentan daños.							
	Revisar fijación de cables y cadenas de compensación.							Revisar parada de emergencia foso.							
	Revisar luz de foso.							Revisar escalera de foso.							
	Revisar protección de contrapeso.							Revisar paragolpes (Mecánicos e hidráulicos).							
	Revisar polea tensora de limitador.														
OBSERVACIONES															

ESTADO ACTUAL	
FOSO	TECHO CABINA
MAQUINA	OPERADOR PUERTA CABINA
ESTADO DEL EQUIPO AL FINALIZAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN	
Estado del Equipo	DETENIDO
Observación	hj

SOLICITUD DE REPARACIÓN

DESCRIPCIÓN

gj

8:35 AM

APP Guías de servicio

Resultado encontrado FM131409

REPARACIÓN - 511830

Nombre Cliente: FABRIMETAL SA
Codigo Cliente: C85233500
Edificio:
Tipo de Llamado: Reparación
Equipo: Ascensor
Paradas: 3
Estado: Detenido
Localización: FABRIMETAL LO BOZA
Calle: VOLCAN LASCAR
Numeración: 818
Modelo: Monospace
Nomesclatura:
Asunto: asdas

INICIAR SERVICIO

MODERNIZACIÓN - 511831

CERRAR

8:35 AM

APP Guías de servicio

GUIAS POR FIRMAR

Aquí estan todas los Servicios por Firmar, recuerde hacerlo.

Para subir los FM firmados Offline, presione el botón verde que es de 'Sincronizar'.

Ascensores por firmar.

Tipo	SN	Edificio	Inicio	Termino	Actividad	Firma
Mantenclón	FM131409	FABRIMETAL LO BOZA	09-04-2025 17:30	09-04-2025 17:32	55757	FIRMA AQUÍ

Escaleras por firmar.

Informe	Servicio	Tipo	Equipo	Periodo	Cliente	Firma
Sin Registros de Mantenciones de Escalera						

11:50 AM

APP Guías de servicio

Previsualización del Servicio

Finalización del Servicio

Descripción de la solicitud de presupuesto

Escribe La razón del presupuesto.
Favor escribir detalles de lo
necesitado como marca, color,
forma, material, tamaño, etc.

Regresar

Siguiente

Servicio: # %s
511826

Tipo de
Servicio
Reparación

Fecha y Hora
2025-04-09

Observaciones Iniciales
sdfsd

RECEPCIÓN CONFORME MANTENIMIENTO ABRIL 2025 POR PARTE DEL CLIENTE					
Nombre	vjgi vjhu	RUT	hh	CARGO	hjj

