## Como utilizar el WMA para acoplarlo a un código de transporte

- 1) Crear problema de transporte, con sus condiciones de frontera e iniciales, malla, propiedades, etc
- 2) Crear objeto químico:
  - a. hacer una instancia de la clase química (vamos a llamar al objeto my\_chem)
  - b. my\_chem llama a la subrutina read\_chemistry
- 3) Pedir al objeto químico las concentraciones de las componentes acuosas para cada tipo de agua: my\_chem llama a get\_aq\_comps\_wat\_types
- 4) Asignar el número de target waters: my\_chem llama a set\_num\_tar\_wat
- 5) Asignar los tipos de agua y de material a los targets waters y solids:
  - a. my\_chem llama a set\_target\_waters\_wat\_types

  - c. my\_chem | llama a set\_target\_waters\_target\_solids
- 6) Bucle de cálculo de mezcla reactiva:
  - a. Resolver transporte conservativo componentes (e.g. MODFLOW)
  - b. Añadir término reactivo (WMA): my\_chem llama al solver de mezcla reactiva en cada paso de tiempo, que recibe la matriz de concentraciones después del transporte conservativo y la devuelve tras la mezcla reactiva
- 7) Escribir resultados: my\_chem llama a write\_chemistry