Eco-Drive ist die clevere Fahrtechnik mit dem Mehrfach-Nutzen: Sie fahren damit «ökonomisch + ökologisch + sicher». Übernehmen Sie einfach folgende Gewohnheiten in Ihre neue Fahrweise: Damit sparen Sie bis 15 % an Treibstoff. Und gleichzeitig senken Sie Ihren CO ₂ -Ausstoss. Einfache Tipps, mit denen Sie clever fahren.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Profit und Vergnügen.
Tipp 1:
Beschleunigen Sie zügig. Fahren Sie nur eine Wagenlänge im 1. Gang.
Tipp 2:
Schalten Sie spätestens bei 2500 U/min hoch – und möglichst spät herunter. Bei einem Dieselmotor schalten Sie schon bei rund 1500 U/min hoch. Moderne Motoren sind dafür gebaut.
Tipp 3:
Fahren Sie im höchstmöglichen Gang. Die meisten Autos können Sie auch innerorts im 5. Gang fahren.
Tipp 4:
Fahren Sie vorausschauend und gleichmässig . So schalten Sie weniger und fahren entspannter.
Tipp 5:
Ausrollen lassen. Nutzen sie möglichst die Schubabschaltung.
Tipp 6:
Motor abstellen. Es lohnt sich schon nach 5 bis 10 Sekunden, also immer!