
Line
Bus
Circuitbreaker
Disconnector
B1
L1a
E1
L1b
L1c
B2
L18a
L2a
L18b
L2b
B19
B3
L19a
L3a
L22a
L19b
L3b
L22b
B20
B4
B23
L20a
L4a
L23a
L20b
L4b
L23b
B21
B5
B24
L21a
L5a
L24a
L21b
L5b
L24b
B22
B6
B25
L25a
L6a
L25b
L6b
B26
B7
L26a
L7a
L26b
L7b
B27
B8
L27a
L8a
L27b
L8b
B28
B9
L28a
L9a
L28b
L9b
B29
B10
L29a
L10a
L29b
L10b
B30
B11
L30a
L11a
L30b
L11b
B31
B12
L31a
L12a
L31b
L12b
B32
B13
L32a
L13a
L32b
L13b
B33
B14
L14a
L14b
B15
L15a
L15b
B16
L16a
L16b
B17
L17a
L17b
B18