Disciplina: Processamento Digital de Sinais

Aula_1

Ambiente Blackboard


Apresentação

- 1) Histórico de Processamento Digital de Sinais (PDS)
- 2) Histórico do Processador Digital de Sinais (DSP)
- 3) Amostrando um sinal exemplo
- 4) Conceitos de Sinais e sistemas discretos
- 5) Tarefas programas

Histórico de Processamento Digital de Sinais (PDS)

- Exploração Espacial
- Radar e Sonar
- Exploração de Petróleo
- Imagens Médicas

Histórico - PDS



Filtro digital - Exemplos
Geração e Deteção de DTMF - Exemplos
Redução de ruídos - Exemplo
Cancelamento de eco - Exemplos
Codificação de voz


Filtro digital - Exemplos Geração e Deteção de DTMF – Exemplos

Gerar e detectar tons DTMF

	1209Hz	1336Hz	1477Hz	1633Hz
697Hz	1	2	3	A
770Hz	4	10	6	В
852Hz	7	8	9	C
941Hz	*	0	#	D

Redução de ruídos - Exemplo Cancelamento de eco – Exemplos


LEC APLICADO EM UMA REDE PSTN



Redução de ruídos - Exemplo Cancelamento de eco – Exemplos


ECO DE LINHA

Algoritmos de cancelamento de eco de linha (LEC) são utilizados para a redução da intensidade do eco indesejável.




Codificação de voz

ESTRUTURA GERAL



Sistema para PDS

SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS



Histórico - DSP

Primeiro dispositivo comercial TMS320C10

```
Texas Instruments (TI), família TMS320;
```

Analog Devices (AD), família ADSP, Blackfin;

Motorola;

Altera/Xilinx – FPGA (DSPBuilder/System

Generator);

Microchip (dsPIC)

DSP

Material da Analog Devices – Guia de DSP para iniciantes

```
https://www.analog.com/en/design-
center/landing-pages/001/beginners-guide-to-
dsp.html#
```

Arquitetura da família Blackfin

https://www.analog.com/en/products/landingpages/001/blackfin-architecture.html

Considere um sinal senoidal

$$y(t) = A.sin(w_0t)$$

• Com: $W_{0=2\pi f_{0}}$

$$y(t) = A.sin(2\pi f_0 t)$$

 Utilizando um período de amostragem para adquirir amostras do sinal contínuo. O sinal discreto no tempo é dado por:

$$y[n] = A.sin[2\pi f_0 nT_s]$$
$$T_s = \frac{1}{F}$$

Onde:

Com:

- Fs é a frequencia de amostragem.
- n é um número inteiro

 Utilizando um período de amostragem para adquirir amostras do sinal contínuo. O sinal discreto no tempo é dado por:

$$y[n] = A.sin[2\pi \frac{f_0}{F_s}n]$$

- Exemplo: Gere um sinal senoidal cm frequencia de 100Hz.
- Amostre esse sinal com uma frequencia de amostragem de 8kHz.
- Plote o sinal original e o correspondente discreto no tempo.
- Obs: Use o programa amostr1_UV.m para gerar esses sinais.


- Repita o exemplo anterior para diferentes frequencias do sinal original e de frequencia de amostragem.
- Por exemplo 200Hz, 400Hz, 1kHz, 2kHz, para uma frequencia de amostragem de 8kHz.
- Fixe a frequencia do sinal(400Hz) e varie a frequencia de amostragem.

Conceitos de Sinais e sistemas discretos Representações de um sinal discreto

Representation	Example	
Functional	$x[n] = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^n, & n \ge 0\\ 0, & n < 0 \end{cases}$	
Tabular	$\frac{n \mid \dots -2 -1 0 1 2 3 \dots}{x[n] \mid \dots 0 0 1 \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{8} \dots}$	
Sequence	$x[n] = \left\{ \dots 0 \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{8} \dots \right\}$	
Pictorial	x[n] $x[n]$	

Sinal discreto no tempo


2.1 Discrete-time signals



- Impulso Unitário
- Degrau Unitário
- Sequência Sinusoidal
- Sequência Exponencial

Impulso Unitário


$$\delta[n] \triangleq \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$



OBS: Implementar a função impulso unitário em Matlab

Degrau Unitário


$$u[n] \triangleq \begin{cases} 1, & n \ge 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$



OBS: Implementar a função degrau em Matlab


Sequência Sinusoidal

$$x[n] = A\cos(\omega_0 n + \phi), \quad -\infty < n < \infty$$



OBS: Implementar a função senoidal em Matlab com fo = 100Hz e FS = 8kHz e duração de 1 segundo

Sequência Exponencial



OBS: Implementar a sequência exponencial em Matlab com A = 1, a = 0, 5, a = -0,5 e a = 2

Tarefas - programas

Apresentar um exemplo em Matlab

 Implementar um programa para gerar os sinais básicos

Disciplina: Processamento Digital de Sinais

Aula_1

Ambiente Blackboard