

1. Objetivo

Definir as etapas necessárias para realização da substituição do cilindro hidráulico do carvão.

2. Abrangência

Cilindro hidráulico do carvão das Usinas 3 e 4.

3. Recursos necessários

Tabela 1 - Horas de trabalho

ETAPAS	DURAÇÃO	EFETIVO	
Preparação 5 horas de duração 3 mecânicos e 1 s		3 mecânicos e 1 soldador	
Execução	6 horas de duração	3 mecânicos e 1 soldador	
Desmobilização	1 hora de duração	3 mecânicos e 1 soldador	

Tabela 2 - Equipamentos de proteção

TIPO	DESCRIÇÃO
Individual (EPI)	 Capacete Óculos de proteção Protetor auricular Luva anti impacto Protetor facial Botina de segurança anti torção Óculos de segurança para produtos químicos Luvas de couro (vaqueta ou raspa) para o manuseio de cilindros – Conforme indicado pela FDS
Coletivo (EPC)	 Extintor de incêndio Pedestal Corrente de sinalização Placa de sinalização

Tabela 3 - Treinamentos e capacidades

CATEGORIA	DESCRIÇÃO
	Sinalização e isolamento
	 Interação e manuseio de peças
	Amarração de cargas
Trainamentos de seguranos	Controle e bloqueio de energias
Treinamentos de segurança	Oficial de bloqueio de energias
	Ferramentas rotativas
	Serviço a quente
	Operação de munck
Conhecimentos e habilidades técnicas	Técnico de manutenção com no mínimo 1 ano de experiência na planta de carvão da usina

Tabela 4 - Documentações de segurança

CATEGORIA	DESCRIÇÃO
Checklist's	 Análise preliminar de risco Mapa de bloqueio Autorização de trabalhos a quente Teste de efetividade de bloqueio. Mapa de bloqueio. FDS (Ficha de Dados de Segurança). Check list pré-operacional em acessórios de amarração e içamento Check list pré-operacional - Ferramentas elétricas rotativas Check-list de inspeção Liberação de içamento guindauto Check list diário operacional guindauto
Outros	-

Tabela 5 - Ferramentas

DESCRIÇÃO	
Caixa de ferramentas mecânica padrão	
Catraca de 1,5 toneladas	2
Cintas de 1 tonelada x 200mm	
Cintas de 2 toneladas x 2000mm	
Manilhas de ¾"	
Escada manual	

Tabela 6 - Materiais

DESCRIÇÃO	QT
Cilindro de nitrogênio N2 50BAR	1

Tabela 7 - Equipamentos

CÓDIGO SAP	DESCRIÇÃO	QT
407705	Cilindro hidráulico do carvão	1

4. Descrição de atividades (12 horas totais)

4.1 Preparação (5 horas)

- 4.1.1. Prepare todos os documentos de segurança.
- 4.1.2. Mobilize 1 caminhão munck para o almoxarifado.
- 4.1.3. Prepare os componentes:
 - Prepare 1 cilindro hidráulico.
 - Prepare 1 cilindro de nitrogênio.
 - Prepare 1 bomba hidráulica.
 - Prepare as conexões para preenchimento de nitrogênio no acumulador.
- 4.1.4. Prepare o isolamento e sinalização da área.
- 4.1.5. Prepare as ferramentas necessárias.

4.2 Execução (6 horas)

- 4.2.1 Realize as manobras operacionais de parada do equipamento.
- 4.2.2 Solicite a parada da planta de carvão para zerar a pressão do cilindro hidráulico.
- 4.2.3 Solicite os bloqueios elétricos:
 - Identifique as fontes de energia e as interferências do equipamento.
 - Solicite ao eletricista o bloqueio elétrico do motor principal do moinho de carvão.
 - Solicite o tagueamento elétrico do circuito hidráulico do cilindro
 - Solicite o bloqueio lógico via sala de controle.
 - Realize o teste de efetividade.
- 4.1.6. Retire a pressão de nitrogênio do acumulador.

Realizar a abertura da válvula de alivio e confira se a pressão do manômetro está zerada (despressurizado).

- 4.1.7. Retire os 2 mangotes conectados no cilindro hidráulico.
- 4.1.8. Posicione a catraca 1,5 nos olhais para remoção do cilindro com uso de escada manual.
- 4.1.9. Realize a amarração do cilindro com cinta de 1000 x 1000.

Antes da instalação dos sistemas de ancoragem certifique-se que a estrutura de apoio resistirá aos esforços aplicados.

- 4.1.10. Solte os parafusos da bolacha superior.
- 4.1.11. Instale dispositivo e sacar o pino superior com auxílio do macaco e bomba hidráulica.

As ferramentas especiais de fabricação própria devem ter projeto específico, aprovado pela Segurança do Trabalho e Engenharia, através do Gerenciamento de Mudanças

- 4.1.12. Retire o cilindro da base com auxílio da catraca.
- 4.1.13. Retire a amarração do cilindro removido.
- 4.1.14. Realize a amarração do novo cilindro para instalação do mesmo na base.
- 4.1.15. Instale o cilindro novo na base com auxílio da catraca.
- 4.1.16. Instale o pino de fixação inferior.
- 4.1.17. Instale o pino de fixação superior.

- 4.1.18. Conecte os mangotes de entrada e saída do cilindro hidráulico.
- 4.1.19. Realize abastecimento do acumulador de nitrogênio com auxílio de 1 cilindro de nitrogênio (50bar de acordo com o projeto da unidade).

Antes de iniciar o abastecimento certifique-se que o tipo de acumulador é corresponde ao conjunto de carregamento (kit de abastecimento).

É proibido o uso de oxigênio ou ar comprimido para pré-carregar um acumulador.

4.1.20. Remova o tampão.

Verifique previamente a pressão do gás de nitrogênio presente no acumulador.

4.1.21. Aplicar o kit para calibração dos acumuladores com a mangueira ligada ao cilindro de nitrogênio.

A válvula de carga do acumulador de nitrogênio, deve ser aberta antes da garrafa de nitrogênio.

4.1.22. Conecte o carregador de nitrogênio com a saída de despressurização fechada.

Certifique-se de que não há ninguém a frente do gás do acumulador.

4.1.23. Após fixação do manifold na saída da bexiga (válvula), enrosque para baixo o dispositivo de abertura da válvula do acumulador para entrada do gás.

Certifique que a válvula de purga esteja fechada no manifold, devido presença de gás retido mecanicamente.

4.1.24. Libere o gás folgando a válvula cuidadosamente.

A garrafa de nitrogênio deve ser aberta lentamente, observando a pressão indicada pelo manômetro, sem exceder o valor recomendado pelo fabricante.

4.1.25. Encha lentamente o acumulador até a pressão de pré-carga desejada.

Os acumuladores devem ser pré-carregados lentamente, conforme indicado no item 4.1.26

- 4.1.26. Monitore a pressão através do manômetro.
- 4.1.27. Certifique-se que o gás chegou ao manômetro com a pressão de até 50 bar.

Recomenda-se o preenchimento de 10% a mais da carga de trabalho da pressão nominal de trabalho do acumulador, compensando a perda de pressão ocorrida por vazamento ao desconectar os capilares (mangueiras de conexão).

- 4.1.28. Feche a válvula de abastecimento.
- 4.1.29. Despressurize a mangueira.
- 4.1.30. Remova o sistema.
- 4.1.31. Recoloque os tampões.
- 4.1.32. Solicite a retirada do TAG elétrico do motor principal e circuito hidráulico
- 4.1.33. Realize o preenchimento de pressão do circuito hidráulico do cilindro.
- 4.1.34. Confira se não presença de vazamento nas conexões dos mangotes.
- 4.1.35. Libere o equipamento para operação fazer o teste

4.3 Desmobilização (1 hora)

4.1.36. Inspecione o reservatório de óleo.

- 4.1.37. Desmobilize todas as ferramentas.
- 4.1.38. Realize a organização e limpeza de toda a área.
- 4.1.39. Transporte os cilindros removidos para o almoxarifado

5 Resultado esperado

Espera-se que o procedimento atenda aos requisitos da tabela 8.

Tabela 8 - Requisitos

TIPO	DESCRIÇÃO
Qualidade	-
Confiabilidade	É esperado que ao final da intervenção não haja interrupção do cilindro por no mínimo 1ano.

6 Informações administrativas

Tabela 9 - Responsabilidades

COLABORADOR	FUNÇÃO
Raoni Rigoni Cardoso	Técnico de manutenção
Jacqueline Cristina de Oliveira	Técnica segurança do trabalho
Breno Gonçalves Miranda	Técnico facilitador
Luan Marchesi de Oliveira	Engenheiro aprovador 1
Fabrício Dardengo Hupp	Engenheiro aprovador 2

Tabela 10 - Históricos de versões

REVISÃO	PÁGINA	DATA	MOTIVO
00	Todas	26/07/2024	Criação do procedimento

7 Anexos



