## Visualisierung der durch elektrische Herzaktivität hervorgerufenen zeitveränderlichen Oberflächenpotentialverteilung


## mögliche Modellierung: Überlagerung der elektrischen Aktivität von Punktquellen im homogenen Medium

Das Potential  $\phi(\vec{r})$  ,hervorgerufen durch eine punktförmige Stromquelle am Ort  $\vec{r}'$  berechnet sich wie folgt:

$$\phi(\vec{r}) = \frac{I}{\kappa 4\pi |\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$= \frac{I}{\kappa 4\pi \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}}$$


I: Quellenstrom κ: Leitfähigkeit



$$\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

$$\vec{r}' = x'\vec{e}_x + y'\vec{e}_y + z'\vec{e}_z$$


Die elektrische Dipolaktivität lässt sich durch Überlagerung der Wirkung zweier Punktquellen darstellen:



Man erhält mit Hilfe des Superpositionsgesetzes:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{I_1}{\kappa 4\pi |\vec{r} - \vec{r}_1'|} + \frac{I_2}{\kappa 4\pi |\vec{r} - \vec{r}_2'|} = \frac{1}{\kappa 4\pi} \sum_{n=1}^{2} \frac{I_n}{|\vec{r} - \vec{r}_1'|}$$

Die Potentiale an M Messpunkten (m = 1...M) in einer Messebene erhält man also entsprechend:



$$= \underline{\underline{L_{m1}I_1 + L_{m2}I_2}}$$
mit


$$L_{mn} = \frac{1}{\kappa 4\pi |\vec{r}_m - \vec{r}_n'|}$$

L<sub>mn</sub>: Koeffizient der Lead-Field-Matrix (Koeffizient, der den Einfluss des n-ten Quellenstroms auf das Potential des m-ten Messpunktes beschreibt)

Darstellung der Abhängigkeit des Vektors der M Potentiale  $\underline{\Phi}$  vom Vektor der 2 Quellenströme  $\underline{I}$  in Matrixform:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{\phi}_{1} \\ \mathbf{\phi}_{2} \\ \vdots \\ \mathbf{\phi}_{M} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{L}_{11} & \mathbf{L}_{12} \\ \mathbf{L}_{21} & \mathbf{L}_{22} \\ \vdots & \vdots \\ \mathbf{L}_{M1} & \mathbf{L}_{M2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{1} \\ \mathbf{I}_{2} \end{pmatrix}$$
 bzw. in Kurzform: 
$$\underline{\boldsymbol{\phi}} = \underline{\underline{L}}\underline{\underline{I}}$$

## Definition der Quellenpunkte und der Messpunkte



Nx: Anzahl Messpunkte in x-Richtung

Ny: Anzahl Messpunkte in y-Richtung

Schrittweite in x-Richtung:


$$dx = \frac{xM \max - xM \min}{Nx - 1}$$


Schrittweite in y-Richtung:

$$dy = \frac{yM \max - yM \min}{Ny - 1}$$


In jedem Gitterpunkt wird das Potential berechnet


**→** x





Folie 7





Titel Folie 10