
I2C bus

Inter IC Communication 2-draadsverbinding voor datatransport tussen IC's



Geschiedenis

- Ontstaan ± 1980
- Doel: printoppervlak besparen voor communicatie tussen ic's
- Van 8 bits parallel naar 2 bits serieel
- 1 datalijn en 1 kloklijn dus synchrone communicatie

Eigenschappen


- Elk device op de **I2C** bus heeft zijn eigen unieke adres
- Communicatie vindt plaats in *master-slave mode*, waarbij meerdere masters op één bus zijn toegestaan
- Collision detection mechanismen zijn aanwezig om te voorkomen dat meer dan één apparaat op een gegeven moment de bus gebruikt
- Communicatie tussen master en slave is *bi-directioneel*
- Meerdere snelheden zijn mogelijk. Huidige implementaties staan snelheden van **100**, **400** en **3400** kbps toe.

Fysieke eigenschappen

Rp: pull-up weerstanden

V_{DD} 2-5 Volt


Aantal aansluitingen begrensd 400 pF



Serial Data Line Serial Clock Line


Start en stop condities op de I2C bus

- Masters initieren datatransfer
- Kan alleen wanneer de bus 'idle' is (SDA en SCL lijn zijn hoog)
- Start: Master maakt SDA-lijn laag en SCL-lijn hoog
- Tijdens dataoverdracht van een bit is SCL-lijn laag
- Stop: SDA datalijn hoog terwijl de kloklijn SLC ook hoog is




Data overdracht van Master naar Slave

- Eerst adresbyte daarna databyte
- $0100A_2A_1A_0$



Data overdracht van Slave naar Master

- Eerst adresbyte daarna databyte
- $0100A_2A_1A_0$



PIDAC-module

- De PIDAC-module bevatten twee ic's type PCF8574A en de benodigde 1 k Ω 'pull up'weerstanden.
- Adressen I/O expander:
 - Als pin AD1 = '0' (verbonden met ground = GND):
 - A-bits is adres 0; B-bits = adres 1. (0100000x / 0100001x)

Als pin AD1 = '1' (verbonden met 5 V):

- A-bits is adres 2; B-bits = adres 3. (0100010x / 0100011x)

AD1

I²C en de CCS compiler

```
#use I2C (Master, SDA=PIN C4, SCL=PIN C3, SLOW)
//Voorbeeld: Byte van Master \rightarrow Slave met adres 1
i2c start();
i2c write ( 0x42 );//write address (01000010)
i2c write (55); //write byte
i2c stop();
//Voorbeeld: Byte van Slave met adres 0 \rightarrow Master
i2c start();
i2c write ( 0x41 );//write address (01000001)
Getal = i2c read(0); // acknowledge
i2c stop();
```

Successive Aproximation ADC

