

## Analyse et management des risques industriels





#### Généralités

• S-1:?



#### Analyse et management des risques industriels

- 1. Théorie pour les explosions (VCE)
- 2. Théorie de la dispersion atmosphérique



#### Analyse et management des risques industriels

- 1. Théorie pour les explosions (VCE)
- 2. Théorie de la dispersion atmosphérique




#### Conditions de base à un VCE


- 1. Composé inflammable
- 2. Formation d'un nuage avant allumage
  - Si NON: feu de torche -> flux radiatif
- 3. Conditions d'inflammation réunies
- 4. Conditions de propagation de flammes réunies (turbulence)
  - Si NON: flash fire (combustion) -> flux radiatif



#### Entrainement positif









- Conditions de propagation de flammes réunies (turbulence)
  - Pas de turbulence (flash fire)
  - > Turbulences faibles : déflagration
    - Source : rejet, obstacles
  - Turbulences fortes : détonation



Modèles


- > Simples (semi-empiriques)
- > « Intégral »



#### Equivalent TNT

- Relation Masse équiv TNT et Energie nuage
- Lien statistique (accidents observés)
- Effets proches surestimés
- Uniquement surpression : pas de durée et de forme de l'onde
- Très simple à utiliser








# Modèle Multi-Energies

- Définition de sous-unités (partiellement obstruées ou confinées)
- > Traitement de sous-unités indépendamment
- Surpression, durée, forme



#### Modèle Multi-Energies





#### Equivalent TNT

On définit l'équivalent TNT d'un produit comme la masse de TNT (trinitrotoluène) dont l'explosion provoquerait le même champ lointain de surpression que l'explosion d'un kilogramme de ce produit.



#### Equivalent TNT

$$Q_{TNT} = \alpha_e \times \frac{Q_f \times E_{mf}}{E_{mTNT}} = \alpha_m \times Q_f$$
 (kg)

in which:

| $\alpha_{\mathrm{e}}$ | = | TNT equivalency based on energy         | [-]                   |
|-----------------------|---|---|-----------------------|
| $\alpha_{\text{m}}$   | = | TNT equivalency based on mass           | [-]                   |
| $E_{mf}$              | = | Combustion energy of fuel per unit mass | [J·kg <sup>-1</sup> ] |
| $E_{mTNT}$            | = | TNT blast energy per unit mass          | [J·kg <sup>-1</sup> ] |
| $Q_f$                 | = | Mass of fuel involved                   | [kg]                  |
| $Q_{TNT}$             | = | Equivalent mass of TNT                  | [kg]                  |



#### Equivalent TNT

$$Q_{TNT} = \alpha_e \times \frac{Q_f \times E_{mf}}{E_{mTNT}}$$

Valeur max (alpha=1, hydrocarbure 46 900 kJ/kg, TNT: 4 690 kJ/kg)

soit 10 kg de TNT pour 1 kg d'hydrocarbures.

 <u>théorique et maximaliste</u> (pas de prise en compte de la production de flux thermiques)




#### Equivalent TNT

- « alpha énergie »
  - Statistiquement (Lanoy) = 10 %
  - Brasie & Simpson 2 à 5 %

Valeur pratique : 1 kg de TNT pour 1 kg d'hydrocarbures



#### Equivalent TNT





#### Equivalent TNT

$$L = C \cdot P^{0,33}$$

#### où

- L est le rayon concerné en mètres
- C la constante relative au type de dégâts étudié
- P la masse de TNT équivalente à la quantité d'hydrocarbure stockée en kilogrammes



#### Equivalent TNT

| С  | DEGATS AUX PERSONNES   | DEGATS AUX CONSTRUCTIONS   |
|----|--|--|
| 5  | Lésions mortelles dans plus de 50% des cas par : - onde de choc - éclats - effondrement des constructions  | Dégâts très importants gros œuvre approchant la<br>destruction totale                    |
| 8  | Lésions graves pouvant être mortelles par : - éclats ou débris - projection par onde de choc des personnes sur des surfaces dures possibilité de lésion aux tympans par onde de choc |  |
| 15 | Lésions par : - éclats ou débris - projection par onde de choc des personnes sur des surfaces anguleuses. Possibilité de surdité temporaire par onde de choc                         | Dégâts moyens (toiture, intérieur) dont le coût de<br>réparation est 10% du coût du neuf |
| 22 | Possibilités de lésions par : - éclats ou débris - bris de verre   | Dégâts légers (portes, fenêtres)   |
| 44 | Très faibles possibilités de lésions légères par : - éclats ou débris - bris de verre  | Dégâts très légers (rupture de vitres de grandes dimensions)                             |



#### Analyse et management des risques industriels

- 1. Théorie pour les explosions (VCE)
- 2. Théorie de la dispersion atmosphérique





#### Conditions de dispersion atmosphérique :

- > les conditions de rejet
  - nature du produit,
  - mode d'émission continu ou instantané, réactivité du composé,
  - présence de particules solides,
  - vitesse initiale
- > les conditions météorologiques (champ de vent, de température, turbulences atmosphériques...)
- > l'environnement (nature du sol, présence d'obstacles, topographie...).




Modèles gaussien

$$C(x,y,z;H) = \frac{Q}{2\Pi u \sigma_y \sigma_z} \exp\left[-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right] \left\{ \exp\left[-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right] + \exp\left[-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right] \right\}$$

- Modèles « intégral »
  - > EFFECTS (TNO)
  - > PHAST (DNV)





$$C(x,y,0;H) = \frac{Q}{\Pi u \sigma_y \sigma_z} \exp\left[-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right] \exp\left[-\frac{H^2}{2\sigma_z^2}\right]$$



- Modèle gaussien
- Hypothèses de base
  - émissions continues, ce qui permet de négliger la diffusion dans l'axe du panache;
  - conservation de la masse par réflexion complète du panache par le sol;
  - > vitesse et direction de vent constantes dans tout le domaine.



- Modèle gaussien
- Turbulence atmosphérique

#### Classes de Pasquill

| Vitesse du<br>vent à 10 m | JOUR   |               | NUIT     |            |      |
|---------------------------|--------|---------------|----------|------------|------|
|                           | Rayonn | ement solaire | incident | Nébolusité |      |
| [m/s]                     | Fort   | Modéré        | Faible   | 4/8 – 7/8  | <3/8 |
| < 2                       | А      | A-B           | В        | F          | F    |
| 2 - 3                     | A-B    | В             | С        | E          | F    |
| 3 – 5                     | В      | B-C           | С        | D          | E    |
| 5 - 6                     | С      | C-D           | D        | D          | D    |
| >6                        | С      | D             | D        | D          | D    |

A: très instable

B : instable

C : peu instable

D: neutre

E : stable

F: très stable



- Modèle gaussien
- Classes de Pasquill

$$\sigma = a \cdot x^b + c$$

| Stabilité atmosphérique<br>(Pasquill) | а     | b     | С |
|---------------------------------------|-------|-------|---|
| А                                     | 0,215 | 0,858 |   |
| В                                     | 0,155 | 0,889 |   |
| С                                     | 0,105 | 0,903 | 0 |
| D                                     | 0,068 | 0,908 | 0 |
| Е                                     | 0,05  | 0,914 |   |
| F                                     | 0,034 | 0,908 |   |

Tableau 4: Coefficients relatifs à  $\sigma_v$ 

| Stabilité atmosphérique<br>(Pasquill) | а      | b     | С      |
|---------------------------------------|--------|-------|--------|
| А                                     | 0,467  | 1,89  | 0,01   |
| В                                     | 0,103  | 1,11  | 0      |
| С                                     | 0,066  | 0,915 | 0      |
| D                                     | 0,0315 | 0,822 | 0      |
| E si x < 1 km                         | 0,0232 | 0,745 | 0      |
| E si x > 1 km                         | 0,148  | 0,15  | -0,126 |
| F si x < 1 km                         | 0,0144 | 0,727 | 0      |
| F si x > 1 km                         | 0,0312 | 0,306 | -0,017 |

Tableau 5 : Coefficients relatifs à  $\sigma_z$ 



- Modèle gaussien
- Avantages
  - Faibles puissances de calcul ;
- Inconvénients
  - Valable pour des vitesses initiales quasi nulles
  - Fortes hypothèses simplificatrices (obstacles : relief ou bâtiment);
  - Validité : 100 m à 10 km
  - Uniquement pour gaz neutre densité proche air donc peu efficace pour les gaz chauds ou froids et les particules



- Modèle gaussien
- Adaptation possibles pour :
  - > Surélévation du panache
  - Prise en compte partiellement le relief, les bâtiments, l'occupation du sol (rugosité)
  - Réflexion sur couches limites
  - Obstacles proches
  - Dépôts