Zenbo Scratch v1.4 <mark>專業版</mark> 積木說明

#	積木	說明
01	設定Zenbo IP: 192.168.0.1	建立與 Zenbo 的連結,設定 Zenbo 的 IP 變數以使用此 Zenbo, <mark>欲使用此 Zenbo,必定要先執行此積木</mark> ,你可以在 Zenbo Scratch 設定畫面上看到目前Zenbo的IP。
02	IP 192.168.0.1 移動 前進 ▼ 0.25 ▼ 公尺 一般 ▼ 速度	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo(前進/後退),以速度(慢/一般/快)移動(0.25/0.5/0.75/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0)公尺。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等執行完才執行下一個。
03	IP 192.168.0.1 停止動作	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 停止移動。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等執行完才執行下一個。
04	IP 192.168.0.1 轉動頭部 向 左 ▼ 45 ▼ 度	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 頭部向(左 / 右 / 上 / 下)轉(0 / 15 / 30 / 45)度,此角度為絕對角度,若已經為頭向上 15 度得狀態,再執行一次頭向上 15 度的指令則不會有反應。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等執行完才執行下一個。
05	IP 192.168.0.1 轉動身體 向 左轉 ▼ 90 ▼ 度	控制 IP 為(輸入IP)的 Zenbo 向(左轉/右轉)轉動身體(0/15/30/45/60/75/90/105/120/135/150/165/180)度。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等執行完才執行下一個。
06	IP 192.168.0.1 控制身體 右轉 V	控制 IP 為(輸入IP)的 Zenbo 持續(停止 / 前進 / 左轉 / 右轉)。
07	IP 192.168.0.1 做出表情 期待 V	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 的表情為(參數),參數的詳細對應表情說明請參考官方文件 https://zenbo.asus.com/developer/documents/Design-Guideline/Zenbo-Introduction/Emotions

		Facial Expression 的說明。
08	IP 192.168.0.1 隱藏表情	隱藏 Zenbo 的表情畫面。
09	IP 192.168.0.1 說話 Hi,你好 ▼	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 說(Hi, 你好 / 看這裡 / WoW / YA)。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等說完才執行下一個。
10	IP 192.168.0.1 說話 請填入文字	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 說(輸入文字)。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等說完才執行下一個。
11	IP 192.168.0.1 調整 說話 ▼ 音量 大聲點 ▼	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo (說話 / 音樂 / 鬧鐘 / 通知)的音量(大聲點 / 小聲點)。
12	IP 192.168.0.1 説話 請填入文字 速度 L2 ▼	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo,以(L1 / L2 / L3 / L4 / L5 / L6 / L7 / L8)的語速,說(輸入文字)。L1 為語速最慢,依序遞增,L8 為語速最快。 開始執行此積木時就會繼續下一個,並不會等說完才執行下一個。
13	IP 192.168.0.1 準備要聽 語句─ ▼ 是 吃飯	註冊 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo,準備聽 語句(語句一 / 語句二 / 語句四 / 語句五)是(輸入文字),通常與〔14. 我要開始聽〕的積木一起使用,需間隔一秒後才能使用〔14. 我要開始聽〕的語音辨識積木。
14	IP 192.168.0.1 我要開始聽	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 啟動語音辨識,需要先使用〔13. 準備要聽〕的積木。
15	當我聽到 IP 192.168.0.1 的 語句— ▼	當 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 聽到語句為(語句一 / 語句二 / 語句三 / 語句四 / 語句 五)時,做某些事情。需要先使用〔13. 準備要聽〕的積木。
16	IP 192.168.0.1 刪除全部語句	刪除所有在 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 已經註冊的語句。

17	IP 192.168.0.1 開始 Take Youtube 網址: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 播放網址為(輸入網址)的 Youtube 影片。開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是播完才執行下一個。
18	IP 192.168.0.1 開始 ▼ 播放線上音樂: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 播放網址為(輸入網址)的音樂。 開始執行此積木時就會繼續下一個,並不會等開始播或是播完才執行下一個。
19	IP 192.168.0.1 開始 瀏覽線上圖片: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 顯示網址為(輸入網址)的圖片。
20	IP 192.168.0.1 開始 ▼ 播放 Google Drive 影片: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 撥放在 Google 雲端硬碟服務中的影片,其網址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟共用連結。且在此 Zenbo 上必須有設定 Google 帳號。開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是播完才執行下一個。
21	IP 192.168.0.1 開始 ▼ 播放 Google Drive 音樂: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 撥放在 Google 雲端硬碟服務中的音樂,其網址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟共用連結。開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是播完才執行下一個。
22	IP 192.168.0.1 開始 ▼ 瀏覽 Google Drive 圖片: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 瀏覽在 Google 雲端硬碟服務中的圖片,其網址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟共用連結。
23	IP 192.168.0.1 開始 ▼ 瀏覽 Google Drive 文件: https://	控制 IP 為(輸入 IP)的 Zenbo 瀏覽在 Google 雲端硬碟服務中的文件,其網址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟共用連結。