Zenbo Scratch v1.4 教育版 積木說明

#	積木	說明		
01	設定 Zenbo IP: 127.0.0.1	建立與 Zenbo 的連結,設定 Zenbo 的 IP 變數以使用此 Zenbo。 <mark>欲使用此 Zenbo,必定要先執行此積木</mark> 。你可以在 Zenbo Scratch 設定畫面上看到目前 Zenbo 的 IP。		
02	移動 前進 0.25 公尺 一般 速度	控制 Zenbo(前進 / 後退),以速度(慢 / 一般 / 快)移動(0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2.0)公尺。 Scratch 會等待執行完此積木才會執行下一個。		
03	停止動作	控制 Zenbo 停止移動。 Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。		
04	轉動頭部 向 左 45 度	控制 Zenbo 頭部向(左 / 右/ 上 / 下)轉(0 / 15 / 30 / 45)度。此角度為絕對角度,若已經為頭向上15度,再執行一次頭向上 15 度的指令則不會有反應。 Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。		
05	轉動身體 向 左轉 90 文 度	控制 Zenbo 向(左轉 / 右轉)轉動身體(0 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 / 270 / 300 / 330 / 360)度。 Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。		
06	控制身體石轉	控制 Zenbo 持續(停止 / 前進 / 左轉 / 右轉)。		
07	做出表情期待	控制 Zenbo 的表情為(參數),參數的詳細對應表情說明請參考官方文件 https://zenbo.asus.com/developer/documents/Design-Guideline/Zenbo-Introduction/ Emotions Facial Expression 的說明。		

08	隱藏表情	隱藏 Zenbo 的表情畫面。
09	說話 嗨,你好	控制 Zenbo 說(嗨,你好 / 看這裡 / WoW / YA)。 Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。
10	說話	控制 Zenbo 說(輸入文字)。 Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。
11	調整 說話 * 音量 大聲點 *	控制 Zenbo(音樂 / 鬧鐘 / 通知 / 說話)的音量(大聲點 / 小聲點)。
12	說話 請填入文字 速度 L2	控制 Zenbo,以(L1 / L2 / L3 / L4 / L5 / L6 / L7 / L8)的語速,說(輸入文字)。L1 為語速最慢,依序遞增,L8 為語速最快。 Scratch 會等待執行完此積木才執行下一個。
13	準備要聽 語句一 ▼ 是 吃飯	註冊 Zenbo 準備聽語句(語句一 / 語句二 / 語句三 / 語句四 / 語句五)是(輸入文字),通常與〔14. 我要開始聽〕的積木一起使用,需間隔一秒後才能使用〔14. 我要開始聽〕的語音辨識積木。
14	Zenbo 要開始聽	控制 Zenbo 啟動語音辨識。需要先使用〔13. 準備要聽〕的積木。
15	當 Zenbo 聽到 語句— 🔻	當 Zenbo 聽到語句為(語句一 / 語句二 / 語句三 / 語句四 / 語句五)時,做某些事情。需要先使用〔13. 準備要聽〕的積木。
16	刪除全部語句	刪除所有在 Zenbo 已經註冊的語句。

17	開始 ▼ 播放 Youtube 網址: https://	控制 Zenbo(開始 / 關閉)撥放網址為(輸入網址)的 Youtube 影片。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是播完才執行下一個。
18	開始 播放線上音樂: https://	控制 Zenbo(開始 / 關閉)撥放網址為(輸入網址)的音樂。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是播完才執行下一個。
19	開始 瀏覽線上圖片: https://	控制 Zenbo(開始/關閉)顯示網址為(輸入網址)的圖片。
20	開始 播放 Google Drive 影片: https://	控制 Zenbo(開始 / 關閉)撥放在 Google 雲端硬碟服務中的影片,其網址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟共用連結。且在此 Zenbo 上必須有設定 Google 帳號。 開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是播完才執行下一個。
21	開始 ▼ 播放 Google Drive 音樂: https://	控制 Zenbo(開始 / 關閉)撥放在 Google 雲端硬碟服務中的音樂,其網址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟共用連結。開始執行此積木時就會繼續下一個積木,並不會等開始播或是播完才執行下一個。
22	開始 ▼ 瀏覽 Google Drive 圖片: https://	控制 Zenbo(開始 / 關閉)瀏覽在 Google 雲端硬碟服務中的圖片,其網址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟共用連結。
23	開始 ▼ 瀏覽 Google Drive 文件: https://	控制 Zenbo(開始 / 關閉)瀏覽在 Google 雲端硬碟服務中的文件,其網址為(輸入網址)。此檔案必須在 Google 雲端硬碟服務內,預先設定開啟共用連結。
24	當摸到 Zenbo 的頭	當觸摸 Zenbo 的頭時,做某些事。
25	斷線	與 Zenbo 斷開連線,不再能控制。