
Maqueta pas amb barrera

Connexions D1 mini




D1 mini	Shield / mòdul	Notes
D0		
D1 / SCL	Sensor esquerra	
D2 / SDA	Sensors dreta	
D7	Semàfors	1 verd 0 vermell
D8	Semàfors	0 verd 1 vermell
D5	Brunzidor	
D6		
D3	Servo inf	
D4	Servo sup	
A0		

Maqueta

Amb PCB de pistes hem fet els semàfors. Els dos leds estan en antiparal·lel amb la mateixa resistència limitadora de 330 Ω , de forma que amb D7=1 i D8=0 s'encén el led verd, i amb D7=0 i D8=1 s'encén el vermell.


Enganxem el servo amb el seu suport (fet amb la impressora 3D, veure disseny a https://sites.google.com/a/iepegasoviana.cat/impressio-3d/disseny-amb-el-programari-openscad/biblioteca-dissenys-scad/suports-servo-9g-vertical) amb cinta adhesiva de doble cara.




La base l'hem feta amb mida A5 amb diferents capes. De baix a dalt:

- base de PVC escumat
- separador de cartró ploma
- separador de PVC escumat
- Paper plastificat amb el terra imprès amb color


Totes les capes s'han fixat amb cinta adhesiva.














Firmware

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
/* Set these to your desired credentials. */
const char *ssid = "ESPap";
const char *password = "trenwemosD1";
const char* host = "maqueta";
ESP8266WebServer server(80);
/* Just a little test message. Go to http://192.168.4.1 in a web browser
* connected to this access point to see it.
*/
const int sensorE = D1;
const int sensorD = D2;
int estatE = 0;
int estatD = 0;
const int buzzerPin = D5;
const long interval = 500; // pause for 500 useconds
#include <Servo.h>
Servo servo1; // create servo object to control a servo
Servo servo2; // create servo object to control a servo
void pageOk(){
  server.send(200, "text/html", "<h1>Comanda ok</h1>");
}
void sensE(){
 if (digitalRead(sensorE) == LOW)
  server.send(200, "text/html", "1");
 else
  server.send(200, "text/html", "0");
}
void sensD(){
 if (digitalRead(sensorD) == LOW)
  server.send(200, "text/html", "1");
  server.send(200, "text/html", "0");
void histE(){
 if (estatE == 1)
  server.send(200, "text/html", "1");
  server.send(200, "text/html", "0");
 estatE=0;
}
void histD(){
```

```
if (estatD ==1)
  server.send(200, "text/html", "1");
  server.send(200, "text/html", "0");
 estatD=0;
}
void apagat(){
  digitalWrite(D7, LOW);
  digitalWrite(D8, LOW);
  pageOk();
}
void verd(){
  digitalWrite(D7, HIGH);
  digitalWrite(D8, LOW);
  pageOk();
void vermell(){
  digitalWrite(D7, LOW);
  digitalWrite(D8, HIGH);
  pageOk();
}
void pujab1(){
  servo1.write(45);
                            // tell servo to go to position V
  pageOk();
void baixab1(){
  servo1.write(135);
                             // tell servo to go to position H
  pageOk();
}
void pujab2(){
  servo2.write(45);
                            // tell servo to go to position V
  pageOk();
void baixab2(){
  servo2.write(135);
                             // tell servo to go to position H
  pageOk();
}
void campana(){
 for(int i=0;i<1000;i++){
  digitalWrite(buzzerPin, HIGH); // turn on relay with voltage HIGH
  delayMicroseconds(interval); // pause
  digitalWrite(buzzerPin, LOW); // turn off relay with voltage LOW
  delayMicroseconds(interval); // pause
  pageOk();
 }
}
void handleNotFound() {
 String message = "File Not Found\n\n";
 message += "URI: ";
 message += server.uri();
 message += "\nMethod: ";
 message += ( server.method() == HTTP_GET ) ? "GET" : "POST";
 message += "\nArguments: ";
 message += server.args();
 message += "\n";
```

```
for ( uint8_t i = 0; i < server.args(); i++ ) {
  message += " " + server.argName ( i ) + ": " + server.arg ( i ) + "\n";
 }
 server.send (404, "text/plain", message);
}
void handleRoot() {
String menu = "<h1>Maqueta pas a nivell</h1></br>";
menu += "<h2>Comandes:</h2></br>";
menu += "<a href='/off'>off</a></br>";
menu += "<a href='/green'>green</a></br>";
menu += "<a href='/red'>red</a></br>";
menu += "<a href='/b1up'>b1up</a></br>";
menu += "<a href='/b1dn'>b1dn</a></br>";
menu += "<a href='/b2up'>b2up</a></br>";
menu += "<a href='/b2dn'>b2dn</a></br>";
menu += "<a href='/bell'>bell</a></br>";
menu += "<a href='/sensorE'>sensorE</a></br>":
menu += "<a href='/sensorD'>sensorD</a></br>";
menu += "<a href='/canviE'>canviE</a></br>";
menu += "<a href='/canviD'>canviD</a></br>";
 server.send(200, "text/html", menu);
}
void setup() {
 pinMode(D1, INPUT);
 pinMode(D2, INPUT);
 pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
 pinMode(D7, OUTPUT);
 pinMode(D8, OUTPUT);
 servo1.attach(D3); // attaches the servo on pin D3
 servo2.attach(D4); // attaches the servo on pin D4
 delay(1000);
 Serial.begin(115200);
 Serial.println();
 Serial.print("Configuring access point...");
 /* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
 WiFi.softAP(ssid, password);
 IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
 Serial.print("AP IP address: ");
 Serial.println(myIP);
 MDNS.begin(host);
 server.on("/", handleRoot);
 server.on ( "/off", apagat );
 server.on ( "/green", verd );
 server.on ( "/red", vermell );
 server.on ("/b1up", pujab1);
 server.on ("/b1dn", baixab1);
 server.on ("/b2up", pujab2);
 server.on ("/b2dn", baixab2);
```

```
server.on ( "/bell", campana );
server.on ( "/sensorE", sensE );
server.on ( "/sensorD", sensD );
server.on ( "/canviE", histE );
server.on ( "/canviD", histD );
server.onNotFound ( handleNotFound );
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");

}
void loop() {
  if (digitalRead(sensorE) == LOW)
      estatE=1;
  if (digitalRead(sensorD) == LOW)
      estatD=1;
  server.handleClient();
}
```