




TU KIT DE LIMPIEZA

- Destornillador Phillips (Estrella): El básico de toda la vida.
- Pulsera antiestática: ¡Imprescindible para no quemar nada!
- Lata de Aire Comprimido: Para sacar el polvo donde no llegas.
- Brochita suave: Para los restos de polvo rebeldes.
- Alcohol isopropílico: Limpia sin dejar humedad.
- Trapos de microfibra: No dejan pelusas ni rayan.

ANTES DE EMPEZAR: TUS 3 REGLAS DE ORO




1. Desconecta el cargador.



2. Apaga el equipo por completo (no suspensión).



3. Usa siempre tu pulsera antiestática (para no "chispas" los componentes).



**¡DALE UN RESPIRO
A TU LAPTOP!
GUÍA BÁSICA DE
LIMPIEZA INTERNA.**

"Mantenimiento rápido en 10 minutos sin complicaciones".





PREPARACIÓN Y APERTURA

PASO 1: Preparación y Apertura

1. en todo a la mano en una mesa despejada y bien iluminada.

2. Quita los tornillos: Dale la vuelta a la laptop y retira los tornillos de la tapa inferior. Ponlos en una tapita para que no se pierdan.

3. Levanta la tapa con calma: Hazlo suavemente.

- Ante desconexión, fotografíe la posición original.
- Usa la Pulsera conectada. Tornillos guardados.

Evite aplicar fuerza excesiva.

PASO 2: Limpieza del Ventilador (El molinillo)

Técnica: Sostén las aspas con un dedo para que no giren locamente mientras disparas el aire comprimido. Si giran demasiado rápido por el aire, podrían dañarse.

Detalle: Usa la brochita para remover el polvo pegado en las esquinas.

PASO 3: Mantenimiento de la RAM

Son esas "tarjetitas de juego" verdes con seguros de metal a los lados.

- **Cómo sacarlas:** Empuja los seguritos hacia afuera y la tarjeta saltará solita.
- **Limpieza:** Humedece un poco el trapo de microfibra con alcohol isopropílico y limpia suavemente la franja dorada de abajo.
- **Importante:** Espera a que seque bien antes de encajarla de nuevo en su lugar.

PASO 4: Cierre y Prueba

Cierra la tapa, pon los tornillos y conecta la batería. ¡Llegó la hora de la verdad! Enciende tu laptop y disfruta de un equipo más fresco.

Solución de Problemas Comunes

- No enciende: Revisa conexión de batería.
- Ventilador muy ruidoso: Quizás necesita más limpieza.
- Pantalla negra: Verifica cables de cinta esten bien conectado o revisa la RAM si esta bien posicionada.
- Se apaga sola: Persiste sobrecalentamiento verifica si los ventiladores funcionan.

💡 **RECUERDA:** Paciencia.

Si no sale, busca ayuda o revisa el video paso a paso.

