
# TRAYECTORIAS PARA FRESADO EN FUSION 360

#### Diseñar el sólido a moldear




En esta oportunidad se quiso hacer el molde para un disco de mancuerna de peso fijo, de acero fundido. Para ello comenzaremos diseñando el disco en fusion 360, con las medidas requeridas.




#### Añadir la base y las paredes al sólido

La base tiene medida de 90 x 140 x 5 mm con paredes de 15 cm altura y 5 mm de ancho.




Se genera un nuevo sólido rectangular sobre el anterior con las siguientes dimensiones 90 x 140 x 22 mm




El modelo se traslada a MANUFACTURA



# Buscamos la opcion "Set up" y creamos un "New Setup"




#### Pasamos a la segunda pestaña




Damos "Ok" y cerramos Setup


# Vamos a las Trayectoria 2D y seleccionamos "Face"




## En la primera pestaña editamos la Herramienta o Tool que vamos a usar



# Se abrirá una ventana con opciones de herramientas, usamos la Herramienta Local de "TECSUP SHOPBOT TOOLS" - (1/4" L1.75") de punta plana




## En la segunda pestaña editamos el Stock Contours y seleccionamos el contorno del segundo sólido creado



#### Pasamos a la siguiente pestaña


● FACE : FACE2				
▼ Clearance Height				
From	Retract height	•		
Offset	0.4 in	A V		
▼ Retract Height				
From	Stock top	•		
Offset	0.2 in	A .		
▼ Feed Height				
From	Top height	•		
Offset	0.2 in	A V		
▼ Top Height				
From	Stock top	•		
Offset	0 in	•		
▼ Bottom Height Cambiar el Bottom Heihg				
From	Model top —	a la opción Model Top		
Offset	0 in	A V		
6	OK	Cancel		

## Pasamos a la siguiente pestaña




Damos "Ok" y cerramos "Face"


Al dar aceptar aparecerán las trayectorias en 2D de nuestra Herramienta



Buscamos la opción "Actions" y hacemos click en "Simulate"




En Simulate editamos nuestras preferencias de visualización




Damos "Ok" y cerramos "Simulate"


Vamos a las Trayectoria 3D y seleccionamos "Adaptative Clearing"




# En la primera pestaña editamos la herramienta en Tool "Selection"




## Usamos la Herramienta Local de "TECSUP SHOPBOT TOOLS" - (1/8" L1.375") de punta plana



#### Cambiamos a la siguiente pestaña



#### Cambiamos a la siguiente pestaña




#### Damos "Ok" y cerramos "Adaptative"

● ADAPTIVE : ADAPTIVE2		
8 3 5 1		
▼ Passes		
Tolerance	0.004 in 🔹	
Machine Shallow Areas		
Optimal Load	0.0625 in	
Both Ways		
Minimum Cutting Radius	0.0125 in	
Machine Cavities		
Use Slot Clearing		
Direction	Climb ▼	Se calcula el 50% del diámetro de la
Maximum Roughing Stepdov	0.0625 in	herramienta 0.125 x 0.5
Fine Stepdown	0.00625 ii +	
Flat Area Detection		
Minimum Axial Engagement	0 in •	
Order by Depth		
Order By Area		

Damos "Ok" y cerramos "Adaptative"


#### Al dar aceptar aparecerán las trayectorias 3D de nuestra Herramienta



- \* Rojas por donde ingresa la herramienta
- \* Azul por donde recorre la herramienta
- \* Amarillas representa el Retract de la herramienta

# Esperamos a que cargue el "Adaptative %"

#### Damos click a "Simular"



## VISUALIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN



