CFGS AUTOMATIZACIÓ I ROBOTICA INDUSTRIAL

CFGS. AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL M07UF2 Programació de robots industrials

ACTIVITAT 1

ROBOT STAUBLI: TREBALLAR AMB EL MODE MANUAL / AGAFAR
PUNTS / PROGRAMA SIMPLE

Alumne: Jose Granados Diaz

Professor: Josep Vargas

Curs: 2020-2023

Data: Dimecres 18 de Novembre del 2022



CFGS. AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL M5 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

UF2: Programació de robots industrials

<u>ACTIVITAT 1 ROBOT STAUBLI: TREBALLAR AMB EL MODE MANUAL / AGAFAR PUNTS / PROGRAMA SIMPLE</u>

L'activitat consistirà en familiaritzar-se amb el treball en el mode manual. Utilitzant el manual de programació i els exemples de classe. realitza les següents accions amb el robot

- Treballant en mode manual.
 - o Comprovar que s'ha desactivat l'atur d'emergència
 - o Posar la velocitat de funcionament del robot al 10%
 - o Selecciona sistema de coordenades per al moviment en Joint
 - Connecta el motor
 - o Mou els eixos utilitzant la consola i observa els moviments
 - o Modifica el sistema de moviment a XY
 - o Mou els eixos utilitzant la consola i observa els moviments
 - Modifica el sistema de moviment a Tool
 - o Mou els eixos utilitzant la consola i observa els moviments

L'activitat consistirà en familiaritzar-se amb la programació simple amb el robot (instruccions i captura de punts.

- Recupera la configuració des del controlador del robot i realitza un programa simple amb nom PRO1 per a efectuar les següents accions.
 - Es disposarà d'un interruptor general connectat a l'entrada 3
 - o Es disposarà d'un polsador connectat a l'entrada 4
 - Si l'interruptor general està activat i s'acciona el polsador 4 el carregador automàtic posarà una peça en la cinta transportadora i el robot anirà des de la posició d'inici a l'aproximació (50 mm) de la posició de la peça a velocitat ràpida.
 - Passats 2 segons el robot es desplaçarà en forma lineal a la posició de la peça a velocitat lenta i activarà la vàlvula 1 associada a la pinça,
 - Després de 0,5 segons es desplaçarà a l'aproximació de la posició de la peça a velocitat lenta en forma lineal.
 - A continuació es desplaçarà a l'aproximació a la posició de deixar peça (50 mm) a velocitat ràpida.
 - Seguidament es desplaçarà a velocitat lenta i en forma lineal a la posició de deixar peça i obrirà la pinça per a deixar la peça.
 - Passats 0,5 segons es desplaçarà a l'aproximació de deixar peça (50 mm) en velocitat lenta
 - Passats 5 segons es desplaçarà en velocitat lenta a la posició d'agafar peça en forma lineal.
 - Activarà la vàlvula associada a l'eina per tornar a agafar la peça.



CFGS. AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL M5 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

UF2: Programació de robots industrials

- Després de 0,5 segons es desplaçarà a la posició d'aproximació (50 mm) de la posició de deixar peça a velocitat lenta.
- Seguidament es desplaçarà a la posició d'aproximació de deixar peça al carregador (50 mm) a velocitat ràpida
- A continuació baixarà a la posició de deixar peça al carregador a velocitat lenta i obrirà la pinça per a depositar la peça.
- Després de 0,5 segons es desplaçarà a velocitat ràpida al punt d'aproximació (50 mm) de la posició de deixar peça al carregador i a continuació a la posició d'inici i acabarà el cicle.
- o El cicle es repetirà quan es torni a prémer el polsador connectat a l'entrada 4
- Realitza el programa amb el programa Staubli Robotics Suite.
- Transfereix el programa de l'ordinador al controlador del robot.
- Comprova el funcionament del programa a velocitat lenta (10%)
- Presenta el programa de robot comentat.



CFGS – 2n AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL M7 UF2: Programació de robots industrials

1. Programa amb Staubli Robotics Suite 2019:

VAL3 s7.9.1 PRO1

start ()

```
begin
```

```
while(dGeneral==true) // Quan General es igual a True
    movej(plnici,tPinza,mRapida) // El braç es mou a velocitat rapida cap al punt inicial
    open(tPinza) // Obrir pinça per deixar la peça
  while(dMarxa==true) // Quan Marxa es igual a True inicia el bucle de moviments
   // Agafar peca
   movej(plnici,tPinza,mRapida) // El braç es mou a velocitat rapida cap al punt inicial
   movej(appro(pRecollida,trAprox),tPinza,mRapida) // S'aproxima al punt de rocllida deixant una aproximació de 100mm a velocitat rapida
   delay(2) // Espera de dos segons
   movel(pRecollida,tPinza,mLenta) // Moviment lineal fins el punt de recollida a velocitat lenta
   close(tPinza) // Agafa la peça tancant la pinçes
   delay(0.5) // Espera de 0,5 segons
   movel(appro(pRecollida,trAprox),tPinza,mLenta) // Moviment lineal per separar-se a 100mm del punt de recollida amb la peça agafada a
velocitat lenta
   // Desplaçament peça
   movej(appro(pDescarrega,trAprox),tPinza,mRapida) // Moviment fins el punt de descarrega deixant una separació de 100mm a velocitat rapida
   movel(pDescarrega,tPinza,mLenta) // Moviment lineal fins el punt de descarrega a velocitat lenta
   open(tPinza) // Obrir pinça per deixar la peça
   delay(0.5) // Espera de 0.5 segons
   // Deixar peça
   movel(appro(pDescarrega,trAprox),tPinza,mLenta) // Moviment lineal per separar-se del punt de descarrega a velocitat lenta
   delay(5) // Espera de 5 segons
   movel(pDescarrega,tPinza,mLenta) // Moviment lineal fins el punt de descarrega a velocitat lenta
   close(tPinza) // Tencar pinça per agafar la peça.
   delay(0.5) // Espera de 0,5 segons
   // Deixa la peça al punt inical
   movel(appro(pDescarrega,trAprox),tPinza,mLenta) // Moviment lineal per separar-se a 100mm del punt de descarrega a velocitat lenta.
   movej(pSuperior,tPinza,mRapida) // Moviment fins el punt superior a velocitat rapida
   movej(appro(pCarregador,trCarregador),tPinza,mRapida) // Moviment per aproximar-se al punt del carregador a velocitat rapida
   movel(pCarregador,tPinza,mLenta) // Moviment lineal per acabar d'anar al punt del carregador
   open(tPinza) // Obrir pinça per deixar anar la peça
   delay(0.5) // Espera de 0,5 segons
   movel(appro(pCarregador,trCarregador),tPinza,mLenta) // Moviment lineal per separar-se de la peça a veloctitat lenta
   movej(pSuperior,tPinza,mRapida) // Moviment fins el punt superior a velocitat rapida
   movej(plnici,tPinza,mRapida) // Moviment fins al punt inicial per tornar a començar.
   waitEndMove()
  endWhile
  waitEndMove()
 endWhile
```

VAL3 s7.9.1 PRO1

end



CFGS – 2n AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL M7 UF2: Programació de robots industrials

2. Vídeo de la simulació de la seqüencia:



https://www.youtube.com/watch?v=Xj4W8p0Vtok