Rendimiento

Rendimiento (se mide como una frecuencia de eventos por segundo)

Relacion de rendimiento entre maquinas:

$$1 + \frac{n}{100} = \frac{t_y}{t_x} = \frac{\frac{1}{R_y}}{\frac{1}{R_x}} = \frac{R_x}{R_y}$$

$$n = 100 \cdot \frac{R_x - R_y}{R_y} (t\acute{e}rminos \ de \ rendimiento)$$

$$n = 100 \cdot \frac{t_y - t_x}{t_x} (t\acute{e}rminos \ de \ tiempo)$$

n es el porcentaje de incremento entre las arquitecturas

$$1 + \frac{n}{100}$$
 Es la aceleración

los incrementos anuales se aplican cada año sobre el anterior

$$rend_{an} = \Delta_{anual} \cdot rend_{an-1} = (\Delta_{anual})^n \cdot rend_{a0}$$

El incremento anual es

$$\Delta_{anual} = \sqrt[n]{\frac{rend_{an}}{rend_{a0}}} = 1 + \frac{n}{100}$$

Evaluación del rendimiento

Tiempo de CPU=Ciclos de reloj de CPU para un programa *duración ciclo reloj

Tiempo de CPU=
$$\frac{ciclos de reloj de CPU para un programa}{Frecuencia de reloj}$$

CPI(númer medio de ciclos de reloj por instrucción)

 $\label{eq:continuous} \textit{Tiempo de CPU=} \quad \textit{RI} \left(\textit{recuento instrucciones} \right) * \textit{CPI} * \textit{clk} \left(\textit{duracion del tiempo de reloj} \right)$

CPI por cada tipo de instrucciones estatica:

$$ciclos de CPU = \sum_{i=1}^{n} (CPI_i \cdot I_i)$$

$$\frac{RI}{\textit{Tiempo ejecucion} \cdot 10^6} = \frac{\frac{\textit{tiempo de ejecucion}}{\textit{CPI} \cdot \textit{ciclo de reloj}}}{\textit{Tiempo de ejecucion} \cdot 10^6} = \frac{1}{\textit{CPI} \cdot \textit{ciclo de reloj} \cdot 10^6} = \frac{\textit{Frecuencia de reloj}}{\textit{CPI} \cdot 10^6}$$