Sistemas Embarcados


PROF. JOSENALDE OLIVEIRA


TADS UFRN

josenalde@eaj.ufrn.br

https://github.com/josenalde/embeddedsystems

O objetivo de um sistema de controle consiste em aplicar sinais adequados na entrada de controle a fim de fazer com que o sinal de saída apresente um comportamento pré-especificado (requisitos), e que o efeito da ação das perturbações sobre este comportamento seja minimizado ou mesmo completamente eliminado.





Conceitos:

PROCESSO ou PLANTA: sistema a ser controlado (G)

SINAL DE CONTROLE ou VARIÁVEL MANIPULADA (MV): sinal a ser aplicado na entrada da PLANTA (u)

VARIÁVEL CONTROLADA ou VARIÁVEL DE PROCESSO (PV): saída do processo o que se deseja controlar (y)


REFERÊNCIA OU SET POINT: valor desejado (target) para PV (r ou sp)

PERTURBAÇÃO: eventos internos e/ou externos que influenciam a MV e/ou PV (d – disturbance) – ruídos eletromagnéticos, de medição etc. também podem ser considerados

CONFIGURAÇÕES:

MALHA ABERTA:

- Sinal de controle predeterminado, imprecisão;
- Não rejeita perturbações externas;
- Não necessita sensores, pois não há uso de feedback, mais barato e simples (ex: micro-ondas, máquina de lavar Cafeteira etc.)
- Sensores para monitoramento podem ser aplicados



CONFIGURAÇÕES:

MALHA FECHADA: informações sobre como a saída (medida) do processo está evoluindo são utilizadas para determinar o sinal de controle a cada instante de tempo. Este processo de usar a saída para corrigir a entrada comparando com o set point é chamado realimentação. Em geral o sinal de controle é de baixa corrente, sendo necessário elemento atuador, como válvulas proporcionais, resistências, drivers de motores etc.




Diagrama de blocos malha fechada (closed loop)

Embora o Controlador possa ser implementado via circuitos eletrônicos, no contexto de sistemas embarcados este bloco representa um algoritmo computacional, no denominado Controle Digital, que pode estar implementado desde um desktop comum à plataformas embarcadas






Diagrama de blocos malha fechada (closed loop)





OBS: sobre comparação SETPOINT, FEEDBACK: os valores devem estar na mesma unidade. Exemplo: num controle de velocidade de um motor elétrico, o sensor tacômetro possui ganho (relação) de 10 mV/rpm. No display (frontend) do controlador, o usuário iria definir setpoint de 1500 rpm, mas internamente o valor do sensor (em volts) será comparado com 1500 rpm x fator, ou seja, 1500 x 10 mV/rpm = 15V.





Diagrama ilustrativo: controle de velocidade de motor


Respostas típicas de sistema: ordem 1 (térmico, nível ...): comportamento exponencial



Ts é chamado tempo de estabilização, aproximadamente 4 constantes de tempo

Respostas típicas de sistema: ordem 1 (térmico, nível ...): polinômio no denominador de grau 1

Exemplo: circuito RC



Função de Transferência G(s): representa a relação Saída/Entrada de um sistema permite obter resposta em malha aberta e ajustar controlador para operação em malha fechada

$$\frac{Vo(s)}{Ve(s)} = G(s) = \frac{1}{RCs+1}$$
, $\tau = RC$

Carga
$$V(t) = E(1 - e^{-t/RC})$$

Descarga
$$V(t) = Ee^{-t/_{RC}}$$

ţ	E
ĩ	63,2%
2 τ	86,5%
3 τ	95%
4 τ	98,2%
5 τ	~100%

Tabela 1: carga sobre o capacitor para tempos múltiplos da constante de tempo

O **s** representa que a função está no domínio da frequência e não no domínio do tempo t. No domínio da frequência, expressões complexas no domínio do tempo tornam-se multiplicações e divisões, sendo mais adaptadas à análise

Simular em Python o Sistema de Ordem 1 RC: 1/(s + 1), com R = 10K e C = 100uF

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{s+1}$$
, $\tau = 10 \times 10^3$. $100 \times 10^{-6} = 10^0 = 1$

Ou seja, o sistema em malha aberta atinge 63% do valor da entra u em 1 segundo

https://github.com/josenalde/embeddedsystems/blob/master/src/simul1.ipynb

Para que o código seja compreendido, precisamos de conceitos matemáticos sobre equações diferenciais Vamos transformar a expressão do domínio S para o domínio T. Para isto, adotemos as transformações:

$$s^n x = \frac{d^n}{dt} x$$
, ou seja, para $n = 1$, $sx = \frac{dx}{dt} = \dot{x}(t)$

$$\frac{1}{s}x = \int x \, dt$$

Transformações simplificadas, considerando todas as condições iniciais nulas = 0


$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{\tau s + 1} \rightarrow \tau s y + y = u \rightarrow \tau \dot{y} + y = u \rightarrow \dot{y} = \frac{1}{\tau}(u - y)$$
Como implementar uma aproximação computacional para a solução desta equação diference

a solução desta equação diferencial?

As raízes do polinômio de G(s) definirá se o sistema será estável ou instável



Modelo físico de motor DC (Corrente Contínua) — parâmetros físicos




Se não há acesso aos parâmetros físicos, métodos de identificação - gráficos, regras, IA, ciência de dados etc.

Sintonia de controladores


Métodos gráficos, por análise de entrada/saída, baseado em regras etc.


Exemplo: Método da resposta ao degrau



Proposta de Zi	egler-Nichols
----------------	---------------

Tipo de controlador	K_p	T_i	T_d
P	$\frac{T}{L}$	∞	0
PI	$0.9\frac{T}{L}$	L 0,3	0
PID	$1,2\frac{T}{L}$	2L	0,5L






$$G(s) = \frac{K}{Ts+1}e^{-Ls}$$

Assume conhecida a estrutura, porém desconhece o valor dos parâmetros K, T, L

Circuito para medir velocidade de ventoinha de PC (DC motor)






- Verificar sinal do sensor no osciloscópio
- Se usar Ventoinha de +12V, sinal do sensor deve ser reduzido para +5V, com regulador 7805, por exemplo.
- escrever código para medir velocidade
- aplicar sinal na entrada e registrar evolução da saída para gerar gráfico
- obter função de transferência
- projetar controlador
- definir setpoint (RPM) e efetuar controle de velocidade


Circuito para medir velocidade de ventoinha de PC (DC motor)


rpm++;//Incrementa a váriavel.

```
volatile int rpm;
unsigned long elapsedTime = 0;
int intervalTimer = 1000; // 1 milisegundo
void setup()
   Serial.begin(115200);//Inicia a Serial.
   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), ctt, RISING);//Habilita a interrupção 0 no pino 2. UNO
   elapsedTime = millis();
void loop()
   if (millis() - elapsedTime >= intervalTimer) {
      Serial.print(rpm * 30);//Mostra o RPM.
      Serial.println(" RPM");//Mostra o RPM.
      elapsedTime = millis(); //reset
      rpm = 0; //Reseta a váriavel para proxima leitura.
   //Como estamos lendo a cada UM segundo, usariamos RPM*60 para determinar as rotações por minuto,
   //porém, como foi dito na explicação, é preciso dividir o valor por 2, por isto 30!
```

Circuito para medir velocidade de ventoinha de PC (DC motor)








3 Fios: ajuste manual ou via software sem feedback

Usando o módulo L298N como ATUADOR



No caso de ventoinha 12VDC, não ligar fio ao 5v do módulo ligar a fonte DC de bancada com 12V ao pino 6-35v e respectivo GND, o qual também deve ser ligado ao GND do microcontrolador. Manter jumper ATIVA MA.

O pino IN1 deve ser ligado ao pino PWM do microcontrolador e IN2 pode estar no GND, para girar sentido horário.