Sistemas Embarcados

Prof. Josenalde Oliveira

TADS UFRN

O objetivo de um sistema de controle consiste em aplicar sinais adequados na entrada de controle a fim de fazer com que o sinal de saída apresente um comportamento pré-especificado, e que o efeito da ação das perturbações sobre este comportamento seja minizado ou mesmo Completamente eliminado.

Conceitos:

PROCESSO ou PLANTA: sistema a ser controlado

SINAL DE CONTROLE ou VARIÁVEL MANIPULADA (MV): sinal a ser aplicado


na entrada da PLANTA


VARIÁVEL CONTROLADA ou VARIÁVEL DE PROCESSO (PV): saída do processo

o que se deseja controlar

CONFIGURAÇÕES:


MALHA ABERTA: sinal de controle predeterminado, imprecisão, Não rejeita perturbações externas, não necessita sensores, pois não há uso de feedback, mais barato e simples (ex: micro-ondas, máquina de lava Cafeteira etc.)






CONFIGURAÇÕES:

MALHA ABERTA: sinal de controle predeterminado, imprecisão, Não rejeita perturbações externas, não necessita sensores, pois não há uso de feedback, mais barato e simples (ex: micro-ondas, máquina de lava Cafeteira etc.)




CONFIGURAÇÕES:

MALHA FECHADA: informações sobre como a saída (medida) do processo está evoluindo são utilizadas para determinar o sinal de controle a cada Instante de tempo. Este processo de usar a saída para corrigir a entrada Comparando com o set point é chamado realimentação. Em geral o sinal De controle é de baixa corrente, sendo necessário elemento atuador, como Válvulas proporcionais, resistências, drivers de motores etc.




Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAenKIAE/sistemas-controle


EXEMPLO EM MALHA FECHADA:




OBS sobre comparação SETPOINT, FEEDBACK: os valores devem estar na mesma unidade. Exemplo: num controle de velocidade de um motor Elétrico, o sensor tacômetro possui ganho (relação) de 10 mV/rpm. No display (frontend) do controlador, o usuário iria definir setpoint de 1500 rpm, mas internamente o valor do sensor (em volts) será comparado Com 1500 rpm x fator, ou seja, 1500 x 10 mV/rpm = 15V.



Respostas típicas de sistema: ordem 1 (térmico, nível ...)



Respostas típicas de sistema: ordem 1 (térmico, nível ...)



Carga
$$V(t) = E(1 - e^{-t/RC})$$

$$V(t) = Ee^{-t/_{RC}}$$

ţ	E	
ĩ	63,2%	
2 τ	86,5%	
3 τ	95%	
4 τ	98,2%	
5 τ	~100%	

Tabela 1: carga sobre o capacitor para tempos múltiplos da constante de tempo

Vo/Ve = 1/RCs + 1 ou (1/RC) / (s + 1/RC)

Função de Transferência: representa a relação Saída/Entrada de um Sistema Permite obter resposta em malha aberta e ajustar controlador

Simular no TinkerCad o Sistema de Ordem 1 RC: 1/ s + 1, com R = 10K e C = 100uF

Existem inúmeras técnicas/algoritmos/regras para sintonia de parâmetros PID

ZIEGLER NICHOLS

RESPOSTA AO DEGRAU (AMIGO, COHEN-COON)

GANHO CRÍTICO (malha fechada)

FERRAMENTAS DE AUTO TUNING (pidtuner, MATLAB etc.)

Etc.

Vamos aplicar as regras AMIGO (Astrom, Hagglund, 2004) Vídeos Prof. Paulo Oliveira (UTAD)


https://www.youtube.com/watch?v=i-A0GrpPcGY

$$K_p = \left(\frac{1}{K}\right) \left(0.2 + 0.45 \frac{T}{L}\right)$$

$$T_i = \left(\frac{0.4L + 0.8T}{L + 0.1T}\right) L$$

$$T_d = \frac{0.5LT}{0.3L + T}$$

Método da resposta ao degrau



Forma geral

$$G(s) = K / (Ts + 1) * e^{-Ls}$$

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} e^{-\theta s}$$


☐ Proposta de Ziegler-Nichols

Tipo de controlador	K_p	T_i	T_d
P	$\frac{T}{L}$	∞	0
PI	$0.9\frac{T}{L}$	L 0,3	0
PID	$1,2\frac{T}{L}$	2L	0,5L


Comparativo de métodos num trocador de calor: http://www.ijsrd.com/articles/IJSRDV3I40567.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=i-A0GrpPcGY


Considere a seguinte resposta de um sistema, para uma entrada em degrau unitário, obtida em malha aberta. A partir desta resposta obtenha um modelo de primeira ordem com atraso no tempo.




https://www.youtube.com/watch?v=i-A0GrpPcGY




Exemplo https://www.youtube.com/watch?v=i-A0GrpPcGY



https://www.youtube.com/watch?v=i-A0GrpPcGY





E site pidtuner.com

d=-0.02 t=40seg (Carga

Set-point

60

System Output, y

70

Control Signal, u


70

80

https://www.youtube.com/watch?v=i-A0GrpPcGY

- Åström, K. J., and T. Hägglund, Advanced PID Control, ISA, Research Triangle Park, NC, 2006, ISBN 1-55617-942-1
- [2] Skogestad S. and Grimholt C, The SIMC Method for Smooth PID Controller Tuning, Chapter 5, R. Vilanova, A. Visioli (eds.), PID Control in the Third Millennium, ISBN 978-1-4471-2424-5

Modelo físico de motor DC – parâmetros físicos



Onde:

Vm – Tensão aplicada (V)


\Omega_m = Velocidade angular (rad/s) (converter para RPM)

Km – constante do motor (V/rad/s)

Jeq = Jm – momento de inércia da armadura (kg*m2)


Rm – resistencia da armadura do motor (ohms)


Circuito para medir velocidade de ventoinha de PC (DC motor)



- Verificar sinal do sensor no osciloscópio
- Se usar Ventoinha de +12V, sinal do Sensor deve ser reduzido para +5V, com Regulador 7805, por exemplo.
- escrever código para medir velocidade
- aplicar sinal na entrada e registrar
 Evolução da saída para gerar gráfico
- PWM Control obter função de transferência
 - projetar PID
 - definir setpoint e efetuar controle de velocidade

Circuito para medir velocidade de ventoinha de PC (DC motor)






Usando o módulo L298N

No caso de ventoinha 12VDC, não ligar fio ao 5v do módulo, ligar a fonte DC de bancada com 12V ao pino 6-35v e respectivo GND, o qual também deve ser ligado ao GND do microcontrolador. Manter jumper ATIVA MA.

O pino IN1 deve ser ligado ao pino IN1 deve ser ligado ao pino IN2 pode estar no GND, para girar sentido horário.



Como podemos adaptar ao ESP32?