### SISTEMAS EMBARCADOS


PROF. JOSENALDE OLIVEIRA

josenalde.oliveira@ufrn.br


ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - UFRN

### PLATAFORMAS DE DESENVOLVIMENTO


A família ARDUINO (2005, Itália) contribui significativamente com a aceleração da curva de aprendizagem na área de microcontroladores, por incluir biblioteca padrão e auxiliares que abstraem o acesso aos registradores e codificação de mais baixo nível, com sintaxe baseada na linguagem Wiring, próxima ao C/C++. Sua versão básica **UNO** utiliza  $\mu$ C ATMEL AVR da família megaAVR, de 8 bits, arquitetura RISC. IDE simples, porém funcional. Mas para desenvolvimento profissional, por exemplo: AVR STUDIO (microchip), VS-CODE extensão Microsoft, VS-CODE + Platform IO. **Dispensa IDE arduino** 







# PLATAFORMAS DE DESENVOLVIMENTO



https://docs.arduino.cc/hardware/nano-33-ble-sense

WAN 1300

(LoRa)

GSM 1400

(GSM)

NB 1500

(NB-IoT)

# COMPARAÇÃO



# mkr1010 – wifi SAMD21 Cortex-M0+ 32bit Low Power ARM MCU 48 MHz, inclui ESP32, 256KB flash, sram 32KB, dac, 7 mA nos pinos

	Arduino Uno	Arduino Mega2560	Arduino Leonardo	Arduino Due	Arduino ADK	Arduino Nano	Arduino Pro Mini	Arduino Esplora	
Microcontrolador	ATmega328	ATmega2560	ATmega32u4	32 bits AT91SAM3X8E	ATmega2560	ATmega168 (versão 2.x) ou ATmega328 (versão 3.x)	ATmega168	ATmega32u	4
Portas digitais	14	54	20	54	54	14	14	-	
						6		-	_
Portas analógicas	6	16	12	12	16	8	8	-	
Memória	32 K (0,5 K usado pelo bootloader)	256 K (8 K usados pelo bootloader)	32 K (4 K usados pelo bootloader)	512 K disponível para aplicações	256 K (8 K usados pelo bootloader)	16 K (ATmega168) ou 32K (ATmega328), 2 K usados pelo bootloader	16 K (2k usados pelo bootloader)	pelo	
Clock	16 Mhz	16 Mhz	16 Mhz	84 Mhz	16 Mhz	16 Mhz	8 Mhz (modelo 3.3v) ou 16 Mhz (modelo 5v)	16 Mhz	
Conexão	USB	USB	Micro USB	Micro USB	USB	USB Mini-B	Serial / Módulo USB externo	Micro USB	
onector para alimentação externa	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	
Tensão de operação	5v	5v	5v	3.3v	5v	5v	3.3v ou 5v, dependendo do modelo	5v	
Corrente máxima portas E/S	40 mA	40 mA	40 mA	130 mA	40 mA	40 mA	40 mA	-	
Alimentação	7 - 12 Vdc	7 - 12 Vdc	7 - 12 Vdc	7 - 12 Vdc	7 - 12 Vdc	7 - 12 Vdc	3.35 - 12 V (modelo 3.3v), ou 5 - 12 V (modelo	5v	
	Portas digitais Portas PWM Portas analógicas  Memória  Clock  Conexão onector para alimentação externa  Tensão de operação  Corrente máxima portas E/S	Microcontrolador ATmega328  Portas digitais 14 Portas PWM 6 Portas analógicas 6  Memória 32 K (0,5 K usado pelo bootloader)  Clock 16 Mhz  Conexão USB onector para alimentação externa Tensão de operação  Corrente máxima portas E/S 40 mA	Microcontrolador ATmega328 ATmega2560  Portas digitais 14 54 Portas PWM 6 15 Portas analógicas 6 16  Memória 32 K (0,5 K usado pelo bootloader)  Clock 16 Mhz 16 Mhz  Conexão USB USB  onector para alimentação externa  Tensão de operação  Corrente máxima portas E/S  40 mA 40 mA	Microcontrolador ATmega328 ATmega2560 ATmega32u4  Portas digitais 14 54 20 Portas PWM 6 15 7  Portas analógicas 6 16 12  Memória 32 K (0,5 K usado pelo bootloader) 256 K (8 K usados pelo boot	Microcontrolador ATmega328 ATmega2560 ATmega32u4 ATmega3cua ATmega3cua BTUGUSUCUA BTUGUS	Nicrocontrolador	Microcontrolador ATmega328 ATmega2560 ATmega32u4 ATmega32u4 ATmega32u4 ATmega32u4 ATmega32u4 ATmega32u8 (versão 2.x) ou ATmega32u8 (versão 3.x) Portas digitais 14 54 20 54 54 14 Portas PWM 6 15 7 12 15 6 8 Portas analógicas 6 16 12 12 16 8 16 K (ATmega168) ou 32 K (0,5 K usado pelo bootloader) pelo bootloader 16 Mhz 16	Nicrocontrolador	Nicrocontrolador

### DO MAKERPLACE PARA O MARKETPLACE


Plataforma Arduino – desenvolvimento/debug

Para produção: exemplo, usar o próprio UNO para gravar ATMEGA328P o BOOTLOADER via **SPI** e transferir código para a flash do  $\mu C$  na protoboard ou placa de circuito impresso. (o chip já pode ser comprado em alguns lugares com bootloader)

Fase 1: preparar Arduino UNO como gravador ISP ("burn" bootloader): carregar o exemplo ArduinoISP para o UNO (Arquivo->Exemplos->ArduinoISP)

Fase 2: verificar pinagem do ATMEGA328P e montar circuito de gravação

### DO MAKERPLACE PARA O MARKETPLACE




Pino UNO	Pino ATMEGA328 (CI)
10	1 (~RESET)
11	17 (MOSI)
12	18 (MISO)
13	19 (SCK)
	20 e 7 no VCC (5V)
	22 e 8 no GND
	9 e 10 o cristal 16MHz

UNO: pino 7 ligar resistor 330R e LED

ATMEGA: resistor de 10K entre o pino 1 (~RESET) e o VCC do UNO

# DO MAKERPLACE PARA O MARKETPLACE




Fase 3: Ferramentas->Programador->Arduino as ISP

Fase 4: Ferramentas->Gravar Bootloader

O LED ficará aceso durante a gravação

O Cl está pronto para ser substituído na placa UNO ou usado num projeto na protoboard

• Com o bootloader gravado, para uso do Cl em protoboard ou PCB, atenção para a alimentação (1,8V a 5,5V) e que não há regulador de tensão, a menos que inclua no circuito (7805, por exemplo) se for alimentar com bateria 9V ou fonte DC 9V). Exemplo, primeiro testar o código com o Cl na placa UNO:



ADS-UFRN: FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO, PROF. JOSENALDE OLIVEIRA

```
1 // Programa : Sequencial de Leds - Teste ATMEGA328
   // Autor : Arduino e Cia
4 int pino_verde = 4; //Pino ligado ao led verde
5 int pino_verm = 5; //Pino ligado ao led vermelho
6 int pino_amar = 6; //Pino ligado ao led amarelo
7 int tempo = 1000; //Controla o tempo de ativacao dos leds
   void setup()
10
     //Define os pinos dos leds como saida
     pinMode(pino verde, OUTPUT);
     pinMode(pino_verm, OUTPUT);
     pinMode(pino_amar, OUTPUT);
15
16
17 void loop()
18
    digitalWrite(pino_verde, HIGH);
     digitalWrite(pino_verm, LOW);
     digitalWrite(pino_amar, LOW);
     digitalWrite(pino verde, LOW);
     digitalWrite(pino_verm, HIGH);
     digitalWrite(pino amar, LOW);
     delay(tempo);
     digitalWrite(pino_verde, LOW);
     digitalWrite(pino_verm, LOW);
     digitalWrite(pino_amar, HIGH);
     delay(tempo);
     tempo = tempo-50;
     if (tempo < 100)
       tempo = 1000;
36
```

• Estando OK, retirar o Cl e colocar na protoboard neste circuito

Similar ao circuito para gravar bootloader, com o seguinte:


01 PUSH-BUTTON (PULL-UP) com resistor 10K no pino 1 02 CAPACITORES cerâmicos 22pF para ligação ao cristal


LEDS ligados nos pinos:

VERDE: D4 (UNO) - 6 ATMEGA

VERMELHO: D5 (UNO) – 11 ATMEGA


AMARELO: D6 (UNO) - 12 ATMEGA





• Se desejar programar o Cl diretamente na protoboard, sem transferir para o UNO e depois retirar, existem 02 soluções: usar um conversor USB-serial (FTDI) ou o próprio UNO

Usando o conversor USB-serial, após montar, escolher a COM do conversor e carregar:



FTDI Basic	ATmega
GND	GND
CTS	
5V	VCC
TX	Pino 0 (Arduino) / 2 (físico) / RXD (serial)
RX	Pino 1 (Arduino) / 3 (físico) / TXD (serial)
DTR	conectado por meio de um capacitor de 0,1µF ao pino 1 (físico) / RESET

• Para usar o próprio UNO, basta carregar o Arduino AS ISP como anteriormente, com o circuito devidamente montado.

Ao clicar em CARREGAR, pressionar SHIFT, e muda para CARREGAR COM PROGRAMADOR


https://br-arduino.org/2015/06/atmega-standalone-programar-com-arduino.html


```
Blink | Arduino 1.0.6
                  Upload Using Programmer
     modified 8 May 2014
     by Scott Fitzgerald
17 // the setup function runs of te when you press reset or power the board
18 void setup() {
     // initialize digital pin 1 as an output.
     pinMode(13, OUTPUT);
21 | }
23 // the loop function runs over and over again forever
24 void loop() {
     digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
     delay(500);
                              // wait for a second
     digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
     delay(1600);
                               // wait for a second
29 🖪
```

### PLATAFORMAS ESPXXXX

• Com a disseminação de tecnologias loT, plataformas com wi-fi integrado para funcionar como nós transmissores/receptores (half-duplex ou full-duplex) para envio de dados a partir de sensores digitais ou analógicos (função monitoramento – local ou remoto) e possibilidade de configuração e/ou controle (atuação) – aumenta possibilidades para o desenvolvedor de sistemas (hardware:embarcados,

Blynk APP software: dashboards web, mobile, banco de dados, redes)





### PLATAFORMAS ESPXXXX - DASHBOARDS

• GENIOT (MICROGENIOS): automação industrial | geniot Easy Internet of: x | geniot Easy Internet of: x







https://thingsboard.io/

dojot

https://dojot.com.br/



• Comparativo (Espressif)

Apenas com RTOS (por exemplo, FREERTOS nativo), pode-se usar o potencial de dividir tarefas em 02 núcleos

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•
	ESP32	ESP8266	ARDUINO UNO R3
Cores	2	1	1
Arquitetura	32 bits	32 bits	8 bits
Clock	160MHz	80MHz	16MHz
WiFi	Sim	Sim	Não
Bluetooth	Sim	Não	Não
RAM	512KB	160KB	2KB
FLASH	16Mb	16Mb	32KB
GPIO	36	17	14
Interfaces	SPI/I2C/UART/I2S/CAN	SPI / I2C / UART / I2S	SPI/I2C/UART
ADC	18	1	6
DAC	2	0	0

Specifications	ESP8266	ESP32
MCU	Xtensa® Single-Core 32-bit L106	Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6 600 DMIP5
802.11 b/g/n Wi-Fi	Yes, HT20	Yes, HT40
Bluetooth	None	Bluetooth 4.2 and below
Typical Frequency	80 MHz	160 MHz
SRAM	160 kBytes	512 kBytes
Flash	SPI Flash , up to 16 MBytes	SPI Flash , up to 16 MBytes
GPIO	17	36
Hardware / Software PWM	None / 8 Channels	1 / 16 Channels
SPI / I2C / I2S / UART	2/1/2/2	4/2/2/2
ADC	10-bit	12-bit
CAN	None	1
Ethernet MAC Interface	None	1
Touch Sensor	None	Yes
Temperature Sensor	None	Yes
Working Temperature	- 40°C - 125°C	-40°C - 125°C

Saída analógica "pura", não PWM, entre 0 = 3.3VDC (dacWrite(0-255)), 255 = 3.3V e 128 = 1.65V

OBS: em algumas placas, problema no UPLOAD do código. Colocar cap. 10uF entre o EN e GND



Analog Pin


Physical Pin

Port Pin

Touch Pin


 $\sqrt{-PWM}$  Pin

ESP32 DEVELOPMENT BOARD DUAL CORE ESP-32 & ESP-32S BOARD



Freely adapted by https://MJRoBot.org

PINAGEM - Node32s - 30 pinos



Arquitetura ESP32

Se encontrar problemas com a exibição de valores no Serial Monitor, desabilitar DTS, RTS control

MJRoBot.org

• Um diferencial é o DAC de 8 bits (2 canais) (gerar sinal no ESP32 e visualizar no osciloscópio):




 $\frac{https://www.fernandok.com/2018/08/esp32-voce-sabe-o-que-e-dac.html}{https://github.com/G6EJD/ESP32-DAC-Examples}$ 

• Proposta: adaptar código do PID\_v1.h/.cpp para o ESP32 com o dacwrite

O gerador PWM permite maior flexibilidade –

#### Pulse Width Modulation



Vcc \* duty cycle = Vm

3.3 \* 0.32% = 1.056V

**Canal:** 0 - 15.

Frequência: 1 – 40MHz.

Resolução: 1 - 16 bits.

```
void setup()
       pinMode(2, OUTPUT);//Definimos o pino 2 (LED) como saída.
       ledcAttachPin(2, 0);//Atribuimos o pino 2 ao canal 0.
       ledcSetup(0, 1000, 10);//Atribuimos ao canal 0 a frequencia de 1000Hz com resolucao de 10bits
10 void loop()
       for (int i = 0; i < 1024; i++)
           ledcWrite(0, i);//Escrevemos no canal 0, o duty cycle "i".
           delay(2);
       for (int i = 1023; i > 0; i--)
           ledcWrite(0, i);
           delay(2);
```

$$\frac{Clock}{Resolução} = Fm$$



#### Canais ADC


Segundo dados da Espressif, os chips ESP32 podem apresentar uma diferença de +/- 6% de um chip para outro nos resultados medidos.

Além disso, a conversão NÃO possui uma resposta linear por toda faixa disponível para leitura.

A Espressif disponibiliza um método para calibração e sugere que os usuários implementem outros métodos caso julguem necessário, afim de alcançar a precisão desejada.




#### Osciloscópio



analogRead

ALDE OLIVEIRA 18



Canais ADC

```
const int pin leitura = 36; //GPIO usado para captura analógica
    void setup() {
      Serial.begin(1000000); //Iniciciando a porta serial somente para debug
      pinMode(pin leitura, INPUT); //Pino utilizado para captura analógica
     void loop() {
                                                              Mode: normal
10
                                                              Polynomial degree 6, 2365 x,y data pairs
       int valor_analogico = analogRead(pin_leitura); /23
11
                                                              Correlation coefficient (r^2) = 9,907187626418e-01
12
      //Serial.print(valor analogico + f(valor analogi
                                                              Standard error = 1,353761109831e+01
13
       Serial.print(valor analogico); //imprimime os vajs
                                                              Output form: C/C++ function:
14
       Serial.print(",");
       Serial.print(4095);//cria uma linha para marcar 27
15
                                                            Copyright @ 2012, P. Lutus -- http://www.arachnoid.com. All Rights Reserved.
16
       Serial.print(",");
       Serial.println(0); //cria uma linha para marcar 29
17
18
                                                            double f(double x) {
                                                       31
                                                                       2.202196968876e+02
                                                              return
                                                                           3.561383996027e-01 * x
                                                                           1.276218788985e-04 * pow(x, 2)
                                                                          -3.470360275448e-07 * pow(x, 3)
                                                                           2.082790802069e-10 * pow(x, 4)
                                                       36
                                                                          -5.306931174991e-14 * pow(x, 5)
                                                       37
                                                                           4.787659214703e-18 * pow(x, 6);
```

https://www.fernandok.com/2018/09/voce-nao-sabia-ajuste-de-adc-do-esp32.html

#### Canais ADC

```
Resolução ADC: 12 bits = 0..4095 DEC
3.3 VDC / 4096 = 0,80566 mV Resolução
AnalogRead(36); // ou pino VP GPI036
Ex. 464*0,80566 = 0,375V
analogSetClockDiv(1) 433 us - default
adcAttachPin(13)
analogSetClockDiv(255) 775 us
double ReadVoltage(byte pin) {
        double reading = analogRead(pin);
        if (reading < 1 OR reading >= 4095) return
       return -0.000000000000016*pow(reading,4) +
              0.00000000118171*pow(reading,3) -
              0.000000301211691*pow(reading,2) +
              0.001109019271794*reading + 0.034143524634089;
```


### ESP32 ADC – ADC Advanced Programme Controls

Function	Description
analogReadResolution(12);	Sets the sample bits and read resolution, default is 12-bit (0 - 4095), range is 2 - 12 bits
analogSetWidth(12);	Sets the sample bits and read resolution, default is 12-bit (0 - 4095), range is 9 - 12 bits 9-bit = 0-511, 10-bit = 0-1023, 11-bit = 0-2047 and 12-bit = 0-4095
analogSetCycles(8);	Set number of cycles per sample, default is 8 and provides an optimal result, range is 1 – 255
analogSetSamples(1);	Set number of samples in the range, default is 1, it has an effect of increasing sensitivity
analogSetClockDiv(1);	Set the divider for the ADC clock, default is 1, range is 1 – 255
analogSetAttenuation(attenuation);	Sets the input attenuation for ALL ADC inputs, default is ADC_11db, range values are ADC_0db, ADC_2_5db, ADC_6db and ADC_11db
analogSetPinAttenuation(pin, attentuation);	Sets the input attenuation, default is ADC_11db, values are ADC_0db, ADC_2_5db, ADC_6db, ADC_11db  ADC_0db sets no attenuation e.g. 1.0 volt input = ADC reading of 1088, max voltage range = 3  ADC_2_5db sets an attenuation of 1.34 e.g. 1.0 volt input = ADC reading of 2086  ADC_6db sets an attenuation of 1.5 e.g. 1.0 volt input = ADC reading of 2975  ADC_11db sets an attenuation of 3.6 e.g. 1.0 volt input = ADC reading of 3959
adcAttachPin(pin);	Attach a pin to ADC (also clears any other analogue mode that could be on), returns TRUE/FALSE result
adcStart(pin); adcBusy(pin); resultadcEnd(pin);	Starts an ADC conversion on attached pin's bus; Check if conversion on the pin's ADC bus is currently running, returns TRUE/FALSE result or Get the result of the conversion (will wait if ADC has not finished), returns 16-bit integer

Erro < 1%, de 0 a 3V, região linear, caso contrário +- 7% precisão

# DICAS PRÁTICAS: LENDO MAIS QUE 3,3V

• É possível usar divisores de tensão para ler sinais maiores que 3,3V. Exemplo:





https://www.arduinoecia.com.br/p/calculador-divisor-de-tensao-function.html

float voltage = (float)analogRead(36)/4096\*3.3;

float voltage = (float)analogRead(36)/4096\*5\*(194.12/200)

onde 5 é a tensão máxima de entrada e 194.12 é o valor teórico do divisor e 200 o resistor prático

- Análise para v3 B+
- SCP (SMALL COMPUTER BOARD): periféricos integrados (wi-fi, bluetooth, ethernet, usb-host, vídeoout, GPIO): permite desenvolver sistemas embarcados com interação IN/OUT com hardware, e inclui SISTEMA OPERACIONAL baseado em Linux (raspbian default) a ser instalado no SD CARD, com vários aplicativos (python, C/C++ Geany IDE). A IDE Arduino pode ser instalada versão LINUX

ARM 64 bits - ESP8266/ESP32 validar!

 Muito usado em projetos como servidor (arquivos, gateway, broker, web etc.) em configuração STACK




#### Especificações:

- Raspberry Pi 3 Model B+ Anatel
- Processador Broadcom BCM2837B0 64bits ARM Cortex-A53 Quad-Core
- Clock 1.4 GHz
- Memória RAM: 1GB
- Adaptador Wifi 802.11 b/g/n/AC 2.4GHz e 5GHz integrado
- Bluetooth 4.2 BLE integrado
- Conector de vídeo HDMI
- 4 portas USB 2.0
- Conector Gigabit Ethernet over USB 2.0 (throughput máximo de 300 Mbps)
- Alimentação: recomendamos uma fonte DC chaveada 5V 3A
- Interface para câmera (CSI)
- Interface para display (DSI)
- Slot para cartão microSD
- Conector de áudio e vídeo
- GPIO de 40 pinos

ADS-UFRN: FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO, PRO

• Pesquisas em redes de computadores (clusters)





- GPIO (similar ao GPIO da placa FPGA DE2 voltagem)
- A corrente máxima no GPIO é 50 mA, para correntes

Maiores: Driver, transistor etc.; o GPIO não é tolerante a 5V

- Existem pull-up e pull-down internos
- Para ligar um LED por exemplo, usar um resistor 220R
- Baixar a última imagem do SO raspbian:

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ ou o

Gerenciador NOOBS: <a href="https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/">https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/</a> e gravar

No SD CARD com o Etcher.io, por exemplo.

Pin#	NAME		NAME	Pin‡
01	3.3v DC Power		DC Power <b>5v</b>	02
03	GPIO02 (SDA1 , I2C)	000	DC Power <b>5v</b>	04
05	GPIO03 (SCL1, I2C)	00	Ground	06
07	GPIO04 (GPIO_GCLK)		(TXD0) GPIO14	08
09	Ground	00	(RXD0) GPIO15	10
11	GPIO17 (GPIO_GEN0)	00	(GPIO_GEN1) GPIO18	12
13	GPIO27 (GPIO_GEN2)	00	Ground	14
15	GPIO22 (GPIO_GEN3)	00	(GPIO_GEN4) GPIO23	16
17	3.3v DC Power	00	(GPIO_GEN5) GPIO24	18
19	GPIO10 (SPI_MOSI)	00	Ground	20
21	GPIO09 (SPI_MISO)		(GPIO_GEN6) GPIO25	22
23	GPIO11 (SPI_CLK)		(SPI_CE0_N) GPIO08	24
25	Ground		(SPI_CE1_N) GPIO07	26
27	ID_SD (I2C ID EEPROM)	00	(I2C ID EEPROM) ID_SC	28
29	GPIO05	00	Ground	30
31	GPIO06	00	GPIO12	32
33	GPIO13	00	Ground	34
35	GPIO19	00	GPIO16	36
37	GPIO26	00	GPIO20	38
39	Ground	00	GPIO21	40

- Pode-se manipular diretamente o GPIO pelo terminal do SO, usando o SYSFS: pseudo sistema virtual de arquivos que faz interface entre os drivers, hardware e espaço do usuário. Ou seja, o usuário faz read/write num arquivo virtual, que faz a interação com o hardware ou o driver do dispositivo
- A GPIO é configurada por meio do comando export/unexport e pela definição da direção (INPUT, OUTPUT)
- Por exemplo, seja a GPIO21, pino 40, com um resistor e LED conectados. O comando abaixo

```
1 | $ echo "21" > /sys/class/gpio/export
```

Cria o diretório gpio21 dentro de /sys/class/gpio e os arquivos de interface

```
Para OUTPUT:
```

```
1 | $ echo "out" >/sys/class/gpio/gpio21/direction
```

#### Para INPUT:

```
1 $ echo "in" >/sys/class/gpio/gpio21/direction
```

ADS-UFRN: FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO, PROF. JOSENALDE OLIVEIRA

Os arquivos criados são:

1 /sys/class/gpio/gpio21/direction

Determina se é GPIO de entrada ou saída

1 /sys/class/gpio/gpio21/value

É o estado da GPIO

1 /sys/class/gpio/gpio21/edge

Determina o momento da troca do estado

1 /sys/class/gpio/gpio21/active\_low

Inverte a lógica de leitura da GPIO

```
Para escrever:
```

```
1 $ echo "0" >/sys/class/gpio/gpio21/value
```

ou

1 | \$ echo "1" >/sys/class/gpio/gpio21/value

#### Para ler:

```
1 $ cat /sys/class/gpio/gpio21/value
```

https://www.embarcados.com.br/raspberry-pi-ios-python/

https://www.filipeflop.com/blog/linguagem-c-com-raspberry-pi/

ADS-UFRN: FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO, PROF. JOSENALDE OLIVEIRA

• Existem contudo várias bibliotecas python, C, etc.

```
import RPi.GPIO as apio
   2 import time
  4 # Configurando como BOARD, Pinos Fisicos
     apio.setmode(apio.BOARD)
     # Configurando a direcao do Pino
   8 gpio.setup(11, gpio.OUT) # Usei 11 pois meu setmode é BOARD, se estive usando BCM seria 17
   9 while True:
  10 gpio.output(11, gpio.HIGH)
  11 time.sleep(2)
  12 gpio.output(11, gpio.LOW)
  13 time.sleep(2)
  15 # Desfazendo as modificações do GPIO
  16 gpio.cleanup()
     #include <stdio.h>
     #include <wiringPi.h>
     int main()
         wiringPiSetup(); // inicia a biblioteca WiringPi
         pinMode(1, OUTPUT); // configura o pino 1 como saída
         printf("Exemplo 1 - Pisca LED\n"); //imprime mensagem na tela
10
         while(1)
12
             digitalWrite(1, HIGH); // liga o pino 1
13
                                   // espera 1 segundo
14
             delay(1000);
15
             digitalWrite(1, LOW); // desliga o pino 1
             delay(1000);
                                  // espera 1 segundo
16
17
18
         return 0;
19
```

iportante! O pino 1 se refere ao pino da biblioteca que na verdade é o pino físico 12 da barra de pinos da Ras

## CONCLUSÕES

- As plataformas para desenvolvimento de sistemas embarcados crescem e atualizam com grande rapidez, incluindo mais recursos (memória, núcleos de processamento, periféricos etc.) e simultaneamente o número de sensores compatíveis e bibliotecas disponibilizadas para abstrair a complexidade do baixo nível.
- Ao desenvolvedor cabe escolher a melhor plataforma direcionada à determinada aplicação, ou mesmo avaliar a integração de plataformas para o melhor resultado que atenda às especificações do projeto, cliente, e ao custo total do projeto
- Desenvolver sistemas integrados hardware/software é motivador e um desafio com cada vez mais demanda no contexto IoT e de dispositivos móveis.