# EGM0017 (60h)

# Fluxo e metodologias de projeto de Sistemas Embarcados


Prof. Josenalde Barbosa de Oliveira – UFRN

i josenalde.oliveira@ufrn.br
 i josenalde.oliveira@ufrn.br

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecatrônica

# Sincronismo – semáforos (egpos e rtos)


- O semáforo binário tem funcionamento semelhante ao MUTEX
  - É inicializado com 1 (uma espécie de unsigned int, um tipo abstrato de dados)
  - Quando thread tenta obtê-lo checa se seu valor é >= 1. Se for, obtém e decrementa 1
  - Se for igual a 0, não pode obter.
  - Se conseguir obter, ao concluir a tarefa, incrementa o semáforo em 1 unidade
- Um semáforo com qualquer valor inteiro positivo > 1 é do tipo CONTAGEM (counting)
  - Mais de uma thread acessando recurso compartilhado





Edsger Dijkstra, 1930-2002


# Sincronismo – semáforos (semaphore.h)




O tipo de sincronismo quando uma thread só pode seguir quando outra thread finaliza é chamado produtor-consumidor

# **Exemplo**

https://github.com/josenalde/flux-embedded-design/blob/main/src/semaphore\_concept.cpp



# Agora semáforo de contagem



# Exemplo: fila de login


https://github.com/josenalde/flux-embedded-design/blob/main/src/semaphore\_loginqueue.cpp

- Usuários aguardando login em server (games etc.)
- Menos recursos que demanda: gera fila, controlada por semáforos


# Exemplo: tratamento de interrupção no ESP32

https://github.com/josenalde/flux-embedded-design/blob/main/src/dih semaphore rtos/dih semaphore rtos.ino

- Objetivo: sincronizar TAREFA (task) com ISR, tornando a ISR a menor possível em termos de tempo de execução
- Fundamental para sistemas de tempo real, pois a ISR sempre tem a maior prioridade de qualquer outra TASK
- DIH (deferred interrupt handling)



# Exemplo: tratamento de interrupção no ESP32



https://freertos.org/fr-contentsrc/uploads/2018/07/161204\_Mastering\_the\_FreeRTOS\_Real\_Time\_Kernel-A\_Hands-On Tutorial Guide.pdf




Figure 50. Using a binary semaphore to synchronize a task with an interrupt

#### Mas afinal uso mutexes ou semáforos binários?

Semáforos binários e mutexes são muito similares, mas tem algumas diferenças. Mutexes incluem um mecanismo de herança de prioridade, e semáforos binários não possuem. Isto torna os semáforos melhor para sincronização (entre tarefas e entre tarefas e interrupção), e mutexes a melhor escolha para implementar controle de região crítica (exclusão mútua)

# Uso comum de semáforos para sincronismo de tarefas em IoT

```
SemaphoreHandle t syncTasks semph;
                                                  Processar dados após GARANTIA de
void serverConnection(void *params) {
   while(true) {
                                                  conexão à rede
       //...connection code (wifi-serverport)
       ESP LOGI("Server:","Connected...: OK");
       xSemaphoreGive(syncTasks_semph);
                                                  Enviar dados para BD remoto após garantia
       vTaskDelay(pd MS_TO_TICKS(2000));
                                                  de estabelecimento da conexão com o BD
void processData(void *params) {
   while(true) {
       xSemaphoreTake(syncTasks semph, portMAX DELAY);
       //processing code...
       printf("Page loaded...\n");
void app main() {
   syncTasks_semph = xSemaphoreCreateBinary();
   xTaskCreatePinnedToCore(&serverConnection, "serverConnection", 4096, NULL, 1, NULL, 1);
   xTaskCreatePinnedToCore(&processData, "processData", 4096, NULL, 1, NULL, 0);
```