EGM0017 (60H)

FLUXO E METODOLOGIAS DE PROJETO DE SISTEMAS EMBARCADOS

PROF. JOSENALDE OLIVEIRA


josenalde.oliveira@ufrn.br

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - UFRN

FreeRTOS – mais sobre sincronismo de tarefas – grupo de eventos

- Task dispara ao receber dois ou mais FLAGS ações em conjunto necessárias para disparar task
- https://github.com/josenalde/flux-embedded-design/blob/main/src/event group.c
- **Notificações**: modo otimizado de sinalização entre TASKs (mais otimizado que semáforo) https://github.com/josenalde/flux-embedded-design/blob/main/src/notifications.c

Event Group



Set/Clear Flag





Wait for Flag

- Temporizadores em sistemas embarcados são usados para atrasar a execução de funções ou executar tarefas periodicamente
- Temporizadores baseados em software são implementados com base no conceito de TICKs do RTOS
- No <u>FreeRTOS</u>, podem ocorrer as situações:
 - vTaskDelay para bloquear a tarefa em execução (running) por um tempo dado em TICKS
 - Pode-se ter uma task não bloqueante usando xTaskTickCount() (similar ao millis(), micros() com bare metal)
 - Alguns uCs e placas possuem timers em hardware, que disparam uma ISR quando a contagem atinge o valor desejado
 - Timers em software não dependem diretamente de *hardware*, mas no FreeRTOS dependem do tick do RTOS que é função do hardware
 - No FreeRTOS existe uma API para gerenciar timers

 Ao incluir a API, automaticamente é executada em background uma tarefa de serviço de temporização (TST) (timer daemon) separadamente de outras tasks. Esta task gerencia todos os timers e funções de callback.

Software Timers in FreeRTOS

Task A

Timer
Command
Queue

Timer
Service
Task

Task B

As chamadas da API se comunicam com o TST por meio de uma fila.

Ao criar um timer define-se uma callback function que é executada sempre que o tempo definido expira.

Visto que os timers dependem do tempo de TICK, não pode ser menor que 1 TICK (1 ms por padrão).

Existem 2 tipos: one-hot-shot: executa 1 vez após tempo expirar auto-reload: executa periodicamente sempre que expira


One-shot versus Auto-reload

Timer 1 expires at time 100 and executes its callback function (represented by the red line). Timer 1 is a one-shot timer, so does not execute its callback function again.

One-shot: pode ser apenas manualmente resetado

xTimerReset() ou xTimerStart() enquanto ainda está rodando...

Auto-reload: reset automático




• Exemplo de projeto: sistema que lê entradas do usuário na interface Serial (teclado etc.) e exibe na tela do Serial Monitor (poderia ser um display LED, LCD etc.), mantendo o LED integrado ao ESP32 aceso (como se fosse o backlight do display). Se o usuário passar mais de 5 segundos (5000 ms) sem digitar na Serial, o LED apaga.

https://github.com/josenalde/parallel programming rtos/blob/main/src/timer2/timer2.ino


Funções de callback executam no contexto da TST. Portanto é essencial que a callback não tenha comandos de bloqueio. Por exemplo, não deve chamar vTaskDelay(), vTaskDelayUntil(), ou especificar um tempo não nulo para acesso a uma fila ou semáforo.


• Exemplo de projeto: sistema que lê entradas do usuário na interface Serial (teclado etc.) e exibe na tela do Serial Monitor (poderia ser um display LED, LCD etc.), mantendo o LED integrado ao ESP32 aceso (como se fosse o backlight do display). Se o usuário passar mais de 5 segundos (5000 ms) sem digitar na Serial, o LED apaga.

1 second before Timer 1 was going to expire (5 seconds after the system was started), another key is pressed. Timer 1 is reset, so does not execute its callback function at the previously calculated 6 second mark. This time, Timer 1 calculates its expiry timer to be 10 seconds after the system was started, which is 5 seconds after it was reset.



- Exercício em equipe (grupo dos projetos finais):
 - Criar 3 tarefas (taskIntReadings, taskIntToVoltage, taskPlotVoltage) definir núcleo e prioridades
 - Requisitos funcionais (taskIntReadings)
 - No ESP32 ler sinal analógico de um potenciômetro no pino 34 a cada 0.3s (300 ms). Controlar o tempo usando software timer do ESP32. Este valor inteiro entre 0 e 4095 deve ser inserido numa fila chamada queueIntReadings
 - Requisitos funcionais (taskIntToVoltage)
 - O valor inteiro da leitura do potenciômetro é consumido da fila queueIntReadings e é realizada a conversão para double, com a fórmula: (valor inteiro) * (3.3 / 4096). Este valor double já convertido é inserido na fila queueVoltage
 - Requisitos funcionais (taskPlotVoltage)
 - O valor double da voltagem é consumido de queueVoltage e é exibido na interface Serial (pode ser exibido o gráfico no Serial Plotter (Ctrl + Shift + L na IDE Arduino)
 - Uma quarta tarefa chamada taskControlLed lê esta mesma fila queueVoltage e, caso o valor de voltagem seja > 1.5 Volts o LED interno (pino 2) acende, caso contrário o LED interno apaga, simulando um controle LIGA-DESLIGA. Controlar acesso à fila queueVoltage com semáforos binários





GPIO23

VSPI_MOSI

