EGM0017 (60h)

# Fluxo e metodologias de projeto de Sistemas Embarcados


Prof. Josenalde Barbosa de Oliveira – UFRN

i josenalde.oliveira@ufrn.br
 i josenalde.oliveira@ufrn.br

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecatrônica

# Sincronismo – semáforos (egpos e rtos)


- O semáforo binário tem funcionamento semelhante ao MUTEX
  - É inicializado com 1 (uma espécie de unsigned int, um tipo abstrato de dados)
  - Quando thread tenta obtê-lo checa se seu valor é >= 1. Se for, obtém e decrementa 1
  - Se for igual a 0, não pode obter.
  - Se conseguir obter, ao concluir a tarefa, incrementa o semáforo em 1 unidade
- Um semáforo com qualquer valor inteiro positivo > 1 é do tipo CONTAGEM (counting)
  - Mais de uma thread acessando recurso compartilhado





Edsger Dijkstra, 1930-2002

# Sincronismo – semáforos (semaphore.h)




O tipo de sincronismo quando uma thread só pode seguir quando outra thread finaliza é chamado produtor-consumidor

```
int sem_init(
    sem_t* semaphore_p /* out */,
    int shared /* in */, //Normalmente o segundo parâmetro é 0 para multithreading
    unsigned initial_val /* in */);


int sem_destroy(sem_t* semaphore_p /* in/out */);
int sem_post(sem_t* semaphore_p /* in/out */);
int sem_wait(sem_t* semaphore_p /* in/out */);
```

# **Exemplo**

https://github.com/josenalde/flux-embedded-design/blob/main/src/semaphore\_concept.cpp



# Agora semáforo de contagem



# Exemplo: fila de login


https://github.com/josenalde/flux-embedded-design/blob/main/src/semaphore\_loginqueue.cpp

- Usuários aguardando login em server (games etc.)
- Menos recursos que demanda: gera fila, controlada por semáforos


# Exemplo: tratamento de interrupção no ESP32

https://github.com/josenalde/flux-embedded-design/blob/main/src/dih semaphore rtos/dih semaphore rtos.ino

- Objetivo: sincronizar TAREFA (task) com ISR, tornando a ISR a menor possível em termos de tempo de execução
- Fundamental para sistemas de tempo real, pois a ISR sempre tem a maior prioridade de qualquer outra TASK
- DIH (deferred interrupt handling)



# Exemplo: tratamento de interrupção no ESP32



https://freertos.org/fr-contentsrc/uploads/2018/07/161204\_Mastering\_the\_FreeRTOS\_Real\_Time\_Kernel-A\_Hands-On Tutorial Guide.pdf




Figure 50. Using a binary semaphore to synchronize a task with an interrupt

#### Mas afinal uso mutexes ou semáforos binários?

Semáforos binários e mutexes são muito similares, mas tem algumas diferenças. Mutexes incluem um mecanismo de herança de prioridade, e semáforos binários não possuem. Isto torna os semáforos melhor para sincronização (entre tarefas e entre tarefas e interrupção), e mutexes a melhor escolha para implementar controle de região crítica (exclusão mútua)