

# Sistemas Informáticos

Unidad 1 : Hardware de un  
Sistema Informático

# Hardware de un Sistema Informático


## 1.- Sistema Informático.

La informática es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con los sistemas informáticos, incluyendo desde los temas relativos a su arquitectura y su fabricación, hasta los temas referidos a la organización y almacenamiento de la información, sin olvidar los relativos a la creación y uso del software, o a la formación del personal informático. Para ello se basa en múltiples ciencias como las matemáticas, la física, la electrónica, etc.

Se define **sistema informático** como un conjunto de elementos físicos (hardware) y de elementos lógicos (software) interconectados entre sí, destinados a gestionar el tratamiento automático y racional de la información, entendiendo por esto, su organización, su transmisión, su procesamiento y/o su almacenamiento.

Se incluye como parte fundamental del sistema informático al conjunto de personas que lo utiliza, ya sean usuarios, administradores, programadores, etc. El elemento humano es un componente imprescindible, ya que los sistemas informáticos son creados, desarrollados y utilizados por humanos para su propio provecho.

Gráfico que representa la estructura de un sistema informático genérico:



# Hardware de un Sistema Informático

En un Sistema Informático se debe distinguir entre hardware y software:


- ✓ **Hardware** es todo lo que forma parte del ordenador, que puede ser tocado físicamente. Es decir; teclado, ratón, monitor, placa base, procesador, memoria, disco duro, cables, etc. Es la "maquinaria" necesaria utilizada para el tratamiento automático de la información.
- ✓ **Software** es el elemento lógico, es todo aquello que es "intangible". Es el conjunto de programas y datos que permiten manejar el hardware, controlando y coordinando su funcionamiento para que realice las tareas deseadas.
- ✓ El software lo integran tanto los programas como los datos:
  - **Los programas** están formados por un conjunto de órdenes o instrucciones que se utilizan para procesar los datos que se le introducen como información. Son necesarios para la gestión y el control de los equipos y de los trabajos de los usuarios.
  - **Los datos** son en sí la información que los programas deben procesar, utilizando para ello los diferentes elementos hardware que componen el sistema informático. Son, en definitiva, el objeto o razón de ser del sistema informático.

Los sistemas informáticos han evolucionado, desde que en principio todos sus componentes: físicos, lógicos y humanos estaban localizados en un mismo lugar, a estar formados por subsistemas interconectados a través de redes, que pueden llegar a estar a miles de kilómetros entre sí, integrando sistemas complejos de procesamiento de la información. Y estos subsistemas pueden estar compuestos tanto por un superordenador, como por un solo ordenador personal, o por redes locales de ordenadores, o por una combinación de todos ellos.

# Hardware de un Sistema Informático

El sistema informático más simple estará formado por un sólo ordenador y por un usuario que ejecuta los programas instalados en él.

Se define ordenador como una máquina electrónica, con algunas partes mecánicas, compuesta por, al menos, una unidad de proceso, y por equipos periféricos, controlada por programas que deben estar almacenados en su memoria central, destinada al tratamiento automático de la información que le es suministrada. Es una máquina de propósito general ya que puede realizar gran variedad de trabajos a gran velocidad y con gran precisión.



# Hardware de un Sistema Informático

Existen muchos tipos de ordenadores, así que pueden ser clasificados en función de diversos criterios.

## Clasificación de ordenadores.

La base de todo ordenador es el Microprocesador, que es su cerebro, es lo que lo define como tal. El resto de componentes que se le conectan no son más que dispositivos mediante los que se alimenta de energía, o que le permiten interactuar con su entorno y en el que nos incluimos sus usuarios.

Vamos a clasificarlos por su tamaño, de mayor a menor, en cinco tipos:

1. Superordenadores o supercomputadores.
2. Mainframes o macrocomputadora.
3. Minicomputadora o miniordenador.
4. Workstation o estaciones de trabajo
5. Ordenadores personales (PC).



Superordenador de IBM Deep Blue derrotó al ajedrez al campeón del mundo Gary Kasparov en 1997.

# Hardware de un Sistema Informático

## Superordenadores

Un Superordenador es un ordenador extraordinariamente rápido con capacidades de proceso, de cálculo, y de almacenamiento, etc. muy superiores tecnológicamente comparado con el resto de ordenadores construidos en la misma época.

Físicamente son de gran tamaño. Deben ser instalados en ambientes controlados para poder disipar el calor producido por sus componentes, lo que no impide que puedan soportar la conexión en línea de miles de usuarios.

Suelen incorporar varios procesadores de gran capacidad de proceso trabajando conjuntamente, en paralelo, destinados a una tarea específica.

El número de procesadores, dependiendo del modelo, varía en un rango que va desde unos 16 procesadores hasta unos 512 procesadores. Por supuesto también cuentan con una generosa cantidad de memoria y con gran capacidad de almacenamiento.



*El superordenador Calendula, gestionado por la Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León, es considerado como el más eficiente energéticamente de los instalados en España. Cuenta con 2800 procesadores, su memoria es de 8500 GB y tiene un rendimiento de 33000 GFlops.*

# Hardware de un Sistema Informático

Esto les permite procesar ingentes cantidades de información en poco tiempo, pudiendo llegar a procesar miles de millones de operaciones por segundo. Están diseñados para desarrollar cálculos complicados a gran velocidad.

Por ello son utilizados para realizar simulaciones de procesos muy complejos con una gran cantidad de datos como por ejemplo, el análisis del genoma humano, la simulación de explosiones nucleares, las predicciones meteorológicas o astronómicas, etc.

Pero también son utilizadas para diseñar y probar virtualmente máquinas complejas como automóviles o aviones, y para controlar el funcionamiento de naves espaciales y satélites, entre otras cosas.

Como también tienen un costo excesivo, en comparación con otros ordenadores, se suelen fabricar muy pocos, se suelen fabricar bajo pedido.



# Hardware de un Sistema Informático

## Mainframe, Macrocomputadora u Ordenador Central.

Los mainframe son grandes ordenadores, de uso general, que disponen de varios procesadores que pueden trabajar de forma independiente entre sí, pudiendo así ejecutar varias tareas a la vez. Están preparados para realizar varios millones de operaciones por segundo. Su gran capacidad de proceso les permite por un lado, controlar al mismo tiempo a cientos de usuarios, incluso a miles, y por otro controlar el manejo de puertos de entrada salida, dando soporte a cientos de dispositivos de entrada y salida, gracias a lo cual pueden contar con muchas unidades de disco que les permiten almacenar grandes cantidades de información.

Físicamente hoy día un mainframe tiene la apariencia de una fila de archivadores, similares a los de una biblioteca, que se suelen instalar en una habitación, con control de temperatura y con doble suelo, bajo el cual se aloja la inmensa cantidad de cables necesarios para la conexión de los periféricos.

En comparación con un superordenador, un mainframe es mucho más barato y puede ejecutar simultáneamente mayor número de programas, pero los superordenadores pueden ejecutar un solo programa mucho más rápido.

Son utilizados en las empresas de gran tamaño, con muchas sucursales, como bancos, compañías de transportes, etc.



**Mainframe:** Ordenador multiusuario de gran potencia capaz de soportar miles de usuarios conectados simultáneamente.

# Hardware de un Sistema Informático

## Minicomputadora o Miniordenador.

Son la versión reducida, de un mainframe, con menos prestaciones en velocidad, menos memoria, menor capacidad de almacenamiento y menor número de terminales. Están orientadas a tareas específicas. Fueron ideadas para dar servicio a empresas e instituciones, de menor tamaño, que no necesitan toda la capacidad de proceso, ni todos los periféricos de un mainframe.



Miniordenador

Un minicomputador es por tanto, un sistema multiproceso y multiusuario que ofrece servicios específicos, que cuenta con capacidad para soportar hasta 200 usuarios conectados simultáneamente y que soporta un número limitado de dispositivos. Siendo, de un relativo pequeño tamaño y pequeño costo, en comparación con un mainframe.

Se suelen utilizar para el almacenamiento de grandes bases de datos, para control automático en la industria y para aplicaciones multiusuario.

# Hardware de un Sistema Informático

## Workstation o Estaciones de Trabajo.

Estación de trabajo. Un ordenador de gran potencia para ser usado por un sólo usuario, es parecido a un ordenador personal pero con mejores componentes, que le proporcionan mayor potencia y mayor calidad, y que normalmente se conectan a un ordenador mas grande a través de una red, permitiendo a los usuarios compartir ficheros, aplicaciones y hardware, como por ejemplo las impresoras.



Internamente, las estaciones de trabajo están basadas generalmente en otro tipo de diseño de CPU llamado RISC (procesador de cómputo con un conjunto reducido de instrucciones), con el que las instrucciones se procesan con mayor rapidez.

Las estaciones de trabajo se suelen utilizar para:

- ✓ Aplicaciones de ingeniería.
- ✓ CAD (diseño asistido por ordenador).
- ✓ CAM (manufactura asistida por ordenador).
- ✓ Diseño de publicidad.
- ✓ Programación de software.



# Hardware de un Sistema Informático

## Ordenador Personal o Microordenador.

Conocido como PC (del inglés personal computer), es un ordenador de propósito general, de pequeño tamaño, con al menos, un microprocesador, que suele disponer de ratón y teclado para introducir datos, de un monitor para mostrar la información, y de algún dispositivo de almacenamiento en el que instalar el sistema operativo y guardar datos y programas. Además admite la conexión de otros periféricos con múltiples y variadas funcionalidades.



Son los ordenadores más accesibles para cualquier tipo de usuario, en cuanto a coste y a facilidad de uso. En sus inicios sólo podían trabajar en modo monousuario, pero que con los avances tecnológicos ahora ya pueden ser utilizados en modo multiusuario e incluso, como servidores de una red de ordenadores.

Los PC's tuvieron su origen gracias a la creación de los microprocesadores por parte de Intel, y a que IBM los incorporó en unos pequeños ordenadores que con el tiempo se estandarizaron, facilitando que otras compañías también pudieran fabricarlos y comercializarlos a precios asequibles al gran público.

# Hardware de un Sistema Informático

Se conoce como ordenador personal a todos los ordenadores IBM PC y a los modelos similares compatibles, también a los ordenadores Macintosh de APPLE y a los modelos similares posteriores.

La miniaturización ha permitido la creación de otros tipos de PC's. Estos son algunos de ellos:

**Ordenadores Portátiles o Laptops.** Son ordenadores personales que pueden transportarse con facilidad por ser ligeros de peso y de reducido tamaño, que están equipados con una batería que les permite trabajar sin estar conectadas a la red eléctrica.



**Los Notebooks** que son portátiles un poco mas ligeros que los Laptops, o los Netbooks aun más pequeños que se usan principalmente para navegar en Internet



# Hardware de un Sistema Informático

**TabletPC.** Se trata de un ordenador pizarra, sin teclado físico, que dispone de una pantalla táctil con la que se interactúa utilizando los dedos o algún tipo de apuntador. Hay ordenadores portátiles con teclado y ratón, que permiten rotar la pantalla y colocarla como si de una pizarra se tratase, para su uso como Tablet PC.



**Pocket o Palm o PDA** ("personal digital assistant") Son pequeños ordenadores con pantallas táctiles que caben en la palma de la mano, y que tienen muchas de las prestaciones de los ordenadores de escritorio, pero no todas.



**Smartphone.** Es un teléfono móvil que incorpora características de un ordenador personal. Pueden tener un mini teclado, una pantalla táctil, un lápiz óptico, etc. Incluyen acceso a Internet, servicios de correo electrónico, cámara integrada, navegador web, procesador de textos, etc. Permiten la instalación de nuevas aplicaciones con las que aumentan sus funcionalidades.





# Hardware de un Sistema Informático

## 2.- Arquitectura Hardware: Componentes funcionales.

La arquitectura funcional vigente hoy día en la construcción de ordenadores fue concretada por John Von Neumann a mediados del siglo pasado. Está basada en los siguientes componentes que se interrelacionan entre sí a través del bus del sistema que actúa como canal de comunicación entre ellos:

- ✓ La Unidad Central de Proceso (CPU, por sus iniciales en inglés).
- ✓ La memoria principal.
- ✓ Los sistemas de Entrada/Salida.



# Hardware de un Sistema Informático

## 2.1.- Unidad Central de Proceso o CPU.

La Unidad Central de Proceso es el componente que debe tener un ordenador para considerarse como tal. Viene a ser como un cerebro que debe controlar, dirigir y coordinar todas las operaciones que necesite realizar el ordenador. Todo ello lo hace siguiendo las instrucciones que recibe de los programas que esté ejecutando.

Para que la CPU pueda ejecutar un programa es necesario que esté alojado en su memoria central, desde donde va extrayendo en secuencia cada una de sus instrucciones, analizándolas y emitiendo las órdenes necesarias al resto de componentes que deban intervenir para completar su ejecución.

La Unidad Central de Proceso esta integrada en el Procesador Central o microprocesador y acompañada por una pequeña cantidad de registros de Memoria necesarios para su funcionamiento.

Por tanto en el Microprocesador como parte integrante de la Unidad Central de Proceso, deben existir dos unidades:

- ✓ **La Unidad de Control**, que se encarga de ejecutar los programas, controlando su secuencia, interpretando y ejecutando sus instrucciones. Se encarga también de controlar al resto de componentes; como los periféricos, la memoria, la información que hay que procesar, etc., a tenor de lo que van necesitando las instrucciones.
- ✓ **La Unidad Aritmético-Lógica** que hace los cálculos matemáticos y los cálculos lógicos necesarios para su funcionamiento.

# Hardware de un Sistema Informático

La memoria central, conocida como RAM (Random Access Memory), es la encargada de almacenar los datos y las instrucciones de los programas que deben ejecutarse, así como toda aquella información que el sistema necesite para su funcionamiento. Está constituida por un grupo de registros capaces de retener información en su interior mientras el ordenador se encuentre encendido. Cuando el ordenador se apaga, se pierde su contenido.

Los sistemas de Entrada/Salida son circuitos electrónicos que permiten el intercambio de información entre la CPU y los periféricos. Las unidades de entrada se utilizan para cargar programas y datos en la memoria principal desde los periféricos de entrada, y las unidades de salida se utilizan para sacar los resultados de los procesos realizados a través de los periféricos de salida.

Los Buses del Sistema son el conjunto de circuitos eléctricos que conectan la CPU con el resto de unidades para comunicarse entre sí. Cada bus es un conjunto de cables o pistas de un circuito integrado, que permiten la transmisión en paralelo de la información entre los diferentes componentes del ordenador.

Hay tres clases distintas de buses:

- ✓ **El bus de instrucciones y datos.** Utilizado para trasladar tanto instrucciones como datos desde la memoria RAM al resto de componentes del ordenador y viceversa.
- ✓ **El bus de control.** La CPU transmite por él las órdenes (microórdenes) al resto de unidades. Y recibe de ellas señales indicando su estado.
- ✓ **El bus de direcciones.** Por él se transmiten las direcciones de destino de los datos que se envían por el bus de datos.

# Hardware de un Sistema Informático

Veamos el siguiente ejemplo para entender su interacción: cuando la CPU tiene que obtener la información contenida en una posición de memoria, debe indicar su dirección mediante el bus de direcciones, pero también debe mandar una señal de lectura por el bus de control. Para recibir, a continuación, dicha información por el bus de datos.

Los periféricos son dispositivos electrónicos, unidades externas que se conectan al ordenador a través de los buses de entrada/salida, integrándose en el sistema que pasa a controlarlos como parte de sí mismo desde el momento en el que reconoce su conexión. Existen infinidad de periféricos, diferentes por su diseño o por su función; algunos tienen como misión facilitar la entrada de información al ordenador, mientras que otros facilitan su salida, los hay cuya utilidad es el almacenamiento permanente de datos o los que permiten la conexión a otras máquinas para intercambio de información. Pero no todos ellos son imprescindibles, lo más habitual es disponer de teclado, ratón, monitor, impresora, altavoces y conexión a red.



# Hardware de un Sistema Informático

Según su función se pueden clasificar en:

- ✓ **Unidades de entrada:** Son las encargadas de introducir la información o los datos desde el exterior a la memoria central, preparando la información para que pueda ser entendida por la máquina. Por ejemplo: el teclado.
- ✓ **Unidades de salida:** Son las encargadas de sacar al exterior los datos o resultados de los procesos realizados, mostrándolos de una forma comprensible para el usuario. Por ejemplo: la pantalla.
- ✓ **Unidades de entrada/salida:** Son las que se utilizan tanto para entrada como para salida de información. Algunas de estas unidades no necesitan realizar procesos de conversión ya que manejan la información en formato binario, otras necesitan procesos de conversión para trabajar con los usuarios y otras necesitan procesos de conversión para comunicarse con otros dispositivos. Por ejemplo: las tarjetas de red inalámbricas que intercambian información con otros ordenadores.
- ✓ **Unidades de almacenamiento externo:** Conocidas como dispositivos de almacenamiento masivo de información. Son utilizadas para guardar tanto programas como datos de forma permanente, con el objetivo de recuperarlos para ser procesados las veces que sea necesario. La información se almacena en formato binario y se mantiene aun faltando la alimentación eléctrica. Por ejemplo: las memorias USB.

Algunos periféricos necesitan soportes adicionales para representar la información o para almacenarla. En estos casos hay que tener claro que el periférico no almacena información sino que es el medio utilizado para obtener o depositar la información en su soporte. Por ejemplo: El lector de DVD es el periférico que lee la información del disco, que es el soporte donde esta almacenada. O la impresora que necesita el papel como soporte para escribir sobre él.

# Hardware de un Sistema Informático

## 3.- Componentes físicos de un ordenador actual.

La arquitectura de un ordenador define la estructura funcional de cada una de sus partes, pero se hace necesario implementar dicha estructura mediante hardware de fabricación y comercialización actual.

La imagen que normalmente se tiene de un ordenador es la de una carcasa, con un diseño más o menos bonito, a la que están conectados como mínimo un teclado, un ratón y un monitor. El ordenador en sí, está dentro de la carcasa y está constituido por la placa base, el procesador y la memoria. El resto de elementos que contiene son los periféricos que nos permiten comunicarnos con él, como la tarjeta gráfica, la de sonido, o las unidades de almacenamiento como el disco duro o el lector de DVD.



Claro que también podemos pensar en un portátil, pero éste no deja de ser un ordenador con todos sus componentes, de reducido tamaño, integrados en su interior.

# Hardware de un Sistema Informático

Así, en función de las características tecnológicas de los componentes empleados en su construcción (su tamaño, su grado de miniaturización, su capacidad de proceso, su capacidad de almacenamiento, su velocidad de proceso, su velocidad de transmisión, etc.) se van a construir ordenadores personales más o menos potentes: Portátiles, TabletsPC, PDAs, Smartphones, y hasta consolas de juegos. Pero también se fabrican servidores, mainframes y por supuesto, superordenadores.

Vamos a hacer un estudio de los distintos elementos utilizados para el montaje de un ordenador personal de sobremesa de uso general (por ser la arquitectura más accesible), en base a los componentes físicos que se fabrican y se comercializan en la actualidad. Analizando en la medida de lo posible sus características de funcionamiento particulares. Los distintos componentes deben seguir determinados estándares de fabricación, sobre todo en lo relativo a sus conexiones e interfaces, para permitir su completa integración en el sistema y mantener la compatibilidad de funcionamiento entre ellos.

La base sobre la que se asienta el montaje de un ordenador personal es la **placa base** o **placa madre**. A ella se conectan de una u otra forma, a través de los buses de interconexión, todos y cada uno de sus componentes. Las líneas de suministro eléctrico, procedentes de la fuente de alimentación, proporcionan corriente continua para su funcionamiento.

Como la mayoría de estos componentes necesitan de un recipiente a modo de envase que los contenga y los proteja, se han diseñado para ello las cajas de ordenador, también conocidas como carcasas o chasis.

# Hardware de un Sistema Informático

## 3.1.- Cajas de ordenador.

Las cajas de ordenador se fabrican de diversos materiales como acero, aluminio, plástico, metacrilato, etc. o con una combinación de ellos. Deben tener la suficiente resistencia para aguantar tanto el peso de los componentes que se coloquen en su interior, como el calor que generen, y por supuesto la suficiente capacidad como para poder albergarlos con una distribución adecuada.



# Hardware de un Sistema Informático

Estas cajas se fabrican siguiendo unos diseños basados en unos factores de forma estándares cada uno de los cuales tiene definidas sus propias características de tamaño, forma, capacidad, etc. Así que podemos elegir alguno de entre los distintos formatos de caja más habituales en la actualidad:

- ✓ **Mitorre o Semitorre:** La diferencia entre ellas está en su altura que depende del numero de bahías de 5 pulgadas y cuarto de que disponga. A mayor numero de bahías mas dispositivos podrá contener y mas aumenta su altura. Suelen tener 2 y 4 bahías respectivamente.
- ✓ **Sobremesa:** Son similares a las minitorre, pero se colocan de forma horizontal. Lo que obliga a rotar 90 grados los dispositivos extraíbles de su frontal.
- ✓ **Barebone y Slim:** Son cajas de pequeño tamaño diseñadas sobre todo para ocupar poco espacio. Esto conlleva que su interior admite pocos dispositivos, o ninguno, pero esto se intenta compensar aumentando el número de conectores para dispositivos externos.



# Hardware de un Sistema Informático

Con independencia de su forma o tamaño. De una carcasa se espera que en su interior contenga ciertos compartimentos dedicados a alojar la fuente de alimentación, los discos duros, las unidades ópticas y por supuesto la placa base y las tarjetas de expansión que se le conecten.



En el panel frontal se sitúan los botones de encendido y reinicio y los LED que indican si el ordenador está encendido o si se está utilizando el disco duro, etc. También las bocas de las unidades extraíbles y algunos conectores externos de uso habitual, como los de USB o de lectores de tarjetas de memoria.

# Hardware de un Sistema Informático

En el panel trasero se pueden ver los conectores que asoman directamente desde la placa base y desde las tarjetas de expansión. Así como la toma de corriente eléctrica y la salida de ventilación de la fuente de alimentación.

También podemos ver, estratégicamente distribuidas por distintas zonas de la caja, rejillas o aberturas por las que debe circular el aire, libremente o con ayuda de ventiladores situados en su interior, |cuyo fin es disipar el calor que generan los componentes internos.



# Hardware de un Sistema Informático

## 3.1.1.- Fuentes de alimentación.

La fuente de alimentación suele venir preinstalada en la caja del ordenador, aunque no siempre es así, para poder elegir con independencia de la caja un modelo que se adapte a nuestras necesidades, por ejemplo, que sea de mayor potencia, que sea más silenciosa, o que tenga luces decorativas, etc.

La fuente de alimentación es una pequeña caja metálica, con muchas rejillas para ventilarse, de la que salen los cables con los conectores necesarios para alimentar los componentes del interior del ordenador con voltajes de más y menos 12 voltios, más y menos 5 voltios y más 3,3 voltios. (12 voltios para los motores de las unidades de almacenamiento y ventiladores y 5 y 3,3 voltios para el resto de componentes).



# Hardware de un Sistema Informático

Existen las fuentes modulares que permiten el acoplamiento de los cables con los conectores necesarios, pudiendo retirar los cables sobrantes no utilizados para que no molesten dentro de la caja.

Desde la parte trasera de la fuente de alimentación podemos ver el conector para el cable de la conexión a la red eléctrica y la rejilla de ventilación por la que su propio ventilador extrae el aire caliente que ella misma genera.

La parte trasera, adicionalmente puede disponer de otros elementos como:

- ✓ Un conector para alimentación eléctrica del monitor.
- ✓ Un interruptor de apagado total de la fuente, que de otra manera, si el ordenador se apaga queda en modo de funcionamiento standby, para poder reiniciarse con un toque de teclado, un movimiento de ratón o una señal externa desde la tarjeta de red.
- ✓ Un selector para fijar la entrada de corriente alterna a 125 voltios o a 220 voltios.



# Hardware de un Sistema Informático

La Placa Base es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los demás elementos de un ordenador. Contiene una serie de circuitos integrados entre los que se encuentra el chipset, que le sirve como centro de conexión entre el procesador, la memoria RAM, los buses de expansión y otros dispositivos.

Su diseño debe cumplir unos estándares basados en el "factor de forma", que define algunas de sus características físicas, por ejemplo:

- ✓ La forma de la placa base con sus dimensiones exactas (ancho y largo).
- ✓ La posición de los anclajes, o sea, el lugar donde se sitúan los huecos para los tornillos que la fijan al chasis.
- ✓ Las áreas donde se sitúan algunos de sus componentes como el zócalo del procesador, las ranuras de expansión y los conectores de la parte trasera para teclado, ratón, USB, red, etc.
- ✓ Las conexiones eléctricas de la fuente de alimentación: la cantidad de conectores y su forma, sus voltajes, etc.



# Hardware de un Sistema Informático

Podemos ver sus principales componentes en el siguiente gráfico.

La placa base es un componente fundamental a través del cual se integran e interrelacionan todos y cada uno de los dispositivos del ordenador.

Todos los conectores tienen conexión directa con alguno de los dos componentes del **chipset**, los llamados puente norte y puente sur, en inglés northbridge y southbridge respectivamente. Se trata de dos circuitos integrados que con

el tiempo han ido recogiendo en su diseño funcionalidades de controladores que antes fueron independientes.



# Hardware de un Sistema Informático

Así el puente norte se encarga de controlar funciones como las comunicaciones entre el procesador, la memoria, el sistema gráfico, incluso en algunos modelos suele integrar controladoras de vídeo, sonido y red. El puente sur, por su parte lleva el control del resto de puertos internos y externos de la placa base. Por tanto, el chipset hace que la placa base funcione como un sistema "nervioso", que interconecta todos sus componentes por medio de diversos buses, permitiendo la comunicación entre ellos.


La placa base incluye un chip conocido como BIOS con un software propio o firmware, que le permite realizar funcionalidades básicas, como reconocimiento y auto chequeo de los dispositivos instalados, gestión básica de vídeo y del teclado. Es el software que se encarga de la parte del arranque del equipo que es independiente del sistema operativo.



# Hardware de un Sistema Informático

## Principales conectores de la placa base.

- ✓ **Zócalo (o socket) del microprocesador**
- ZIP (Zero Insertion Force). Tiene un mecanismo que permite introducir las patillas del procesador sin hacer presión para evitar que pueda estropearse. Una palanca que gira hace que se ajusten los contactos. Para su retirada el movimiento contrario de la palanca hace que el procesador quede suelto y pueda ser retirado sin esfuerzo.



# Hardware de un Sistema Informático

- ✓ LGA (Land Grid Array). En este caso los pines se encuentran en el propio zócalo mientras que los contactos del procesador son lisos. También hay una palanca que ajusta el procesador al zócalo con ayuda de una especie de marco metálico que lo rodea manteniéndolo inmovilizado.



# Hardware de un Sistema Informático

Según el número de contactos y su distribución en el conector tendríamos una clasificación bastante amplia de microprocesadores. La clasificación también depende del fabricante (AMD o Intel) y de sus gamas de modelos.

Veamos a continuación algunos de los zócalos empleados por ambos fabricantes:


## Zócalos de procesadores AMD e Intel

| Zócalos o socket para procesadores AMD                          | Zócalos o socket para procesadores Intel   |
|---|--|
| ✓ Slot A Duron, Athlon  | ✓ Slot 1: Pentium II, Pentium III, Celeron   |
| ✓ Socket A Duron, Athlon, Athlon XP, Sempron                    | ✓ Socket 370: Pentium III, Celeron   |
| ✓ Socket 754 Athlon 64, Mobile Athlon 64, Sempron, Turion       | ✓ Socket 423: Pentium 4  |
| ✓ Socket 939 Athlon 64, Athlon FX , Athlon X2, Sempron, Opteron | ✓ Socket 478: Pentium 4, Celeron   |
| ✓ Socket 940 Opteron y Athlon 64 FX                             | ✓ Socket 775: Pentium 4, Celeron, Pentium D (doble núcleo), Core 2 Duo, Core 2 Quad Core 2 Extreme, Xeon |
| ✓ Socket AM2 Athlon 64, Athlon FX, Athlon X2, Sempron, Phenom   | ✓ Socket 603 Xeon  |
| ✓ Socket F Opteron  | ✓ Socket 604 Xeon  |
| ✓ Socket AM2 + Athlon 64, Athlon FX, Athlon X2, Sempron, Phenom | ✓ Socket 771 Xeon  |
| ✓ Socket AM3 Phenom II X2/X3/X4.                                | ✓ LGA1366 Intel Core i7, Xeon  |
| ✓ Socket AM4 Phenom III X3/X4/X5                                | ✓ LGA1156 Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7  |

# Hardware de un Sistema Informático

## ✓ Zócalos o Ranuras de Memoria

Estos conectores son estrechos y alargados, de unos 13,3 centímetros. Tienen unas pestañas en los extremos que sujetan las placas de memoria al ser insertadas, verticalmente, con una ligera presión.



# Hardware de un Sistema Informático

Suelen tener algún resalte que obliga a colocar las placas de memoria con su muesca en la posición correcta.

El número de contactos de cada ranura varía en función del tipo de memoria soportada por el chipset de la placa base que por supuesto debe coincidir con el número de contactos de la placa de memoria.

En la actualidad se usan módulos de memoria tipo DIMM con 3 variantes:

- / DIMM de 168 pines, para memoria SDRAM.
- / DIMM de 184 pines, para memoria DDR.
- / DIMM de 240 pines, para memoria DDR2 o DDR3.



La posición de las muescas varia en cada modelo para hacerlas incompatibles entre si y para evitar confusiones.

El número de zócalos de memoria puede variar en cada modelo de placa, pero suelen agruparse en bancos de 2 o 4 ranuras de memoria. Si una placa contiene dos tipos distintos de ranuras es porque admite la instalación de dos tipos distintos de memorias, aunque no puedan usarse ambos tipos simultáneamente.



# Hardware de un Sistema Informático


## ✓ Ranuras de expansión o slot de expansión

Sirven para insertar en ellos tarjetas adaptadoras en las que conectar dispositivos periféricos: como la tarjeta de vídeo para conectar el monitor, o la tarjeta de sonido para conectar los altavoces, etc.

Con la inserción de estas tarjetas se añaden al ordenador controladores adicionales, a los que poder conectar nuevos dispositivos periféricos compatibles cuando sean necesarios.



En las placas actuales podemos encontrar ranuras del tipo PCI y PCI Express de distintas velocidades. Cada una de ellas tiene sus propias características, variando en velocidad de transmisión, en número de conexiones y en tamaño.



Insertar una tarjeta en su ranura correspondiente es tan simple como ejercer una suave presión vertical para lograr que sus conectores se alojen en la ranura de expansión. A continuación, para evitar movimientos indeseados, la tarjeta se sujet a la caja mediante un tornillo situado en la placa metálica de la tarjeta, que da al exterior de la caja del ordenador y desde la que vemos la nueva conexión externa proporcionada por la tarjeta.


# Hardware de un Sistema Informático

## ✓ Conectores para dispositivos internos

Aquí vamos a agrupar los conectores que se incluyen en las placas base para distintos usos:


### □ Conectores para dispositivos de almacenamiento:

- Los conectores IDE, usados para conectar discos duros y dispositivos ópticos de almacenamiento como el DVD. Suelen venir un máximo de dos que permiten conectar hasta cuatro dispositivos. Dos dispositivos por conector.



# Hardware de un Sistema Informático

- Los conectores SATA, para conectar discos duros y lectores y/o grabadoras de DVD o Blu-ray. Suelen venir por parejas, así habrá 2, 4 o 6 conectores. Cada conector admite un solo dispositivo.





# Hardware de un Sistema Informático

- También existen los conectores SCSI, incluidas sus nuevas versiones serie SCSI, para este tipo de dispositivos, pero no suelen utilizarse en equipos domésticos por su elevado precio en comparación con los anteriores.
- Conectores para puertos USB adicionales, en ellos se conectan los cables que prolongan la conexión USB hacia la parte trasera o hacia el frontal de la caja. O para conectar dispositivos como lectores de tarjetas de memoria.




# Hardware de un Sistema Informático

- ✓ Conectores de sonido para conectar los cables que llevan la conexión hasta los jacks del frontal de la caja.







# Hardware de un Sistema Informático

- ✓ Conector CD-IN y AUX-IN, son entradas de sonido proveniente del lector de DVD o de alguna tarjeta capturadora de televisión. Están presentes si el controlador de sonido esta integrado en la placa base.







# Hardware de un Sistema Informático

- ✓ Conectores FAN para alimentar de energía eléctrica a los ventiladores encargados de la refrigeración. Aunque únicamente se necesitan dos pines, habrá 3 pines para monitorizar la velocidad de giro de los ventiladores, y con un cuarto pin se incluye la opción de controlar su velocidad.




# Hardware de un Sistema Informático

- Conectores para los botones de encendido y reset y para los leds indicadores del panel frontal de la caja. Algunos fabricantes incluyen "conectores puente" que facilitan la tarea de conexión.




# Hardware de un Sistema Informático

- Conector WOL, si la placa tiene integrada la tarjeta de red, por medio de este conector se puede enviar una señal para que arranque el ordenador desde la red, sin tener que pulsar el botón de encendido.




# Hardware de un Sistema Informático

- Conector de puerto serie, en él se inserta un cable plano a modo de prolongación que lleva un conector serie de 9 pines a la trasera de la caja.




# Hardware de un Sistema Informático

- Conector IEEE1394 o fireware, en él se inserta un cable de prolongación que lleva un conector de este tipo a la parte trasera de la caja.





# Hardware de un Sistema Informático

- Conectores de alimentación de energía para la placa base. En ellos se insertan los conectores apropiados que vienen desde la fuente de alimentación. El principal es el EATX de 24 pines, que se está imponiendo al habitual ATX de 20 pines, pero también es necesario el conector ATX de 4 contactos.




# Hardware de un Sistema Informático



# Hardware de un Sistema Informático

- Conectores o jumpers, son pines que sobresalen de la placa y pueden unirse con una pequeña caperuza metálica recubierta de plástico. Se utilizan para fijar algún parámetro variable de funcionamiento de la placa. Esto también puede hacerse por medio de los commutadores DIP, que son pequeños interruptores de palanca. Un jumper que siempre viene instalado es el que se utiliza para borrar los parámetros configurables de la BIOSalmacenados en su memoria CMOS. Hay otros conectores que se instalan si así lo decide el fabricante como pueden ser, el KBPWR o el USBPW que según como se puenteen dan o no, la posibilidad de iniciar el ordenador al pulsar el teclado, o mediante una señal a través del puerto USB, respectivamente.



# Hardware de un Sistema Informático

- Conector de infrarrojos que permite la conexión de un modulo de infrarrojos..



- Led interno de encendido de la placa base, para la comprobación visual de su estado.



# Hardware de un Sistema Informático

- Conector de la pila que mantiene permanentemente alimentada la memoria CMOS de la BIOS. Cuando la pila de botón se descarga completamente, o se retira de su emplazamiento, se pierden los valores almacenados en la CMOS.



# Hardware de un Sistema Informático

## ✓ Conectores para dispositivos externos

Son los conectores que están soldados directamente a la placa base y que asoman al exterior por la parte trasera de la caja del ordenador. Para reconocerlos fácilmente y evitar confusiones de uso están coloreados siguiendo el estándar que los identifica.

El numero de conectores y su disposición varia según el diseño de la placa, aunque se sitúan por una zona bien definida. Por ello, el fabricante de cada placa base adjunta un plaquita metálica para insertar en el chasis del ordenador cuyos huecos se adaptan exactamente a los conectores de la propia placa.

## Son los siguientes:

- Puertos PS/2 de color morado para el teclado y verde para el ratón.




# Hardware de un Sistema Informático

- Puertos USB, suelen venir en parejas, lo normal es que haya cuatro conectores, pero puede haber mas.




- Puerto paralelo para conexión de impresoras.




# Hardware de un Sistema Informático

- Puerto serie RS232, que se esta dejando de usar y en su lugar se suele poner un conector VGA y/o un conector DVI para el monitor en el caso de que la placa tenga controlador de video integrado.




# Hardware de un Sistema Informático

- Puerto para red (LAN) donde conectar una clavija del tipo RJ45. Estará presente si el controlador de red esta integrado en la placa.




# Hardware de un Sistema Informático

- Conectores de sonido, normalmente hay tres conectores tipo jack, para micrófono, altavoz y entrada de línea. Que estarán presentes si el controlador de sonido está integrado en la placa base. A éstos pueden unirse otros tres conectores para altavoces adicionales. Algunos modelos añaden conectores digitales SPDIF de tipo RCA para cable coaxial y/o cuadrados para cable óptico.




# Hardware de un Sistema Informático

- Puerto IEEE 1394 o Firewire, utilizado sobre todo para audio y vídeo digital.



# Hardware de un Sistema Informático

- HDMI es una interfaz de audio y vídeo digital para conectar a pantallas, proyectores, etc.




# Hardware de un Sistema Informático

- ESATA o SATA externo, para conectar dispositivos de almacenamiento masivo como discos duros externos.




# Hardware de un Sistema Informático



# Hardware de un Sistema Informático

Un componente imprescindible en cualquier placa base es el chip de la BIOS, que puede ir alojado en un zócalo propio o soldado directamente a la placa base.



Su nombre viene de las siglas en inglés de Basic Input/Output System, es un firmware instalado en la placa base que chequea en el arranque todos los dispositivos hardware conectados, y ayuda a cargar el sistema operativo en la memoria del ordenador para que pueda ser ejecutado.


# Hardware de un Sistema Informático

También proporciona una interfaz mediante la cual se pueden modificar algunos de los valores de funcionamiento de la placa base que se registran en la CMOS, una memoria de bajo consumo, que se alimenta permanentemente gracias a la pila de botón. Alguno de estos datos son por ejemplo la fecha y la hora del sistema, el orden de los dispositivos declarados para el arranque, la clave para poder iniciar el sistema, etc.



# Hardware de un Sistema Informático

Todos estos componentes tienen conexión directa con alguno de los dos integrantes del **Chipset**, los llamados puente norte o puente sur, del inglés northbridge y southbridge respectivamente.



# Hardware de un Sistema Informático

Se trata de dos circuitos integrados que con el tiempo han ido recogiendo en su diseño funcionalidades de controladores que antes fueron independientes.

Así el northbridge se encarga de controlar funciones como, las comunicaciones entre el procesador, la memoria, el sistema gráfico, incluso en algunos modelos suele integrar controladoras de vídeo, sonido y red. Es posible que no podamos ver este chip sobre la placa base ya que se le adhiere un dissipador, que le ayuda a dispersar el calor que produce mientras trabaja.




# Hardware de un Sistema Informático

El southbridge, por su parte lleva el control de los puertos internos y externos de la placa base. También puede ir protegido con un disipador.



# Hardware de un Sistema Informático




Por tanto, el chipset hace que la placa base funcione como un sistema nervioso que interconecta todos sus componentes por medio de diversos buses, permitiendo la comunicación entre ellos.

# Hardware de un Sistema Informático


## 3.3.- Procesadores.

Es la parte más importante del ordenador porque es el encargado de controlar al resto de componentes. Se trata de un microchip compuesto de millones de microcomponentes recogidos en una cápsula, normalmente cerámica, de la que salen una serie de patillas o contactos, que hay que acoplar en el zócalo de la placa base.



# Hardware de un Sistema Informático


Existen varios fabricantes de microprocesadores para ordenadores personales, siendo los más importantes AMD e Intel por ser los que más investigan y más productos sacan al mercado.



# Hardware de un Sistema Informático

Hay diversas características que definen un procesador:

- ✓ **La velocidad de cálculo**, velocidad de trabajo o frecuencia de reloj que se mide en Hertzios, o en alguno de sus múltiplos. Con esta medida se especifica el número de ciclos por segundo, que tiene relación con el máximo de operaciones por segundo que es capaz de procesar. Se supone que cuantos más hertzios tenga un procesador, más rápido es y puede realizar más operaciones. Aunque hay que diferenciar esta velocidad interna de la velocidad externa conocida como Front-Side Bus (FSB), que es la velocidad de funcionamiento del bus de comunicación entre el procesador y la placa base. Esta medida es útil para comparar procesadores de un mismo fabricante, ya que iguales frecuencias de reloj pueden suponer diferentes velocidades de trabajo si la comparación se hace con procesadores de diferentes fabricantes.



# Hardware de un Sistema Informático

- ✓ La **tecnología de fabricación**, que se mide en nanómetros. Es una medida utilizada para referirse al tamaño de los transistores que componen los procesadores. Cuanto menor sea el tamaño de los transistores, más cerca pueden colocarse unos de otros. Esto permite reducir la cantidad de energía eléctrica necesaria para comunicarlos, y por consiguiente disminuir el calor generado durante el funcionamiento del microprocesador, que puede alcanzar mayores frecuencias de reloj. Se están fabricando procesadores con tecnología de 32 nm y hasta 22 nm



# Hardware de un Sistema Informático


- ✓ **El tamaño y el nivel de la memoria caché.** Es una memoria de gran velocidad utilizada para almacenar la copia de una serie de instrucciones y datos a los que el procesador necesita estar accediendo continuamente. La inclusión de una buena cantidad de memoria cache en el procesador hace que mejore su rendimiento porque permite reducir el número de accesos, mucho más lentos, a la memoria RAM.

| Término               | Definición   |
|-----------------------|--|
| Memoria cache         | Memoria rápida que almacena los datos más utilizados por el procesador.  |
| Hit                   | Cuando el procesador encuentra los datos que necesita en la memoria cache.   |
| Miss                  | Cuando el procesador no encuentra los datos que necesita en la memoria cache.  |
| Tamaño                | La cantidad de datos que puede almacenar la memoria cache.   |
| Asociatividad         | La forma en que se organizan los datos en la memoria cache.  |
| Política de reemplazo | El algoritmo utilizado para determinar qué datos se eliminan de la memoria cache cuando se necesita espacio para almacenar nuevos datos. |

# Hardware de un Sistema Informático

- ✓ **Caché de primer nivel o L1:** Caché que está integrada en el núcleo del procesador y trabaja a su misma velocidad. Su capacidad varía de un procesador a otro, estando normalmente entre los 64 KB y los 512 KB. Suele estar dividida en dos partes dedicadas, una a trabajar con las instrucciones y otra con los datos.
- ✓ **Caché de segundo nivel o L2 y de tercer nivel o L3:** También suelen estar integradas en el chip del procesador, aunque no directamente en su núcleo. Sus tamaños pueden llegar a superar los 2 MB y los 6 MB respectivamente.



## Memoria Caché



# Hardware de un Sistema Informático

## 3.3.1.- Procesadores. Núcleos y características de funcionamiento.

Siguiendo con las características de los procesadores, vamos a detallar algunas que tienen mucho que ver con el funcionamiento de los procesadores más modernos, independientemente de si estos son utilizados por ordenadores de sobremesa, portátiles o grandes ordenadores.



Una característica de los procesadores actuales es el **número de núcleos** que se integran en cada encapsulado y que pueden trabajar de forma simultánea. Como se está haciendo difícil, o poco rentable, aumentar la frecuencia de trabajo de los nuevos procesadores para continuar incrementando su rendimiento, los fabricantes han aprovechado el altísimo nivel de integración conseguido en su fabricación y han incluido más de un núcleo en el mismo encapsulado.

# Hardware de un Sistema Informático

En relación con el funcionamiento debemos destacar la **arquitectura** de 32 bits o 64 bits, que son los tamaños utilizados en la actualidad. Se refiere al número de bits de los registros que componen el procesador. De este tamaño depende la arquitectura del resto del ordenador que tiene que trabajar con el mismo número de bits.

La elección de un procesador condiciona la elección de la placa base, pues debe incluir un chipset acorde que pueda aprovechar todas sus características y un zócalo compatible en el que pueda instalarse. Para ello el número y la disposición de sus contactos debe coincidir en ambos.

|                                 | Procesador de 32 bits  | Procesador de 64 bits  |
|---------------------------------|--|--|
| Tamaño de palabra               | 32 bits (4 bytes)  | 64 bits (8 bytes)  |
| Capacidad máxima de memoria RAM | Hasta 4 GB   | Más de 4 GB  |
| Capacidad de procesamiento      | Menos eficiente en aplicaciones exigentes de memoria y procesamiento | Más eficiente en aplicaciones exigentes de memoria y procesamiento |
| Compatibilidad con software     | Compatible con software de 32 bits y algunos de 64 bits              | Compatible con software de 32 bits y de 64 bits                    |
| Costo                           | Menos costoso  | Más costoso  |

# Hardware de un Sistema Informático

Otra característica no menos importante de los procesadores es que durante su funcionamiento producen tanto calor que pueden llegar a quemarse si no se adoptan las medidas para evitarlo. Así que se hace imprescindible el uso de sistemas para disipar ese calor.

Lo habitual es colocar sobre ellos un elemento metálico (de aluminio o cobre), con mucha superficie de contacto con el aire, que absorba el calor del procesador disipándolo en el aire, esto se conoce como **disipación pasiva**. Como en los procesadores actuales esto no es suficiente, se acoplan ventiladores a los disipadores para que evacuen el calor con mayor rapidez mediante sus flujos de aire, produciendo una **disipación activa**.


Existen sistemas alternativos como por ejemplo la refrigeración líquida que extrae el calor del procesador y de otros componentes aprovechando su mayor conductividad. Aunque tiene el inconveniente de tener que instalar circuitos cerrados para hacer pasar el líquido por las zonas a refrigerar además de necesitar un radiador externo para que el líquido se desprenda del calor.



# Hardware de un Sistema Informático

## 3.4.- Memorias.

La memoria de acceso aleatorio RAM (del inglés: Random-Access Memory) es la memoria que necesita el procesador para ejecutar los programas. En ella busca las instrucciones y los datos, y en ella guarda los resultados.




# Hardware de un Sistema Informático

Físicamente, los módulos de memoria RAM son pequeñas tarjetas de circuito impreso a las que se sueldan los chips de memoria, por una o por ambas caras. Llevan en uno de sus cantos una fila de pines o contactos metálicos para insertarlos en los zócalos de memoria de la placa base.

Los módulos que actualmente se encuentran en el mercado son del tipo DDR (Double Data Rate) o doble tasa de transferencia de datos que vienen integradas en tarjetas de memoria Dimms.

Los encontramos en tres versiones, que podemos reconocer por el número de contactos y por la posición en la que tienen la muesca que les impide su colocación de forma incorrecta:

- ✓ **DDR**: Son módulos de RAM que usan memorias síncronas (SDRAM), en encapsulados tipo DIMM, que permiten hacer dos transferencias simultáneas en un mismo ciclo de reloj. Tienen 184 pines.
- ✓ **DDR2** trabajan al doble de la frecuencia del núcleo, por los que durante cada ciclo de reloj se realizan cuatro transferencias. Tienen 240 pines.
- ✓ **DDR3** pueden hacer transferencias de datos ocho veces más rápido que DDR. Tienen 240 pines.




# Hardware de un Sistema Informático

## 3.5.- Tarjetas de vídeo.

Una tarjeta de vídeo o tarjeta gráfica, es una tarjeta de expansión adicional, que adapta los datos enviados por el procesador al monitor o a un proyector para que el usuario pueda verlos representados.

La conexión de estos adaptadores o controladores gráficos a la placa base se hace actualmente a través del bus PCI Express x16, ya que necesitan un bus rápido de comunicación. Hay modelos de placas base que integran en su circuitería un controlador gráfico de suficiente calidad como para un uso normal del ordenador, pero que se queda escaso de potencia trabajando para aplicaciones que hagan un uso intensivo de representaciones gráficas, como por ejemplo juegos en 3D.

Para satisfacer las superiores necesidades gráficas de algunos programas, de diseño o de juegos, hay placas que ofrecen la posibilidad de conectar más de una tarjeta de vídeo de modo que ambas trabajen como una sola aumentando considerablemente su potencia.



# Hardware de un Sistema Informático

Las tarjetas gráficas integran los siguientes componentes:

- ✓ -La **GPU** es un procesador dedicado en exclusiva al tratamiento de gráficos, que libera al procesador central de esta tarea. Igualmente necesita de sistemas para la disipación del calor que producen.
- ✓ -La **memoria** que incorporan es para uso exclusivo de la propia tarjeta. Se llama memoria de vídeo y suele ser incluso más eficiente que la RAM del ordenador. Cuando la tarjeta gráfica está integrada en la placa base se reserva para su uso particular una parte de la memoria RAM del ordenador.
- ✓ El **RAMDAC** es un conversor de señal digital a analógico. Su función es transformar las señales para que puedan ser reproducidas por monitores analógicos. Este componente desaparecerá cuando todos los monitores sean digitales y reproduzcan directamente la señal digital.

Los sistemas de conexión más habituales entre la tarjeta gráfica y el monitor son:

Salidas SVGA, S-Video, DVI y HDVI.



VGA Port




HDMI



DisplayPort

Video and Audio Port for Home Theater Systems



Digital Video Interface (DVI)



# Hardware de un Sistema Informático

## 3.6.-Tarjetas de sonido


Una tarjeta de sonido es una tarjeta de expansión que permite la entrada y salida de audio a través de sus conectores. Normalmente se inserta en una ranura PCI, aunque la mayoría de modelos de placa base ya vienen con la tarjeta de sonido integrada. Las tarjetas de sonido incorporan los conectores tipo mini jack que se necesitan para la conexión de los dispositivos de sonido.



# Hardware de un Sistema Informático

Los conectores vienen codificados por colores:

- ✓ Entrada analógica para micrófono: color rosa.
- ✓ Entrada analógica "Line-In": azul.
- ✓ Salida analógica para la señal estéreo principal (altavoces frontales): verde.
- ✓ Salida analógica para altavoces traseros: negro.
- ✓ Salida analógica para altavoces laterales: plateado.
- ✓ Salida Digital SPDIF: naranja.



# Hardware de un Sistema Informático

Para el procesamiento del sonido se utilizan los siguientes componentes:

- ✓ **Un circuito CAD (Conversor analógico-digital)**: que se encarga de transformar la señal analógica del sonido de entrada en su equivalente digital.
- ✓ **Un circuito DAC (Conversor digital-analógico)**: para obtener la señal analógica del sonido a partir de su representación digital de modo que pueda ser reproducida por unos altavoces. Para que la tarjeta de sonido pueda grabar y reproducir audio al mismo tiempo ambos conversores deben trabajar de forma independiente, es decir, debe ser "full-duplex".
- ✓ **Un circuito DSP (Procesador de señal digital)**: es el que procesa el audio en su formato digital, realizando la compresión del audio cuando se graba y descomprimiéndolo cuando se reproduce. Además por medio de algoritmos puede aplicar efectos acústicos a los sonidos como coros, reverberación, etc.
- ✓ **Un sintetizador FM (modulación de frecuencia)**: se encarga de generar sonido en formato MIDI a partir de las representaciones simbólicas de sus características.
- ✓ **Un Sintetizador por Tabla de Ondas**: genera el sonido a partir del conjunto de muestras de sonido, de instrumentos reales, pregrabados en formato digital en una memoria ROM que se incluye en la propia tarjeta. El sintetizador para reproducir audio busca en las tablas el sonido que necesita en cada momento.
- ✓ **El mezclador** que tiene como finalidad recibir múltiples entradas, combinarlas adecuadamente, y enviarlas hacia las salidas.

# Hardware de un Sistema Informático

## 3.7.- Unidades de entrada I.

Son todos aquellos periféricos que puede utilizar el usuario para introducir información al ordenador. Para ello será necesario que estén conectados al ordenador de alguna de las formas posibles. La mayoría de las conexiones utilizadas, sobre todo en dispositivos de bajo consumo, reciben la alimentación necesaria a través del propio conector, es el caso del teclado. Pero otros dispositivos cuyo consumo será mayor necesitan tener su propia fuente de alimentación. Por ejemplo algunos escáneres.

### Teclado

Es una de las unidades de entrada más habituales y casi imprescindibles que utilizamos para enviar información al ordenador mediante la pulsación de sus teclas. Nos permite escribir textos, números y enviar señales de control. Su modo de funcionamiento incluye que lo tecleado aparezca automáticamente en la pantalla, y así comprobar que se ha tecleado lo correcto.



Se conecta al ordenador por medio de un conector de tipo PS/2 (o mini-din) a su conexión dos terminales con emisor y receptor, uno de ellos en el propio teclado y el otro que debe estar conectado al ordenador por medio de conector PS/2 o USB. Además entre los inalámbricos nos encontramos los que utilizan tecnología bluetooth, que pueden aprovechar los emisores ya incorporados en el ordenador.

# Hardware de un Sistema Informático

## Ratón

El ratón es un pequeño dispositivo, que al ser desplazado por una superficie plana, mueve sobre la pantalla un cursor que lo representa reflejando sus movimientos.

Dependiendo del modelo, un ratón puede tener dos o más botones, e incluso una o varias ruedas de desplazamiento, que permiten dar diversas órdenes en función del botón pulsado y del número de pulsaciones.



El cursor, que suele tener aspecto de flecha, se utiliza para señalar los objetos gráficos que aparecen en la pantalla.

Para su conexión al ordenador se utiliza su conexión PS/2 exclusiva o una conexión a un USB cualquiera. También como los teclados pueden ser inalámbricos, incluso hay modelos que pueden compartir el mismo transmisor base.



# Hardware de un Sistema Informático

## Joystick

El joystick o palanca de mando es un periférico similar al ratón en cuanto que transmite los movimientos que realicemos con él al ordenador. Se utiliza sobre todo en juegos para dirigir el movimiento de personajes o de objetos como aviones, coches, etc. Se suelen conectar al ordenador mediante el puerto USB. En las tarjetas de sonido se incluye un conector especial para ellos.



## Escáner

Se utiliza para explorar objetos y obtener su representación digital. El proceso de digitalizar consiste en, tomar información de cada uno de los puntos de la superficie de un objeto, y representarlos con valores binarios para generar un duplicado virtual que pueda procesar el ordenador.



Utiliza un cable de tipo USB para conectarse al ordenador, en algunos modelos necesita toma de corriente eléctrica para su propia alimentación.

Existen diferentes tipos de escáner: de sobremesa, de rodillo, de mano, de tambor, cenital, etc.

# Hardware de un Sistema Informático

## 3.7.1.- Unidades de entrada II.

Otras unidades de entrada que permiten introducir información al ordenador son:

- ✓ **Lectores de códigos de barras:** hay lectores de mano y lectores fijos. Ambos son escáneres especializados en la tarea de leer e interpretar códigos de barras. No se utilizan para obtener el dibujo de las barras que escanean, sino el valor numérico que representan. Según los modelos existen varias posibilidades de conexión al ordenador: USB, puerto serie, Wi-Fi, bluetooth, incluso directamente al puerto del teclado por medio de un adaptador.



- ✓ **Tableta gráfica o tableta digitalizadora:** es un periférico que permite introducir gráficos o dibujos a mano, como si se hiciera con lápiz y papel. Se trata de una tablilla plana especial sobre la que el usuario simula escribir utilizando el estilete (o lapicero) que le acompaña. Aunque en realidad los trazos van apareciendo sobre la pantalla del ordenador. Algunas tabletas tienen delimitadas zonas de actuación especial que actúan como botones al ser tocados con el lápiz, e incluso pueden utilizarse como un ratón de gran precisión ya que permite apuntar y seleccionar los objetos que se encuentran en la pantalla. Las tabletas digitalizadoras actuales suelen conectarse al ordenador mediante USB, aunque hay modelos que lo hacen mediante bluetooth o Wi-Fi.



# Hardware de un Sistema Informático

✓ **Micrófono:** es un dispositivo que permite la introducción de sonidos al ordenador como música, señales acústicas o la propia voz. Su conexión se hace a través de un conector, llamado mini jack, proporcionado por la tarjeta de sonido que debe estar incluida en el ordenador para que pueda ser utilizado. También existe otro tipo de micrófonos que se conectan directamente al puerto USB y se comportan como un dispositivo de grabación de voz, sin necesidad de tarjeta de sonido.



✓ **Cámara digital:** Dispositivo cuya utilidad es captar imágenes y codificarlas en formato binario para que puedan ser procesadas por el ordenador. Estas capturas pueden ser almacenadas como imágenes estáticas o como imágenes en movimiento. Aunque las imágenes en movimiento, o vídeos, no son más que sucesiones de imágenes fijas captadas en brevísimos intervalos de tiempo. En la actualidad distinguimos dos tipos de cámaras, las llamadas cámaras web, que necesitan un ordenador para transmitir las imágenes al que se conectan mediante USB. O las llamadas cámaras de red, que se conectan a un punto de red, de forma alámbrica o inalámbrica.



La mayoría de los actuales ordenadores portátiles ya llevan incorporada una diminuta cámara web en su propia carcasa. También existen las cámaras fotográficas y de vídeo digitales, que aun trabajando de forma independiente pueden conectarse al ordenador por medio de cables USB o fireware, para descargar en él sus capturas.

# Hardware de un Sistema Informático

Aunque de uso menos frecuente podemos citar otros periféricos de entrada como:

- ✓ Lectores de marcas ópticas que identifican marcas de lápiz en test, en impresos, etc.



- ✓ Lectores magnéticos de tarjetas: de crédito, de DNI, etc.



# Hardware de un Sistema Informático

- ✓ Lectores de huellas digitales, o del iris del ojo humano, etc.



- ✓ Capturadores de señales analógicas procedentes de sensores de humo, o de inundación, de detectores de presencia, o de temperatura, etc. que las convierten en señales digitales para su tratamiento informático. Son utilizadas en la industria o en los hogares para modificar las condiciones ambientales.



# Hardware de un Sistema Informático

## 3.8. Unidades de salida I.

Son todos aquellos periféricos mediante los cuales el usuario puede obtener información del ordenador. Junto con los periféricos de entrada son los elementos de comunicación entre el hombre y la máquina. A continuación vamos a ver algunos de los más habituales.

**El monitor o pantalla de ordenador** es un dispositivo que muestra la interfaz proporcionada por los programas para que interactuemos con ellos. Mediante esta interfaz visual que permite la interacción hombre/máquina podemos hacer que se ejecuten programas al pulsar sobre sus iconos y atender a las peticiones que estos nos hagan, y por supuesto, ver sus resultados. También nos permite ver los datos mientras los introducimos por el teclado o los movimientos del puntero cuando movemos el ratón. Existen varios tipos de monitores según su tecnología:

- ✓ **Monitores CRT o de Tubo de Rayos Catódicos.** Que están cayendo en desuso por su gran tamaño.



# Hardware de un Sistema Informático


- ✓ **Monitores LCD** (Liquid Crystal Display). Pantalla de cristal líquido. Dentro de este grupo podemos citar los Monitores LCD de matriz activa, más conocidos como **monitores TFT** (Thin Film Transistor o Capa fina de transistor), este tipo de monitor LCD, ha sido bastante utilizado en informática por su calidad de imagen.
- ✓ **Monitores LED**, cada vez más utilizados en la informática debido a su bajo consumo.



# Hardware de un Sistema Informático

Como características de los monitores podemos citar:

- ✓ **Tamaño del monitor**, expresa la longitud de su diagonal medida en pulgadas. Un LCD es normal que tenga 17 pulgadas o más.
- ✓ **Tamaño del punto o dot pitch**, es una medida usada para conocer la distancia entre dos puntos del mismo color (rojo, verde o azul) en la pantalla. Cuanto menor sea el tamaño del punto, mejor será la definición del monitor, ya que al estar más juntos los puntos que forman las imágenes, estas se verán más nítidas. El estándar más usado es un tamaño de punto de 0.24 mm.
- ✓ **La resolución**, en un monitor cuanto mayor sea su resolución, mejor será la calidad de la imagen en su pantalla. La resolución representa el número total de puntos que puede representar la pantalla, se expresa como el producto de dos números [horizontal x vertical]. Así, que un monitor tenga una resolución máxima de 1024x768 puntos quiere decir que puede representar hasta 768 líneas horizontales de 1024 puntos cada una, pudiendo además representar otras resoluciones inferiores, como son 800x600 o 640x480.



# Hardware de un Sistema Informático

En cuanto a la conexión de los monitores al ordenador, puede ser de tipo analógico, que era lo común en los monitores de tipo CRT, pero desde que se están imponiendo los monitores digitales, ya no es necesario convertir la señal de salida de las tarjetas de vídeo en analógica y la conexión se puede efectuar directamente en digital.

La conexión de los monitores en analógico se hace mediante conectores del tipo SVGA o RGB, y en digital mediante conectores del tipo DVI de 24+5 o HDMI.

**Los altavoces**, se utilizan para reproducir sonidos, voces, música, etc., a través de la tarjeta de sonido a la que deben estar conectados. Pueden sustituirse por unos auriculares. También existen altavoces que se conectan por USB, que no requieren tarjeta de sonido porque ellos mismos lo procesan.



# Hardware de un Sistema Informático

## 3.8.2.- Unidades de salida II.

Una de las unidades de salida más utilizada junto con los monitores es la impresora.

Una **impresora** es un periférico de salida que permite plasmar sobre papel información procedente del ordenador. Se puede considerar a la impresora como el periférico más antiguo, incluso más que el teclado o el monitor. Debe ser por eso que existe tanta variedad de impresoras. Tienen su puerto de conexión propio, el puerto paralelo, aunque esta cayendo en desuso en favor del USB o de la conexión a la red, ya sea alámbrica o inalámbrica.

Pueden estar dedicadas a un solo ordenador o compartidas entre varios, y pueden ser dispositivos únicos o multifunción cuando van unidos en la misma carcasa a un escáner o a un fax. Necesitan de un cable o fuente de alimentación eléctrica para abastecerse de energía.



# Hardware de un Sistema Informático

**El plóter**, también llamado trazador gráfico o lineal. Es un periférico utilizado para imprimir diseños de grandes dimensiones y con gran calidad, muchos modelos permiten el uso de rollos de papel de gran ancho para la impresión de planos, mapas, carteles, patrones a tamaño real, etc.

Una variedad de plóter son las cortadoras industriales, usadas para cortar patrones de confección o para cortar piezas metálicas u otros materiales como el metacrilato. En ellas se sustituye la tinta por un láser de corte.

Los plóteres actuales se conectan a la red y se controlan mediante una interfaz Ethernet, de forma que pueden ordenadores.



estar compartidos entre varios



# Hardware de un Sistema Informático

Además podemos citar los **convertidores digital-analógico** que convierten las señales digitales que proporciona el ordenador en analógicas para el control de ciertos dispositivos. Por ejemplo en domótica permiten subir o bajar persianas, encender o apagar luces, etc. Comentar que la mayoría de los **robots** industriales son dispositivos de salida que realizan determinadas tareas controladas por programas desde el ordenador al que estén conectados.



# Hardware de un Sistema Informático


## 3.9.- Unidades de entrada/salida.

Son aquellos periféricos que cumplen las dos funciones, la de introducir datos al ordenador y la de extraer datos bien sea para enviarlos a otro ordenador, para guardarlos de forma estable hasta que sean necesitados de nuevo o simplemente para ser mostrados al usuario del ordenador.


### Periféricos de entrada/salida.

Basándose en lo que hacen con la información que manejan, los vamos a clasificar en dos tipos:

- a. Los dispositivos que no almacenan la información, que a su vez podemos subdividirlos en dos:
  - a. Los que sólo sirven para mostrar y recibir información, como la pantalla táctil.
  - b. Los que sirven para comunicarse con otros ordenadores.
- b. Los que se utilizan para el almacenamiento masivo y permanente de la información; como discos duros, DVDs, stick de memoria flash, etc.



# Hardware de un Sistema Informático



Periféricos de entrada/salida.

# Hardware de un Sistema Informático

## Periféricos de entrada/salida para mostrar y captar información:

### ✓ Pantalla táctil, sensible o Touch Screen.

Una pantalla, que de por sí, es un dispositivo de salida, se convierte a su vez en dispositivo de entrada si incorpora algún mecanismo que le permite capturar información cuando algún elemento hace contacto sobre su superficie. Como un dispositivo apuntador o un dedo de la mano.



Deben trabajar conjuntamente con algún software que asocie las pulsaciones con órdenes concretas que el ordenador pueda ejecutar.

Para detectar el punto de contacto existen varias tecnologías, estas son algunas de ellas:

- **Pantallas resistivas.** Se sitúa sobre la pantalla una cuadricula eléctrica en dos planos, de modo que al ejercer presión un filamento horizontal entra en contacto con otro vertical detectándose así el área presionada.
- **Las pantallas táctiles por infrarrojos** consisten en una matriz de sensores y emisores infrarrojos horizontales y verticales. En cada eje los receptores están en el lado opuesto a los emisores, de forma que al tocar con un objeto la pantalla se interrumpe un haz infrarrojo vertical y otro horizontal, permitiendo de esta forma localizar la posición exacta en que se realizó el contacto.
- **Reconocimiento de Pulso Acústico**, se utilizan cuatro transductores piezoelectricos situados a cada lado de la pantalla que convierten la energía mecánica del contacto en una señal electrónica. Señal que es convertida en una onda de sonido, para compararla con la plantilla de sonidos que ya se tiene de cada posición en la pantalla.

# Hardware de un Sistema Informático

## Periféricos de entrada/salida para envío y recepción de información:

### ✓ Módem.

Se consideran dispositivos de entrada porque reciben datos desde el exterior, desde otro ordenador y se salida cuando envían información a otro ordenador.

El Módem sirve para conectar un ordenador a otro a través de la red de la línea telefónica básica. Los ordenadores han de convertir sus datos binarios en la señal sonora de telefonía. Para ello se convierte cada 1 en una frecuencia y cada 0 en otra. El ordenador receptor debe descodificar esta señal y reconvertirla de nuevo en código binario. De estas conversiones se encarga el modulador-demodulador o módem.

Estos módems han quedado obsoletos en favor de los dispositivos que transmiten utilizando la tecnología ADSL, que proporciona mayores velocidades para el envío y recepción de datos digitales.




La última novedad son los llamados módem de ADSL de tipo USB, Internet móvil, que transmiten con tecnologías de telefonía móvil. Los llaman módems por analogía con aquellos, pero en realidad su funcionamiento es completamente distinto.



# Hardware de un Sistema Informático

## ✓ Tarjeta de red.

Hoy día es usual que cualquier ordenador disponga de tarjeta de red ya sea alámbrica o inalámbrica (Wi-Fi), o ambas, simultáneamente. Esto permite a los ordenadores trabajar en red local y conectarse a Internet, usualmente, vía ADSL o vía cable.



# Hardware de un Sistema Informático

## Periféricos de entrada/salida para almacenamiento masivo y permanente de la información:

Los dispositivos de almacenamiento son todos aquellos que pueden almacenar la información de forma permanente sin necesidad de electricidad para mantenerla, y se les llama masivos porque pueden almacenar grandes cantidades de información.

Se trata de las llamadas memorias secundarias o unidades de almacenamiento, que se utilizan para guardar datos y programas de forma permanente, ya que no pierden la información cuando les falta su fuente de alimentación eléctrica. Permiten que la información guardada pueda ser leída y utilizada cuando sea necesario, y cuantas veces se requiera. La información que contienen se graba siempre en formato binario, aunque dependiendo del dispositivo utilizado los datos se almacenan sobre soportes de información de una u otra forma.

Los hay que se bastan a sí mismos para mantener almacenada la información como los discos duros, y los hay que solo leen o graban información sobre soportes de información intercambiables, como los DVDs.

Un soporte de información es cualquier medio físico destinado a registrar información de forma magnética, óptica o mediante cualquier otro método, siempre de forma permanente. Tienen la facultad de ser intercambiables, ya que pueden ser utilizados en cualquier otra unidad compatible, incluso de cualquier otro ordenador. Estos soportes pueden ser CD-ROMs, DVDs, cintas magnéticas, tarjetas de memoria, etc.

# Hardware de un Sistema Informático

Los soportes de la información se clasifican según el modo de acceso a la información en:

- ✓ **Secuenciales.** Son las cintas DAT o cualquier otro dispositivo de cinta. Se utilizan para backups o copias de seguridad.



# Hardware de un Sistema Informático

- ✓ **Directos.** Son aquellos en los que el acceso a la información se hace de forma inmediata sin tener que pasar por otra información anterior. Son los discos duros, DVDs, etc.

## Types of Hard Drive



DATA  
(IDE)



SATA



SSD

# Hardware de un Sistema Informático

## ✓ Lectores de cintas magnéticas.

Las cintas magnéticas para el almacenamiento de datos vienen usándose desde la segunda generación de ordenadores. Desde entonces han ido evolucionando en su formato y composición, y aumentando su densidad de grabación, paralelamente a como lo han hecho sus unidades lectoras/grabadoras.



Las unidades lectoras deben tener en su interior los mecanismos que permitan mover la cinta por delante de su cabeza de lectura y escritura, para poder registrar o leer en ella la información de forma magnética.



Su principal característica es que se trata de un soporte de acceso secuencial. Esto quiere decir que para obtener un dato cualquiera hay que empezar a leer la cinta desde el principio, pasando previamente por la información anterior.



Su principal ventaja es su gran capacidad, siendo hoy día el medio más económico para hacer copias de seguridad de grandes volúmenes de información, proceso para el cual su forma de acceso secuencial no es una desventaja.



# Hardware de un Sistema Informático

## ✓ El disco duro.


El disco duro, o HD (del inglés Hard Disk) es un dispositivo de almacenamiento que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales.



Está compuesto por uno o mas discos rígidos, de aluminio o de material vitrocerámico, que se recubren de una fina capa de material magnetizable, encerrados en una caja sellada, para evitar la entrada de impurezas que puedan perjudicar su funcionamiento.

La información se registra en ellos mediante variaciones en el campo magnético, de forma que un punto puede estar magnetizado en un sentido, para representar un 1, o en otro para representar un 0.

Los discos rígidos, también llamados platos están unidos por un eje a un motor que los hace girar simultáneamente a gran velocidad. Según modelos son comunes velocidades de giro de los discos de 5.400 revoluciones por minuto o de 7.200 revoluciones por minuto.




# Hardware de un Sistema Informático

Entre los platos se colocan unos brazos metálicos en cuyos extremos se sitúan los cabezales, hay un cabezal con dos cabezas para cada cara del disco: una de lectura y otra de escritura que son las que graban y leen la información utilizando para ello pulsos magnéticos.

Mientras los discos giran, los brazos metálicos integrados en un mecanismo llamado peine pueden desplazarse en el sentido perpendicular al eje de los platos. De forma que combinando ambos movimientos, el cabezal de cada plato, que va situado en el extremo del peine, puede llegar a cualquier punto de la superficie del disco, sin llegar a tocarla.



Adicionalmente, los discos también disponen de una parte electrónica o de control, encargada de gestionar tanto el movimiento de los motores para posicionar los cabezales en el lugar adecuado, como la acción de los cabezales para que puedan escribir y leer, y por supuesto para el control de la transferencia de información entre el propio disco duro y la CPU.



# Hardware de un Sistema Informático

La estructura lógica que utilizan los discos duros para almacenar la información se les fija desde fabrica mediante el formateo a bajo nivel, y es la siguiente:


- A cada disco se le aplica una estructura a base de **pistas, cilindros y sectores**, todos ellos numerados de forma que queda dividido en un determinado número de sectores físicos del mismo tamaño. Se numeran para poder acceder a cada sector con independencia del resto. Esto convierte a los discos duros en dispositivos de acceso directo.
- La capacidad total de almacenamiento de un disco se obtiene multiplicando los 512 bytes que puede contener cada sector físico por el número de sectores, por el número de pistas y por el número de platos.
- Una **pista** de un disco es cada una de las circunferencias concéntricas en las que se dividen sus caras. Las pistas se numeran desde la parte exterior empezando por 0. El número de pistas de cada cara varía en función de la densidad de su material magnetizable y/o de las características particulares de las cabezas de lectura/escritura.



# Hardware de un Sistema Informático

- Un **cilindro** es el conjunto de pistas "en vertical" sobre las que se posicionan las cabezas en un momento dado, una pista por cada cara de cada disco, que ocupan la misma posición. Así un disco, tendrá tantos cilindros como pistas tenga cualquiera de sus caras.
- Ya que todas los cabezales se desplazan al unísono, resulta mas eficiente trabajar completando cilindros que caras.
- A su vez las pistas se dividen en sectores. Cada **sector** define la zona del disco en la que debe situarse la cabeza de lectura/escritura para leer o grabar la información. Además el tamaño del sector determina la unidad mínima de información a la que pueden acceder los cabezales, ya sea para leer o para escribir.

Para la conexión de los discos duros al ordenador existen varias interfaces. Cada una de ellas tiene sus propias características, ya que utilizan distintos tipos de cables y conectores, pero lo más importante es que cada clase de interfaz utiliza un tipo distinto de controlador para gestionar las características del trasvase de información como el modo o la velocidad a que se transmite la información.



# Hardware de un Sistema Informático


Interfaces para conexiones internas, son las utilizadas por los dispositivos que se alojan dentro del ordenador:

- El interfaz ATA o PATA(Parallel ATA), más conocidos como IDE y sus variaciones: están quedando desfasados en favor del nuevo interfaz SATA (Serial ATA). La velocidad de su mejor versión llegaba a soportar velocidades de hasta 166 MB/s.



# Hardware de un Sistema Informático

- **El interfaz SATA:** Utiliza un bus serie para la transmisión de datos, siendo mas rápido y eficiente que el bus paralelo IDE. Existen tres versiones, SATA 1, 2 y 3 con velocidades de transferencia de hasta 150, 300 y 600 MB/s respectivamente.



# Hardware de un Sistema Informático

- **El interfaz SCSI:** Son interfaces preparadas para discos de gran capacidad de almacenamiento y de gran velocidad de rotación que se utiliza en servidores a nivel profesional. De estos también existen tres versiones: SCSI Estándar (Standard SCSI), SCSI Rápido (Fast SCSI) y SCSI Ancho-Rápido (Fast-Wide SCSI) con velocidades de 5, 10 y 20 MB/s respectivamente. Y también existe SAS (Serial Attached SCSI): la nueva y más rápida versión serie del SCSI en paralelo.



# Hardware de un Sistema Informático

## ✓ La unidad de CD-ROM.

Es un dispositivo electrónico que utiliza la tecnología óptica, el láser, para leer la información grabada en discos o CDs, que son intercambiables.

Usualmente dispone de una bandeja que sale y entra del dispositivo para alojar el disco que se va a utilizar, aunque hay modelos que sólo disponen de una abertura por la que introducir y expulsar los discos.

Los discos o CDs son rígidos de 8 o 12 centímetros de diámetro, con un orificio central de 15 milímetros de diámetro y un grosor de 1,2 milímetros, que pueden almacenar hasta 214 Mega Bytes y 700 Mega Bytes de información, respectivamente.



# Hardware de un Sistema Informático


Están formados por varias capas de policarbonato que recubren una finísima capa de aluminio reflectante.

Los datos están grabados en una única pista en espiral que se inicia en el centro y se dirige hacia el exterior. Siguiendo dicha pista y bajo la capa reflectante esta grabada la información en binario por medio de microsurcos que representan los unos y los ceros.



Para leer el CD se utiliza un emisor de luz que envía un fino rayo láser hacia la superficie del disco con una determinada amplitud de onda. El reflejo es capturado por un fotoreceptor que cuantifica la cantidad de luz reflejada y determina si dicho reflejo viene de una zona lisa, cuando mantiene la misma amplitud que el rayo original, o viene de una zona de surco, cuando tiene la mitad de la amplitud original.

En contra de lo que se suele pensar las zonas de distinta profundidad, pozos y llanos, no representan ceros y unos. En realidad los valores binarios son detectados cuando se detectan los saltos de una zona a otra. Un salto se interpreta como un 1 binario, mientras que la longitud de un pozo o un llano indica el número consecutivo de ceros binarios.





# Hardware de un Sistema Informático

El lector de discos tiene un motor que hace girar el disco, y otro que mueve el cabezal radialmente. Con la combinación de ambos movimientos el láser tiene acceso a todo el disco.

La unidad lectora tiene dos motores, uno que hace girar el disco y otro que mueve la cabeza lectora radialmente para que pueda avanzar en espiral por toda la pista de datos. El motor que mueve el disco tiene un sistema que ajusta su velocidad de giro, de manera que la velocidad lineal de lectura sea siempre constante, y asegura que la transferencia de datos hacia el sistema también lo sea.

La velocidad de giro es controlada por un microcontrolador que actúa en función de la posición del cabezal de lectura, para permitir un acceso aleatorio a los datos. Para ello cuanto mas cerca del borde este el cabezal de lectura del disco más despacio gira el motor.




# Hardware de un Sistema Informático

Hay unidades grabadoras de CD-ROM que permiten grabar ciertos discos, en realidad son unidades lectoras a las que se les incorpora un nuevo dispositivo láser con una frecuencia distinta, que permite modificar la superficie del disco en forma de pozos y llanos para almacenar así la información en binario.

Los CDs grabables deben tener una capa de material fotosensible que pueda ser modificada por una determinada frecuencia de luz para poder ser grabados. Normalmente no se puede grabar más que una vez sobre el mismo disco, aunque según la tecnología utilizada se permite añadir nuevos datos sobre zonas del disco no utilizadas con anterioridad.

Los CD-RW, regrabables, sí permiten reescribirse varias veces ya que la capa sobre la que se graba es de un compuesto químico que, al enfriarse tras alcanzar una determinada temperatura, cristaliza rápidamente, pero al calentarlo a temperaturas superiores recupera la estructura original sin llegar a cristalizar.



# Hardware de un Sistema Informático

## ✓ El DVD.

El disco versátil digital (Digital Versatil Disk) tiene una capacidad de almacenamiento y velocidades de transferencia muy superiores a los CDs, llegando a albergar 17 Giga Bytes de información en total. Esto implica que para leer un DVD se necesita que el láser tenga una longitud de onda más pequeña.



El aspecto de un disco DVD es similar al CD, pero puede tener una o dos caras para grabar la información, esto depende del número de capas reflectantes que tenga, cada una con un grosor es de 0,6 milímetros. Además de doblar la superficie de grabación por tener dos caras, los pozos se graban con un tamaño mucho menor, permitiéndose así que la espiral de la pista de datos se estreche y, por tanto, sea mucho más larga. Todo esto implica que pueda almacenar hasta 7 veces más datos que un CD convencional, permitiendo hasta 9,4 GB.



# Hardware de un Sistema Informático

Otro formato de los DVD permite disponer dos pistas concéntricas superpuestas en una misma cara. Cada pista tiene índices de reflexión y transparencia distintas, lo que permite a la lectora acceder a ambas con sólo cambiar el enfoque y la intensidad del láser, permitiendo así tener dos caras de 8,5 GB cada una. Si juntamos en un disco dos caras de dos pistas, llegamos a tener los 17 GB.

Tanto los CDs como los DVDs, para conectarse al ordenador utilizan los mismos interfaces que los discos duros: IDE / SATA / SCSI.




# Hardware de un Sistema Informático

## ✓ Blu-ray.

El Blu Ray Disc o BD fue desarrollado para la ejecución de vídeos de altísima calidad aunque también puede ser utilizado para el almacenamiento de una gran cantidad de datos.

Es un nuevo formato de disco óptico, que manteniendo las medidas del CD y del DVD, puede llegar a almacenar 100 GB de información. Cada capa de un disco Blu-ray puede almacenar unos 25 GB de información, y existen discos de hasta cuatro capas.

La mayor densidad de grabación se consigue gracias al uso del rayo láser de color azul, el que le da nombre, que con su longitud de onda de 405 nanómetros, frente a los 650 del láser rojo de los DVD, le permite almacenar más información por unidad de superficie.



# Hardware de un Sistema Informático

Existen diferentes formatos: el BD-R, formato grabable, el BD-RE, formato reescribible, y el BD-ROM.

Para conectarlo al PC se necesita un cable SATA.

En el siguiente gráfico podemos apreciar:

En la parte superior: Las diferencias de profundidad de la capa reflectante desde la superficie de cada disco.

En la parte intermedia: Los distintos láseres empleados para la lectura de cada uno de los distintos tipos de discos ópticos.

En la parte inferior: La cantidad total de información que pueden almacenar, y las distintas densidades de grabación conseguidas por los láseres en cada uno de los sustratos.



# Hardware de un Sistema Informático

## ✓ Tarjetas de memoria flash, externas.

La flash es un tipo de memoria no volátil, es decir, que almacena la información aun sin estar alimentada eléctricamente. Viene encapsulada en pequeñas tarjetas de plástico cuya capacidad y velocidad de almacenamiento depende de los chips de memoria que incorpore.

En un principio fueron inventadas para usarlas como soporte de memoria auxiliar en dispositivos como teléfonos móviles, PDAs, reproductores musicales, cámaras de fotos o videos digitales, etc.

Existen distintos formatos debido a que los fabricantes, en función de sus intereses, crearon sus propios diseños definiendo sus formas, su tamaño, el número de conectores, el chip utilizado, etc. con el fin de utilizarlos en los aparatos de su creación. Incluso existen adaptadores con el fin de poder utilizar una misma tarjeta de memoria en dispositivos con distintos formato.



# Hardware de un Sistema Informático

Pero al tratarse de soportes de memoria digital, los ordenadores han incorporado, rápidamente, los lectores adecuados para poder trabajar con ellas y con la información que contienen. Así que hoy día es habitual que los ordenadores, dispongan de ranuras para la inserción de distintas clases de tarjetas de memoria.

Los formatos más habituales son:

- CompactFlash (CF).



# Hardware de un Sistema Informático

- SmartMedia Card (SMC).



# Hardware de un Sistema Informático

- Memory Stick (MS) y Memory Stick PRO.



# Hardware de un Sistema Informático

- Secure Digital (SD).



# Hardware de un Sistema Informático

- Secure Digital High Capacity (SDHC).



# Hardware de un Sistema Informático

- Multimedia Card (MMC).



# Hardware de un Sistema Informático

→ xD-Picture Card (xD).



# Hardware de un Sistema Informático

- Tarjetas mini. Versiones reducidas, en tamaño, que no en capacidad, de las anteriores.
- Pendrives o Memorias USB.



# Hardware de un Sistema Informático

## 4.- Montaje de un ordenador personal de sobremesa.

Materiales a utilizar para la instalación.



# Hardware de un Sistema Informático

## Precauciones previas y herramientas necesarias



# Hardware de un Sistema Informático

Aunque no es un proceso complicado si sigues esta guía, sí es cierto que debes tener en cuenta una serie de precauciones para que el ordenador funcione adecuadamente y no dañar ningún componente, especialmente los microelectrónicos que suelen ser muy vulnerables a **descargas de electricidad estática**. Para evitar eso, te recomiendo que adquieras una **muñequera antiestática**.

Por lo demás, con herramientas muy tradicionales como **destornilladores tipo Philips** y tus propias manos tendrás más que suficiente para montar el equipo. No necesitas de un equipamiento o herramientas realmente caro. Si ya cuentas con el destornillador, la pulsera solo te costará unos 8-11€. Y tan solo debes ponértela en la muñeca y hacer contacto con la pinza con algo metálico o tierra, como por ejemplo la propia estructura de la carcasa/caja o torre.



# Hardware de un Sistema Informático

Asegúrate de que el equipamiento que compras viene con **los tornillos necesarios**, de lo contrario, tendrás que poner tú mismo los tornillos que se necesitan. Especialmente para sujetar la placa base al soporte de la torre y para sujetar también las unidades a las bahías de la caja. Suelen vender kits de tornillos baratos de todo tipo, para que no te falten.

También debes de preguntar si el disipador o refrigeración que hayas adquirido para la CPU cuenta con **pasta o silicona térmica**. Si se trata del ventilador/disipador que viene en la caja del microprocesador, suelen traer ya la masilla adherida al disipador y no tendremos que hacer nada. Pero si queremos sustituirla por otra pasta de mejor calidad o si adquirimos otro equipo de refrigeración que no es el que ya traen de forma predeterminada, entonces tendremos que adquirir también la pasta o silicona térmica (véase siguiente apartado).



# Hardware de un Sistema Informático

## Elegir la mejor silicona térmica

La pasta, masilla o silicona térmica, como quieras llamarlo, es algo indispensable para crear una interfaz térmica entre el disipador y la CPU, mejorando así la transferencia de calor para que el equipo de refrigeración haga su trabajo de forma más adecuada. Como he dicho, si usas los propios disipadores que vienen en la caja de la CPU, no será necesario, pero si usas otros diferentes, debes adquirirlo.

Para comprar una pasta térmica adecuada, te debes fijar en las marcas. Las marcas de refrigeración suelen tener en el mercado pastas termicas a la venta, por lo que te será fácil **elegir una buena pasta térmica** si conoces dichas marcas. Algunas buenas marcas son Artic, Cooler Master, Noctua, Thermal Grizzly, etc. Yo te recomendaría la Artic, porque es una opción que no suele fallar.

Las pastas están basadas en diferentes componentes, ya que disponen de **partículas en suspensión** que serán las que realmente hagan el trabajo de conducción de calor. Estos materiales suelen ser cerámicas de diferentes tipos, metales (zinc, plata, aluminio, cobre,...), o con base de carbono.

# Hardware de un Sistema Informático

Por ejemplo, la **Artic Silver 5** y la **Artic MX-4** son muy diferentes. La primera se basa en material cerámico, tiene un buen rendimiento y está considerada como no capacitiva (no contienen metal). En cambio, la segunda, tiene base de carbono, es muy fácil de aplicar pero no sirve para OC (overclocking). Por otro lado, podemos tener una Thermal Grizzly Conductonaut que tiene base metálica y es capacitiva/conductiva, por lo que podría conducir electricidad hacia el chip y dañarlo, pero su rendimiento es extremadamente bueno para disipar calor.

La mayoría vienen en una **jeringuilla, fácil de aplicar y monodosis**. Otras pueden venir en botes de mayor tamaño para los técnicos que se dedican a esto. Pero si vas a montar un único equipo, te recomiendo el primer formato.



# Hardware de un Sistema Informático

## Ajustar el presupuesto

Es vital que sepas de **cuánto dinero** dispones para invertir en tu nuevo equipo. En función de esto, podrás optimizar el equipo seleccionando los componentes necesarios siguiendo los consejos del siguiente apartado. Por ejemplo, no es lo mismo si buscas un equipo de 800€, uno de 1600€ o uno de 3000€.

En función de cuánto quieras gastar, podrás luego ir eligiendo **piezas más caras o más baratas** hasta conseguir montar un equipo que se ajuste al precio final. Nuevamente te recomiendo las configuraciones de las webs citadas anteriormente, ya que puedes ir viendo cómo se va incrementando el precio conforme vas añadiendo piezas. Así, no solo garantizas que sean compatibles como dije, sino que también te harás una idea del precio final, aunque luego optes por montarlo tú mismo y te ahorres precios de montaje.



# Hardware de un Sistema Informático

## Elegir los componentes adecuados



# Hardware de un Sistema Informático

El otro motivo interesante de conocer muy bien el uso que le vas a dar es **no invertir ni un euro más** en comprar componentes que luego no vayas a aprovechar o que tengan un rendimiento muy por encima de lo que necesitas. Por ejemplo, si quieras un PC para realizar tareas online (leer o enviar correo, visitar webs,...), no necesitas almacenamiento con grandes capacidades, en cambio si te dedicas a la edición de vídeo, es probable que necesites gran capacidad por el espacio que ocupan los vídeos de altas resoluciones.

Por ejemplo, vamos a presentar **la siguiente tabla** con distintos componentes y una numeración del 1 al 3 para designar la influencia de cada componente en el uso que le estamos dando, por lo que si ves un número más elevado, significa que deberías invertir un poco más en ese elemento si le vas a dar ese uso:




# Hardware de un Sistema Informático

|                        | General | Navegación | Ofimática | Desarrollo | Diseño Multimedia | Gaming |
|------------------------|---------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|
| CPU                    | 2       | 1          | 1         | 3          | 3                 | 3      |
| RAM                    | 2       | 2          | 1         | 3          | 3                 | 3      |
| GPU                    | 2       | 1          | 1         | 1          | 2                 | 3      |
| Disco duro             | 2       | 1          | 1         | 1          | 3                 | 2      |
| Placa base             | 2       | 1          | 1         | 1          | 2                 | 3      |
| Pantalla               | 2       | 2          | 2         | 2          | 3                 | 3      |
| Ratón/Teclado          | 1       | 1          | 2         | 3          | 1                 | 3      |
| Unidades ópticas       | 2       | 1          | 1         | 1          | 3                 | 2      |
| Torre                  | 1       | 1          | 1         | 1          | 1                 | 1      |
| Fuente de alimentación | 1       | 1          | 1         | 1          | 1                 | 3      |
| Refrigeración          | 2       | 1          | 1         | 2          | 3                 | 3      |
| Otros periféricos      | 2       | 1          | 3         | 2          | 3                 | 2      |

# Hardware de un Sistema Informático

Con esta tabla, más o menos te podrás orientar para saber en qué componentes debes invertir un poco más según el uso. Luego hay casos particulares. Por ejemplo, **si eres gamer**, he dado un valor 2 (medio) a las unidades ópticas, puesto que cada vez se emplean menos medios ópticos (CD/DVD) para los videojuegos, ya que se suelen descargar de tiendas online como Steam de Valve. Y también un valor 2 a otros periféricos, pero podría ser que te interese adquirir mandos, volantes, joystick, etc., e invertir un poco más en esa parte.

O tal vez te guste el modding y quieras invertir un poco más en una torre o caja de diseño, aunque no influya realmente en el rendimiento o experiencia real de ninguno de los campos expuestos. Lo que quiero decir es que esta tabla es genérica, y según tus necesidades **podrías optimizarla un poco más** conociendo exactamente lo que buscas.



# Hardware de un Sistema Informático

## Preparando el entorno

Ahora que ya hemos decidido cuánto gastar, y ya tenemos las piezas seleccionadas y en nuestro poder, junto con las herramientas, muñequera, pasta térmica, y consideraciones previas, lo siguiente es ponernos **a preparar el entorno** para montar nuestro propio PC de sobremesa.

Te aconsejo hacerlo en **un lugar amplio**, con una gran mesa de trabajo donde puedas tener todos los componentes e ir ensamblandolos. Además, debería tener una **buenas luces** ambiental o artificial para ver adecuadamente. Allí podrás desempaquetar todos los componentes y dejarlos preparados para montarlos, aunque no te aconsejo sacar la CPU, RAM, placa base y GPU de las bolsas antiesacias hasta justo cuando los vayamos a necesitar.

Pero sí que podemos extraer el resto de los componentes para dejarlos listos. Es importante que cojas **el manual de la placa base**, ya que él será la guía que puedes usar para saber cómo ensamblarlo todo. Aunque aquí te vamos a enseñar paso a paso cómo hacerlo, ten en cuenta que cada placa base o cada modelo es un mundo, y puede haber diferencias o protocolos de actuación diferentes.

# Hardware de un Sistema Informático

## Manos a la obra

Ahora sí es momento de ponernos **manos a la obra a montar nuestro PC**. Bien, ahora que estamos acomodados y con todo a nuestra disposición, vamos a describir el proceso paso a paso y pieza a pieza suando como base un ordenador actual (recuerda que puede haber pequeñas variaciones según modelo).

Estas son todas las piezas básicas de hardware que necesitarás para tu PC:

- Placa base
- CPU (Procesador)
- GPU (tarjeta gráfica)
- Memoria ram
- Dispositivo de almacenamiento: SSD ó HDD
- Refrigeración
- PSU (fuente de alimentación)
- Monitor
- Sistema operativo
- Dispositivos de entrada: ratón, teclado, auriculares

# Hardware de un Sistema Informático

## Montaje paso a paso

### Paso 1: abrir la caja o torre

Lo primero que debemos hacer es **abrir la caja retirando los tornillos traseros o tiradores** de los que disponen algunas cajas para poder retirar la carcasa o paneles externos y acceder al panel metálico que servirá como soporte para la placa base. No todos los modelos tienen tornillos, puedes consultar las instrucciones o guía rápida que viene en tu caso particular para poder abrirla, pero no tiene mayor complicación.


Una vez abierto, **vuelca la torre sobre el lateral donde está el soporte para la placa base**. Así podremos acomodar la placa base de forma adecuada en el siguiente paso.



# Hardware de un Sistema Informático

Lo primero que debemos hacer es **abrir la caja retirando los tornillos traseros o tiradores** de los que disponen algunas cajas para poder retirar la carcasa o paneles externos y acceder al panel metálico que servirá como soporte para la placa base. No todos los modelos tienen tornillos, puedes consultar las instrucciones o guía rápida que viene en tu caso particular para poder abrirla, pero no tiene mayor complicación.

Una vez abierto, **vuelca la torre sobre el lateral donde está el soporte para la placa base**. Así podremos acomodar la placa base de forma adecuada en el siguiente paso.




# Hardware de un Sistema Informático

## Paso 2: colocar la placa base

Ahora, nos colocamos nuestra muñequera antiestática y la conectamos a l propio soporte de la placa o a tierra. Luego ya podemos manipular la ciercuitería. Saca la placa base de su envoltorio y colócala en el panel metálico de la caja para hacer coincidir los agujeros o corchetes del soporte con los agujeros que trae la placa base para ser **atornillada**. Por lo general, con poner un tornillo en cada esquina será suficiente.

Por cierto, si el soporte no lo trae, existen unos **separadores** que se colocan tras la placa base, entre ella y el soporte, como los que puedes ver en la siguiente imagen, para así dejar una separación entre la zona trasera de la placa base y el soporte metálico y evitar contactos eléctricos.



# Hardware de un Sistema Informático

Quizás te resulte algo **ma  complicado trabajar dentro del espacio de la caja**, pero yo suelo poner primero la placa base en la caja para evitar presionarla contra la mesa o superficie de trabajo, y que pueda haber alguna rotura. Pero por lo general, muchos soportes de las torres se extraen o se abaten, por lo que podemos trabajar de forma mucho m s c moda. Tan solo hay que retirar los tornillos para colocar el panel del soporte junto con la placa ya anclada donde nos venga mejor para trabajar m s c modamente.



La placa base tambi n traer  una especie de molde o **protector met lico** que encaja perfectamente con los puertos que tiene en la parte trasera, puedes insertar esta chapa en los puertos y luego ajustarlo en la zona trasera de la caja o torre hasta que encaje bien.

# Hardware de un Sistema Informático

## Paso 3: instalar la CPU

Ahora vamos a sacar la CPU o microprocesador de su envoltorio y lo **insertamos en el socket** de la placa. Concretamente el de nuestro ejemplo es un AM4. Como puedes comprobar en el manual de la placa base, es muy sencillo, tan solo debes mover levemente hacia fuera la palanquita que hay junto al socket para liberarlo de la pestalla y poderlo alzar.


La **palanca debe estar a 90ºC** con respecto a la superficie del socket, o no estará correctamente abierta y no nos dejará insertar el microprocesador. Una vez abierta, tan solo tenemos que **posar suavemente el microprocesador** encima del socket para que los pines se introduzcan por los agujeros. No debes hacer presión, debe caer por su propio peso, y verás que solo puede introducirse de una forma (fíjate que en una de las esquinas del



# Hardware de un Sistema Informático

Una vez colocado, movemos **la palanca hacia abajo** para cerrarlo y que se quede sujeto y los contactos hagan presión para tener conexión eléctrica adecuada. Hecho eso, el microprocesador estará listo.

*\*Nota: si es un socket tipo LGA, como el que tienen algunos chips de Intel y AMD, verás que trae una chapa o marco que se elevará también como hemos visto con la palanca. Esto es debido a que en este tipo de zócalos no hay pines, sino que son pads que deben hacer contacto. Al no insertarse, deben sujetarse con ese marco que cerrará y presionará el microprocesador contra los contactos del socket. Por cierto, algunos traen unos protectores de plástico que debemos retirar.*



# Hardware de un Sistema Informático

## Paso 4: montar el disipador


Ahora es el momento de **montar el disipador con su ventilador** que venía con nuestra CPU u otro si hemos optado por una solución diferente a la preestablecida por el fabricante. En el caso de ser la que vienen en la box, ya traerá la pasta distribuida adecuadamente por la superficie del disipador (no toques con los dedos la superficie de pasta térmica, ya que la grasa de la piel puede reducir la eficiencia), por lo que solo tendremos que posarlo sobre el microprocesador.

*\*Nota: si has optado por una refrigeración diferente, deberás aplicar la pasta térmica tú mismo. Para ello, puedes posar una pequeña cantidad, como un garbanzo, en el centro del IHS y luego, con ayuda de una tarjeta de crédito o DNI caducado, distribuirla con una capa uniforme y fina por toda la superficie. Cuidado de no dejar nada sin cubrir o de los excesos, ni una cosa ni la otra son adecuados.*




# Hardware de un Sistema Informático

Luego ajustaremos los soportes metálicos que trae el disipador con los amarres o soportes que trae la placa base. Es sencillo de hacer, además, en la guía de la CPU suelen venir dibujos de cómo hacerlo, si tienes dificultades míralo. Pero solo se trata de sujetarlo adecuadamente y cerrar una pestaña que lo deja sujeto de forma permanente.



# Hardware de un Sistema Informático

Finalmente, no olvides **conectar el cable de tres pines** de alimentación a la toma de la placa base que hay cerca del socket. Son tres pines o pinchos que verás con la escritura FAN o algo así inscrita sobre la placa base. Si no sabes identificarlo, hablamos de ellos en la guía sobre las conexiones de la fuente de alimentación. Solo tienes que insertarlo, ya que la polaridad será la adecuada al no poderse insertar de otra forma.



# Hardware de un Sistema Informático


## Paso 5: insertar la memoria RAM

Si hemos elegido 1 solo módulo, **insertamos el DIMM** en el primer slot de la placa base.

Normalmente están numerados, por lo que no tendremos problema. Fíjate que hay una mueca en el módulo, por tanto no puedes confundirte a la hora de insertarlo, porque solo se puede meter de una forma.

Para pinchar la memoria, retrae **las pestañas de plástico** que hay en los laterales de los slots o ranuras de la placa base, y luego inserta el módulo haciendo un poco de presión hasta que veas que suena un clic y se cierran las pestañas de plástico para evitar que se suelte el módulo.

**Si vas a emplear más de un módulo RAM** para tu configuración y ves que la placa base tiene más de un canal, es decir, ves que hay 2 y 2 slots separados o 3 y 3, para aprovechar mejor las capacidades de los canales, inserta uno de los módulos en el slot 1 y el otro en el primero del otro tandem de slots.



# Hardware de un Sistema Informático

## Paso 6: poner la PSU

Ponemos ahora la **PSU** o **fuente de alimentación**. Para ello, introduce la fuente en el sitio preparado para ella de la torre y sujetala con cuatro tornillos. No tiene más misterio que ese.


Una vez hecho esto, si habías retirado el soporte de la placa base de la caja par atrabajar mejor, puedes volverlo a montar y conectar **la conexión de alimentación a la placa base**. Y si no lo habías retirado, igualmente puedes conectar dicho cable de la PSU a la placa base, es inconfundible porque es el conector que tiene más cables y contactos. También verás que solo se puede insertar de una forma, para evitar problemas de polarización.



# Hardware de un Sistema Informático

## Paso 7: insertar las tarjetas

Ahora es el momento de insertar las tarjetas que tengamos, en nuestro caso **la tarjeta gráfica y la de sonido**. Para ello, asegúrate de dónde van a ir exactamente, y una vez localizado el slot donde se va a insertar. Es importante, ya que tendremos que retirar la chapita protectora de la zona trasera de la torre para que podamos atornillarla adecuadamente a la torre y que los puertos de la tarjeta se puedan ver por la parte trasera.



# Hardware de un Sistema Informático

El procedimiento para insertarla es bien sencillo, tan solo ponerla **en el slot PCIe x16** en el caso de la gráfica y en el PCIe x1 o PCI en el caso de ser la de sonido, apretar hasta que se haya introducido del todo. Como ves, tampoco hay confusión, porque la dirección de los puertos va hacia atrás y tienen una mueca que evita que se puedan conectar de otra forma.

Si es una tarjeta gráfica de alta gama, tendrá un **conector adicional de alimentación** de 4 o 6 pines como el que vimos en nuestra guía de los conectores de la PSU. En tal caso, tendrás que conectar este cable de la fuente a la tarjeta gráfica para alimentarla.



# Hardware de un Sistema Informático

## Paso 8: montaje de los dispositivos en las bahías

Si tienes uno o varios discos duros, unidades ópticas, etc, será el momento de atornillarlos con 4 tornillos a las bahías adecuadas de la torre. Ya sabes que existen **bahías de 3.5", 2.5" y 5.5"**, pero no tendrá mayor pérdida, ya que solo caben adecuadamente en el tipo adecuado. Una vez insertada las unidades, pon dos tornillos a cada lado en cada una de ellas para evitar que se muevan.

Recuerda retirar los protectores metálicos (si los hay) y los de plástico externos que tapan los agujeros que no se van a utilizar para las unidades externas como las ópticas, de lo contrario no podrías abrir o cerrar la bandeja de CD/DVD/BD... Asegúrate de que, las que tienen salida al exterior, como las unidades ópticas, **quedan bien alineadas con el frontal** y que no sobresalgan o estén demasiado para adentro.



# Hardware de un Sistema Informático

Si tienes uno o varios discos duros, unidades ópticas, etc, será el momento de atornillarlos con 4 tornillos a las bahías adecuadas de la torre. Ya sabes que existen **bahías de 3.5", 2.5" 5.5"**, pero no tendrá mayor pérdida, ya que solo caben adecuadamente en el tipo adecuado. Una vez insertada las unidades, pon dos tornillos a cada lado en cada una de ellas para evitar que se muevan.

Recuerda retirar los protectores metálicos (si los hay) y los de plástico externos que tapan los agujeros que no se van a utilizar para las unidades externas como las ópticas, de lo contrario no podrías abrir o cerrar la bandeja de CD/DVD/BD... Asegúrate de que, las que tienen salida al exterior, como las unidades ópticas, **quedan bien alineadas con el frontal** y que no sobresalgan o estén demasiado para adentro.



# Hardware de un Sistema Informático

Después de estar bien instaladas, te recomiendo que las conectes a la placa base con las respectivas conexiones o cables. Como los **SATA3 a los conectores** que verás en la placa base marcados con estas designaciones. Y también conectaremos los molex o conexiones SATA de la fuente de **alimentación** para darle corriente a cada una de las unidades instaladas.

En caso de ser un SSD que no vaya en un SATA3, el montaje será algo diferente, ya que irá en una ranura de la placa base. Solo tendremos que insertarlo adecuadamente como es el caso de los **PCI Express**.




# Hardware de un Sistema Informático

## Paso 9: conexiones auxiliares

Para finalizar nuestro montaje, vamos a conectar todos esos elementos auxiliares, es decir, esos cables que tienen las cajas o torres para el altavoz o speaker que tienen integrado, para los puertos USB o de sonido del frontal, para los ventiladores adicionales que incluye la caja, para las luces LED RGB si las tiene, etc.

Es importante que lo hagas de forma correcta, ya que estos conectores no solo sirven para los puertos, luces y demás, sino que son los encargados de enviar la señal **Reset** o **PowerOn** cuando apretamos los botones de encendido o reseteo de la caja, por lo que si no los conectamos adecuadamente no funcionará.



# Hardware de un Sistema Informático

Para este paso, no te puedo ayudar demasiado, ya que cada placa base los tiene de forma diferente, pero si lees el manual de la placa no tendrás mayor problema. Eso sí, todas las placas lo suelen tener en el mismo sitio. En un lateral verás muchos **pines** con inscripciones en el PCB que indica qué es cada uno, y con eso y el manual podrás conectarlos adecuadamente.

Para los ventiladores de la caja, verás varios **conectores de 3 pines** a lo largo de la placa base. Suele haber 2 o 3 de ellos, e incluso algunas fuentes de alimentación traen conectores para ellos o se pueden comprar adaptadores. Pero con los de la placa base suelen ser suficientes. Mira los pines de la placa y verás algunos que se marcan como **CHA\_FAN1**, **CHA\_FAN2**, etc. Allí podremos conectar los ventiladores.



# Hardware de un Sistema Informático

## Paso 10: cerrar la caja

Ahora ya está todo, **comprueba que no has olvidado conectar ningún dispositivo** a su cable de alimentación y al de datos. Merece la pena dar un último repaso. Si todo está OK, podríamos pasar al siguiente paso antes de cerrar la caja, aunque si quieras hacerlo ahora, puedes.

Digo lo de cerrar la caja, porque puede que sea mejor no hacerlo ahora mismo y conectar el resto de elementos en el siguiente paso (monitor, ratón, teclado, etc.), y realizar **un primer arranque** de comprobación antes de cerrarla, por si algo va mal, poder tener un acceso rápido al interior. Pero cuidado con las descargas o con manipular el interior sin haber apagado el equipo y haber desconectado de forma total la PSU.



# Hardware de un Sistema Informático

## Coneectar los periféricos:

El resto de elementos que hayas comprado, como monitores, multifunción, teclado, ratón, etc., será cuestión de **conectarlos al puerto** adecuado, sin más misterio. De hecho, los puertos solo se encajan de una forma, por lo que no tendremos que tener miedo a conectarlos. Todo lo peor que puede pasar es que conectemos el audio o la pantalla en una salida en vez de una entrada y que no funcione, pero con cambiarlo será suficiente.

Una vez está todo **ensamblado** correctamente, pasamos al siguiente y último paso.



# Hardware de un Sistema Informático

## Primer arranque

Ahora arrancamos el sistema, si todo ha ido bien, no escuchamos ningún pitido o veremos en pantalla ningún mensaje de error. En caso de que ocurra, deberemos saber el tipo de UEFI que tenemos e identificar a qué corresponde el código sonoro que escuchamos o consultar a qué corresponde el mensaje de error, para comprobar que la pieza a la que hace referencia está bien colocada.

Como no tenemos el SO instalado, podremos acceder al **Setup Utility Menu** de la BIOS/UEFI y mirar que todo está bien en ese primer arranque.

