Relatório 3

Coeficiente de Absorção Sonora com Tubo de Impedância

Técnicas Experimentais em Acústica e Vibrações

Aluno:

José Pedro de Santana Neto - 201505394

Professor: Arcanjo Lenzi, PhD.

1 Introdução

Várias técnicas de controle de ruído foram desenvolvidas nesses últimos tempos visando oferecer ao ouvido humano um ambiente agradável, principalmente em ambientes de salas nas quais aspecto reverberante é bastante evidente.

Com esse determinado fim, o uso de materiais de absorção de ondas sonoras é amplamente utilizado. Esses materiais, normalmente porosos, ficam nas extremidades de uma sala reverberante amortecendo e dissipando em forma de energia térmica o som. Em vista desse aspecto todo material que visa esse objetivo possui um coeficiente de absorção sonora e o mesmo é levado em consideração para o controle de ruído numa sala por exemplo.

Em vista do que foi exposto, esse trabalho tem como objetivo analisar o coeficiente de absorção sonora de uma amostra de um material poroso através da câmara de reverberação. Para isso, utilizou-se como base a norma ISO 354:2003, que estabelece os procedimentos que devem ser feitos para determinar tal parâmetro em uma câmara reverberante

2 Fundamentação Teórica

Em vista do que se expõe em (BISTAFA, 2011), o som é a aceleração de partículas de ar que se chocam, transformando a pressão estática do ar numa pressão oscilatória. Essa pressão oscilatória entre em contato com os ouvidos do ouvinte fazendo com que essa variação de pressão seja percebida e escutada. Essa variação de pressão que oscila é escutada pelo ser humano a partir da magnitude de pressão de $2 \cdot 10^{-5} \ Pa$. Qualquer pertubação de pressão que se encaixa nessas condições é denominada som e as pertubações indesejáveis são denominadas de ruído sonoro.

Para se mensurar o nível de pressão sonora deve-se comparar o valor rms da pressão coletada pela pressão de referência $(2 \cdot 10^{-5} \ Pa)$, usando a operação de divisão. Como a magnitude dessa divisão é muita alta, a variação das pressões audíveis é de ordem muito alta fazendo assim que se transforme esse valor numa medida logarítmica e multiplicado por 10. A expressão matemática resultante desse processo é

$$NPS = 10.\log_1 0(p_{rms}^2/(2 \cdot 10^{-5})^2). \tag{2.1}$$

Tal que NPS é o nível de pressão sonora e p_{rms} é o rms da pressão coletada.

De acordo com (GAN, 1999), a potência sonora é uma grandeza física que diz respeito à energia acústica total emitida por uma determinada fonte sonora. Dessa forma, a potência sonora depende apenas da própria fonte e independe das características do meio, fazendo com que esse tipo de grandeza física se qualifique como satisfatório para caracterizar uma fonte sonora. Em vista disso a potência sonora é dada pela equação

$$W = I_{max}S. (2.2)$$

Tal que W é a potência sonora, I_{max} intensidade sonora máxima e S é a área. Como a intensidade sonora máxima (I_{max}) se relaciona com a impedância característica do meio (ρ .c) de tal forma que a expressão matemática de denota como

$$I_{max} = \frac{p_{rms}^2}{\rho_0.c}. (2.3)$$

Dessa forma, dividindo por uma potência de referência $W_o = \frac{p_o^2}{\rho c} S$ a equação da potência pode ser caracterizada por

$$\frac{W}{W_o} = \frac{p_{rms}^2}{p_o^2} \frac{S}{S_o}.$$
 (2.4)

Aplicando a operação logarítmica na equação 2.4 o resultado final do cálculo da potência é

$$NWS = NPS + 10.\log_{10}\left(\frac{S}{S_s}\right). \tag{2.5}$$

Para o cálculo dos coeficientes de absorção sonora de um material usando um tubo de impedância, é preciso considerar duas ondas sonoras no duto: ondas de reflexão e ondas de incidência, que trabalham abaixo da frequência de corte. Ambas respectivamente podem ser calculadas através das equações 2.6 e 2.7.

$$p_i = \hat{p}_i e^{\mathbf{j}kx} \,, \tag{2.6}$$

$$p_r = \widehat{p}_r e^{-\mathbf{j}kx} \,, \tag{2.7}$$

Dos quais \hat{p}_i e \hat{p}_r são as magnitudes de p_i e p_r em um plano de referência (x = 0). Portanto a pressão sonora total é caracterizada pela soma entre a pressão sonora incidente e a pressão sonora refletida.

$$p = \hat{p}_i e^{\mathbf{j}kx} + \hat{p}_r e^{-\mathbf{j}kx} \tag{2.8}$$

O sistema possui duas incógnitas, as amplitudes das pressões complexas, tanto incidente como refletida. Portanto, para solucionar esse sistema de equações é necessário obter dois dados de pressão sonora.

$$p_1 = \hat{p}_i e^{\mathbf{j}kx_1} + \hat{p}_r e^{-\mathbf{j}kx_1} \tag{2.9}$$

$$p_2 = \hat{p}_i e^{\mathbf{j}kx_2} + \hat{p}_r e^{-\mathbf{j}kx_2} \tag{2.10}$$

Pode-se ainda relacionar esses dois dados de pressão sonora através de uma função de transferência, definida pela equação 2.11.

$$H_{12} = \frac{p_2}{p_1} \tag{2.11}$$

Para se obter maior precisão na função de transferência, é necessário fazer duas medições: uma com os microfones numa dada posição padrão e outra com eles trocados de posição. Desse modo pode-se retirar a diferença de fase entre os dois microfones aplicando a equação 2.12.

$$H_{corrigida} = \frac{\sqrt{H_{posicao_1}}}{\sqrt{H_{posicao_2}}} \tag{2.12}$$

De forma análoga, obtêm-se funções de transferências para as pressões sonoras incidentes e para as pressões sonoras refletidas, conforme as Equações 2.13 e 2.14, respectivamente.

$$H_I = \frac{p_{i_2}}{p_{i_1}} = e^{-\mathbf{j}k(x_1 - x_2)} = e^{-\mathbf{j}ks}$$
(2.13)

$$H_R = \frac{p_{r_2}}{p_{r_1}} = e^{-\mathbf{j}k(x_1 - x_2)} = e^{\mathbf{j}ks}$$
(2.14)

onde s é a distância entre os dois transdutores utilizados para medir a pressão sonora no duto.

Através dessas funções de transferências pode-se se obter o fator de reflexão sonora r em um plano de referência (x=0), conforme a equação 2.15.

$$r = \frac{H_{12} - H_I}{H_R - H_{12}} e^{2\mathbf{j}kl} , \qquad (2.15)$$

Por fim, o cálculo do coeficiente de absorção sonora α para uma onda de incidência normal a superfície do material pode ser calculado através da equação 2.16.

$$\alpha = 1 - |r|^2 \tag{2.16}$$

3 Experimento e Equipamentos

O método baseia-se na norma ISO 10534-2:1998, que descreve a utilização de dois microfones em um duto de superfícies rígidas, denominado tubo de impedância, de posse de um analisador digital de sinais é possível determinar o coeficiente de absorção sonora de materiais para uma onda sonora de incidência normal, impedâncias superficiais e admitâncias de materiais absorventes.

Em uma das terminações do tubo está posicionada a fonte sonora, e na outra terminação a amostra do material a ser analisado. Nesse método as ondas planas são geradas por uma fonte de ruído, e a decomposição entre a onda incidente e refletida é feita através da medição com dois transdutores fixos é uma determinada posição, de modo que é feita a aquisição da função de transferência entre os microfones. A Figura 1 e a Tabela 1 exibem e listam, respectivamente, como é feita a montagem da bancada para a determinação do coeficiente de absorção sonora de um material em um tubo de impedância.




Figura 1: Equipamentos utilizados para a medição a determinação do coeficiente de absorção sonora de um material em um tubo de impedância. Fonte (MAREZE et al., 2013)

Tabela 1: Equipamentos utilizados na medição.

Item	Descrição do Equipamento
1	Analisador de sinais B&K Pulse
2	Computador com o programa Pulse LabShop
3	Computador com o programa Pulse LabShop Amplificador B&K 2619
4	Microfones de $1/2$ " modelo B&K 4189
5	Calibrador 200 Larson Davids

O material poroso analisado foi uma lã de vidro produzido pela empresa *Rockfibras*, conforme a Figura 2. Primeiramente foi feita a medição da função de transferência entre os microfones sem a presença do material poroso com o intuito de verificar se há absorção sonora nas superfícies do tubo, visto que as superfícies não são idealmente rígidas.



Figura 2: Lã de rocha utilizada para o ensaio.

Posteriormente foi recortada três (3) amostras de lã de vidro do mesmo material, porém com espessuras h ligeiramente diferentes, exibidas na Tabela 2. O objetivo foi medir separadamente cada uma das amostras e verificar se o coeficiente de absorção sonora teve resultados semelhantes para os três ensaios.

Para cada medição foi extraído como resposta as funções de transferências H_{12} através de um *template* programado no software Pulse LabShop. Como já foi discutido anteriormente, a partir das funções de transferência entre os microfones

Tabela 2: Espessuras das amostras ensaiadas

Item	Espessura (mm)
Amostra 1	25.2
Amostra 2	25.8
Amostra 3	25.6

é possível extrair o coeficiente de absorção sonora por incidência direta de um material.

Outra técnica utilizada nesse trabalho foi o intercâmbio entre as posições dos microfones, essa técnica é utilizada para corrigir a diferença de fase entre os microfones. Para tanto, calcula-se uma nova função de transferência $H_{12}^{"}$

$$H'_{12} = \frac{p_{mic1}}{p_{mic2}},$$
 e $H''_{12} = \frac{p_{mic2}}{p_{mic1}},$ (3.1)

onde H_{12}' é a função de transferência sem intercâmbio de microfones e H_{12}'' é a função de transferências com intercâmbio de microfones.

Por fim, a Figura 3 é exposta para exibir a bancada de onde foi extraída as funções de transferência entre os microfones para a determinação do coeficiente de absorção α do material poroso.




Figura 3: Tubo de impedância utilizado para a determinação dos coeficientes de absorção sonora das amostras.

Para o processamento digital e aplicação dos cálculos das informações obtidas, foi desenvolvido um script do MATLAB. Segue o mesmo:

```
1 % Codigo do experimento do duto de impedancia
  clear('all');
3 close all;
  clc;
5 format longe;
7 % Definindo constantes
  % [K] – Temperatura do Ambiente de Medicao
9 temperatura_ambiente = 25+273.15;
  % [m/s] - Velocidade do Som no Ar
velocidade_som = 343.2*sqrt(temperatura_ambiente/293);
  % Constante para o Calculo da Freq. de Corte
13 constante frequencia corte = 0.5;
  % [m] – Diametro Interno do Tudo
15 diametro_tubo_interno = 0.027;
  % [m] — Distancia do Microfone mais Distante a Amostra em Teste
17 distancia_microfone_distante = 0.0673;
  % [m] - Distancia entre os Dois Microfones
19 distancia entre microfones = 0.024;
  % [m] – Distancia da Amostra ao Microfone mais Proximo
21 distancia microfone perto = distancia microfone distante -
     distancia_entre_microfones;
  % [Hz] – Frequencia de Corte do Tubo de Impedancia, para esta
     Configuração de Teste.
23 frequencia_corte_tubo = (1.84*velocidade_som)/(pi*
     diametro_tubo_interno);
25 % Captando os mifrofones para primeira medicao
  %% Primeira posicao
27 funcao_transferencia_medicao_1_posicao_1 = ...
  textread('medicaoladerocha1_pos1.txt');
29 | frequencias = funcao_transferencia_medicao_1_posicao_1 (:,2);
  funcao\_transferencia\_medicao\_1\_posicao\_1 = \dots
31 funcao_transferencia_medicao_1_posicao_1(:,3) + ...
  funcao_transferencia_medicao_1_posicao_1(:,4)*i;
```

```
33 % Segunda posicao
  funcao\_transferencia\_medicao\_1\_posicao\_2 = \dots
35 textread('medicaoladerocha1 pos2.txt');
  funcao_transferencia_medicao_1_posicao_2 = ...
37 funcao_transferencia_medicao_1_posicao_2(:,3) + ...
  funcao_transferencia_medicao_1_posicao_2(:,4)*i;
39 funcao_transferencia_medicao_1_posicao_2 = ...
  funcao transferencia medicao 1 posicao 2;
41
  % Captando os mifrofones para segunda medicao
43 % Primeira posicao
  funcao\_transferencia\_medicao\_2\_posicao\_1 = \dots
45 textread('medicaoladerocha2_pos1.txt');
  funcao\_transferencia\_medicao\_2\_posicao\_1 = \dots
47 funcao_transferencia_medicao_2_posicao_1 (:,3) + ...
  funcao\_transferencia\_medicao\_2\_posicao\_1\ (:\,,4)*i\ ;
49 % Segunda posicao
  funcao_transferencia_medicao_2_posicao_2 = ...
51 textread('medicaoladerocha2_pos2.txt');
  funcao\_transferencia\_medicao\_2\_posicao\_2 = \dots
53 funcao_transferencia_medicao_2_posicao_2(:,3) + ...
  funcao\_transferencia\_medicao\_2\_posicao\_2\;(:\,,4\,)*i\;;
55
  % Captando os mifrofones para terceira medicao
57 % Primeira posicao
  funcao\_transferencia\_medicao\_3\_posicao\_1 = \dots
59 textread('medicaoladerocha3_pos1.txt');
  funcao\_transferencia\_medicao\_3\_posicao\_1 = \dots
61 funcao_transferencia_medicao_3_posicao_1 (:,3) + ...
  funcao_transferencia_medicao_3_posicao_1(:,4)*i;
63 % Segunda posicao
  funcao_transferencia_medicao_3_posicao_2 = ...
65 textread('medicaoladerocha3_pos2.txt');
  funcao_transferencia_medicao_3_posicao_2 = ...
67 funcao_transferencia_medicao_3_posicao_2(:,3) + ...
  funcao_transferencia_medicao_3_posicao_2(:,4)*i;
69 funcao_transferencia_medicao_3_posicao_2 = ...
  funcao_transferencia_medicao_3_posicao_2;
71
```

```
% Captando os mifrofones para medicao sem amostra
73 % Primeira posicao
   funcao transferencia medicao 4 posicao 1 = \dots
75 textread ('medicaosemamostra2_pos1.txt');
   funcao\_transferencia\_medicao\_4\_posicao\_1 = \dots
77 funcao_transferencia_medicao_4_posicao_1 (:,3) + ...
   funcao transferencia medicao 4 posicao 1(:,4)*i;
79 % Segunda posicao
   funcao_transferencia_medicao_4_posicao_2 = ...
81 textread ('medicaosemamostra2_pos2.txt');
   funcao transferencia medicao 4 posicao 2 = \dots
83 funcao_transferencia_medicao_4_posicao_2(:,3) + ...
   funcao_transferencia_medicao_4_posicao_2 (:,4) *i;
85 função transferencia medição 4 posição 2 = \dots
   funcao_transferencia_medicao_4_posicao_2;
  % Correcao da fase para todas as medicoes
89 % medicao 1
   funcao_transferencia_medicao_1_corrigida = ...
91 (funcao_transferencia_medicao_1_posicao_1.^0.5)./ ...
   (funcao_transferencia_medicao_1_posicao_2.^0.5);
93 % medicao 2
   funcao_transferencia_medicao_2_corrigida = ...
95 (funcao_transferencia_medicao_2_posicao_1.^0.5)./ ...
   funcao_transferencia_medicao_2_posicao_2.^0.5;
97 % medicao 3
   funcao_transferencia_medicao_3_corrigida = ...
99 (funcao transferencia medicao 3 posicao 1.^0.5)./ ...
   funcao_transferencia_medicao_3_posicao_2.^0.5;
101
  % Calculo das Funcoes de Transferencia: ondas incidentes
103 numero_onda_por_frequencia = (2*pi.*frequencias)/velocidade_som;
  % Constante de incidencia
constantes_incidencia = \exp(-1*i* \dots)
   numero_onda_por_frequencia * (distancia_entre_microfones));
107 % Constante de reflexao
   constantes_reflexao = exp(i* ...
109 numero_onda_por_frequencia * (distancia_entre_microfones));
```

```
111 % Calculo coeficientes de reflexao
  % Medicao 1
113 \% r1 = ((H 12-H Ii)./(H Ri-H 12)).*exp(2*1i*k0*x1);
   coeficientes_reflexao_medicao_1 = ...
115 ((funcao_transferencia_medicao_1_corrigida - constantes_incidencia)
   ./(constantes_reflexao - funcao_transferencia_medicao_1_corrigida)).*
117 exp(2*i*numero_onda_por_frequencia*distancia_microfone_distante);
  % Medicao 2
119 coeficientes reflexao medicao 2 = \dots
   ((funcao_transferencia_medicao_2_corrigida - constantes_incidencia)
121 ./(constantes_reflexao - funcao_transferencia_medicao_2_corrigida)).*
   exp(2*i*numero_onda_por_frequencia*distancia_microfone_distante);
123 % Medicao 3
   coeficientes_reflexao_medicao_3 = ...
125 ((funcao_transferencia_medicao_3_corrigida - constantes_incidencia)
   ./(constantes_reflexao - funcao_transferencia_medicao_3_corrigida)).*
127 exp(2*i*numero_onda_por_frequencia*distancia_microfone_distante);
129 % Calculo do Coeficiente de Absorcao da La de Vidro (verde)
  % Medicao 1
131 coeficientes_absorcao_medicao_1 = \dots
   1 - (abs(coeficientes_reflexao_medicao_1)).^2;
133 % Medicao 2
   coeficientes\_absorcao\_medicao\_2 = \dots
135 1 - (abs (coeficientes reflexao medicao 2)).^2;
  % Medicao 3
coeficientes_absorcao_medicao_3 = ...
   1 - (abs(coeficientes_reflexao_medicao_3)).^2;
139
  % medicao 4
141 funcao_transferencia_medicao_4_corrigida = ...
   (funcao_transferencia_medicao_4_posicao_1.^0.5)./ ...
143 (funcao_transferencia_medicao_4_posicao_2.^0.5);
```

```
% Medicao 4
coeficientes_reflexao_medicao_4 = ...
   ((funcao_transferencia_medicao_4_corrigida - constantes_incidencia)
147 ./(constantes_reflexao - funcao_transferencia_medicao_4_corrigida)).*
   exp(2*i*numero_onda_por_frequencia*distancia_microfone_distante);
149 % Medicao 4
   coeficientes_absorcao_medicao_4 = ...
151 1 - (abs(coeficientes_reflexao_medicao_4)).^2;
153 figure;
   colors{1} = 'blue';
|155| colors \{2\} = 'red';
   colors \{3\} = 'green';
157 | colors \{4\} = 'black';
   for grafico = 1:4
     plot (frequencias, ...
159
     eval(['coeficientes_absorcao_medicao_', num2str(grafico)]), ...
     colors{grafico}, 'linewidth',2);
161
     hold on;
     ylim ([0 1]);
163
   end
165 legend ('Amostra 1: 25.2 mm', ...
   'Amostra 2: 25.8 mm', ...
'Amostra 3: 25.6 mm', 'Coeficientes Sem Amostra');
   title ('Coeficientes de Absorcao', 'FontSize', 22);
169 xlabel('Frequencia (Hz)', 'FontSize', 22);
   ylabel('Coeficiente de Absorcao \alpha', 'FontSize', 22);
171 set (gca, 'FontSize', 22);
   grid on;
```

4 Resultados

4.1 Coeficiente de Absorção

Ao analisar o gráfico 4 é possível observar a variação coerente do coeficiente de absorção sonora, crescendo para as altas frequências e ficando abaixo do valor de 1, ou seja, 100% de absorção. Também é possível observar os 3 tamanhos de espessuras diferentes, esse fato, somando a outros fatores, faz com que os coeficientes de absorção sejam ligeiramente diferentes.




Figura 4: Coeficiente de absorção do material lâ de rocha. Fonte: autoria própria.

5 Conclusões

Em vista do que foi apresentado, a realização dos ensaios no tubo de impedância originou resultados que constam de acordo com a teoria vigente visto que o coeficiente de absorção do material aumenta ao longo da frequência até num nível máximo 1 (100% de absorção), e esse fato se repete para as 3 tipos de amostras consolidando um claro comportamento da absorção do material poroso.

Referências

BISTAFA, S. R. Acústica aplicada ao controle de ruído. [S.l.]: 2° edição – São Paulo, 2011. Citado na página 2.

GAN, J. Scanning paths for estimating sound power of noise sources by sound intensity scanning method. *Chinese Journal of Acoustics*, v. 18, n. 4, p. 353–359, 1999. Citado na página 2.

MAREZE, P. H. et al. Análise da influência da microgeometria na absorção sonora de materiais porosos de estrutura rígida. 2013. Citado na página 5.