TP Filtrage Numérique

1. Objectifs du TP

- Calcul de la transformée en Z et la transformée en Z inverse des systèmes
- Analyse d'un filtre numérique RII
- Analyse d'un filtre numérique RIF
- Conception d'un filtre numérique de type Butterworth)
 - ⇒ Avec MATLAB

2. Manip

Manip 1 Calcul de TZ, TZI et pôles/zéros de X(z))

- Calculer la TZ des systèmes suivants utilisant les instructions Matlab «syms» et «ztrans».

$$x(n) = n$$
, $x(n) = n + 2$, $x(n) = n - 3$, $x(n) = n^2$,
$$x(n) = 2(2)^n + 4(1/2)^n$$

- Calculer la TZI des systèmes suivants utilisant les instructions Matlab « syms » et « iztrans ».

$$X(z) = \frac{2z}{2z - 1}, \ X(z) = \frac{(1 - 0.13)z}{(z - 1)(z - 0.13)}X(z) = \frac{6 - 9z^{-1}}{1 - 2.5z^{-1} + z^{-2}}$$

- Tracer le diagramme pôles/zéros de la FT en z suivante utilisant la commande Matlab


« zplane »:
$$X(z) = \frac{1 - 1.618^{-1} + z^{-2}}{1 - 1.5161 z^{-1} + 0.87 z^{-2}}$$

Le filtre est-il stable ?

Manip 2: Analyse d'un filtre numérique RII passe-bas du second ordre

Le filtre numérique est spécifié par le gabarit en dB avec comme paramètres :

$$\begin{array}{rcl} Fp & = & 1kHz, & Fs = 3kHz, & Fe = 10kHz \\ \Delta_1 & = & 20\log(1+\delta_1) = 1dB \\ \Delta_2 & = & 20\log(\delta_2) = -20dB \end{array}$$



La fonction de transfert est donnée par :

$$H(z) = \frac{0.079(z + 1)^2}{z^2 - 1.2z + 0.516}$$

- 1. Tracez la réponse impulsionnelle et indicielle du filtre (impulsion de dirac et échelon unité) utilisant les instructions Matlab « filter », « stem », nb_echantillons=32
- 2. Tracez la gabarit fréquentiel du filtre en linéaire puis en dB utilisant les instructions Matlab « freqz(b,a,n) » avec n=256 et « axis([0 pi -60 2]) »; « grid »
- 3. Tracez la phase du filtre
- 4. Tracez dans le plan complexe les pôles et les zéros du filtre. Le filtre est-il stable ?

Manip 3: Analyse d'un filtre numérique RIF passe-bas du second ordre

On a 2 filre RIF passe-bas du second ordre

Le gabarit des filtres étant défini comme à manip 2.

Les 2 fonctions de transfert :

$$H_{11}(z) = -0.0309396.(z^{-1} + z^{-9}) - 0.0390182.(z^{-2} + z^{-8}) + 0.0766059.(z^{-3} + z^{-7}) + 0.288307.(z^{-4} + z^{-6}) + 0.4.z^{-5}$$

$$H_7(z) = -0.0409365.(1+z^{-6}) + 0.078369.(z^{-1}+z^{-5}) + 0.289996.(z^{-2}+z^{-4}) + 0.4.z^{-3}$$

Répondez aux questions de manip 2 pour ces 2 filtres

Manip 4: Exemple de filtrage d'un signal bruité

Soit un filtre numérique avec H(z):

$$H(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

```
%Parameters
Fs = 100;
tmax = 5;

%Create Initial Signals
s1 = 10*cos(2*pi*t);
s2 = 2*cos(20*pi*t + pi/4);
s3 = s1 + s2;
```

- Fs : Fréquence d'échantillonnage
- S1: Signal d'origine
- S2: Signal "haute Fréquence"
- S3 :Signal d'origine + Signal "haute-Fréquence"
- 1. Tracez le signal d'origine et le signal « haute fréquence » en fonction du temps t
- 2. Tracez le signal S3 après filtrage avec le filtre donné utilisant les instructions Matlab « **filter** »

On va faire l'étude fréquentielle du signal S3 avant filtrage et après filtrage afin de déduire la nature du filtre utilisé (passe bas ?, haut ? ..)

```
%Frequency Domain
Nsamps = tmax*Fs;
f = Fs*(<u>0:Nsamps</u>/2-1)/<u>Nsamps</u>;
```

- 3. Tracez la réponse fréquentielle (Amplitude) du signal S3 avant filtrage utilisant les instructions Matlab « fft »
- 4. Tracez la réponse fréquentielle (Amplitude) du signal S3 Après filtrage utilisant les instructions Matlab « fft »)
- 5. Interprétez les résultats et déduire la nature du filtre.

Manip # 5: Conception d'un filtre numérique basé sur le gabarit de Butterworth)

La fonction de transfert d'un filtre numérique de type Butterworth est donnée par :

$$\frac{a_0 + a_1 Z^{-1} + a_2 Z^{-2} + \cdots}{1 + b_1 Z^{-1} + b_2 Z^{-2} + \cdots}$$

Les spécifications du filtre :

- Orde:10
- Fréquence de coupure : 600 Hz
- Signal d'entrée : $x(t) = 2\cos(1000\pi t) + 3\cos(2000\pi t) + 5\cos(4000\pi t)$
- Nombre d'échantillons :1024
- 1. Déterminez la fréquence d'échantillonnage
- 2. Générez et tracez le signal d'entrer sous MATLAB
- 3. Déterminez les paramètres a=[a0, a1,...] et b=[b0, b1 ...] Utilisant l'instruction Matlab « **butter** » dans le cas d'un filtre passe-bas.
 - → Nb : utilisez la fréquence de coupure normaliser F_C_nolamalized=Fc/fmax
- **4.** Tracez le signal de sortie et d'entrée du filtre utilisant l'instruction Matlab « **filter** » . **Interprétez.**
- 5. Pour mieux observer la réponse du filtre passe-bas, tracez la réponse en fréquence du signal avant et après filtrage utilisant les instructions Matlab « **fftshift** » « **fft** » « **linspace** ».
- 6. Affichez le diagramme de bode (amplitude et phase du filtre) utilisant l'instruction Matlab « **freqz** ».
- 7. Calculez les pôles et zéros d filtre « **roots** ». Tracez dans le plan complexe les pôles et les zéros du filtre.

Le filtre est-il stable?

Affichez les résultats des questions précédentes pour :

- Filtre passe-haut avec Fc=600Hz
- Filtre passe-bande : Fc1=600; Fc2=1000;
- Filtre coupe-bande : Fc1=600; Fc2=1000;
- 8. Interprétez

Manip # 6

Soit le programme MATLAB suivant :

```
f0=1;
A=1;
n=25;
dt=1/(50*n*f0);
t = (0:dt:8/f0);
A0=A/2;
e=A0;
B=0.16;
bruit=B*randn(size(t));
for i=1:n
an=A*sinc(i/2);
xn=an*cos(2*pi*f0*i*t);
e=xn+e;
end
e=e+bruit
fn=1/(2*dt)
fc=20;
X=10;
[CB,CA] = butter(X,fc/fn);
[H, f] = freqz(CB, CA, 15000, 1/dt);
ef=filter(CB,CA,e);
```

- 1. Tracez les résultats de ce programme. Qu'affiche ce programme ?
- 2. Commentez le programme ligne par ligne et interprétez.