
R122
C107
H101
CN101
GND
IV
GND
III
GND
II
GND
I
REBOOT
SW401
BOOT
SW402
EN
BOOT
GND
3V3
U401
TX
RX
CN104
5V
DATA
GND
R121
R120
R119
CN102
U105
U104
U102
U101
NO 4
COM4
NO 3
COM3
NO 2
COM2
NO 1
COM1
C114
USB402
U301
FH301
R303
3.2
CN301
L
PE
N