
H101
R122
C107
CN101
GND
IV
GND
III
GND
II
GND
I
1
REBOOT
SW401
BOOT
SW402
EN
BOOT
GND
3V3
U401
TX
RX
CN104
1
5V
DATA
GND
R121
R120
R119
CN102
NO 4
COM4
NO 3
COM3
NO 2
COM2
NO 1
COM1
1
U105
U104
U102
U101
USB402
C314
U302
U301
FH301
R303
3.2
L
PE
N
CN301