

H101
CN101
GND
5V
GND
IO
GND
IO
GND
IO
R308OT
SW401
BOOT
SW402
EN
BOOT
GND
U401
UART0_TX
UART0_RX
CN104
5V
DAT
GND
U105
U104
U102
U101
CN102
NO 4
COM4
NO 3
COM3
NO 2
COM2
NO 1
COM1
U301
FH301
R303
L
PE
N
CN301