







H101
CN101
GND
IV
GND
III
GND
II
GND
I
REBOOT
SW401
BOOT
SW402
U401
CN104
5V
DATA
GND
R422
R420
R419
CN102
NO 4
COM4
NO 3
COM3
NO 2
COM2
NO 1
COM1
U105
U104
U102
U101
USB401
C414
FH301
U301
R303
L
PE
N
CN301

