




H101
CN101
GND
IV
GND
III
GND
II
GND
I
1
REBOOT
SW401
BOOT
SW402
EN
BOOT
U401
GND
3V3
UART0_TX
UART0_RX
CN104
1
5V
DATA
GND
CN102
NO 4
COM4
NO 3
COM3
NO 2
COM2
NO 1
COM1
1
U105
U104
U102
U101
C314
+
USB402
FH301
U302
U301
R303
L
PE
N
CN301


I2C PULL UP
R412
R411
R407
R406
R410
R108
R109
C105
R106
R107
C104
R104
R105
C103
R102
R103
C102
U403
R409
R402
C401
C402
C404
C403
R408
C101
U103
R118
R101
R401
R403
D401
D402
R404
R405
D104
D103
D102
D101
R117
R116
R115
R114
R113
R111
R110
R112
C310
C309
C308
C307
C306
C305
PS301
C304
C302
C301
C303
C312
D301
C311
R301
R302