

Tratamiento de Señales

Version 2024-I

Muestreo en 1D y en 2D

[Capítulo 4]

Dr. José Ramón Iglesias

DSP-ASIC BUILDER GROUP Director Semillero TRIAC Ingenieria Electronica Universidad Popular del Cesar

$$f(t) * \delta(t) = f(t)$$


La convolución de una señal por el impulso es la misma señal

$$f(t) * g(t) \bigcirc - F(\omega)G(\omega)$$


La transformada de Fourier de la convolución de dos señales es la multiplicación de sus transformadas de Fourier


$$f(t)g(t) \bigcirc - F(\omega) * G(\omega)$$

La transformada de Fourier de la multiplicación de dos señales es la convolución de sus transformadas de Fourier





La transformada de Fourier de un tren de impulsos de periodo T es un tren de impulsos de periodo 1/T








Si $\omega > 2\omega_{
m max}$ no hay traslape



















[Transformada de un tren de impulsos en 2D]

Dominio del espacio:



[Transformada de un tren de impulsos en 2D]

Dominio de la frecuencia:






Dominio del Espacio




Dominio de la Frecuencia



Dominio del Espacio




Dominio de la Frecuencia



Dominio del Espacio



La frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la imagen. Dominio de la Frecuencia



Traslape


Dominio de la Frecuencia

Cómo evitar traslape:

1. Tomar imagen original


2. Filtro pasa bajos

3. Muestreo




t

[Muestreo en 2D: Imagen original]




2048 x 2048

[Muestreo en 2D: Muestreo sin filtro pasabajos]



256 x 256

[Muestreo en 2D: Muestreo con filtro pasabajos]



256 x 256











