1 Grundlagen

Linearisierung um Arbeitspunkt:

$$x_a(t) = x_{a,AP} + \Delta x_a(t) \approx x_{a,AP} + \sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_{e,AP}} \cdot \Delta x_e(t)\right)$$

Kräftegleichungen:

Federkraft: $F_F = k_F \cdot x$

Dampfkraft: $F_D = k_D \cdot v = k_D \cdot \dot{x}$ Trägheitskraft: $F_{Tr} = m \cdot a = m \cdot \ddot{x}$ Erdanziehungskraft: $F_G = m \cdot g$

Moment Gleichungen:

Widerstandsmoment: $M_w = k_D \cdot \omega$ Trägheitsmoment: $M_{TR} = \mathbf{J} \cdot \dot{\omega}$

Spannungsgleichung:

$$U = L \cdot \frac{di}{dt} + i \cdot R + \frac{1}{C} \cdot \int i$$

Für kleine Winkel α gilt: $\sin(\alpha) = \alpha$ Rotation in Flüssigkeit:

$$M = M_{\texttt{Träg}} + M_{\texttt{Brems}} = J \cdot \dot{\omega} + k_{\texttt{Flüssigkeit}} \cdot \omega$$

Partialbruchzerlegung (siehe Papula s.157ff)

Anfangswertsatz: $x(t \to +0) = \lim_{s \to \infty} s \cdot X(s)$ Endwertsatz: $x(t \to \infty) = \lim_{s \to 0} s \cdot X(s)$

2 Systemtechnik

2.1 Modellbildung


Hinweise zum aufstellen der Differentialgleichung eines Systems:

- 1. Bestimmung der Ein- und Ausgangsgrößen
- 2. Suche nach dem beschreibenden Gleichgewicht
- 3. In der Gleichung dürfen nur Konstanten, sowie die Ein- und Ausgangsgrößen in beliebiger Ableitung vorkommen
- Andere Variablen müssen durch erlaubte Größen ersetzt werden
 (Dazu können i.a. physikalische Gleichungen benutzt werden)

2.2 Signalflussplan/Blockschaltbild

Erzeugung des Signalflussplans aus der Zugehörigen DGL.

- 1. für technische Realisierung gilt: m < n;
- 2. DGL. nach höchster Ableitung der Ausgangsgröße auflösen
- 3. höchste Ableitung der Ausgangsgröße geht auf den Eingang des ersten Integrators (Laplace-Trans ersetzt das Integrieren mit einer Division mit "s")




Erzeugung des Signalflussplans eines Systems mit der DGL:

$$a_n \overset{(n)}{x}_a + \ldots + a_2 \ddot{x}_a + a_1 \dot{x}_a + a_0 x_a$$

$$= b_n \overset{(n)}{x}_e + \ldots + b_2 \ddot{x} + b_1 \dot{x}_e + b_0 x_e$$

Signalflussplan kann allgemein gezeichnet werden: (nötig, falls eine Ableitung von x_e existiert)



2.3 Stabilität


BIBO-Stabilität (Bounded Input/ Bounded Output- > begrenzt):

ein dynamisches System ist stabil, wenn gilt:

für ein begrenztes x_e gibt es immer ein begrenztes x_a

2.4 Ortskurven und Frequenzkennlinien

Ortskurvendarstellung:




Für wachsendes ω werden die komplexen Werte F(j ω) in die komplexe F-Ebene eingetragen und zur Ortskurve verbunden.

Jeder Ortskurvenpunkt kann jetzt als Zeiger gedeutet werden.

Formelsammlung Johannes Rothe

Bodediagramm Darstellung:



Beispiel PT1-Glied

Verstärkung wird multipliziert und Phasenverschiebung addiert.

Das heißt: Sowohl Phasengang und Amplitudengang werden graphisch addiert!

2.5 F(s) in Pol- und Nullstellenform

Zähler- und Nennerpolynom von F(s) besitzt Nullstellen. Diese sind von a_v und b_u abhängig. Nullstellen des Zählers sind Nullstellen von F(s) Nullstellen des Nenners sind Polstellen von F(s) Wenn Pole $s_p v$ und Nullstellen $s_n u$ bekannt, kann man F(s) mit dem Faktor Q in faktorisierter Form darstellen.

$$F(s) = Q \cdot \frac{\prod_{\mu=1}^m \left(s - s_{N\mu}\right)}{\prod_{\nu=1}^n \left(s - s_{PV}\right)} \qquad \text{mit } Q = \frac{b_m}{a_n}$$

Die Stabilität von F(s) kann anhand der Lage der Pole $s_p v$ in der s-Ebene beurteilt werden.

F(s) ist stabil, wenn alle Pole $s_p v$ in der linken s-Halbebene liegen.

Instabile Pole in der Rechten Halbebene lassen sich nicht durch Reihenschaltung mit entsprechender Nullstelle kompensieren!

Bedeutung Polstelle:

Pole bewirken ein zeitverzögertes Verhalten. Je weiter links sie sich befinden, desto schneller ist der Einschwingvorgang.

 \Rightarrow Wenn Pole deutlich weiter links liegen als andere andere, kann man sie ohne großen Fehler vernachlässigen.

Bedeutung Nullstelle:

NS bewirken ein differenzierendes Verhalten (Beschleunigung des Systems) Einfluss weit links in der s-Ebene kann häufig vernachlässigt werden.

2.6 Signalflussplan Algebra

• Kettenstruktur:

$$\xrightarrow{\mathsf{X}_{\mathsf{e}}(\mathsf{s})} \underset{\mathsf{F}_{1}(\mathsf{s})}{\underbrace{\mathsf{X}_{\mathsf{a1}}}} \xrightarrow{\mathsf{(s)} = \mathsf{X}_{\mathsf{e2}}(\mathsf{s})} \underset{\mathsf{F}_{2}(\mathsf{s})}{\underbrace{\mathsf{X}_{\mathsf{a}}}} \xrightarrow{\mathsf{(s)}} \underset{\mathsf{X}_{\mathsf{a}}(\mathsf{s}) = F_{1}(\mathsf{s}) \cdot F_{1}(\mathsf{s}) \cdot \mathsf{X}_{\varepsilon}(\mathsf{s})}{} \Rightarrow X_{\mathsf{a}}(\mathsf{s}) = F_{1}(\mathsf{s}) \cdot F_{1}(\mathsf{s}) \cdot \mathsf{X}_{\varepsilon}(\mathsf{s})$$


• Parallelstruktur:




• Kreisstruktur:



• Verschieben einer Additionsstelle:



• Verschieben einer Verzweigung:



3 Zusammenwirken mehrerer Systeme


3.1 Regelkreis

Anforderungen:

- Stabilität: Regelkreis muss stabiles Verhalten zeigen (gilt auch für instabile Systeme)
- Gutes Führungsverhalten: Die Differenz zw. Sollwert w(t) und Istwert x(t) muss schnell klein werden.
- Gutes Störverhalten: Einfluss von Störgrößen soll vermindert werden.

Grundstruktur des einschleifigen Regelkreises:


Formelsammlung Johannes Rothe



	bleibende Regeldifferenz e (oder .			erenz e (oder x ₁)
Regler	F _R (s)	Regelstrecke F _S (s)	für $x_e = a \cdot \sigma(t)$ (Sprung) mit Rückführverstärkung K_r	$\begin{vmatrix} \text{für } x_e = a \cdot t \text{ (Rampe)} \\ \text{mit Einheitsrückführung} \end{vmatrix}$
P (D)	K_P		$a\frac{1}{1+K_P\cdot K_S\cdot K_r}$	∞
ı	$\frac{K_I}{s}$	P-Verhalten (P, PT1, PT2,)	0	$a\frac{1}{K_I \cdot K_S}$
PI (D)	$K_P + \frac{K_I}{s}$	$F_s(s) = K_s \frac{(1 +s)}{(1 +s)}$	0	$a\frac{1}{K_I \cdot K_S}$
J ²	$\frac{K_I}{s^2}$		0	0
P (D)	K_{p}	<i>I</i> -Verhalten	0	$a\frac{1}{K_P \cdot K_S}$
I	$\frac{K_I}{s}$	$(I, PI, IT1,)$ $F_S(s) = K_S \frac{(1 +s)}{\underline{s}(1 +s)}$	0	0
PI (D)	$K_P + \frac{K_I}{s}$	<u>s</u> (1+s)	О	0

3.2 Wurzelortskurven (WOK)-Verfahren

Reglerfunktion F_R in Reglerverstärkung und Reglerdynamik aufspalten: $F_R = K \cdot F_R'$



Dabei ist $F_o = F_R \cdot F_S \cdot F_r$ die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises. F_o kann auch in faktorisierter Form angegeben werden:

$$\begin{split} F_w(s) &= F_R(s) \cdot F_S(s) \cdot F_r(s) \\ &= K \cdot F_R'(s) \cdot F_S(s) \cdot F_r(s) \\ &= K \cdot Q \cdot \frac{\prod_{u=1}^m \left(s - s_{\text{Nou}}\right)}{\prod_{v=1}^n \left(s - s_{\text{pov}}\right)} \end{split}$$

Für eine Polstele, muss der Nenner von $F_w(s)$ Null werden:

$$\frac{F_R(s) \cdot F_S(s)}{1 + F_o(s)} \Rightarrow 1 + F_o(s) \stackrel{!}{=} 0$$

Daraus folgt:

$$\Rightarrow 1 + K \cdot Q \cdot \frac{\prod_{M=1}^{m} (s - s_{\text{Nou}})}{\prod_{v=1}^{n} (s - s_{\text{por}})}$$
$$\Rightarrow \frac{\prod_{v=1}^{n} (s - s_{\text{pov}})}{\prod_{v=1}^{m} (s - s_{\text{Nou}})} \stackrel{!}{=} -K \cdot Q$$

Entspricht: Multiplikation aller PS zum gesuchten Punkt Multiplikation aller NS zum gesuchten Punkt

3.3 Konstruktion der WOK

- 1. Alle n Äste der WOK beginnen mit K=0 in den n Polen s_pov des offenen Regelkreises.
- 2. m Äste der WOK enden für $K \to \pm \infty$
- 3. n -m Äste der WOK enden für $K \to \pm \infty$ im Unendlichen
- 4. Die n-m ins Unendliche strebende Äste der WOK haben Asymptoten, die
 - a) im Wurzelschwerpunkt


$$S_w = \frac{\sum_{v=1}^n s_{pov} - \sum_{u=1}^m s_{Nop}}{n-m} = \frac{\text{Polst.} - \text{Nullst.}}{\text{Polst.} \; \ddot{\text{Uberschuss}}}$$

beginnen und die dabei b) mit der reellen Achse die Winkel $\varphi_k = \frac{(2k-1)\cdot 180^{\circ}}{n-m} \text{ für KQ} > 0$ mit k = 1,2,3,...,n-m

- 5. Die Punkte liegen auf der reellen Achse, oder symmetrisch zur reellen Achse
- 6. Ein Punkt s auf der reellen Achse ist dann ein Punkt der WOK, wenn sich bei KQ > 0 (KQ < 0) rechts von ihm eine ungerade (gerade) Anzahl von Polen s_{pov} und (+) Nullstellen s_{Nov} befindet.

Achtung: WOK ist nicht anwendbar, wenn es sich um nicht rationale Übertragungsfunktionen handelt. (z.B. Regelkreis mit Totzeitverhalten!)

3.4Nyquist Kriterium



Frequenzgangfunktion des offenen Regelkreises:

$$F_o(j\omega) = F_r(j\omega) \cdot F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega)$$

Ausgangssignal:

$$x_a(t) = -F_r(j\omega) \cdot F_R(j\omega) \cdot F_S(j\omega) \cdot x_{e0} sin(\omega t)$$
$$= -F_0(j\omega) \cdot x_e(t)$$

Regler und seine Parameter werden so gewählt, dass $\omega = \omega_{krit}$ gilt:


$$-F_0(j\omega_{krit}) = 1 \text{ oder } F_0(j\omega_{krit}) = -1 \text{ (Schwingbedingung)}$$

Die Schwingbedingung ist erfüllt, wenn die Ortskurve von $F_1(j\omega)$ durch den kritischen Punkt ($P_{krit} = -2 +$ j0) der komplexen F_0 -Ebene geht.

An diesem Punkt kann man ω_{krit} ablesen (damit kann der Regelkreis Dauerschwingungen ausführen).


Für größere ω ist das System instabil, für kleinere stabil.

Formelsammlung Johannes Rothe




Falls F(s) des offenen Kreises keine Pole in der rechten Halbebene hat und nur max. 2 im Ursprung der s-Ebene, ist der Regelkreis stabil, wenn der kritische Punkt von ω immer links von s = -1 + 0j liegt. (gilt immer wenn der offene Kreis stabil ist)

Zur Auswertung des Nyquist-Kriteriums im Bode Diagramm, spaltet man die Ortskurve nach Betrag $A = |F_0(jw)|$ und Phase $\varphi = F_0(jw)$



Falls die Bedingung nicht funktioniert, wird die allgemeine Formulierung verwendet:



Der geschlossene Regelkreis ist stabil, wenn der Fahrstrahl von $P_{krit}=$ -1 +j0 zu $F_0(jw)$ für wachsendes ω von +0 bis $+\infty$ eine Winkeländerung $\overset{\omega=+\infty}{\omega=+0}\Delta\phi_{soll}=n_r\cdot$ 180° + $n_a\cdot$ 90° erfährt.

 n_r : Anzahl der Pole rechts der imaginären Achse n_a : Anzahl der Pole auf der imaginären Achse

3.4.1 Phasenrad/Phasenreserve:

Aus Bodediagramm ablesen: Bei Verstärkung von 1 Winkeln von -180° nach oben rechnen

- befriedigendes Verhalten bei Störungen gilt: $\varphi_R \geq 30$ °
- gutes Verhalten (überschwingungsarm) gilt: $\varphi_R \approx 60$ °
- gutes Verhalten (überschwingungsfrei) gilt: $\varphi_R \geq 80^{\circ}$

3.5 Einstellregler Ziegler/Nichols


3.5.1 Maßnahmen zur Verbesserung des Regelkreisverhaltens und Erweiterungen der Regelkreisstruktur

Reglertyp	K_P	T_N	T_V
Р	$0.50 \cdot K_{P,krit}$	-	-
PI	$0,45 \cdot K_{P,krit}$	$0.85 \cdot T_{krit}$	-
PD	$0.80 \cdot K_{P,krit}$	-	$0.12 \cdot T_{krit}$
PID	$0.60 \cdot K_{P,krit}$	$0.50 \cdot T_{krit}$	$0.12 \cdot T_{krit}$

Störgrößenaufschaltung:

Falls Angriffsort einer Störgröße bekannt,kann man wie im Bild kompensieren.


Vorteil: einfacher Regler Entwurf, deutlich schnellere Ausregelung.



Vorsteuerung:


Geeignet, falls kein Kompromiss für gutes Stör und Folgeverhalten.

Regler ist auf gutes Störverhalten ausgelegt. Mit F_{Rv} wird ein schnelles Folgen auf Führungssignale w(t) erreicht.



Kaskadenregelung:

Ineinander geschachtelte Regelkreise (innere Regelkreise "schneller"). "Innere" Störungen können bereits innen ausgeregelt werden. Können von Innen nach Außen in Betrieb genommen werden.




Formelsammlung Johannes Rothe

4 Digitale Regler

4.1 Allgemeines

4.1.1 z-Transformation

Wert der bei $\mathbf{t}=\mathbf{k}\cdot T_A$ ausgegeben wird, wird bei $\mathbf{t}=(\mathbf{k}\text{-}1)\cdot T_A$ eingelesen. (Verzögerung um einen Abtastschritt):



	Kontinuierlich	Zeitdiskret	
Zeitbereich	$x_a(t) = x_e(t - T_A)$	$x_{a, k} = x_{e, k-1}$	
Dildharaich	$X_a(s) = e^{-s \cdot TA} \cdot X_e(s)$	$X_a(z) = z^{-1} \cdot X_e(z)$	
Bildbereich	(Laplace-Transformation)	(z-Transformation)	

Bei der z-Transformation entspricht $e^{-s\cdot TA}$ der Laplace-Transformation dem Ausdruck z^{-1} . Bzw. z $\hat{=}_{e^{s\cdot TA}}$

Transformation vom s-Bereich in den z-Bereich:

$$s \triangleq e^{s \cdot TA}$$

Vorwärts-Differenzen-quotient

$$s = \frac{z-1}{T_A}$$

 \Rightarrow Der digitale Regler kann folgend berechnet werden:

$$F(z) = F(z)|_{s = \frac{z-1}{T_A}}$$

Tustinsche Formel

$$s \triangleq \frac{2}{T_A} \cdot \frac{z-1}{z+1}$$

Rückwärts-Differenzen-quotient

5 Systembeschreibung im Zustandsraum

5.1 Allgemein (Mehrgrößensystem MIMO)

$$\dot{\vec{x}}(t) = A\vec{x}(t) + B\vec{u}(t) \quad x(0) = x_0$$
$$\vec{y}(t) = C\vec{x}(t) + D\vec{u}(t)$$




Abbildung 1: Signalflussplan


$$\begin{split} \dot{x}_1 &= 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 1 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 \\ \dot{x}_2 &= K \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 \\ \dot{x}_3 &= 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + H \cdot J \cdot u_1 + J \cdot u_2 \\ \dot{y}_1 &= 0 \cdot x_1 + 1 + x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 \\ \dot{y}_2 &= 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + l \cdot x_3 + 0 \cdot u_1 + 0 \cdot u_2 \end{split}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ K & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & l \end{bmatrix}$$
$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ H \cdot J & J \end{bmatrix} D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eigenwerte einer Matrix bestimmen (z.B. A):

$$\det(A - sI) \stackrel{!}{=} 0$$

5.1.1 Polfestlegung durch vollständige Zustandsrückführung



Durch die freie Wahl von K können alle n Pole des Systems beliebig platziert werden.

Rückführungsverstärkung: von jedem X einen Pfad zur größten Ableitung mit Verstärkung K zeichnen. Über neue Matrix und deren determinante kann dann die Reglerverstärkung bestimmt werden.

$$A = [B(a - K)]$$

a ist vorfaktor der $\vec{x}(t)$, siehe oben.

dann mit der Determinante der Matrix A: K bestimmen mit den gegebenen Polen

5.2 Programmtechnische Umsetzung

Zähler und Nenner der z-Übertragungsfunktion durch die höchste Potenz teilen

```
while(1)
{
    waitinterrupt(T_A); //Abtastzeit warten
    xout2 = xout1;
    xout1 = xout;
    xin2 = xin1;
    xin1 = xin;
    input(xin);
    xout = k*xout2 - j*xin1 + o*xout1;
    output(xa);
}
```