
Tune Select Buttons
Programming buttons
POWER
TUNE_1
TUNE_2
TUNE_3
TUNE_4
PROG_1
PROG_2
PROG_3
PROG_4
PROG_5
PROG_6
PROG_7
IR_RECEIVER
VS
VO
GND
4.7kΩ
470Ω
8Ω
PIC16F84A
RA0
RA1
RA2
RA3
T0CKI/RA4
RB0
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7
VSS
MCLR
OSC2
OSC1
VDD
TIP31A
220Ω
4Mhz
15pF
15pF
4.5V
47kΩ
RESET
receiver_final
29/12/2013 16:39:19
Sheet: 1/1