Comunicaciones Ópticas

CAPÍTULO I

Tráfico en Telefonía



Alumnos participantes:

- Acosta Yulisa
- Balladares Johanna
- Bayas Juan
- Caiza Jordy
- Hidalgo William
- Lascano Andrés

Ing. Juan Pablo Pallo Noroña, Mg.

TABLA DE CONTENIDOS

- 1. Tráfico en Telefonía
- 1.1. Intensidad y unidades del tráfico
- 1.2. Grado de servicio
- 1.3. Tiempo de duración promedio de la llamada
- 1.4. Capacidad del canal
- 1.5. Variaciones en la Intensidad del tráfico
- 1.6. Tablas de distribución
 - 1.6.1. Fórmula de Erlang B
 - 1.6.2. Fórmula de Erlang B extendido
 - 1.6.3. Fórmula de Erlang C
 - 1.6.4. Fórmula de Poisson
 - 1.6.5. Comparación entre la fórmula de Erlang B y Poisson

1. Tráfico Telefónico

En el diseño de sistemas telefónicos un factor muy importante es la ingeniería del tráfico. Ésta juega un papel muy importante ya que busca la solución óptima, en cuanto a costo y eficiencia, en el diseño de sistemas de tráfico. Es por ello que la industria del tráfico ha invertido un tiempo muy considerable en la investigación y desarrollo de prácticas y tablas de distribución que nos brindan un panorama del ayer para desarrollar los sistemas del mañana (Puente, 2012).

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Z5K8WuxiJG4

El trafico telefónico se asocia al concepto de ocupación. Se dice que un circuito telefónico esta cursando trafico cuando esta ocupado, nunca si esta libre.

Es medible en términos de tiempo (entendido como tiempo de ocupación) y que depende del numero de comunicaciones y de la duración de las mismas.

1.1 Intensidad y unidades del tráfico

La intensidad de tráfico está medida en Erlangs, donde 1 Erlang es un circuito en uso por 3600 segundos, una hora, llamado así después de que el matemático A. K. Erlang, funda la teoría del tráfico en telefonía. La intensidad de tráfico está medida también en "Circuit Centum Seconds", CCS, donde 1 CCS es un circuito en uso por 100 segundos (Aguilar, 2007). La relación que se puede establecer entre Erlangs y CCS se la siguiente:

1 Erlang = 3600 Segundos = 36 CCS


Intensidad de tráfico

Es el promedio de llamadas realizadas simultáneamente durante un periodo particular de tiempo. Para obtener el tráfico en Erlangs o CCS se utiliza una fórmula similar diferenciándose únicamente por su divisor

$$Erlang = \frac{N\acute{u}mero_de_llamadas * ACHT(seg)}{3600}$$

$$CCS = \frac{N\acute{u}mero_de_llamadas * ACHT(seg)}{100}$$

1.2. Grado de servicio



1.3. Tiempo de duración promedio de la llamada

Tiempo de duración promedio de la llamada

Como se menciona anteriormente el ACHT, o promedio de duración de la llamada es un parámetro muy importante en la ingeniería del tráfico. Los ACHT más frecuentes son los que varían de 120 a 180 segundos, 2 a 3 minutos, mientras que los ACHT mayores a 10 minutos ó 600 segundos son inusuales.

Una suposición común en la teoría del tráfico respecto a los tiempos de duración de cada llamada es que tienen una tendencia exponencial negativa, como se muestra a continuación en la curva sobrepuesta con respecto a la distribución de frecuencias, figura 1-1. La experiencia a través de los años ha demostrado que el uso de distribuciones exponenciales negativas en voz es justificada




Ilustración 1 Distribución típica del ACHT

1.4 Capacidad del canal

DEFINICIÓN

la capacidad de canal es la cantidad de información que puede ser relativamente transmitida sobre canales de comunicación. La capacidad del canal se mide en bits por segundo (bps) y depende de su ancho de banda y de la relación S/N (Relación señal/ruido). La capacidad del canal limita la cantidad de información (se denomina régimen binario y se mide en bits por segundo, bps) que puede trasmitir la señal que se envía a través de él (Aguilar, 2007).

La capacidad máxima de un canal viene dada por la fórmula:

$$C = Blog_2 \left(1 + \frac{S}{R} \right) (bps)$$

El régimen binario de una señal que se propaga por un canal no puede ser mayor que la capacidad del canal y depende del número de niveles o estados que se usan para codificar la información. (Aguilar, 2007)

Régimen binario de la señal = $nVt(baudios) = 2Bn = 2Blog_2m = C(bps)$

1

• En un sistema de comunicación un factor importante es la capacidad del canal, esto debido al dimensionamiento que se realiza para obtener circuitos de comunicación equilibrados que no estén sub o sobre provistos

7

- Es por ello que la capacidad del canal se puede definir como la capacidad del sistema para ofrecer canales libres a sus suscriptores.
- La capacidad del canal resulta importante cuando se quiere establecer la relación abonados o suscriptores por canal, conocido también como troncal o facilidad.

1.5. Variaciones en la Intensidad del tráfico

El tráfico varía de acuerdo con las necesidades de los clientes. Estas variaciones son distintas dependiendo el mes, día y hora en que se está brindando el servicio de telefonía. Debido a que toda la ingeniería del tráfico se encuentra basada en el promedio de la hora-ocupada, se muestra la siguiente figura donde puede observarse la distribución típica del tráfico en un sistema de voz o telefonía.

Como se aprecia en la Ilustración, el tráfico entre las 6 y 7 de la mañana no es tan pronunciado como lo es a las 10 horas, sin embargo, se puede notar que alrededor de la hora del almuerzo vuelve a disminuir; mientras que de 2 a 4 de la tarde el tráfico crece estrepitosamente, bajando de manera gradual en la noche hasta que a las 22 horas el tráfico disminuyó notablemente. En cuanto a los días de la semana, se puede observar que el tráfico con mayor intensidad se presenta al día Lunes y viernes, inicio y término de la semana laboral respectivamente, siendo el Jueves el día con menor demanda de servicio telefónico.





Ilustración 2 Distribución típica del tráfico en un sistema telefónico



1.6. Tablas de distribución

Tablas de distribución

En las telecomunicaciones, el número de circuitos necesarios para atender una función particular se determina a través de las tablas de tráfico. Estas tablas en ocasiones utilizan la palabra servidor en lugar de circuito. La palabra servidor permite el uso de estas tablas para predecir la cantidad de servidores necesarios que no son exclusivamente de telecomunicaciones. Es decir, estas tablas de tráfico pueden ser útiles para otro tipo de situaciones que no son exclusivas del tráfico en redes telefónicas.

Para este software se utilizan diferentes tablas de distribución como lo son Erlang B, Erlang B extendido, Erlang C y Poisson; sin embargo, actualmente existen otras propuestas debido a muchos factores como lo son las costumbres, el uso, la tecnología, etc. Entre las nuevas propuestas están: la de Erlang K, JK y K-2, la de exponencial desplazada, logaritmo normal, entre otras. Es por ello por lo que se irán describiendo las fórmulas de bloqueo utilizadas para este software.

1.6.1. Fórmula de Erlang B

En el modelado de tráfico utilizando la fórmula de Erlang B las llamadas que son bloqueadas toman una nueva ruta y nunca regresan a la troncal original. Es decir, lo que diferencia este tipo de fórmula de bloqueo con las demás fórmulas es que el usuario realiza un único intento de llamada, el cuál si no logra establecerlo será enrutado otra vez de manera inmediata. La fórmula de Erlang B se ocupa principalmente cuando se espera un porcentaje de bloqueo pequeño o cuando no se consideran retroalimentaciones.


La fórmula de Erlang B provee la probabilidad de bloqueo en la conmutación, debido a que todas las troncales están ocupadas, es decir debido al congestionamiento. Este es expresado como GoS o la probabilidad de encontrar N canales ocupados.


Los supuestos son:

- El tráfico es originado por un número infinito de fuentes.
- Las llamadas pérdidas son limpiadas asumiendo un "holding time" de cero.
- -Existe disponibilidad completa del sistema.
- -La probabilidad de que un usuario esté ocupando un canal (denominado tiempo de servicio) está basada en la distribución exponencial.
- -Las peticiones de tráfico son representadas por una distribución de Poisson.

Modelo de tráfico para Erlang B:

Se tiene una entrada de fuentes infinitas, aleatorias y con un determinado grado de servicio que brindará el servicio a unas llamadas y otras en su primer intento las bloqueará sin retroalimentación. (Aguilar, 2007)





Bibliografía

Aguilar, F. G. (2007). CONCEPTOS DEL TRÁFICO EN TELEFONÍA.

Puente, R. (13 de Diciembre de 2012). *slideshare.net*. Obtenido de https://es.slideshare.net/renatopuente/trfico-telefnico-15626895